



MAP PILOT

Benutzerhandbuch

Owner's manual



Alle Rechte vorbehalten. Gemäß Urheberrechten darf dieses Handbuch ohne die schriftliche Genehmigung von Garmin weder ganz noch teilweise kopiert werden. Garmin behält sich das Recht vor, Änderungen und Verbesserungen an seinen Produkten vorzunehmen und den Inhalt dieses Handbuchs zu ändern, ohne Personen oder Organisationen über solche Änderungen oder Verbesserungen informieren zu müssen. Unter www.garmin.com finden Sie aktuelle Updates sowie zusätzliche Informationen zur Verwendung dieses Produkts.

Garmin® und das Garmin Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und sind in den USA und anderen Ländern eingetragen. Mercedes-Benz® ist eine eingetragene Marke der Daimler AG. SiriusXM® ist eine eingetragene Marke der SiriusXM Radio Inc. Das SDHC Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.

Benutzerhandbuch	2
Owner's manual	11
Manuel d'utilisation	19
Manuale Utente	27
Manual del usuario	35
Gebruikershandleiding	43
Brugervejledning	51
Användarhandbok	59
Manual do Utilizador	67
Kullanma Kılavuzu	75
Podręcznik użytkownika	83
Návod k obsluze	91
Руководство пользователя	99
Felhasználói kézikönyv	108
Priročnik za uporabo	116
Príručka používateľa	124
Käyttöopas	132
Manual de utilizare	140
دليل المالك	149

Inhaltsverzeichnis

MAP PILOT Benutzerhandbuch	2
Erste Schritte.....	2
Garantie.....	2
Updates.....	2
Kopierschutz der SD-Speicherkarte.....	2
Einlegen der SD-Speicherkarte.....	2
Audio 20-Steuerung.....	2
Lautstärkeanpassung.....	2
Satellitensignale.....	2
Verwenden des Hauptmenüs.....	2
Verwenden der Bildschirmtastatur.....	3
Suchen von Positionen.....	3
Positionen.....	3
Suchen durch Eingabe eines Namens.....	3
Ändern des Suchgebiets.....	3
Suchen von Positionen nach Kategorie.....	3
Suchfunktionen.....	3
Suchen von Positionen anhand von Koordinaten.....	4
Suchen kürzlich gefundener Orte.....	4
Speichern von Positionen.....	4
Speichern einer Zuhause-Position.....	4
Verwenden der GPS-Simulation.....	4
Sprachbefehl.....	4
Aktivieren von Sprachbefehlen.....	4
Tipps für die Verwendung von Sprachbefehlen.....	4
Starten einer Route unter Verwendung von Sprachbefehlen.....	4
Verwenden von Sprachbefehlen beim Navigieren von Routen.....	5
Navigation.....	5
Durchsuchen der Karte.....	5
Starten von Routen.....	5
Anhalten der Route.....	5
Verfolgen von Routen.....	5
Verwenden der Routenfunktion.....	5
Wählen einer Umleitung.....	5
Vermeiden von Straßenmerkmalen.....	6
Informationen zu Autobahn-POIs.....	6
Kartenseiten.....	6
Anpassen der Karte.....	6
Anzeigen einer Liste von Abbiegungen.....	6
Anzeigen von Kreuzungen.....	6
Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position.....	7
Verkehrsinformationen.....	7
Informationen zum Verkehrs-Icon.....	7
Verkehrsfunkanbieter.....	7
Verkehr auf der aktuellen Route.....	7
Verkehrsinformationen.....	7
Verkehrsfunkabonnements.....	7
Anpassen des Navigationssystems.....	8
Systemeinstellungen.....	8
Navigationseinstellungen.....	8
Kartenanzeigeeinstellungen.....	8
Verkehrsfunkeinstellungen.....	8
Sprach- und Tastatureinstellungen.....	8
Einstellungen für „Eigene Daten“.....	8
Einstellungen für „Meine Karten“.....	8
Wiederherstellen von Einstellungen.....	8

MAP PILOT Benutzerhandbuch

Erste Schritte

⚠️ WARNUNG

Die folgenden potenziell gefährlichen Situationen können, sofern sie nicht vermieden werden, einen Unfall oder Zusammenstoß und damit schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie SD-Speicherkarten außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kleinkinder könnten eine SD-Karte versehentlich verschlucken. Falls eine SD-Karte verschluckt wird, wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt.

Fahren Sie stets aufmerksam, und halten Sie die Regeln für sicheres Fahren ein. **Lassen Sie sich beim Fahren nicht vom Navigationssystem ablenken, und achten Sie stets auf die Verkehrslage.** Sehen Sie während der Fahrt so kurz und so wenig wie möglich auf den Navigationsbildschirm, und nutzen Sie nach Möglichkeit Sprachansagen.

Sie sollten während der Fahrt nicht den Zielort festlegen, Einstellungen ändern oder auf Funktionen zugreifen, für die das Navigationssystem längere Zeit bedient werden muss. Halten Sie am Straßenrand, sofern Verkehrslage und Vorschriften dies zulassen, um solche Vorgänge auszuführen.

Beachten Sie beim Fahren immer aufmerksam alle auf dem Navigationssystem angezeigten verfügbaren Informationen und Navigationshilfen, z. B. Straßenschilder, Straßensperrungen, Straßenbedingungen, Verkehrsstaus, Wetterbedingungen und andere Faktoren, die sich auf die Fahrsicherheit auswirken können. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Diskrepanzen zwischen dem Gerät und den realen Straßenbedingungen stets klären, bevor Sie die Fahrt fortsetzen. Im Zweifelsfall müssen Sie immer Straßenschilder und Straßenbedingungen beachten.

Das Navigationssystem wurde entwickelt, um Routenvorschläge zu unterbreiten. Das Gerät soll nicht die Aufmerksamkeit des Fahrers und dessen Urteilsvermögen ersetzen. Halten Sie sich nicht an Routenvorschläge, wenn diese gefährliche oder ungesetzliche Fahrweisen beinhalten oder das Fahrzeug in eine gefährliche Situation bringen würden.

HINWEIS

Ändern oder manipulieren Sie nicht den Inhalt der SD-Speicherkarte. Karten-Updates sind hiervon ausgeschlossen.

Aus Sicherheitsgründen sind einige Funktionen während der Fahrt eingeschränkt oder gar nicht verfügbar. Falls Funktionen deaktiviert sind, wird eine Meldung angezeigt.

Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie das MAP PILOT Navigationssystem verwenden.

Garantie

Informationen zur Garantie erhalten Sie bei einem autorisierten Mercedes-Benz® Center.

Updates

- Karten- und Software-Updates sind bei Ihrem Mercedes-Benz Händler erhältlich. In einigen Ländern sind Karten- und Software-Updates als Downloads oder auf SD-Speicherkarten unter <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot> verfügbar.
- Sie haben ggf. Anspruch auf ein kostenloses Karten-Update. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Mercedes-Benz Händler.

Kopierschutz der SD-Speicherkarte

Die SD-Speicherkarte kann nur auf einem Navigationssystem installiert werden. Es ist nicht möglich, die SD-Speicherkarte auf weiteren Navigationssystemen zu installieren.

Falls bei der ersten Installation der SD-Karte auf dem Navigationssystem in einer Fehlermeldung angezeigt wird, dass

die Karten gesperrt sind, ist die Speicherkarte möglicherweise beschädigt. Wenden Sie sich an Ihren Mercedes-Benz Händler.

Einlegen der SD-Speicherkarte


- 1 Vergewissern Sie sich, dass die SD-Speicherkarte nicht gesperrt ist.
- 2 Schieben Sie die SD-Speicherkarte in den SD-Kartensteckplatz Ihres Fahrzeugs ein, bis sie einrastet.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Audio 20-Steuerung

Verwenden Sie die Steuerung im Fahrzeug, um das Navigationssystem zu bedienen und Optionen auszuwählen.

Ausführliche Bedienungsanweisungen finden Sie in den Nutzungsanweisungen des Fahrzeugs.

Verwenden der Audio 20 Steuerung mit der Karte

- Die Steuerung kann in acht verschiedene Richtungen bewegt werden, um eine Option aufzurufen oder den Kartenausschnitt zu ändern.
- Drücken Sie auf die Steuerung, um eine Auswahl zu treffen oder das Menü anzuzeigen.
- Drehen Sie die Steuerung im oder gegen den Uhrzeigersinn, um die Karte zu vergrößern und zu verkleinern.
- Drücken Sie auf der Karte auf die Steuerung, um Menükurzbefehle zu nutzen.
- Drücken Sie in der Kartenansicht die Taste , um zum Hauptmenü zurückzukehren.

Lautstärkeanpassung

Die Lautstärke von Navigationsansagen kann nur während der Ansage angepasst werden.

Satellitensignale

Nachdem das Navigationssystem eingeschaltet wurde, beginnt es mit der Erfassung von Satellitensignalen. Das System benötigt möglicherweise eine unbehinderte Sicht zum Himmel, um Satellitensignale zu erfassen.


Weitere Informationen zu GPS finden Sie unter www.garmin.com/aboutGPS.

Anzeigen des GPS-Signalstatus

Wählen Sie **Einstellungen > System > Satelliteninformationen**.

Verwenden des Hauptmenüs

Drehen Sie das Drehrad um auf die Optionen des Hauptmenüs zuzugreifen.



- Wählen Sie ①, um ein Ziel einzugeben oder Informationen zur aktuellen Route anzuzeigen.
- Wählen Sie ②, um die Karte anzuzeigen.
- Wählen Sie ③, um die Sprachsteuerung zu starten.
- Wählen Sie ④, um Navigationsansagen stumm zu schalten oder die Stummschaltung aufzuheben.
- Wählen Sie ⑤, um das Einstellungs Menü zu öffnen.
- Wählen Sie ⑥, um die Verkehrslage anzuzeigen.
- Wählen Sie ⑦, um die aktuellste Navigationsansage zu hören (nur während der Navigation).

- Wählen Sie **Ⓢ**, um die aktuelle Route beenden (nur während der Navigation).
- Wählen Sie **Ⓣ**, um eine Umleitung zu fahren (nur während der Navigation).

Verwenden der Bildschirmtastatur

Wählen Sie mit der Steuerung Buchstaben, Zeichen, Umlaute und andere Optionen aus, wenn Sie eine Sucheingabe vornehmen. Verfügbare Umlaute Zeichen werden in einer dritten Zeile aufgeführt und dynamisch angezeigt.



- Wählen Sie **✕**, um eine Sucheingabe zu löschen.
- Wählen Sie **ok**, um die Eingabe zu übernehmen.
- Wählen Sie **🌐**, um die Tastatursprache zu ändern.
- Wählen Sie **—**, um ein Leerzeichen zwischen Eingaben einzufügen.

Suchen von Positionen

Das System bietet viele Möglichkeiten zum Suchen nach Positionen:

- Durch Eingabe des Namens (*Suchen durch Eingabe eines Namens, Seite 3*)
- In der Nähe einer anderen Position (*Ändern des Suchgebiets, Seite 3*)
- Nach Kategorie (*Suchen von Positionen nach Kategorie, Seite 3*)
- Nach Adresse (*Suchen von Adressen, Seite 3*)
- Nach Koordinaten (*Suchen von Positionen anhand von Koordinaten, Seite 4*)
- Nach kürzlich gefundenen Positionen (*Suchen kürzlich gefundener Orte, Seite 4*)
- Nach Favoriten (*Starten einer Route zu einem Favoriten, Seite 4*)

Positionen

Die auf dem Navigationssystem installierten Karten enthalten Points of Interest, z. B. Restaurants, Hotels und Autoservices. Suchen Sie mithilfe von Kategorien nach Geschäften oder Sehenswürdigkeiten in der Nähe.



Suchen durch Eingabe eines Namens

Sie können nach bestimmten Positionen suchen, indem Sie den Positionsnamen eingeben.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Sonderziele > Suchbegriff eingeben**.
- 2 Geben Sie den Positionsnamen ganz oder teilweise ein. Unter der Suchleiste werden Positionen vorgeschlagen.
- 3 Wählen Sie einen Favoriten.

Ändern des Suchgebiets

Das Gerät führt die Suche standardmäßig in der Nähe der aktuellen Position durch. Sie können auch andere Gebiete durchsuchen. Beispielsweise können Sie in der Nähe des Ziels bzw. einer anderen Stadt oder entlang der aktiven Route suchen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Sonderziele > Suche in der Nähe von**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - **der aktuellen Position**
 - **einer anderen Stadt**
 - **einem kürzlichem Ziel**
 - **einem Favorit**
 - **der aktuellen Route**
 - **dem Ziel**
- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Position aus.

Suchen von Positionen nach Kategorie

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Sonderziele**.
- 2 Wählen Sie eine Kategorie.
- 3 Wählen Sie bei Bedarf eine Unterkategorie.
- 4 Wählen Sie einen Favoriten.

HINWEIS: Zeigen Sie die Position auf der erweiterten Karte an, indem Sie die Steuerung nach rechts bewegen.



Suchen von Tankstellen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Sonderziele > Tankstellen**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf eine Kraftstoffart (nicht in allen Gebieten verfügbar).
- 3 Wählen Sie eine Tankstelle.

Suchen nach Mercedes-Benz-Service-Centern

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > MB-Service**.
- 2 Wählen Sie ein Service-Center.

Suchfunktionen

Mit Suchfunktionen können Sie nach bestimmten Arten von Positionen suchen, indem Sie auf Anweisungen auf dem Bildschirm reagieren.

Suchen von Adressen

HINWEIS: Die Reihenfolge der Schritte ändert sich möglicherweise abhängig von den auf dem Navigationssystem geladenen Kartendaten.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Adresse**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Stadt, das Bundesland bzw. die Provinz oder das Land.
- 3 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um Adressinformationen einzugeben.
- 4 Wählen Sie **Starten!**.

Suchen von Städten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Städte**.
- 2 Geben Sie bei Bedarf die Stadt ein, und ändern Sie das Bundesland bzw. die Provinz oder das Land.
- 3 Wählen Sie **Starten!**.

Suchen von Kreuzungen

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Kreuzung**.
- 2 Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um Straßeninformationen einzugeben.
- 3 Wählen Sie die Kreuzung.

Suchen von Positionen anhand von Koordinaten

Sie können durch die Eingabe von Breiten- und Längengraden nach einer Position suchen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Koordinaten**.
- 2 Wählen Sie bei Bedarf die Option **Format ändern**, und wählen Sie das für die Karte angemessene Koordinatenformat aus.
- 3 Wählen Sie die Breitenkoordinate und dann **OK**.
- 4 Wählen Sie die Längenkoordinate und dann **OK**.
- 5 Wählen Sie **Auf Karte zeigen**.

Suchen kürzlich gefundener Orte

Im Gerät werden die letzten 50 gefundenen Positionen gespeichert.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Kürzlich gefunden**.
- 2 Wählen Sie eine Position aus.

Löschen der Liste kürzlich gefundener Orte

Wählen Sie **Zieleingabe > Kürzlich gefunden > 'Kürzlich gefunden' löschen > Ja**.

Speichern von Positionen

Speichern von Positionen

- 1 Suchen Sie nach einer Position (*Suchen von Positionen nach Kategorie, Seite 3*).
- 2 Wählen Sie in den Suchergebnissen eine Position aus.
- 3 Wählen Sie **Speichern**.

Die Position wird in den Favoriten gespeichert.

Speichern der aktuellen Position

- 1 Wählen Sie auf der Kartenseite das Fahrzeugpositionssymbol.
- 2 Wählen Sie **☰ > Position in Favoriten speichern**.

Starten einer Route zu einem Favoriten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Favoriten**.
- 2 Wählen Sie einen Favoriten.
- 3 Wählen Sie **Starten!**.

Bearbeiten von Favoriten

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Favoriten**.
- 2 Wählen Sie einen Favoriten.
- 3 Wählen Sie **Bearbeiten**.
- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Name ändern**.
 - Wählen Sie **Icon ändern**, um das Symbol zu ändern, mit dem der Favorit auf einer Karte markiert wird.
- 5 Bearbeiten Sie die Informationen.

Löschen von Favoriten

HINWEIS: Gelöschte Favoriten können nicht wiederhergestellt werden.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Favoriten**.
- 2 Wählen Sie einen Favoriten.
- 3 Wählen Sie **Entfernen > Ja**.

Löschen aller Favoriten

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Eigene Daten > Favoriten löschen**.
- 2 Wählen Sie **Ja**.

Speichern einer Zuhause-Position

Sie können eine Position, an die Sie sehr häufig zurückkehren, als „Zuhause-Position“ festlegen.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Zuhause**.

- 2 Wählen Sie **Meine aktuelle Position verwenden, Adresse eingeben** oder **Aus der Liste 'Kürzlich gefunden' wählen**.

Die Position wird als „Zuhause“ gespeichert.

Aufsuchen der „Zuhause-Position“

Wenn Sie das erste Mal eine Route nach Hause starten, werden Sie vom Gerät zum Eingeben der Zuhause-Position aufgefordert.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Zuhause**.
- 2 Geben Sie bei Bedarf die Zuhause-Position ein.

Bearbeiten der Informationen der „Zuhause-Position“

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Eigene Daten > Zuhause-Position festlegen oder ändern**.
- 2 Wählen Sie **Meine aktuelle Position verwenden, Adresse eingeben** oder **Aus der Liste 'Kürzlich gefunden' wählen**.
- 3 Geben Sie die Änderungen ein.

Verwenden der GPS-Simulation

Verwenden Sie die GPS-Simulation, um eine simulierte Position einzurichten oder eine Route zu simulieren.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > System > GPS-Simulation**.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karte**.
- 3 Wählen Sie einen Bereich auf der Karte aus und dann **Position setzen**.

Sprachbefehl

HINWEIS: Sprachbefehle sind nicht für alle Sprachen und Regionen und möglicherweise nicht auf allen Modellen verfügbar.

HINWEIS: In lauten Umgebungen wird mit der Sprachsteuerung möglicherweise nicht das gewünschte Ergebnis erzielt.

Mit Sprachbefehlen können Sie das Gerät durch das Sprechen von Wörtern und Befehlen bedienen. Das Sprachbefehlménü enthält Sprachansagen und eine Liste verfügbarer Sprachbefehle.

Aktivieren von Sprachbefehlen

Drücken Sie am Lenkrad die Taste zum Aktivieren von Sprachbefehlen, oder wählen Sie **Sprachsteuerung**.

Tipps für die Verwendung von Sprachbefehlen

- Sprechen Sie mit normaler Stimme in Richtung des Systems.
- Reduzieren Sie Hintergrundgeräusche, z. B. Stimmen oder das Radio, um die Genauigkeit der Sprachsteuerung zu erhöhen.
- Sprechen Sie die Befehle so, wie sie auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- Reagieren Sie bei Bedarf auf die vom Gerät ausgegebenen Sprachansagen.
- Wenn Sie eine Adresse eingeben, sprechen Sie die Adresse in der auf der Beispielseite angezeigten Reihenfolge. Sie müssen eine Hausnummer eingeben, um nach einer Adresse zu suchen.

Starten einer Route unter Verwendung von Sprachbefehlen

Sie können die Namen bekannter Orte sagen.

- 1 Drücken Sie am Lenkrad die Taste zum Aktivieren von Sprachbefehlen, oder wählen Sie im Hauptmenü die Option **Sprachsteuerung**.
- 2 Sagen Sie **Sonderziele suchen**.
- 3 Warten Sie auf die Sprachansage, und sagen Sie den Namen der Position.

Es wird eine Liste mit Positionen angezeigt.
- 4 Sagen Sie die Zeilennummer.

5 Sagen Sie Los!

Verwenden von Sprachbefehlen beim Navigieren von Routen

- 1 Drücken Sie am Lenkrad die Taste zum Aktivieren von Sprachbefehlen, oder wählen Sie im Hauptmenü die Option **Sprachsteuerung**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Sagen Sie **Umleitung**, um eine Umleitung zu fahren.
 - Sagen Sie **Navigation beenden**, um die aktuelle Route anzuhalten.

Navigation

Durchsuchen der Karte

Sie können die Karte nach POIs durchsuchen, die Kartenansicht ändern, die anzuzeigenden Ebenen auswählen, Positionsdetails anzeigen und mehr.

- 1 Wählen Sie **Karte**.
- 2 Bewegen Sie die Steuerung in eine beliebige Richtung. Die Karte wechselt in den Durchsuchenmodus.

HINWEIS: Sie können die Karte auch durchsuchen, indem Sie **Zieleingabe > Karte** wählen.



- 3 Drücken Sie auf die Steuerung. Die Kartenextras werden angezeigt.



- 4 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Positionsdetails**, um Details zur ausgewählten Position anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Sonderziele**, um nach Geschäften und Sehenswürdigkeiten in der Nähe des aktuellen Kartenausschnitts zu suchen.
 - Wählen Sie **Ebenen**, um auszuwählen, welche Kartenebenen auf der Karte angezeigt werden sollen. Sie können beliebige Kombinationen für die Optionen **Verkehrsbehinderungen**, **3D-Gebäude**, **3D-Gelände** und **Sonderziel** auswählen.
 - Wählen Sie **Rotationsmodus**, um eine gedrehte Ansicht der Karte zu aktivieren.
 - Wählen Sie **Kartenansicht**, um die Karte in der 3D-Ansicht oder zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
 - Wählen Sie **Position setzen**, um die aktuelle Position festzulegen. Sie können die Steuerung verwenden, um nach bestimmten Positionen zu suchen.

HINWEIS: Auf dem MAP PILOT muss die Option **GPS-Simulation** ausgewählt sein, und es darf keine Route

aktiv sein, damit Sie die Position setzen können (*Verwenden der GPS-Simulation, Seite 4*).

Starten von Routen

- 1 Suchen Sie nach einer Position (*Suchen von Positionen nach Kategorie, Seite 3*).
- 2 Wählen Sie einen Favoriten.
- 3 Wählen Sie **Starten!**.


Anhalten der Route

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Navigation beenden**.

Verfolgen von Routen

Die Route ist durch eine blaue Linie gekennzeichnet. Die Zielflagge zeigt das Ziel an.

Während der Fahrt führt Sie das Gerät mithilfe von Sprachansagen, Pfeilen auf der Karte und Anweisungen oben auf der Karte zum Ziel. Wenn Sie von der ursprünglichen Route abweichen, berechnet das Gerät die Route neu und liefert neue Fahrhinweise.



Verwenden der Routenfunktion

Beim Navigieren einer Route können Sie Abbiegungen der Route anzeigen, Wegpunkte hinzufügen oder eine Umleitung wählen.

- 1 Wählen Sie beim Navigieren einer Route im Hauptmenü die Option **Zieleingabe > Route**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **Abbiegeliste**, um die Abbiegungen auf der Route anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Umleitung**, um eine Umleitung zu fahren.
 - Wählen Sie **Zieleingabe**, um der Route einen weiteren Punkt hinzuzufügen.
 - Wählen Sie **Kartenvorschau**, um die Route anzuzeigen.
 - Wählen Sie **Automatisch anordnen**, um die Wegpunkte automatisch neu anzuordnen.
 - Wählen Sie einen Wegpunkt und dann die Option **Neu anordnen**, **Entfernen** oder **Details anzeigen**.

HINWEIS: Die Optionen Kartenvorschau, Automatisch anordnen sowie Wegpunktoptionen sind nur verfügbar, wenn der Route mindestens ein Wegpunkt hinzugefügt wurde.

Hinzufügen eines Wegpunkts zu einer Route

- 1 Wählen Sie während der Navigation einer Route die Option **Zieleingabe > Route > Zieleingabe**.
- 2 Suchen Sie nach der Position.
- 3 Wählen Sie **Hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie **Starten!**.

Wählen einer Umleitung

Wenn Sie einer Route folgen, können Sie mithilfe von Umleitungen Behinderungen wie Baustellen meiden.

HINWEIS: Falls es zur aktuellen Route keine vernünftige Alternative gibt, berechnet das System u. U. keine Umleitung.

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Umleitung**.

Verwenden erweiterter Umleitungen

Sie können eine Umleitung für eine bestimmte Distanz oder Straße der Route wählen. Dies bietet sich an, wenn eine Baustelle auf der Route liegt, Straßen gesperrt oder die Straßenbedingungen schlecht sind.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Optionale Umleitung**.
- 2 Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Umleitung**.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wenn Sie die Route für eine bestimmte Distanz umfahren möchten, wählen Sie eine Distanz.
 - Wählen Sie **Bestimmten Abschnitt der Route**, um eine bestimmte Straße der Route zu umfahren.

HINWEIS: Falls es zur aktuellen Route keine vernünftige Alternative gibt, berechnet das System u. U. keine Umleitung.

Entfernen von Umleitungen

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Umleitung > Alle Umleitungen entfernen**.

Vermeiden von Straßenmerkmalen

Sie können Straßenmerkmale auswählen, die vermieden werden sollen, z. B. Mautstraßen oder unbefestigte Straßen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Vermeidungen**.
- 2 Wählen Sie die Straßenmerkmale aus, die auf der Route vermieden werden sollen.

Die Auswahl wird automatisch gespeichert.

Wenn bestimmte Straßenmerkmale bei der Routenberechnung nicht vermieden werden können, zeigt das System in einer Meldung an, welche Merkmale in der Route enthalten sind.



Informationen zu Autobahn-POIs

Während der Navigation auf Autobahnen können Sie nach Tankstellen, Restaurants, Unterkünften und Rastplätzen in der Nähe der nächsten Ausfahrten suchen.

Suchen nach Autobahn-POIs

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > A-POIs**.
- 2 Wählen Sie eine der nächsten Ausfahrten aus ①.
- 3 Wählen Sie eine POI-Art ②.



- 4 Wählen Sie ein Sonderziel aus.
- 5 Wählen Sie **Starten!**.

Kartenseiten

Anpassen der Karte

Anpassen der Kartenebenen

Sie können anpassen, welche Daten auf der Karte angezeigt werden, z. B. Symbole für Points of Interest und Straßenbedingungen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Kartenanzeige**.
- 2 Wählen Sie die Ebenen, die auf der Karte angezeigt werden sollen.

Die Auswahl wird vom System gespeichert, wenn Sie die Seite verlassen.

Ändern von Kartendatenfeldern

Sie können die Art der Informationen ändern, die in den Datenfeldern auf der Karte angezeigt werden.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Kartenanzeige > Anzeige von Fahrdaten**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie ein Datenfeld **Ohne Navigation**, um ein Datenfeld zu ändern, das angezeigt wird, wenn keine Route aktiv ist.
 - Wählen Sie ein Datenfeld **Routing**, um ein Datenfeld zu ändern, das beim Navigieren einer Route angezeigt wird.
- 3 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie für Datenfelder **Ohne Navigation** die Option **Fahrtrichtung, Höhe, Geschwindigkeit, Uhrzeit** oder **Kartenmaßstab**.
 - Wählen Sie für Datenfelder **Routing** die Option **Ankunft, Entfernung, Fahrtrichtung, Höhe, Geschwindigkeit, Uhrzeit, Kartenmaßstab, Dauer, Entfernung zum Zwischenziel** oder **Ankunft am Zwischenziel**.

Ändern der Kartenansicht

- 1 Wählen Sie **Einstellungen > Kartenanzeige > Darstellung der Karte**.
- 2 Wählen Sie eine Option:
 - Wählen Sie **In Fahrtrichtung**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich die Fahrtrichtung oben befindet.
 - Wählen Sie **Norden oben**, um die Karte zweidimensional anzuzeigen, wobei sich Norden oben befindet.
 - Wählen Sie **3D**, um die Karte dreidimensional anzuzeigen.

Anzeigen einer Liste von Abbiegungen

Wenn Sie eine Route navigieren, können Sie alle Abbiegungen und Fahrtrichtungsänderungen auf der Route sowie die Distanz zwischen den Abbiegungen anzeigen.

Wählen Sie **Zieleingabe > Route > Abbiegeliste**.

Anzeigen des nächsten Abbiegepunkts

Während der Navigation einer Route können Sie eine Vorschau der nächsten Abbiegepunkte anzeigen.

Die Vorschau umfasst die Distanz zum Abbiegepunkt oder zur Fahrtrichtungsänderung sowie die richtige Spur, auf der Sie sich befinden sollten, sofern diese Informationen verfügbar sind.

- 1 Wählen Sie **Zieleingabe > Route > Abbiegeliste**.
- 2 Wählen Sie eine Abbiegung aus.

Anzeigen von Kreuzungen

Bei der Navigation einer Route werden auf Hauptverkehrsstraßen Kreuzungen angezeigt. Wenn Sie sich einer Kreuzung auf der Route nähern, wird kurz ein Bild für die Kreuzung angezeigt, sofern dies verfügbar ist.




Anzeigen von Informationen zur aktuellen Position

Auf der Kompass Seite können Sie Informationen zur aktuellen Position anzeigen. Diese Funktion ist sehr hilfreich, falls Sie einer Notrufzentrale Ihren Standort mitteilen müssen.

Wählen Sie **Zieleingabe > Kompass**.

Qibla auf dem Kompass zeigen

Wählen Sie **Zieleingabe > Kompass >  > Qibla auf dem Kompass zeigen**.

Verkehrsinformationen

HINWEIS

Garmin® und Mercedes-Benz sind nicht für die Zuverlässigkeit oder Aktualität der Verkehrsinformationen verantwortlich.

Verkehrsinformationen sind möglicherweise nicht in allen Gebieten oder Ländern verfügbar.

Wenn Sie Verkehrsinformationen empfangen, wird auf der Karte ein Verkehrs-Icon angezeigt. Die Farbe des Verkehrs-Icon ändert sich in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verkehrsbehinderung. Informationen zu Verkehrsinformationen sowie zu abgedeckten Gebieten erhalten Sie bei Ihrem Mercedes-Benz Händler.

HINWEIS: Auf der Stau-Info-Karte werden keine Verkehrsmeldungen für normal fließenden Verkehr angezeigt.

Informationen zum Verkehrs-Icon

Bei Erkennung eines Verkehrseignisses wird auf der Karte ein Verkehrssymbol angezeigt. Die Farbe des Verkehrs-Icon ändert sich in Abhängigkeit vom Schweregrad der Verkehrsbehinderung.

Farbe	Schweregrad	Bedeutung
Gelb	Mittel	Fließender Verkehr mit Behinderungen. Der Verkehrsfluss ist leicht stockend.
Orange und Weiß	Mittel	Es werden Bauarbeiten durchgeführt.
Rot	Hoch	Stockender oder langsam fließender Verkehr. Es liegt eine schwere Verkehrsbehinderung vor.
Rot und Schwarz	Hoch	Die Straße ist gesperrt.

Verkehrsfunkanbieter

Wenn ein Verkehrsfunkdienst verfügbar ist, wird der Verkehrsfunkanbieter im Hauptmenü unter dem Verkehrssymbol angezeigt.

Verkehr auf der aktuellen Route

Bei der Routenberechnung berücksichtigt das Navigationssystem die aktuelle Verkehrslage und sucht automatisch nach der schnellsten Route. Sollte auf der Route, der Sie folgen, eine schwere Verkehrsbehinderung von 15 Minuten oder mehr auftreten, berechnet das System die Route automatisch neu.

Die Verkehrshinweise ändern ihre Farbe je nach Schweregrad der Verkehrsbehinderung auf der Route oder auf der Straße, auf der Sie gegenwärtig unterwegs sind.

Wenn keine bessere alternative Route vorhanden ist, werden Sie gegebenenfalls dennoch über Strecken mit Verkehrsbehinderungen geleitet. Die Verzögerung ist bereits in die voraussichtliche Ankunftszeit einbezogen.

HINWEIS: Das Gerät berechnet nur dann eine schnellere Route, wenn Ihnen diese mindestens 15 Minuten Fahrzeit einspart. Es werden keine alternativen Routen vorgeschlagen, wenn die Routenpräferenz Kürzere Strecke oder Weniger Kraftstoff aktiviert ist, wenn eine Route über die Funktion Route geändert wurde oder wenn Verkehrsvermeidungen nicht aktiviert sind. Verkehrseignisse werden nicht vermieden, wenn die Routenpräferenz Kürzere Strecke oder Weniger Kraftstoff aktiviert ist. Nur die voraussichtliche Ankunftszeit wird von der Verzögerungszeit empfangener Verkehrseignisse beeinflusst.

Verkehrssprachansagen

Sie können Informationen zu den Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route hören.

Wählen Sie **Verkehrsbehinderungen > Verkehr voraus anhören**.

Das System liest alle Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route vor.

Anzeigen von Verkehrsmeldungen

Während der Navigation einer Route wird möglicherweise eine Verkehrsmeldung angezeigt.

- 1 Wählen Sie **Verkehrsbehinderungen > Benachrichtigungen**.
- 2 Wählen Sie einen Alarm.

Vermeiden von Verkehrsbehinderungen auf der aktuellen Route

- 1 Wählen Sie während der Navigation einer Route die Option **Verkehrsbehinderungen > Stau auf Route**.

Eine Liste von Verkehrseignissen wird angezeigt. Die Liste ist entsprechend den jeweiligen Positionen entlang der Route sortiert.

- 2 Wählen Sie ein Ereignis aus.
- 3 Wählen Sie **Verkehrsbehinderung umfahren**.

Anzeigen der Karte mit Verkehrsmeldungen

Sie können jederzeit Verkehr auf der Karte anzeigen.

Wählen Sie **Verkehrsbehinderungen > Stau-Info-Karte**.

Verkehrsinformationen

In der Verkehrslegende sind die auf der Stau-Info-Karte verwendeten Symbole und Farben erläutert.

Wählen Sie **Verkehrsbehinderungen > Verkehrslegende**.

Verkehrsfunkabonnements

HINWEIS: Verkehrsmeldungen sind nicht in allen Gebieten oder Regionen verfügbar.

Aktivieren von Abonnements

Das im Lieferumfang des Navigationssystems enthaltene Abonnement muss nicht aktiviert werden. Das Abonnement wird automatisch aktiviert, wenn das System Satellitensignale erfasst hat und Verkehrsfunksignale vom gebührenpflichtigen Dienstanbieter empfängt.

Erneutes Aktivieren eines Abonnements

HINWEIS: Abonnements in Europa und Nordamerika müssen ggf. erneut aktiviert werden.

Wenn das Verkehrsfunkabonnement abläuft, wird im Verkehrsmenü eine Benachrichtigung angezeigt. Wenden Sie sich an Ihr Mercedes-Benz Center oder Ihren Verkehrsfunkdienstanbieter in Nordamerika, um das Abonnement erneut zu aktivieren.

Anpassen des Navigationssystems

- 1 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie.
- 3 Wählen Sie eine Einstellung aus, um sie zu ändern.

Systemeinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > System**.

Audio-Reduzierung: Wählen Sie diese Option, um die Lautstärke der Audioquelle von Unterhaltungsprogrammen bei der Ausgabe von Navigationsansagen automatisch zu verringern.

Navigationsanweisungen: Wählen Sie diese Option, um Navigationsansagen zu hören.

GPS-Simulation: Wenn Sie nicht unterwegs sind, können Sie das System so einrichten, dass es kein GPS-Signal empfängt und eine Route simuliert (*Verwenden der GPS-Simulation, Seite 4*).

Systeminformationen: Wählen Sie diese Option, um die Softwareversion, die Geräte-ID und Informationen zu verschiedenen anderen Softwarefunktionen anzuzeigen.

Satelliteninformationen: Wählen Sie diese Option, um die Satelliteninformationsseite anzuzeigen.

Systemeinstellungen zurücksetzen: Wählen Sie diese Option, um die Systemeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Navigationseinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Navigation**.

Routenpräferenz: Wählen Sie Ihre Präferenz für die Berechnung von Routen.

Vermeidungen: Richtet Straßenmerkmale ein, die auf einer Route vermieden werden sollen.

Optionale Umleitung: Richtet die Länge einer Umleitung ein.

Fahrtspurinformation: Wählen Sie diese Option, um für die nächsten Abbiegungen Vorschläge für die richtige Fahrspur zu aktivieren.

Navigationseinstellungen zurücksetzen: Wählen Sie diese Option, um die Navigationseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Routenpräferenzen

Die Routenberechnung basiert auf durchschnittlichen Geschwindigkeiten von Straßen sowie auf Beschleunigungswerten für die jeweilige Route.

Wählen Sie **Einstellungen > Navigation > Routenpräferenz**.

Kürzere Zeit: Berechnet Strecken mit der kürzesten Fahrzeit, auch wenn die Strecke ggf. länger ist.

Kürzere Strecke: Berechnet Routen mit der kürzesten Strecke, auch wenn die Fahrzeit ggf. länger ist.

Weniger Kraftstoff: Berechnet Routen, auf denen weniger Kraftstoff als bei anderen Routen verbraucht wird. Das System vermeidet Straßen mit einem möglicherweise höheren Kraftstoffverbrauch, z. B. Straßen mit hohen Tempolimits oder starken Steigungen.

Kartenanzeigeeinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Kartenanzeige**.

Darstellung der Karte: Richtet die Perspektive der Karte ein.

Detailgrad: Legt fest, wie detailliert die Karte angezeigt wird. Wenn mehr Details angezeigt werden, wird die Karte ggf. langsamer dargestellt.

Kartendesign: Ändert die Farben der Kartendarstellung.

Anzeige von Fahrdaten: Richtet die Daten ein, die auf der Karte angezeigt werden.

Farbmodus: Richtet den Hintergrund der Karte ein. Wählen Sie Tag, um einen hellen Hintergrund zu erhalten, Nacht, um

einen dunklen Hintergrund zu erhalten, oder Automatisch, um abhängig von den Einstellungen für Tag und Nacht auf dem Audio 20 CD zwischen dem Tag- und Nachtmodus zu wechseln.

Auto-Zoom: Wählt automatisch den Zoom-Maßstab zur optimalen Benutzung der Karte aus. Wenn die Funktion deaktiviert ist, müssen Sie die Ansicht manuell vergrößern oder verkleinern.

Autobahninformationen: Zeigt auf der Karte die nächsten Serviceeinrichtungen an. Diese Funktion ist nicht in allen Gebieten oder Regionen verfügbar.

Kartenebenen: Richtet die Daten ein, die auf der Karte angezeigt werden.

Darstellung der Karte zurücksetzen: Wählen Sie diese Option, um die Kartenanzeigeeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Verkehrsfunkeneinstellungen

Wählen Sie **Einstellungen > Verkehrsmeldungen**.

Verkehrsbehinderungen: Aktiviert den Verkehrsfunk.

Verkehrsmeldungen ansagen: Legt die Detailstufe von Verkehrsmeldungen fest. Wählen Sie Kein Stau auf der Route., Wichtige Verkehrsmeldungen ansagen oder Alle Verkehrsmeldungen ansagen.

HINWEIS: Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie eine Stimme wählen, die alle Ansagen ausgeben kann.

Abonnements: Führt aktuelle Verkehrsfunkabonnements auf.

Verkehrs- und Alarmeinstellungen zurücksetzen: Wählen Sie diese Option, um die Einstellungen für Verkehr auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Sprach- und Tastatureinstellungen

HINWEIS: Die Textsprache des MAP PILOT entspricht der Textsprache des Audio 20 CD und kann nicht separat geändert werden. Die Textsprache des MAP PILOT wirkt sich nicht auf Benutzereingaben oder Kartendaten wie beispielsweise Straßennamen aus.

Wählen Sie **Einstellungen > Sprache**.

Stimme: Legt die Art der Stimme für Sprachansagen fest. Bei einigen Stimmen werden Straßennamen, die Namen von Points of Interest oder Verkehrsbehinderungen nicht angesagt.

Tastaturformat: Legt die Sprache für die Tastatur fest.

Spracheinstellungen zurücksetzen: Wählen Sie diese Option, um die Spracheinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Einstellungen für „Eigene Daten“

Wählen Sie **Einstellungen > Eigene Daten**.

Zuhause-Position festlegen oder ändern: Legen Sie einen Ort für Zuhause fest, oder ändern Sie ihn.

'Kürzlich gefunden' löschen: Löscht alle kürzlich gefundenen Positionen.

Favoriten löschen: Löscht alle in den Favoriten gespeicherten Positionen.

Einstellungen für „Meine Karten“

Wählen Sie **Einstellungen > Verfügbare Karten**.

Zeigt die Karten an, die auf dem MAP PILOT verfügbar sind und verwendet werden.

Wiederherstellen von Einstellungen

HINWEIS: Es werden nur die MAP PILOT Navigationseinstellungen wiederhergestellt. Sie können eine Kategorie von Navigationseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

- 1 Wählen Sie **Einstellungen**.

2 Wählen Sie bei Bedarf eine Einstellungskategorie aus.

3 Wählen Sie **Alle Einstellungen zurücksetzen**.

Wiederherstellen aller Einstellungen

Sie können das MAP PILOT System auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

Wählen Sie **System > Alle Einstellungen zurücksetzen**.

Table of contents

MAP PILOT Owner's manual	11
Getting started	11
Warranty	11
Updates	11
SD card copy protection	11
Installing the SD card	11
Audio 20 Controller	11
Volume adjustment	11
Satellite signals	11
Using the main menu	11
Using the on-screen keyboard	11
Finding locations	12
Locations	12
Searching by spelling a name	12
Changing the search area	12
Finding a location by category	12
Search tools	12
Finding a location using coordinates	12
Finding recently found places	12
Saving Locations	12
Saving a home location	13
Using the GPS Simulator	13
Voice Command	13
Activating voice command	13
Voice Command tips	13
Starting a route using voice command	13
Using Voice Command While Navigating a Route	13
Navigation	13
Browsing the map	13
Starting a route	14
Stopping the route	14
Following a route	14
Using My Route	14
Taking a Detour	14
Avoiding road features	14
About exit services	14
Map pages	15
Customising the map	15
Viewing a route summary	15
Viewing junctions	15
Viewing current location information	15
About traffic	15
About the traffic icon	15
Traffic Providers	15
Traffic on your route	15
Understanding traffic data	16
Traffic subscriptions	16
Customising the navigation system	16
System settings	16
Navigation settings	16
Map Display Settings	16
Traffic Settings	16
Language and Keyboard Settings	16
My data settings	17
My maps settings	17
Restoring settings	17

MAP PILOT Owner's manual

Getting started

⚠ WARNING

Failure to avoid the following potentially hazardous situations could result in an accident or collision resulting in death or serious injury.

Keep SD cards away from small children. Infants may swallow an SD card by mistake. If an SD card is swallowed, consult a doctor immediately.

Always use your best judgement, and operate the vehicle in a safe manner. **Do not become distracted by the navigation system while driving, and always be fully aware of all driving conditions.** Minimise the amount of time spent viewing the navigation screen while driving, and use voice prompts when possible.

Do not input destinations, change settings or access any functions requiring prolonged use of the navigation system controls while driving. Pull over in a safe and legal manner before attempting such operations.

When navigating, carefully compare information displayed on the navigation system to all available navigation sources, including road signs, road closures, road conditions, traffic congestion, weather conditions and other factors that may affect safety while driving. For safety, always resolve any discrepancies before continuing navigation and defer to posted road signs and road conditions.

The navigation system is designed to provide route suggestions. It is not a replacement for driver attentiveness and good judgement. Do not follow route suggestions if they suggest an unsafe or illegal manoeuvre or would place the vehicle in an unsafe situation.

NOTICE

Excluding map updates, do not change or manipulate the SD card content.

For safety reasons, some features are restricted or unavailable while your vehicle is in motion. A message appears when features are disabled.

Read this manual before using your MAP PILOT navigation system.

Warranty

Contact your authorised Mercedes-Benz centre for warranty information.

Updates

- Map and software updates are available at your Mercedes-Benz dealer. In some countries, map and software updates are available as downloads or SD cards from <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.
- You may be eligible for a free map update. See your Mercedes-Benz dealership for more information.

SD card copy protection

Your SD card can only be installed on one navigation system. You cannot install the SD card on an additional navigation system.

If you receive an error message stating that your maps are locked the first time you install the SD card on your navigation system, your card might be corrupted. Contact your Mercedes-Benz dealer.

Installing the SD card


- 1 Verify the SD card is not locked.
- 2 Insert the SD card into the SD card slot in your vehicle until it clicks into place.
- 3 Follow the on-screen instructions.

Audio 20 Controller

Use the controller in your vehicle to manoeuvre through the navigation system and make selections.

For complete operating instructions, refer to the operator's manual for your vehicle.

Using the Audio 20 Controller on the Map

- Move the controller in eight different directions to move to an option or pan the map.
- Press the controller to make a selection or display the menu.
- Rotate the controller clockwise or counterclockwise to zoom in and out on the map.
- From the map, press the controller to use menu shortcuts.
- From the map, press  to return to the main menu.

Volume adjustment

Volume adjustment of navigation announcements is only possible during an announcement.

Satellite signals

After the navigation system is turned on, it begins acquiring satellite signals. The system may need a clear view of the sky to acquire satellite signals.

For more information about GPS, go to www.garmin.com/aboutGPS.

Viewing GPS signal status

Select **Settings > System > Satellite Information**.

Using the main menu

Rotate the main menu tools wheel for access to all of the options.






- Select ① to enter a destination or view current route information.
- Select ② to view the map.
- Select ③ to start voice recognition.
- Select ④ to mute or unmute navigation prompts.
- Select ⑤ to open the settings menu.
- Select ⑥ to view traffic conditions.
- Select ⑦ to hear the most recent navigation prompt (only while navigating).
- Select ⑧ to stop the current route (only while navigating).
- Select ⑨ to take a detour (only while navigating).

Using the on-screen keyboard

Use the controller to select letters, characters, diacritics and other options when making a search entry. Available diacritics will be added in a third row, and will appear dynamically.



- Select  to delete a search entry.
- Select **ok** to accept an entry.
- Select  to change the keyboard language.
- Select  to add a space between entries.

Finding locations

The system offers many methods for finding locations.

- By spelling the name (*Searching by spelling a name*, page 12)
- Near another location (*Changing the search area*, page 12)
- By Category (*Finding a location by category*, page 12)
- By address (*Finding an address*, page 12)
- Using coordinates (*Finding a location using coordinates*, page 12)
- Using recently found locations (*Finding recently found places*, page 12)
- Using saved locations (*Starting a route to a favourite location*, page 13)

Locations

The maps loaded in your navigation system contain locations, such as restaurants, hotels and vehicle services. You can use categories to browse for nearby businesses and attractions.



Searching by spelling a name

You can search for specific locations by spelling the location name.

- 1 Select **Destination Entry > POIs > Enter Search Term**.
- 2 Enter all or part of the location name.
Suggested locations appear below the bar.
- 3 Select a location.

Changing the search area


By default, the device searches near your current location. You can also search other areas, such as near your destination, near another city, or along your active route.

- 1 Select **Destination Entry > POIs > Search Near**.
- 2 Select an option:
 - **My Current Location**
 - **A Different Town**
 - **A Recent Destination**
 - **A Favourite Location**
 - **My Current Route**
 - **My Destination**
- 3 If necessary, select a location.

Finding a location by category

- 1 Select **Destination Entry > POIs**.
- 2 Select a category.
- 3 If necessary, select a subcategory.
- 4 Select a location.

NOTE: to view the location on the expanded map, push the controller to the right.



Finding fuel

- 1 Select **Destination Entry > POIs > Fuel**.
- 2 If necessary, select a fuel type (not available in all areas).
- 3 Select a fuel location.

Finding an MB-service centre

- 1 Select **Destination Entry > MB-Service**.
- 2 Select a service centre.

Search tools

Search tools allow you to search for specific types of locations by responding to on-screen prompts.

Finding an address

NOTE: the order of the steps may change depending on the map data loaded on your navigation system.

- 1 Select **Destination Entry > Address**.
- 2 If necessary, select the town, the county or the country.
- 3 Follow the on-screen instructions to enter address information.
- 4 Select **Go!**.

Finding a town

- 1 Select **Destination Entry > Towns**.
- 2 If necessary, spell the town, change the county or the country.
- 3 Select **Go!**.

Finding a junction

- 1 Select **Destination Entry > Intersect..**
- 2 Follow the on-screen instructions to enter street information.
- 3 Select the junction.

Finding a location using coordinates

You can find a location using latitude and longitude coordinates.

- 1 Select **Destination Entry > Coord..**
- 2 If necessary, select **Change Format**, and select the correct coordinate format for the type of map you are using.
- 3 Select the latitude coordinate, and select **ok**.
- 4 Select the longitude coordinate, and select **ok**.
- 5 Select **View on Map**.

Finding recently found places

Your device stores the last 50 locations you have found.

- 1 Select **Destination Entry > Recently..**
- 2 Select a location.

Clearing the List of Recently Found Places

Select **Destination Entry > Recently. > Clear Recent Finds > Yes**.

Saving Locations

Saving a location

- 1 Search for a location (*Finding a location by category*, page 12).
- 2 From the search results, select a location.
- 3 Select **Save**.

The location is saved to Favourites.

Saving your current location

- 1 From the map, select the vehicle location icon.
- 2 Select **≡ > Save Location to Favourites**.

Starting a route to a favourite location

- 1 Select **Destination Entry > Favourites**.
- 2 Select a location.
- 3 Select **Go!**.

Editing a favourite location

- 1 Select **Destination Entry > Favourites**.
- 2 Select a location.
- 3 Select **Edit**.
- 4 Select an option:
 - Select **Change Name**.
 - Select **Change Map Symbol** to change the symbol used to mark the saved location on a map.
- 5 Edit the information.

Deleting a favourite location

NOTE: deleted locations cannot be recovered.

- 1 Select **Destination Entry > Favourites**.
- 2 Select a location.
- 3 Select **Delete > Yes**.

Clearing all favourites

- 1 Select **Settings > My Data > Clear All Favourite Locations**.
- 2 Select **Yes**.

Saving a home location

You can set your home location for the location you return to most often.

- 1 Select **Destination Entry > Go Home**.
- 2 Select **Yes, Use My Current Location, Enter My Address or Select From History**.

The location is saved as "Home".

Going home

The first time you start a route home, the device prompts you to enter your home location.

- 1 Select **Destination Entry > Go Home**.
- 2 If necessary, enter your home location.

Editing your home location information

- 1 Select **Settings > My Data > Set or Change Home Location**.
- 2 Select **Yes, Use My Current Location, Enter My Address or Select From History**.
- 3 Enter your changes.

Using the GPS Simulator

You can use the GPS simulator to set a simulated location or to simulate a route.

- 1 Select **Settings > System > GPS Simulator**.
- 2 From the main menu, select **View Map**.
- 3 Select an area on the map, and select **Set Location**.

Voice Command

NOTE: voice command is not available for all languages and regions, and may not be available on all models.

NOTE: Voice Activated Navigation may not achieve desired performance when in a noisy environment.

Voice command allows you to use your device by saying words and commands. The voice command menu provides voice prompts and a list of available commands.

Activating voice command

Press the voice command activation button on your steering wheel, or select **Start Voice Input**.

Voice Command tips

- Speak in a normal voice directed at the system.
- Reduce background noise, such as voices or the radio, to increase the accuracy of the voice recognition.
- Say commands as they appear on the screen.
- Respond to voice prompts from the device as needed.
- When entering an address, say the address in the order shown on the sample screen. You must enter a house number to find an address.

Starting a route using voice command

You can say the names of popular, well known locations.

- 1 Press the voice command activation button on your steering wheel, or select **Start Voice Input** from the main menu.
- 2 Say **Find Place**.
- 3 Listen for the voice prompt, and say the name of the location. A list of locations appears.
- 4 Say the line number.
- 5 Say **Navigate!**.

Using Voice Command While Navigating a Route

- 1 Press the voice command activation button on your steering wheel, or select **Start Voice Input** from the main menu.
- 2 Select an option:
 - Say **Re-route** to take a detour on the route.
 - Say **Stop Route** to stop the current route.

Navigation

Browsing the map


You can browse the map for POIs, change your view of the map, select which layers to display, view location details and more.

- 1 Select **View Map**.
- 2 Move the controller in any direction. The map switches to browsing mode.

NOTE: you can also browse the map by selecting **Destination Entry > Browse M..**



- 3 Press the controller. The map tools appear.



4 Select an option:

- Select **Location Details** to display details of your selected location.
- Select **Points of Interest** to browse for businesses and attractions near the current map section.
- Select **Layers** to select which map layers to display on the map. You can select any combination of **Traffic**, **3D Buildings**, **3D Terrain**, and **POI**.
- Select **Rotate Mode** to enable a rotated view of the map.
- Select **View Toggle** to view the map in 3-D or 2-D North Up.
- Select **Set Location** to set your current location. You can manoeuvre the controller over the map to find specific locations.

NOTE: you must have your MAP PILOT set to **GPS Simulator** mode and you must not be navigating a route to set your location (*Using the GPS Simulator, page 13*).

Starting a route

- 1 Search for a location (*Finding a location by category, page 12*).
- 2 Select a location.
- 3 Select **Go!**.

Stopping the route

From the main menu, select **Stop Route**.

Following a route

The route is marked with a blue line. A chequered flag marks your destination.

As you travel, the device guides you to the destination with voice prompts, arrows on the map and directions at the top of the map. If you depart from the original route, the device recalculates the route and provides new directions.



Using My Route

While navigating a route, you can view turns for the route, add waypoints or take a detour.

- 1 While navigating a route, select **Destination Entry > My Route** from the main menu.
- 2 Select an option:
 - Select **Route Summary** to view the turns on the route.
 - Select **Re-route** to take a detour on the route.
 - Select **Add Waypoint** to add another point on the route.
 - Select **Map Preview** to view the route.
 - Select **Auto Arrange** to automatically arrange the waypoints.

- Select a waypoint to **Reorder**, **Delete** or **View Details** of the waypoint.

NOTE: Map Preview, Auto Arrange, and waypoint options are available only when at least one waypoint has been added to the route.

Adding a waypoint to a route

- 1 While navigating a route, select **Destination Entry > My Route > Add Waypoint**.
- 2 Search for the location.
- 3 Select **Add to Route**.
- 4 Select **Go!**.

Taking a Detour

While navigating a route, you can use detours to avoid obstacles ahead of you, such as construction zones.

NOTE: if the route you are currently navigating is the only reasonable option, your system may not calculate a detour.

From the main menu, select **Re-route**.

Using advanced detours

You can take a detour for a specified distance along your route or detour around specific roads. This is useful if you encounter construction zones, closed roads or poor road conditions.

- 1 Select **Settings > Navigation > Advanced Detours**.

- 2 From the main menu, select **Re-route**.

- 3 Select an option:
 - To detour your route for a specific distance, select a distance.
 - To detour around a specific road on the route, select **Re-route by Road(s) on Route**.

NOTE: if the route you are currently navigating is the only reasonable option, your system may not calculate a detour.

Removing Detours

From the main menu, select **Re-route > Remove all detours**.

Avoiding road features

You can select road features to avoid, such as toll roads or unpaved roads.

- 1 Select **Settings > Navigation > Avoidances**.
- 2 Select the road features to avoid on your routes.

Your selections are automatically saved.

If certain road features cannot be avoided when calculating a route, your system displays a message letting you know which features are included in the route.



About exit services

When driving on a major motorway, you can find fuel, food, lodging and roadside services near upcoming exits.

Finding exit services

- 1 Select **Destination Entry > Exit Serv..**
- 2 Select an upcoming exit ①.
- 3 Select a service type ②.



- 4 Select a point of interest.
- 5 Select **Go!**.

Map pages

Customising the map

Customising the map layers

You can customise which data appears on the map, such as icons for points of interest and road conditions.

- 1 Select **Settings** > **Map Display**.
- 2 Select the layers to include on the map.
The system saves your selection when you leave the page.

Changing the map data fields

You can change the type of information that appears in the data fields on the map.

- 1 Select **Settings** > **Map Display** > **Map Data Fields Layout**.
- 2 Select an option:
 - To change a data field that appears when no route is active, select a **Not Routing** data field.
 - To change a data field that appears when navigating a route, select a **Routing** data field.
- 3 Select an option:
 - For **Not Routing** data fields, select **Direction of Travel**, **Elevation**, **Speed**, **Time of Day** or **Map Scale**.
 - For **Routing** data fields, select **Arrival Time**, **Distance**, **Direction of Travel**, **Elevation**, **Speed**, **Time of Day**, **Map Scale**, **Time to Destination**, **Distance to Next Waypoint** or **Arrival Time at Next Waypoint**.

Changing the map perspective

- 1 Select **Settings** > **Map Display** > **Map View**.
- 2 Select an option:
 - Select **Track Up** to display the map in two dimensions (2-D), with your direction of travel at the top.
 - Select **North Up** to display the map in 2-D with North at the top.
 - Select **3D** to display the map in three dimensions.

Viewing a route summary

While navigating a route, you can view all of the turns and manoeuvres for your entire route and the distance between turns.

Select **Destination Entry** > **My Route** > **Route Summary**.

Viewing the next turn

While navigating a route, you can preview upcoming turns.

The preview includes the distance to the turn or manoeuvre and the lane in which you should be travelling, if available.

- 1 Select **Destination Entry** > **My Route** > **Route Summary**.
- 2 Select a turn.

Viewing junctions

While navigating a route, you can view the junctions on major roadways. When you approach a junction in a route, the image of that junction appears briefly, if available.

Viewing current location information

You can use the **Compass** page to view information about your current location. This feature is helpful if you need to tell emergency personnel your location.

Select **Destination Entry** > **Compass**.

Showing the Qibla on the Compass

Select **Destination Entry** > **Compass** > > **Show Qibla**.

About traffic

NOTICE

Garmin and Mercedes-Benz are not responsible for the accuracy or timeliness of traffic information.

Traffic information may not be available in all areas or countries.

When you are receiving traffic information, a traffic icon appears on the map. The traffic icon changes colour to indicate the severity of traffic conditions. For information about traffic and coverage areas, go to your Mercedes-Benz dealer.

NOTE: the traffic map does not display free-flow traffic messages.

About the traffic icon

When a traffic event is detected, a traffic notification icon appears on the map. The traffic icon changes colour to indicate the severity of traffic conditions.

Colour	Severity	Meaning
Yellow	Medium	Traffic is moving, but there is a delay. There is moderate traffic congestion.
Orange and White	Medium	There is a construction zone.
Red	High	Traffic is not moving or moving slowly. There is a severe delay.
Red and Black	High	The road is closed.

Traffic Providers

When traffic service is available, the traffic provider is shown below the traffic icon on the main menu.

Traffic on your route

When calculating your route, the navigation system examines the current traffic and automatically optimises the route for the shortest time. If a severe traffic delay of 15 minutes or longer occurs on your route while you are navigating, your system automatically recalculates the route.

The traffic notifications change colour to indicate the severity of traffic conditions on your route or on the road you are currently travelling.

Your system may route you through a traffic delay if a better alternative route does not exist. The delay time is added into your estimated time of arrival automatically.

NOTE: the device recalculates to a faster route only when that route will shorten the time of your trip by at least 15 minutes. Alternative routes are not suggested when the **Shorter Dist.** or **Less Fuel** route preference is enabled, when a route is modified using the **My Route** feature, or when traffic avoidances are not enabled. Traffic events are not avoided when the **Shorter Dist.** or **Less Fuel** route preference is enabled. Only the estimated

time of arrival is influenced by the estimated delay time of received traffic events.

Traffic voice prompts

You can listen to information about upcoming traffic on your route.

Select **Traffic > Hear Traffic Ahead**.

The system reads all traffic events on your route.

Viewing traffic alerts

While you navigate a route, a traffic alert may appear.

- 1 Select **Traffic > Notifications**.
- 2 Select an alert.

Avoiding traffic events on your route

- 1 While navigating a route, select **Traffic > Traffic On Route**.
A list of traffic events appears, organised by their location on the route.
- 2 Select an event.
- 3 Select **Avoid Incident**.

Viewing the traffic map

You can view traffic on the map at any time.

Select **Traffic > Traffic Map**.

Understanding traffic data

The traffic legend explains the icons and colours used on the traffic map.

Select **Traffic > Traffic Legend**.

Traffic subscriptions

NOTE: traffic service is not available in all areas or regions.

Subscription activation

You do not need to activate the subscription included with your navigation system. The subscription activates automatically after your system acquires satellite signals while receiving traffic signals from the pay service provider.

Reactivating Your Subscription

NOTE: subscriptions in Europe and North America may require reactivation.

When your traffic subscription expires, a notification message appears in the traffic menu. Contact your Mercedes-Benz centre or your traffic service provider in North America to reactivate the subscription.

Customising the navigation system

- 1 Select **Settings**.
- 2 Select a setting category.
- 3 Select a setting to change it.

System settings

Select **Settings > System**.

Audio Reduction: select to automatically reduce the entertainment audio source during navigation prompts.

Navigation Voice Prompt: select to hear navigation voice prompts.

GPS Simulator: when you are not driving, you can stop the system from receiving a GPS signal and simulate a route (*Using the GPS Simulator, page 13*).

System Information: select to view the software version number, the unit ID number and information on several other software features.

Satellite Information: select to view the satellite information page.

Restore System Settings: select to restore the system settings to the factory default settings.

Navigation settings

Select **Settings > Navigation**.

Route Preference: select your preference for calculating routes.

Avoidances: sets road features to avoid on a route.

Advanced Detours: sets the length of a detour.

Lane Guidance: select to activate lane suggestions for next turns.

Restore Navigation Settings: select to restore the navigation settings to the factory default settings.

Route preferences

The route calculation is based on road speeds and vehicle acceleration data for a given route.

Select **Settings > Navigation > Route Preference**.

Faster Time: calculates routes that are faster to drive but can be longer in distance.

Shorter Dist.: calculates routes that are shorter in distance but can take more time to drive.

Less Fuel: calculates routes that could use less fuel than other routes. The system avoids roads that could use more fuel, such as roads with high speed limits or steep hills.

Map Display Settings

Select **Settings > Map Display**.

Map View: sets the perspective on the map.

Map Detail: sets the level of detail on the map. More detail may cause the map to draw slower.

Map Theme: changes the colour of the map data.

Map Data Fields Layout: sets the data that appears on the map.

Colour Mode: sets the map background. Day for a light background, Night for a dark background or Auto to switch between day and night mode depending on the day/night settings on the Audio 20 CD.

Auto Zoom: automatically selects the zoom level for optimal use of your map. When disabled, you must zoom in or out manually.

Motorway Information: shows upcoming services on the map. This feature is not available in all areas or regions.

Map Layers: sets the data that appears on the map page.

Restore Map Display Settings: select to restore the map settings to the factory default settings.

Traffic Settings

Select **Settings > Traffic & Alerts**.

Traffic: enables traffic.

Say Traffic Alerts: sets the detail level of traffic alerts. Select None, Basic, or Full.

NOTE: you must select a voice personality that can speak all prompts to use this feature.

Subscriptions: lists current traffic subscriptions.

Restore Traffic & Alerts Settings: select to restore the traffic and alerts settings to the factory default settings.

Language and Keyboard Settings

NOTE: the text language of the MAP PILOT follows the text language of the Audio 20 CD and cannot be changed separately. The text language of the MAP PILOT does not change the language of user-entered data or map data, such as street names.

Select **Settings > Language**.

Voice Personality: sets the voice personality type for voice prompts. Some voice personalities do not speak street names, the names of points of interest, or traffic events.

Keyboard Language: sets the language for your keyboard.

Restore Language Settings: select to restore the language settings to the factory default settings.

My data settings

Select **Settings > My Data**.

Set or Change Home Location: set or change your home location.

Clear Recent Finds: deletes all recently found locations.

Clear All Favourite Locations: deletes all locations saved to Favourites.

My maps settings

Select **Settings > My Maps**.

Displays the maps available and used on your MAP PILOT.

Restoring settings

NOTE: only the MAP PILOT navigation settings will be restored. You can restore a category of navigation settings to the factory default settings.

1 Select **Settings**.

2 If necessary, select a settings category.

3 Select **Restore All Settings**.

Restore all settings

You can restore your MAP PILOT system to the factory default settings.

Select **System > Restore All Settings**.

Table des matières

MAP PILOT Manuel d'utilisation	19
Mise en route.....	19
Garantie.....	19
Mises à jour.....	19
Protection contre la copie de la carte SD.....	19
Mise en place de la carte SD.....	19
Contrôleur Audio 20.....	19
Réglage du volume.....	19
Signaux satellites.....	19
Utilisation du menu principal.....	19
Utilisation du clavier virtuel.....	20
Recherche de positions.....	20
Positions.....	20
Recherche par nom.....	20
Modification de la zone de recherche.....	20
Recherche d'une position par catégorie.....	20
Outils de recherche.....	20
Recherche d'une position à l'aide de coordonnées.....	21
Recherche des destinations récentes.....	21
Enregistrement de positions.....	21
Enregistrement d'une position d'origine.....	21
Utilisation d'un simulateur GPS.....	21
Commande vocale.....	21
Activation de la commande vocale.....	21
Astuces pour la commande vocale.....	21
Démarrage d'un itinéraire à l'aide d'une commande vocale.....	21
Utilisation des commandes vocales lors du suivi d'un itinéraire.....	22
Navigation.....	22
Exploration de la carte.....	22
Démarrage d'un itinéraire.....	22
Arrêt de l'itinéraire.....	22
Suivi d'un itinéraire.....	22
Utilisation de mon itinéraire.....	22
Suivi d'un détour.....	22
Contournement de caractéristiques routières.....	23
A propos des services à proximité des sorties.....	23
Pages cartographiques.....	23
Personnalisation de la carte.....	23
Affichage de la liste des changements de direction.....	23
Affichage des intersections.....	23
Affichage d'informations sur la position actuelle.....	24
A propos du trafic.....	24
A propos de l'icône de trafic.....	24
Fournisseurs d'info-traffic.....	24
Trafic sur votre itinéraire.....	24
Compréhension des informations de trafic.....	24
Abonnements aux services d'info-traffic.....	24
Personnalisation du système de navigation.....	24
Paramètres système.....	25
Paramètres de navigation.....	25
Paramètres d'affichage de la carte.....	25
Paramètres de trafic.....	25
Paramètres de langue et de clavier.....	25
Paramètre Mes données.....	25
Paramètre Mes cartes.....	25
Restauration des paramètres.....	25

MAP PILOT Manuel d'utilisation

Mise en route

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous ne prenez pas de précautions pour éviter les situations potentiellement dangereuses énoncées ci-après, vous risquez un accident ou une collision pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Conservez les cartes SD hors de portée des enfants. Risque d'ingestion. En cas d'ingestion d'une carte SD, consultez immédiatement un médecin.

Faites preuve de bon sens et conduisez toujours de la manière la plus sûre possible. **Ne vous laissez pas distraire par le système de navigation lorsque vous conduisez et soyez toujours attentif aux conditions de circulation.** Regardez le moins possible l'écran de l'appareil lorsque vous conduisez et suivez les instructions vocales aussi souvent que possible.

Lorsque vous conduisez, n'entrez pas de destinations, ne modifiez pas les paramètres et n'accédez à aucune fonction nécessitant une utilisation prolongée des commandes du système de navigation. Arrêtez-vous à un endroit autorisé n'entravant pas la sécurité des autres usagers avant d'effectuer toute opération de ce type.

En cours de navigation, comparez attentivement les informations affichées sur l'écran de l'appareil aux autres sources d'information, notamment les panneaux de signalisation, les routes fermées à la circulation, les conditions de circulation, les ralentissements, les conditions météorologiques et tout autre facteur pouvant compromettre la sécurité au volant. Pour votre sécurité, cherchez à résoudre tout dysfonctionnement avant de poursuivre la navigation et respectez les panneaux de signalisation et les conditions de circulation.

Le système de navigation est conçu pour vous suggérer des itinéraires. Il ne vous dispense pas de faire preuve de vigilance et de bon sens. Ne suivez pas les suggestions d'itinéraires si elles vous indiquent une manœuvre dangereuse ou illégale ou mettent le véhicule dans une situation dangereuse.

AVIS

Ne modifiez ou ne manipulez pas le contenu de la carte SD, excepté pour les mises à jour cartographiques.

Pour votre sécurité, certaines fonctions sont limitées ou inaccessibles lorsque le véhicule roule. Un message s'affiche lorsque des fonctions sont désactivées.

Lisez ce manuel avant d'utiliser votre système de navigation MAP PILOT.

Garantie

Pour obtenir des informations sur la garantie, contactez votre centre Mercedes-Benz autorisé.

Mises à jour

- Les mises à jour cartographiques et logicielles sont disponibles chez votre concessionnaire Mercedes-Benz. Dans certains pays, les mises à jour cartographiques et logicielles sont disponibles en téléchargement ou sur carte SD à l'adresse <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.
- Vous avez peut-être droit à une mise à jour cartographique gratuite. Contactez votre concessionnaire Mercedes-Benz pour plus d'informations.

Protection contre la copie de la carte SD

Votre carte SD ne peut être installée que sur un seul système de navigation. Elle ne peut pas être installée sur un système de navigation supplémentaire.

Si, lors de la première installation de la carte SD sur votre système de navigation, vous recevez un message d'erreur

indiquant que vos cartes sont verrouillées, il est possible que la carte SD soit corrompue. Contactez votre revendeur Mercedes-Benz.

Mise en place de la carte SD

- Assurez-vous que la carte SD n'est pas verrouillée.
- Insérez la carte SD dans le lecteur de carte SD de votre véhicule jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Suivez les instructions présentées à l'écran.

Contrôleur Audio 20

Utilisez le contrôleur à l'intérieur de votre véhicule pour parcourir le système de navigation et valider un choix.

Pour obtenir des instructions de fonctionnement complètes, reportez-vous au manuel du conducteur de votre véhicule.

Utilisation du contrôleur Audio 20 sur la carte

- Déplacez le contrôleur dans les huit directions possibles pour sélectionner une option ou recadrer la carte.
- Appuyez sur le contrôleur pour valider un choix ou afficher le menu.
- Faites pivoter le contrôleur dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte.
- Sur la carte, appuyez sur le contrôleur pour utiliser les raccourcis des menus.
- Sur la carte, appuyez sur ↩ pour retourner au menu principal.

Réglage du volume

Le volume des annonces de navigation ne peut être réglé que pendant une annonce.

Signaux satellites

Une fois allumé, le système de navigation se met à acquérir des signaux satellites. Pour acquérir des signaux satellites, le système doit disposer d'une vue dégagée sur le ciel.

Pour plus d'informations sur la fonction GPS, rendez-vous sur le site www.garmin.com/aboutGPS.

Affichage de l'état du signal GPS

Sélectionnez **Paramètres > Système > Informations satellite**.

Utilisation du menu principal

Faites tourner la roue contenant les outils du menu principal pour accéder à toutes les options.



- Sélectionnez ① pour saisir une destination ou afficher des informations sur l'itinéraire actif.
- Sélectionnez ② pour afficher la carte.
- Sélectionnez ③ pour activer la reconnaissance vocale.
- Sélectionnez ④ pour activer ou désactiver le son des instructions de navigation.
- Sélectionnez ⑤ pour ouvrir le menu des paramètres.
- Sélectionnez ⑥ pour afficher des informations sur le trafic.
- Sélectionnez ⑦ pour écouter la dernière instruction de navigation (seulement pendant la navigation).

- Sélectionnez **8** pour arrêter l'itinéraire actif (seulement pendant la navigation).
- Sélectionnez **9** pour faire un détour (seulement pendant la navigation).

Utilisation du clavier virtuel

Utilisez le contrôleur pour sélectionner des lettres, des caractères, des signes diacritiques et d'autres options lorsque vous effectuez une recherche. Les signes diacritiques apparaissent dans une troisième colonne et s'affichent selon les besoins.



- Sélectionnez **⌫** pour supprimer votre recherche.
- Sélectionnez **ok** pour accepter une entrée.
- Sélectionnez **🔄** pour modifier la langue du clavier.
- Sélectionnez **—** pour ajouter un espace entre les entrées.

Recherche de positions

Le système propose de nombreuses méthodes de recherche de positions.

- En saisissant le nom (*Recherche par nom, page 20*)
- A proximité d'une autre position (*Modification de la zone de recherche, page 20*)
- Par catégorie (*Recherche d'une position par catégorie, page 20*)
- Par adresse (*Recherche d'une adresse, page 20*)
- A l'aide de coordonnées (*Recherche d'une position à l'aide de coordonnées, page 21*)
- A l'aide des destinations récentes (*Recherche des destinations récentes, page 21*)
- A l'aide de positions enregistrées (*Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée, page 21*)

Positions

Les cartes chargées dans votre système de navigation contiennent des positions, telles que des restaurants, des hôtels et des centres auto. Utilisez la fonction Catégories pour parcourir les entreprises et attractions de tourisme/culture à proximité de votre position.



Recherche par nom

Vous pouvez rechercher des positions spécifiques par leur nom.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Points d'intérêt > Saisir le terme à rechercher.**
- 2 Saisissez une partie ou l'intégralité du nom de la position.
Les positions suggérées apparaissent en dessous de la barre.
- 3 Sélectionnez une position.

Modification de la zone de recherche

Par défaut, votre appareil lance une recherche près de votre position actuelle. Vous pouvez aussi lancer la recherche dans d'autres zones, comme près de votre destination, près d'une autre ville ou le long de votre itinéraire actif.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Points d'intérêt > Rechercher à proximité.**
- 2 Sélectionnez une option :
 - **Ma position actuelle**
 - **Une autre ville**
 - **Une destination récente**
 - **Une position favorite**
 - **Mon itinéraire actuel**
 - **Ma destination**
- 3 Sélectionnez une position le cas échéant.

Recherche d'une position par catégorie

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Points d'intérêt.**
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez une sous-catégorie, si besoin est.
- 4 Sélectionnez une position.

REMARQUE : pour afficher la position sur la carte, poussez le contrôleur vers la droite.



Recherche de carburant

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Points d'intérêt > Carburant.**
- 2 Si nécessaire, sélectionnez un type de carburant (pas disponible dans toutes les zones).
- 3 Sélectionnez la position d'une station-service.

Recherche d'un centre de service MB

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Service MB.**
- 2 Sélectionnez un centre de service.

Outils de recherche

Les outils de recherche vous permettent de rechercher des types de lieux spécifiques en répondant à des instructions présentées à l'écran.

Recherche d'une adresse

REMARQUE : l'ordre des étapes peut changer en fonction des données cartographiques chargées dans votre système de navigation.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Adresse.**
- 2 Si nécessaire, sélectionnez la ville, l'état, la province ou le pays.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations d'adresse.
- 4 Sélectionnez **Aller !.**

Recherche d'une ville

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Villes.**
- 2 Si nécessaire, saisissez la ville, modifiez l'état, la province ou le pays.
- 3 Sélectionnez **Aller !.**

Recherche d'une intersection

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Intersection.**
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir des informations de rue.
- 3 Sélectionnez l'intersection qui vous intéresse.

Recherche d'une position à l'aide de coordonnées

Il est possible de rechercher une position à partir de la latitude et de la longitude.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Coordonnées**.
- 2 Si nécessaire, sélectionnez **Modifier le format**, puis sélectionnez le format de coordonnées adapté au type de carte que vous utilisez.
- 3 Sélectionnez les coordonnées de latitude, puis **ok**.
- 4 Sélectionnez les coordonnées de longitude, puis **ok**.
- 5 Sélectionnez **Montrer sur la carte**.

Recherche des destinations récentes

Votre appareil stocke les 50 dernières destinations.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Destinations récentes**.
- 2 Sélectionnez une position.

Suppression de la liste des destinations récentes

Sélectionnez **Saisie de la destination > Destinations récentes > Effacer récentes > Oui**.

Enregistrement de positions

Enregistrement d'une position

- 1 Cherchez une position (*Recherche d'une position par catégorie, page 20*).
- 2 Sélectionnez une position dans les résultats de la recherche.
- 3 Sélectionnez **Enregistrer**.

La position est enregistrée dans Favoris.

Enregistrement de votre position actuelle

- 1 Sur la carte, sélectionnez l'icône de position du véhicule.
- 2 Sélectionnez **☰ > Enregistrer la position dans les favoris**.

Démarrage d'un itinéraire vers une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Favoris**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.

Modification d'une position enregistrée

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Favoris**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **Modifier**.
- 4 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Modifier le nom**.
 - Sélectionnez **Modifier le symbole cartographique** pour changer le symbole utilisé et marquer la position enregistrée sur une carte.
- 5 Modifiez les informations.

Suppression d'une position enregistrée

REMARQUE : une fois supprimées, les positions sont définitivement perdues.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Favoris**.
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **Supprimer > Oui**.

Effacement de tous les favoris

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Mes données > Effacer toutes les positions favorites**.
- 2 Sélectionnez **Oui**.

Enregistrement d'une position d'origine

Vous pouvez définir comme position d'origine l'endroit où vous vous rendez le plus souvent.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Retour Domicile**.

- 2 Sélectionnez **Utiliser ma position actuelle, Saisir mon adresse** ou **Sélectionner dans les destinations récentes**.

La destination est enregistrée sous "Domicile".

Retour au domicile

La première fois que vous lancez un itinéraire pour retourner à la maison, l'appareil vous invite à entrer la position de votre domicile.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Retour Domicile**.
- 2 Si nécessaire, entrez la position de votre domicile.

Modification des données concernant votre position d'origine

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Mes données > Définir ou modifier la position Domicile**.
- 2 Sélectionnez **Utiliser ma position actuelle, Saisir mon adresse** ou **Sélectionner dans les destinations récentes**.
- 3 Saisissez vos modifications.

Utilisation d'un simulateur GPS

Vous pouvez utiliser le simulateur GPS pour définir une position simulée ou pour simuler un itinéraire.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Système > Simulateur GPS**.
- 2 Dans le menu principal, sélectionnez **Afficher carte**.
- 3 Sélectionnez une position sur la carte, puis sélectionnez **Définir la position**.

Commande vocale

REMARQUE : la fonction Commande vocale n'est pas disponible pour toutes les langues et régions ainsi que sur certains modèles.

REMARQUE : un environnement bruyant peut affecter les performances de la navigation par instructions vocales.

La fonction Commande vocale vous permet de contrôler votre appareil en prononçant des mots et des ordres. Le menu Commande vocale fournit des instructions vocales ainsi qu'une liste d'ordres possibles.

Activation de la commande vocale

Appuyez sur le bouton d'activation des commandes vocales sur votre volant ou sélectionnez **Démarrer la reconnaissance vocale**.

Astuces pour la commande vocale

- Parlez d'une voix normale en direction de l'appareil.
- Réduisez le bruit ambiant, par exemple les bruits de voix ou la radio, de façon à augmenter la précision de la reconnaissance vocale.
- Énoncez les commandes vocales telles qu'elles apparaissent à l'écran.
- Répondez aux invites vocales de l'appareil.
- Lorsque vous entrez une adresse, dites l'adresse dans l'ordre indiqué sur l'écran. Vous devez entrer le numéro de rue pour trouver une adresse.

Démarrage d'un itinéraire à l'aide d'une commande vocale

Vous pouvez prononcer les noms de lieux connus.

- 1 Appuyez sur le bouton d'activation des commandes vocales sur votre volant ou sélectionnez **Démarrer la reconnaissance vocale** dans le menu principal.
- 2 Dites **Rechercher lieu**.
- 3 Écoutez le guidage vocal, puis prononcez le nom d'un lieu. Une liste de lieux s'affiche à l'écran.
- 4 Prononcez le numéro de ligne.
- 5 Dites **Naviguer !**.

Utilisation des commandes vocales lors du suivi d'un itinéraire

- 1 Appuyez sur le bouton d'activation des commandes vocales sur votre volant ou sélectionnez **Démarrer la reconnaissance vocale** dans le menu principal.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Dites **Détour** pour faire un détour en cours d'itinéraire.
 - Dites **Arrêter l'itinéraire** pour arrêter l'itinéraire en cours.

Navigation

Exploration de la carte

Vous pouvez rechercher des points d'intérêt sur la carte, modifier l'affichage de la carte, sélectionner les calques à afficher, afficher les détails relatifs à une position, etc.

- 1 Sélectionnez **Afficher carte**.
- 2 Déplacez le contrôleur dans la direction de votre choix.

La carte bascule vers le mode de navigation.

REMARQUE : vous pouvez également parcourir la carte en sélectionnant **Saisie de la destination** > **Parcourir la carte**.



- 3 Appuyez sur le contrôleur.
Les outils de la carte s'affichent.



- 4 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Détails de position** pour afficher des détails sur votre position actuelle ou sur la position sélectionnée.
 - Sélectionnez **Points d'intérêt** pour parcourir les entreprises et les attractions à proximité de la section de carte active.
 - Sélectionnez **Calques** pour indiquer les calques de carte à afficher sur la carte. Vous pouvez sélectionner l'une des combinaisons composées de **Trafic**, **Bâtiments en 3D**, **Terrain en 3D** et **POI**.
 - Sélectionnez **Mode Rotation** pour activer une vue pivotée de la carte.
 - Sélectionnez **Basculer 2D/3D** pour afficher la carte en 2D ou 3D, nord en haut.
 - Sélectionnez **Définir la position** pour déterminer votre position actuelle. Vous pouvez manœuvrer le contrôleur sur la carte pour trouver des positions spécifiques.

REMARQUE : pour définir votre position, votre système MAP PILOT doit être en mode **Simulateur GPS** et vous ne devez pas suivre d'itinéraire (*Utilisation d'un simulateur GPS*, page 21).

Démarrage d'un itinéraire

- 1 Recherchez une position (*Recherche d'une position par catégorie*, page 20).
- 2 Sélectionnez une position.
- 3 Sélectionnez **Aller !**.


Arrêt de l'itinéraire

Dans le menu principal, sélectionnez **Arrêter l'itinéraire**.

Suivi d'un itinéraire

Une ligne bleue marque l'itinéraire. Votre destination est signalée par un drapeau à damiers.

Tout au long de votre trajet, l'appareil vous guide jusqu'à la destination à l'aide d'instructions vocales, de flèches sur la carte et d'indications apparaissant en haut de la carte. Si vous quittez l'itinéraire initial, l'appareil calcule un nouvel itinéraire et vous fournit de nouvelles instructions.



Utilisation de mon itinéraire

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez afficher les changements de direction pour cet itinéraire, ajouter des waypoints ou faire un détour.

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **Saisie de la destination** > **Mon itinéraire** dans le menu principal.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Liste des changements de direction** pour afficher les changements de direction de l'itinéraire.
 - Sélectionnez **Détour** pour faire un détour en cours d'itinéraire.
 - Sélectionnez **Ajouter une étape** pour ajouter un autre point à l'itinéraire.
 - Sélectionnez **Aperçu de la carte** pour afficher l'itinéraire.
 - Sélectionnez **Réorganisation automatique** pour classer automatiquement les waypoints.
 - Sélectionnez le waypoint pour le **Retrier**, le **Supprimer** ou en **Afficher les détails**.

REMARQUE : les options Aperçu de la carte, Réorganisation automatique, ainsi que les options liées aux waypoints ne sont disponibles que lorsqu'un waypoint au moins a été ajouté à l'itinéraire.

Ajout d'un waypoint à un itinéraire

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **Saisie de la destination** > **Mon itinéraire** > **Ajouter une étape**.
- 2 Recherchez la position.
- 3 Sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire**.
- 4 Sélectionnez **Aller !**.

Suivi d'un détour

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez utiliser des détours pour éviter des obstacles (travaux, par exemple).

REMARQUE : si l'itinéraire emprunté est la seule option possible, il se peut que le système ne calcule pas de détour.

Dans le menu principal, sélectionnez **Détour**.

Utilisation des détours avancés

Vous pouvez faire un détour sur une distance donnée à un moment de votre trajet ou un détour en empruntant les routes

de votre choix. Cette fonction est utile si vous rencontrez des zones de travaux, des routes barrées ou de mauvaises conditions de circulation.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Détours avancés**.
- 2 Dans le menu principal, sélectionnez **Détour**.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour effectuer un détour sur une distance donnée, sélectionnez une distance.
 - Pour effectuer un détour en empruntant une route spécifique de l'itinéraire, sélectionnez **Détour par route(s) de l'itinéraire**.

REMARQUE : si l'itinéraire emprunté est la seule option possible, il se peut que le système ne calcule pas de détour.

Suppression des détours

Dans le menu principal, sélectionnez **Détour > Supprimer tous les détours**.

Contournement de caractéristiques routières

Vous pouvez sélectionner les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter, telles que les routes à péage ou les routes sans revêtement.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Contournements**.
- 2 Sélectionnez les caractéristiques routières que vous souhaitez éviter dans vos itinéraires.

Vos choix sont automatiquement enregistrés.

Si certaines caractéristiques routières ne peuvent pas être évitées lors du calcul de l'itinéraire, le système affiche un message indiquant les caractéristiques prises en compte lors du calcul de l'itinéraire.



A propos des services à proximité des sorties

Pendant vos déplacements sur une route principale, vous pouvez rechercher des stations-services, des restaurants, des hébergements ou des aires de repos situés à proximité des sorties avoisinantes.

Recherche de services à proximité des sorties

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Services à proximité des sorties**.
- 2 Sélectionnez une sortie proche ①.
- 3 Sélectionnez un type de service ②.



- 4 Sélectionnez un point d'intérêt.
- 5 Sélectionnez **Aller !**.

Pages cartographiques

Personnalisation de la carte

Personnalisation des calques de la carte

Vous pouvez choisir les données qui apparaîtront sur la carte, telles que les icônes de points d'intérêt et de conditions de circulation.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Affichage carte**.
- 2 Sélectionnez les calques à ajouter à la carte.

Le système enregistre votre sélection lorsque vous quittez la page.

Modification des champs de données de la carte

Vous pouvez modifier le type d'informations qui s'affiche dans les champs de données de la carte.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Affichage carte > Disposition des champs de données cartographiques**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Pour modifier un champ de données qui s'affiche quand aucun itinéraire n'est actif, sélectionnez un champ de données de type **Pas de navigation**.
 - Pour modifier un champ de données qui s'affiche quand un itinéraire est actif, sélectionnez un champ de données de type **Navigation**.
- 3 Sélectionnez une option :
 - Pour les champs de données de type **Pas de navigation**, sélectionnez **Direction**, **Altitude**, **Vitesse**, **Heure** ou **Echelle de la carte**.
 - Pour les champs de données de type **Navigation**, sélectionnez **Heure d'arrivée**, **Distance**, **Direction**, **Altitude**, **Vitesse**, **Heure**, **Echelle de la carte**, **Durée jusqu'à la destination**, **Distance à l'étape suivante** ou **Heure d'arrivée à l'étape suivante**.

Modification de la perspective de la carte

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Affichage carte > Affichage carte**.
- 2 Sélectionnez une option :
 - Sélectionnez **Tracé en haut** pour afficher la carte en deux dimensions (2D). La direction à suivre est indiquée en haut de la carte.
 - Sélectionnez **Nord en haut** pour afficher la carte en 2D avec le nord en haut de la carte.
 - Touchez **3-D** pour afficher la carte en trois dimensions.

Affichage de la liste des changements de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez visualiser tous les changements de direction et toutes les manœuvres à effectuer sur cet itinéraire, ainsi que la distance à parcourir entre deux changements de direction.

Sélectionnez **Saisie de la destination > Mon itinéraire > Liste des changements de direction**.

Affichage du prochain changement de direction

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous pouvez visualiser les prochains changements de direction.

Cet aperçu donne également la distance à parcourir avant le changement ou la manœuvre et, le cas échéant, la voie sur laquelle vous devrez vous trouver.

- 1 Sélectionnez **Saisie de la destination > Mon itinéraire > Liste des changements de direction**.
- 2 Sélectionnez un changement de direction.

Affichage des intersections

Lorsque vous suivez un itinéraire, vous avez la possibilité de visualiser les intersections sur les grands axes. Lorsque vous

approchez d'une intersection, l'image de celle-ci s'affiche brièvement (selon disponibilité).



Affichage d'informations sur la position actuelle

Vous pouvez utiliser la page **Compas** pour afficher les informations sur votre position actuelle. Cette fonction est utile si vous souhaitez communiquer rapidement votre position aux services d'urgence.

Sélectionnez **Saisie de la destination > Compas**.

Affichage de Qibla sur le compas

Sélectionnez **Saisie de la destination > Compas > ☰ > Afficher Qibla**.

A propos du trafic

AVIS

Garmin et Mercedes-Benz déclinent toute responsabilité quant à la précision et l'opportunité des informations sur le trafic.

Les informations sur le trafic peuvent n'être disponibles que dans certaines zones ou certains pays.

Lorsque vous recevez des informations de trafic, une icône de trafic apparaît sur la carte. L'icône de trafic change de couleur selon la densité de circulation. Pour obtenir des informations sur la circulation et les zones de couverture, rendez-vous chez votre concessionnaire Mercedes-Benz.

REMARQUE : la carte de trafic n'affiche pas d'informations sur la fluidité du trafic.

A propos de l'icône de trafic

Lorsqu'un événement de trafic est identifié, une icône de notification de trafic apparaît sur la carte. L'icône de trafic change de couleur selon la densité de circulation.

Couleur	Densité	Signification
Jaune	Moyen	La circulation n'est pas bloquée, mais il y a des ralentissements. La circulation est légèrement perturbée.
Orange et blanc	Moyen	Indique la présence d'une zone de travaux.
Rouge	Elevé	La circulation est bloquée ou perturbée. Les ralentissements sont importants.
Rouge et noir	Elevé	La route est fermée.

Fournisseurs d'info-traffic

Lorsqu'un service d'info-traffic est disponible, le fournisseur d'info-traffic s'affiche en dessous de l'icône de trafic, dans le menu principal.

Trafic sur votre itinéraire

Lors du calcul de l'itinéraire, le système de navigation prend en compte les conditions de circulation actuelles et optimise automatiquement l'itinéraire pour qu'il soit le plus rapide possible. Si un problème de circulation important provoque un ralentissement de 15 minutes ou plus sur votre itinéraire, le système recalcule automatiquement l'itinéraire.

L'icône de notification de trafic change de couleur selon le degré de gravité des problèmes de circulation présents sur votre itinéraire ou sur la route sur laquelle vous vous trouvez.

S'il n'existe pas de meilleur itinéraire, il peut arriver que le système vous fasse passer par un itinéraire sur lequel se présente un problème de circulation. Le retard dû à ce problème

est automatiquement pris en compte dans l'estimation de votre heure d'arrivée.

REMARQUE : l'appareil calcule un nouvel itinéraire uniquement si celui-ci permet de réduire le temps de trajet d'au moins 15 minutes. L'appareil ne calcule pas de nouvel itinéraire si les options de préférences d'itinéraire **Distance la plus courte** et **Economique** sont activées, ni si l'itinéraire est modifié à l'aide de la fonction **Mon itinéraire** ou si l'option de contournement du trafic n'est pas activée. Les événements liés au trafic ne sont pas évités si les de préférences d'itinéraire **Distance la plus courte** et **Economique** sont activées. Seule l'estimation de l'heure d'arrivée change en fonction de l'estimation du temps de retard dû aux événements liés au trafic.

Guidages vocaux de trafic

Vous pouvez écouter des informations sur les conditions de circulation sur votre itinéraire.

Sélectionnez **Trafic > Ecouter le trafic sur votre itinéraire**.

Le système énumère tous les événements liés au trafic sur votre itinéraire.

Affichage des alertes routières

Lorsque vous suivez un itinéraire, une alerte routière peut apparaître.

- 1 Sélectionnez **Trafic > Notifications**.
- 2 Sélectionnez une alerte.

Contournement des événements de trafic sur votre itinéraire

- 1 Lorsque vous suivez un itinéraire, sélectionnez **Trafic > Trafic sur l'itinéraire**.

Une liste d'événements liés au trafic, organisée en fonction de leur position sur votre itinéraire, s'affiche.

- 2 Sélectionnez un événement.
- 3 Sélectionnez **Eviter l'incident**.

Affichage de la carte de trafic

Vous pouvez visualiser le trafic sur la carte à tout moment.

Sélectionnez **Trafic > Carte du trafic**.

Compréhension des informations de trafic

La légende du trafic explique les icônes et couleurs utilisées sur la carte du trafic.

Sélectionnez **Trafic > Légende du trafic**.

Abonnements aux services d'info-traffic

REMARQUE : les services de trafic ne sont pas disponibles dans toutes les zones ou régions.

Activation de l'abonnement

Vous n'avez pas besoin d'activer l'abonnement inclus avec le système de navigation. Le service est automatiquement activé lorsque votre système acquiert des signaux satellites en recevant les signaux sur le trafic du prestataire de service payant.

Réactivation de votre abonnement

REMARQUE : les abonnements en Europe et en Amérique du Nord peuvent nécessiter une réactivation.

Lorsque votre abonnement aux services d'info-traffic expire, un message de notification apparaît dans le menu **Trafic**. Contactez votre centre Mercedes-Benz ou votre fournisseur d'info-traffic en Amérique du Nord pour réactiver votre abonnement.

Personnalisation du système de navigation

- 1 Sélectionnez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètres.
- 3 Sélectionnez le paramètre que vous voulez modifier.

Paramètres système

Sélectionnez **Paramètres > Système**.

Réduction audio : permet de réduire automatiquement la source audio de divertissement en cas d'indications de navigation.

Instructions vocales de navigation : active le guidage vocal.

Simulateur GPS : quand vous êtes arrêté, vous pouvez empêcher l'appareil de recevoir un signal GPS et simuler un itinéraire (*Utilisation d'un simulateur GPS*, page 21).

Informations système : permet d'afficher le numéro de version du logiciel, le numéro d'identification de l'appareil et des informations sur plusieurs fonctionnalités du logiciel.

Informations satellite : permet d'afficher la page d'informations sur les satellites.

Restaurer les paramètres système : permet de restaurer les paramètres par défaut du système.

Paramètres de navigation

Sélectionnez **Paramètres > Navigation**.

Préférences d'itinéraire : sélectionnez une préférence pour calculer les itinéraires.

Contournements : permet de définir les caractéristiques routières à éviter dans vos itinéraires.

Détours avancés : permet de définir la longueur du détour.

Assistant de voies de circulation : permet d'activer les suggestions de voies de circulation pour les prochains changements de direction.

Restaurer les paramètres de navigation : permet de restaurer les paramètres de navigation par défaut.

Préférences d'itinéraire

L'itinéraire est calculé en fonction des données de vitesse de circulation et d'accélération du véhicule.

Sélectionnez **Paramètres > Navigation > Préférences d'itinéraire**.

Temps le plus court : permet de calculer les itinéraires les plus rapides à parcourir, la distance pouvant être plus longue.

Distance la plus courte : permet de calculer les itinéraires les plus courts en termes de distance, la durée pouvant être plus longue.

Economique : permet de calculer les itinéraires les plus économiques en termes de carburant. Le système évite les routes où la consommation de carburant est plus élevée, comme les voies rapides ou les pentes raides.

Paramètres d'affichage de la carte

Sélectionnez **Paramètres > Affichage carte**.

Affichage carte : permet de définir la perspective sur la carte.

Détails cartographiques : permet de définir le niveau de détails de la carte. Une plus grande précision peut ralentir le tracé de la carte.

Thème de la carte : permet de modifier la couleur des données cartographiques.

Disposition des champs de données cartographiques : permet de choisir les données qui apparaissent sur la carte.

Mode Couleur : définit l'arrière-plan de la carte. Jour dans les environnements lumineux, Nuit dans les environnements sombres ou Automatique pour basculer entre les modes Jour/Nuit selon le réglage jour/nuit défini sur Audio 20 CD.

Zoom automatique : permet de sélectionner automatiquement le niveau de zoom adapté pour une utilisation optimale de votre carte. Quand cette option est désactivée, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière manuel.

Informations sur l'autoroute : affiche les prochains services sur la carte. Cette fonction n'est pas disponible dans toutes les zones ou régions.

Calques de carte : permet de choisir les données qui apparaissent sur la page de la carte.

Restaurer les paramètres d'affichage de carte : permet de restaurer les paramètres de carte par défaut.

Paramètres de trafic

Sélectionnez **Paramètres > Trafic et alertes routières**.

Trafic : permet d'activer le service d'info-traffic.

Prononcer les alertes routières : règle le niveau de détail des alertes routières. Sélectionnez Aucun, De base ou Plein.

REMARQUE : pour utiliser cette fonction, vous devez choisir un profil de voix qui comporte toutes les instructions de navigation.

Abonnements : permet d'afficher vos abonnements actuels aux services d'info-traffic.

Restaurer les paramètres de trafic et d'alertes routières : permet de restaurer la valeur par défaut des paramètres de trafic et d'alertes routières.

Paramètres de langue et de clavier

REMARQUE : la langue du texte de votre MAP PILOT est la même que celle de l'Audio 20 CD et ne peut pas être modifiée séparément. La langue du texte de votre MAP PILOT ne modifie pas la langue des données saisies par l'utilisateur ou des données cartographiques, telles que les noms de rue.

Sélectionnez **Paramètres > Langue**.

Profil de voix : permet de définir le type de profil de voix pour le guidage vocal. Certains profils de voix ne prononcent pas les noms des rues, des points d'intérêt ou des événements liés au trafic.

Langue du clavier : permet de définir la langue du clavier.

Restaurer les paramètres de langue : permet de restaurer les paramètres de langue par défaut.

Paramètre Mes données

Sélectionnez **Paramètres > Mes données**.

Définir ou modifier la position Domicile : définissez ou modifiez votre position d'origine.

Effacer récentes : efface toutes les destinations récentes.

Effacer toutes les positions favorites : supprime toutes les positions ajoutées aux favoris.

Paramètre Mes cartes

Sélectionnez **Paramètres > Mes cartes**.

Ce paramètre affiche les cartes disponibles et utilisées sur votre MAP PILOT.

Restauration des paramètres

REMARQUE : seuls les paramètres de navigation MAP PILOT seront restaurés. Vous pouvez restaurer les valeurs par défaut d'une catégorie de paramètres de navigation.

1 Sélectionnez **Paramètres**.

2 Si besoin est, sélectionnez une catégorie de paramètres.

3 Sélectionnez **Restaurer tous les paramètres**.

Restauration de tous les paramètres

Vous pouvez restaurer les paramètres par défaut de votre système MAP PILOT.

Sélectionnez **Système > Restaurer tous les paramètres**.

Sommario

MAP PILOT Manuale Utente	27
Operazioni preliminari	27
Garanzia	27
Aggiornamenti	27
Protezione da copia della scheda SD	27
Installazione della scheda SD	27
Controller Audio 20	27
Regolazione del volume	27
Segnali satellitari	27
Uso del menu principale	27
Uso della tastiera su schermo	28
Ricerca di posizioni	28
Posizioni	28
Ricerca mediante la scrittura del nome	28
Modifica dell'area di ricerca	28
Ricerca di una posizione per categoria	28
Strumenti di ricerca	28
Ricerca di una posizione mediante le coordinate	28
Ricerca delle località trovate di recente	29
Salvataggio delle posizioni	29
Memorizzazione di una posizione CASA	29
Uso del simulatore GPS	29
Comando vocale	29
Attivazione del comando vocale	29
Suggerimenti sui comandi vocali	29
Avvio di un percorso tramite comando vocale	29
Uso del comando vocale durante la navigazione di un percorso	29
Navigazione	30
Consultazione della mappa	30
Avvio di un percorso	30
Interruzione del percorso	30
Navigazione di un percorso	30
Uso di Percorso corrente	30
Come effettuare una deviazione	30
Caratteristiche delle strade da evitare	31
Info su Uscite	31
Pagine Mappa	31
Personalizzazione della mappa	31
Visualizzazione di un elenco di svolte	31
Visualizzazione degli svincoli	31
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente	31
Info sul traffico	32
Informazioni sull'icona relativa al traffico	32
Fornitori Info Traffico	32
Eventi relativi al traffico sul proprio percorso	32
Informazioni sui dati del traffico	32
Abbonamenti alle segnalazioni sul traffico	32
Personalizzazione del sistema di navigazione	32
Impostazioni del sistema	32
Impostazioni di navigazione	32
Impostazioni di visualizzazione della mappa	33
Impostazioni del traffico	33
Impostazioni di lingua e tastiera	33
Impostazioni dati utente	33
Impostazioni mappe	33
Ripristino delle impostazioni	33

MAP PILOT Manuale Utente

Operazioni preliminari

⚠ AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle indicazioni fornite di seguito potrebbe causare incidenti e tamponamenti gravi o mortali.

Tenere le schede SD fuori dalla portata dei bambini. I bambini potrebbero ingerire per errore la scheda SD. In caso di ingestione della scheda SD, consultare immediatamente il medico.

Seguire sempre il buon senso e utilizzare il veicolo con prudenza. **Non distrarsi per guardare il sistema di navigazione e prestare sempre la massima attenzione durante la guida.** Evitare di guardare la schermata di navigazione troppo a lungo durante la guida e utilizzare i comandi vocali quando è possibile.

Non inserire destinazioni, modificare le impostazioni o accedere a funzioni che richiedono un uso prolungato dei comandi del sistema di navigazione durante la guida. Fermarsi nelle apposite aree di sosta prima di eseguire queste operazioni.

Durante la navigazione, confrontare attentamente le informazioni visualizzate sul sistema di navigazione con tutte le informazioni per la navigazione disponibili, inclusi segnali stradali, strade chiuse, condizioni stradali, congestioni del traffico, condizioni climatiche e altri fattori che possono influire sulla sicurezza durante la guida. Per motivi di sicurezza, risolvere eventuali incongruenze prima di continuare la navigazione e fare riferimento ai cartelli stradali presenti e alle condizioni della strada.

Il sistema di navigazione fornisce suggerimenti sul percorso, ma non esonera il conducente dal prestare la massima attenzione e usare il buon senso. Non seguire i suggerimenti sul percorso nel caso in cui suggeriscano una manovra non sicura o un'infrazione al codice della strada o nel caso in cui il veicolo possa essere messo in una situazione pericolosa.

AVVISO

Ad eccezione degli aggiornamenti mappa, non modificare o manipolare il contenuto della scheda SD.

Per motivi di sicurezza, mentre il veicolo è in movimento, alcune funzioni possono essere limitate o non disponibili. Quando alcune funzioni sono disattivate, viene visualizzato un messaggio.

Prima di utilizzare il sistema di navigazione MAP PILOT, consultare questo manuale.

Garanzia

Per informazioni sulla garanzia, contattare il centro Mercedes-Benz autorizzato.

Aggiornamenti

- Gli aggiornamenti mappa e software sono disponibili presso il rivenditore Mercedes-Benz. In alcuni Paesi, gli aggiornamenti mappa e software sono disponibili come download o schede SD all'indirizzo <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.
- Si potrebbe avere diritto a un aggiornamento mappe gratuito. Per maggiori informazioni, contattare il proprio concessionario Mercedes-Benz.

Protezione da copia della scheda SD

La scheda SD può essere installata su un solo sistema di navigazione. Non è possibile installare la scheda SD su un ulteriore sistema di navigazione.

Se si riceve un messaggio di errore che indica che le mappe sono bloccate la prima volta che si installa la scheda SD sul sistema di navigazione, è possibile che la scheda sia danneggiata. Contattare il rivenditore Mercedes-Benz.

Installazione della scheda SD


- 1 Accertarsi che la scheda SD non sia bloccata.
- 2 Inserire la scheda SD nell'apposito alloggiamento nel veicolo finché non scatta in posizione.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Controller Audio 20

Utilizzare il controller nel veicolo per accedere al sistema di navigazione ed effettuare selezioni.

Per istruzioni di funzionamento complete, consultare il manuale dell'operatore del veicolo.

Uso del controller Audio 20 sulla mappa

- Spostare il controller in otto diverse posizioni per accedere a un'opzione o spostare la mappa.
- Premere il controller per effettuare una selezione o visualizzare il menu.
- Ruotare il controller in senso orario o antiorario per ingrandire o ridurre la mappa.
- Dalla mappa, premere il controller per utilizzare i collegamenti ai menu.
- Dalla mappa, premere  per tornare al menu principale.

Regolazione del volume

La regolazione del volume delle indicazioni sulla navigazione è possibile solo durante le indicazioni.

Segnali satellitari

Una volta acceso, il sistema di navigazione inizia ad acquisire il segnale satellitare. Il sistema potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare.

Per ulteriori informazioni sul GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Selezionare **Impostazioni > Sistema > Informazioni sui satelliti**.

Uso del menu principale

Ruotare la rotella degli strumenti del menu principale per accedere a tutte le opzioni.






- Selezionare ① per inserire una destinazione o visualizzare le informazioni sul percorso corrente.
- Selezionare ② per visualizzare la mappa.
- Selezionare ③ per avviare il riconoscimento vocale.
- Selezionare ④ per attivare/disattivare l'audio dei comandi di navigazione.
- Selezionare ⑤ per aprire il menu delle impostazioni.
- Selezionare ⑥ per visualizzare le condizioni del traffico.
- Selezionare ⑦ per ascoltare il comando di navigazione più recente (solo durante la navigazione).
- Selezionare ⑧ per interrompere il percorso corrente (solo durante la navigazione).
- Selezionare ⑨ per effettuare una deviazione (solo durante la navigazione).

Uso della tastiera su schermo

Utilizzare il controller per selezionare lettere, caratteri, segni diacritici e altre opzioni durante la creazione di una voce di ricerca. I segni diacritici disponibili verranno aggiunti in una terza riga e verranno visualizzati in modo dinamico.



- Selezionare  per eliminare una voce di ricerca.
- Selezionare **ok** per accettare una voce.
- Selezionare  per modificare la lingua della tastiera.
- Selezionare  per aggiungere uno spazio tra le voci.

Ricerca di posizioni

Il sistema fornisce diversi metodi di ricerca delle posizioni.

- Mediante la scrittura del nome (*Ricerca mediante la scrittura del nome, pagina 28*)
- Vicino a un'altra posizione (*Modifica dell'area di ricerca, pagina 28*)
- Per categoria (*Ricerca di una posizione per categoria, pagina 28*)
- Per indirizzo (*Ricerca di un indirizzo, pagina 28*)
- Mediante le coordinate (*Ricerca di una posizione mediante le coordinate, pagina 28*)
- Mediante le ultime posizioni trovate (*Ricerca delle località trovate di recente, pagina 29*)
- Mediante le posizioni salvate (*Avvio di un percorso verso una posizione salvata, pagina 29*)

Posizioni

Le mappe caricate sul sistema di navigazione contengono posizioni, ad esempio ristoranti, alberghi e servizi Auto. È possibile utilizzare le categorie per cercare attività commerciali e attrazioni nelle vicinanze.



Ricerca mediante la scrittura del nome

È possibile eseguire la ricerca di posizioni specifiche mediante la scrittura del nome della posizione.

- 1 Selezionare **Inserimento destinazione > POI > Inserisci termine di ricerca**.
- 2 Immettere il nome parziale o completo della posizione.
Le posizioni suggerite vengono visualizzate sotto alla barra.
- 3 Selezionare una posizione.

Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il dispositivo esegue la ricerca vicino alla posizioni corrente. È anche possibile cercare in altre aree, ad esempio vicino alla destinazione, a un'altra città o lungo il percorso attivo.

- 1 Selezionare **Inserimento destinazione > POI > Cerca vicino**.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - **La mia posizione corrente**
 - **Un'altra città**
 - **Una destinazione recente**

- **Una posizione preferita**
- **Il mio percorso corrente**
- **La mia destinazione**

- 3 Se necessario, selezionare una posizione.

Ricerca di una posizione per categoria

- 1 Selezionare **Inserimento destinazione > POI**.
- 2 Selezionare una categoria.
- 3 Se necessario, selezionare una sottocategoria.
- 4 Selezionare una posizione.

NOTA: per visualizzare la posizione sulla mappa estesa, premere il controller verso destra.



Ricerca di carburante

- 1 Selezionare **Inserimento destinazione > POI > Carburante**.
- 2 Se necessario, selezionare un tipo di carburante (non disponibile in tutte le aree).
- 3 Selezionare una posizione per il carburante.

Ricerca di un centro assistenza MB

- 1 Selezionare **Inserimento destinazione > Assistenza MB**.
- 2 Selezionare un centro assistenza.

Strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare tipi specifici di posizioni rispondendo alle istruzioni visualizzate.

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul sistema di navigazione.

- 1 Selezionare **Inserimento destinazione > Indirizzo**.
- 2 Se necessario, selezionare la città, lo Stato, la provincia o il Paese.
- 3 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative all'indirizzo.
- 4 Selezionare **Vai!**.

Ricerca di una città

- 1 Selezionare **Inserimento destinazione > Città**.
- 2 Se necessario, pronunciare la città, lo Stato, la provincia o il Paese.
- 3 Selezionare **Vai!**.

Ricerca di incroci

- 1 Selezionare **Inserimento destinazione > Incrocio**.
- 2 Seguire le istruzioni visualizzate per immettere le informazioni relative alle vie.
- 3 Selezionare l'incrocio.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine.

- 1 Selezionare **Inserimento destinazione > Coordinate**.
- 2 Se necessario, selezionare **Cambia formato** e selezionare il formato di coordinate corretto per il tipo di mappa in uso.
- 3 Selezionare la coordinata di latitudine, quindi selezionare **ok**.

4 Selezionare la coordinata di longitudine, quindi selezionare **ok**.

5 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

Ricerca delle località trovate di recente

Il dispositivo memorizza le ultime 50 posizioni trovate.

1 Selezionare **Inserimento destinazione > Ultimi trovati**.

2 Selezionare una posizione.

Cancelazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Inserimento destinazione > Ultimi trovati > Cancella ultimi trovati > Sì**.

Salvataggio delle posizioni

Memorizzazione di una posizione

1 Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione per categoria, pagina 28*).

2 Selezionare una posizione dai risultati della ricerca.

3 Selezionare **Salva**.

La posizione viene salvata in Mie Posizioni.

Memorizzazione della posizione corrente

1 Nella mappa, selezionare l'icona della posizione del veicolo.

2 Selezionare **☰ > Salva in Mie Posizioni**.

Avvio di un percorso verso una posizione salvata

1 Selezionare **Inserimento destinazione > Mie Posizioni**.

2 Selezionare una posizione.

3 Selezionare **Vai!**.

Modifica di una posizione salvata

1 Selezionare **Inserimento destinazione > Mie Posizioni**.

2 Selezionare una posizione.

3 Selezionare **Modifica**.

4 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Cambia nome**.
- Selezionare **Cambia simbolo mappa** per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la posizione salvata sulla mappa.

5 Modificare le informazioni.

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

1 Selezionare **Inserimento destinazione > Mie Posizioni**.

2 Selezionare una posizione.

3 Selezionare **Elimina > Sì**.

Cancelazione di tutte le Mie Posizioni

1 Selezionare **Impostazioni > Dati utente > Cancella tutte le posizioni preferite**.

2 Selezionare **Sì**.

Memorizzazione di una posizione CASA

È possibile impostare la posizione Casa nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1 Selezionare **Inserimento destinazione > Vai a CASA**.

2 Selezionare **Usa mia posizione corrente, Inserisci indirizzo** o **Seleziona da Ultimi trovati**.

La posizione viene salvata come "Casa".

Come raggiungere la posizione Casa

La prima volta che si avvia il percorso verso casa, il dispositivo chiede di inserire una posizione che identifichi la propria abitazione.

1 Selezionare **Inserimento destinazione > Vai a CASA**.

2 Se necessario, immettere la posizione Casa.

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

1 Selezionare **Impostazioni > Dati utente > Imposta o modifica posizione Casa**.

2 Selezionare **Usa mia posizione corrente, Inserisci indirizzo** o **Seleziona da Ultimi trovati**.

3 Inserire le modifiche.

Uso del simulatore GPS

È possibile utilizzare il simulatore GPS per impostare una posizione simulata o per simulare un percorso.

1 Selezionare **Impostazioni > Sistema > Simulatore GPS**.

2 Nel menu principale, selezionare **Mappa**.

3 Selezionare un'area sulla mappa e selezionare **Imposta posizione**.

Comando vocale

NOTA: la funzione Comando vocale non è disponibile per tutte le lingue e regioni e potrebbe non essere disponibile su tutti i modelli.

NOTA: la funzione Navigazione ad attivazione vocale potrebbe non raggiungere le prestazioni desiderate se ci si trova in un ambiente rumoroso.

La funzione Comando vocale consente di utilizzare il dispositivo pronunciando parole e comandi. Il menu Comando vocale fornisce indicazioni vocali e un elenco di comandi disponibili.

Attivazione del comando vocale

Premere il pulsante di attivazione del comando vocale sul volante oppure selezionare **Avvia inserimento vocale**.

Suggerimenti sui comandi vocali

- Parlare con una voce normale rivolgendosi al sistema.
- Ridurre i rumori di sottofondo, ad esempio le voci o la radio, per aumentare l'accuratezza del riconoscimento vocale.
- Pronunciare i comandi come vengono visualizzati sullo schermo.
- Rispondere alle indicazioni vocali del dispositivo in base alle esigenze.
- Quando si immette un indirizzo, pronunciare l'indirizzo nell'ordine mostrato sulla schermata di esempio. È necessario immettere un numero civico per trovare un indirizzo.

Avvio di un percorso tramite comando vocale

È possibile pronunciare i nomi di località molto note.

1 Premere il pulsante di attivazione del comando vocale sul volante oppure selezionare **Avvia inserimento vocale** dal menu principale.

2 Pronunciare **Trova località**.

3 Attendere l'indicazione vocale e pronunciare il nome della posizione.

Viene visualizzato un elenco di località.

4 Pronunciare il numero della riga.

5 Pronunciare **Naviga**.

Uso del comando vocale durante la navigazione di un percorso

1 Premere il pulsante di attivazione del comando vocale sul volante oppure selezionare **Avvia inserimento vocale** dal menu principale.

2 Selezionare un'opzione:

- Pronunciare **Deviazione** per effettuare una deviazione dal percorso.
- Pronunciare **Interrompi percorso** per interrompere il percorso corrente.

Navigazione

Consultazione della mappa

È possibile consultare la mappa per cercare POI, cambiare la visualizzazione della mappa, selezionare i livelli da visualizzare, visualizzare i dettagli della posizione e altro ancora.

1 Selezionare **Mappa**.

2 Spostare il controller in qualsiasi direzione.


La mappa passa alla modalità di consultazione.

NOTA: è possibile consultare la mappa anche selezionando **Inserimento destinazione > Mappa**.



3 Premere il controller.

Viene visualizzato lo strumento mappa.



4 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Dettagli posizione** per visualizzare i dettagli della posizione selezionata.
- Selezionare **Punti di interesse** per cercare attività commerciali e attrazioni vicino alla sezione della mappa corrente.
- Selezionare **Livelli** per selezionare quali livelli mappa visualizzare sulla mappa. È possibile selezionare qualsiasi combinazione di **Traffico**, **Edifici 3D**, **3D Terrain** e **Punto di interesse**.
- Selezionare **Modo rotazione** per attivare una visualizzazione ruotata della mappa.
- Selezionare **Visualizzazione** per visualizzare la mappa in 3D o 2D con nord in alto.
- Selezionare **Imposta posizione** per impostare la posizione corrente. È possibile spostare il controller sopra la mappa per trovare posizioni specifiche.

NOTA: è necessario che MAP PILOT sia impostato sulla modalità **Simulatore GPS** e non sulla navigazione di un percorso (*Usa del simulatore GPS*, pagina 29).

Avvio di un percorso

- 1 Cercare una posizione (*Ricerca di una posizione per categoria*, pagina 28).
- 2 Selezionare una posizione.
- 3 Selezionare **Vai!**.

Interruzione del percorso

Nel menu principale, selezionare **Interrompi percorso**.

Navigazione di un percorso

Il percorso è contrassegnato da una linea blu. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo consente di raggiungere la destinazione tramite indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni nella parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.



Uso di Percorso corrente

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare le svolte, aggiungere waypoint o effettuare una deviazione.

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare **Inserimento destinazione > Mio percorso** dal menu principale.
- 2 Selezionare un'opzione:
 - Selezionare **Elenco svolte** per visualizzare le svolte sul percorso.
 - Selezionare **Deviazione** per effettuare una deviazione dal percorso.
 - Selezionare **Aggiungi punto intermedio** per aggiungere un altro punto al percorso.
 - Selezionare **Anteprima mappa** per visualizzare il percorso.
 - Selezionare **Organizza automaticamente** per ordinare automaticamente i waypoint.
 - Per riordinare, eliminare o visualizzare i dettagli di un waypoint, selezionare **Riordina**, **Elimina**, o **Visualizza dettagli**.

NOTA: Anteprima mappa, Organizza automaticamente e le opzioni dei waypoint sono disponibili soltanto quando almeno un waypoint è stato aggiunto al percorso.

Aggiunta di un waypoint al percorso

- 1 Durante la navigazione di un percorso, selezionare **Inserimento destinazione > Mio percorso > Aggiungi punto intermedio**.
- 2 Cercare la posizione.
- 3 Selezionare **Aggiungi a percorso**.
- 4 Selezionare **Vai!**.

Come effettuare una deviazione

Durante la navigazione di un percorso, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare vari ostacoli, come ad esempio dei cantieri.

NOTA: se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il sistema potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Nel menu principale, selezionare **Deviazione**.

Uso delle deviazioni avanzate

È possibile effettuare una deviazione sulla base di una distanza oppure indicando strade specifiche lungo il percorso. Questa opzione è utile quando si incontrano cantieri, strade chiuse o strade non praticabili.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Deviazioni avanzate**.
- 2 Nel menu principale, selezionare **Deviazione**.
- 3 Selezionare un'opzione:
 - Per deviare il percorso per una distanza specificata, selezionare una distanza.

- Per aggirare una strada specifica sul percorso, selezionare **Escludi strade nel percorso**.

NOTA: se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il sistema potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Rimozione delle deviazioni

Nel menu principale, selezionare **Deviazione > Rimuovi tutte le deviazioni**.

Caratteristiche delle strade da evitare

È possibile selezionare le caratteristiche delle strade da evitare, ad esempio le strade a pedaggio o le strade sterrate.

1 Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Elementi da evitare**.

2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi.

Le selezioni vengono automaticamente salvate.

Se alcune caratteristiche della strada non possono essere evitate durante il calcolo di un percorso, il sistema visualizza un messaggio che indica le funzioni incluse nel percorso.



Info su Uscite

Durante la guida in autostrada, è possibile trovare stazioni di rifornimento, ristoranti, alloggi e aree di sosta adiacenti uscite principali delle autostrade.

Ricerca di servizi alle uscite

- 1 Selezionare **Inserimento destinazione > Uscite**.
- 2 Selezionare un'uscita sul percorso ①.
- 3 Selezionare un tipo di servizio ②.



- 4 Selezionare un punto di interesse.
- 5 Selezionare **Vai!**.

Pagine Mappa

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli mappa

È possibile personalizzare quali dati visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone per i punti di interesse e le condizioni della strada.

- 1 Selezionare **Impostazioni > Visualizzazione mappa**.
- 2 Selezionare i livelli da includere sulla mappa.

Il sistema salva la selezione quando si esce dalla pagina.

Modifica dei campi dati della mappa

È possibile modificare il tipo di informazioni visualizzate sui campi dati della mappa.

1 Selezionare **Impostazioni > Visualizzazione mappa > Layout campi dati mappa**.

2 Selezionare un'opzione:

- Per modificare un campo dati visualizzato quando il percorso non è attivo, selezionare il campo dati **Nessun percorso attivo**.
- Per modificare un campo dati visualizzato quando il percorso è attivo, selezionare il campo dati **Percorso attivo**.

3 Selezionare un'opzione:

- Per i campi dati **Nessun percorso attivo**, selezionare **Direzione di viaggio, Quota, Velocità, Ora del giorno o Scala mappa**.
- Per i campi dati **Percorso attivo**, selezionare **Orario di arrivo, Distanza, Direzione di viaggio, Quota, Velocità, Ora del giorno, Scala mappa, Durata del viaggio, Distanza a waypoint successivo o Orario di arrivo al successivo waypoint**.

Modifica della prospettiva della mappa

1 Selezionare **Impostazioni > Visualizzazione mappa > Vista mappa**.

2 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
- Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il nord orientato verso l'alto.
- Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Visualizzazione di un elenco di svolte

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte e le manovre dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

Selezionare **Inserimento destinazione > Mio percorso > Elenco svolte**.

Visualizzazione della svolta successiva

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare l'anteprima delle prossime svolte.

L'anteprima include la distanza dalla svolta o dalla manovra e la corsia da percorrere, se disponibile.

- 1 Selezionare **Inserimento destinazione > Mio percorso > Elenco svolte**.
- 2 Selezionare una svolta.

Visualizzazione degli svincoli

Durante la navigazione di un percorso, è possibile visualizzare gli svincoli delle strade principali. Quando ci si avvicina a uno svincolo nel percorso, l'immagine dello svincolo viene visualizzata brevemente, se disponibile.



Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

È possibile utilizzare la pagina Bussola per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Selezionare **Inserimento destinazione > Bussola**.

Visualizzazione di Qibla sulla bussola

Selezionare **Inserimento destinazione > Bussola > ☰ > Mostra Qibla sulla bussola**.

Info sul traffico

AVVISO

Garmin e Mercedes-Benz non sono responsabili dell'accuratezza o tempestività dei dati infotraffico.

I dati infotraffico potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o in tutti i Paesi.

Quando si ricevono dati infotraffico, viene visualizzata un'icona relativa al traffico sulla mappa. Tale icona cambia colore a seconda delle condizioni del traffico. Per informazioni sul traffico e le aree di copertura, contattare il concessionario Mercedes-Benz.

NOTA: la mappa traffico non visualizza i messaggi relativi al traffico scorrevole.

Informazioni sull'icona relativa al traffico

Quando viene rilevato un evento relativo al traffico, viene visualizzata un'icona di notifica sulla mappa. Tale icona cambia colore a seconda delle condizioni del traffico.

Colore	Gravità	Significato
Giallo	Media	Il traffico è scorrevole con qualche ritardo. Il traffico è moderatamente congestionato.
Arancione e bianco	Media	Cantiere.
Rosso	Alta	Il traffico è bloccato o poco scorrevole. Vi sono ritardi considerevoli.
Rosso e nero	Alta	Strada chiusa.

Fornitori Info Traffico

Quando è disponibile un servizio Info Traffico, il fornitore di tale servizio viene mostrato sotto l'icona del traffico nel menu principale.

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il sistema di navigazione esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico di almeno 15 minuti, il sistema ricalcola automaticamente il percorso.

Le notifiche relative al traffico cambiano colore seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada percorsa.

È possibile che venga indicato il percorso con il rallentamento dovuto al traffico, se non esiste un'alternativa migliore. Il tempo del ritardo viene aggiunto automaticamente all'ora di arrivo prevista.

NOTA: il dispositivo ricalcola un percorso più veloce solo quando tale percorso riduce il tempo di viaggio di almeno 15 minuti. I percorsi alternativi non vengono suggeriti quando la preferenza di percorso Distanza più breve o Meno carburante è attivata, quando un percorso viene modificato utilizzando la funzione Mio percorso o quando il sistema anti-traffico non è attivato. Gli eventi relativi al traffico non vengono evitati quando è attivata la preferenza di percorso Distanza più breve o Meno carburante. Solo l'orario di arrivo previsto viene influenzato dal ritardo previsto degli eventi relativi al traffico ricevuti.

Indicazioni vocali traffico

È possibile ascoltare le informazioni relative al traffico sul percorso.

Selezionare **Traffico > Ascolta avvisi traffico**.

Il sistema legge tutti gli eventi relativi al traffico sul percorso.

Visualizzazione degli avvisi sul traffico

Durante la navigazione di un percorso, è possibile che vengano visualizzati avvisi sul traffico.

- 1 Selezionare **Traffico > Notifiche**.
- 2 Selezionare un avviso.

Come evitare gli eventi relativi al traffico sul percorso

- 1 durante la navigazione di un percorso, selezionare **Traffico > Traffico sul percorso**.

Viene visualizzato un elenco di eventi legati al traffico, organizzati in base alla posizione sul percorso.

- 2 Selezionare un evento.
- 3 Selezionare **Evita evento**.

Visualizzazione della mappa del traffico

È possibile visualizzare il traffico sulla mappa in qualsiasi momento.

Selezionare **Traffico > Mappa traffico**.

Informazioni sui dati del traffico

Nella legenda del traffico vengono illustrati i colori e le icone utilizzati sulla mappa del traffico.

Selezionare **Traffico > Legenda traffico**.

Abbonamenti alle segnalazioni sul traffico

NOTA: il servizio infotraffico non è disponibile in tutte le aree o le regioni.

Attivazione degli abbonamenti

Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il sistema di navigazione. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il sistema ha acquisito il segnale satellitare durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal fornitore del servizio.

Riattivazione dell'abbonamento

NOTA: gli abbonamenti in Europa e in Nord America possono richiedere la riattivazione.

Quando l'abbonamento infotraffico scade, viene visualizzato un messaggio di notifica nel menu relativo al traffico. Contattare il centro Mercedes-Benz o il provider del servizio infotraffico in Nord America per riattivare l'abbonamento.

Personalizzazione del sistema di navigazione

- 1 Selezionare **Impostazioni**.
- 2 Selezionare una categoria di impostazioni.
- 3 Selezionare un'impostazione per cambiarla.

Impostazioni del sistema

Selezionare **Impostazioni > Sistema**.

Riduzione audio: selezionare per ridurre automaticamente la sorgente audio di intrattenimento durante i comandi vocali.

Indicazioni vocali sulla navigazione: selezionare per ascoltare i comandi vocali di navigazione.

Simulatore GPS: quando non si è alla guida, è possibile interrompere il sistema dalla ricezione di un segnale GPS e simulare un percorso (*Uso del simulatore GPS, pagina 29*).

Informazioni sul sistema: selezionare per visualizzare il numero di versione software, il numero ID dell'unità e le informazioni su diverse altre funzioni del software.

Informazioni sui satelliti: selezionare per visualizzare la pagina delle informazioni sui satelliti.

Reimposta impostazioni di sistema: selezionare per ripristinare le impostazioni del sistema ai valori predefiniti.

Impostazioni di navigazione

Selezionare **Impostazioni > Navigazione**.

Preferenze percorso: selezionare la preferenza per il calcolo dei percorsi.

Elementi da evitare: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare in un percorso.

Deviazioni avanzate: consente di impostare la lunghezza di una deviazione.

Indicazioni di corsia: selezionare per attivare i suggerimenti di corsia per le prossime svolte.

Reimposta impostazioni di navigazione: selezionare per ripristinare le impostazioni di navigazione ai valori predefiniti.

Preferenze percorso

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

Selezionare **Impostazioni > Navigazione > Preferenze percorso**.

Minor tempo: consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.

Distanza più breve: consente di calcolare percorsi con distanze più brevi, ma tempi di percorrenza maggiori.

Meno carburante: consente di calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto ad altri. Il sistema evita le strade che utilizzano più carburante, ad esempio le strade a scorrimento veloce o le strade collinari.

Impostazioni di visualizzazione della mappa

Selezionare **Impostazioni > Visualizzazione mappa**.

Vista mappa: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.

Dettaglio Mappa: consente di impostare il livello di dettaglio sulla mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.

Tema mappa: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

Layout campi dati mappa: consente di impostare i dati da visualizzare sulla mappa.

Modo colore: consente di impostare lo sfondo della mappa. Giorno per uno sfondo luminoso, Notte per uno sfondo scuro o Auto per passare tra il modo giorno e notte a seconda delle impostazioni giorno/notte dell'Audio 20 CD.

Zoom automatico: consente di selezionare automaticamente il livello di zoom per un uso ottimale della mappa. Quando è disattivato, è necessario ingrandire o ridurre la visualizzazione manualmente.

Informazioni sulle autostrade: mostra i prossimi servizi sulla mappa. Questa funzione non è disponibile in tutte le aree o le regioni.

Livelli mappa: consente di impostare i dati da visualizzare sulla pagina della mappa.

Reimposta impostazioni di visualizzazione: selezionare per ripristinare le impostazioni della mappa ai valori predefiniti.

Impostazioni del traffico

Selezionare **Impostazioni > Traffico e avvisi**.

Traffico: consente di attivare il servizio traffico.

Pronuncia avvisi sul traffico: consente di impostare il livello di dettaglio degli avvisi relativi al traffico. Selezionare Nessuno, Base o Completo.

NOTA: per utilizzare questa funzione è necessario selezionare una personalità voce che può pronunciare tutti i comandi.

Abbonamenti: elenca gli abbonamenti al traffico correnti.

Reimposta impostazioni traffico e avvisi: selezionare per ripristinare le impostazioni sul traffico e sugli avvisi ai valori predefiniti.

Impostazioni di lingua e tastiera

NOTA: la lingua del testo di MAP PILOT segue la lingua del testo di Audio 20 CD e non può essere modificata separatamente. La lingua del testo di MAP PILOT non comporta la modifica della lingua dei dati inseriti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle vie.

Selezionare **Impostazioni > Lingua**.

Personalità voce: consente di impostare il tipo di personalità voce per i comandi vocali. Alcune personalità voce non pronunciano i nomi delle strade, i nomi dei punti di interesse o gli eventi relativi al traffico.

Modo tastiera: consente di impostare la lingua della tastiera.

Reimposta impostazioni lingua: selezionare per ripristinare le impostazioni di lingua ai valori predefiniti.

Impostazioni dati utente

Selezionare **Impostazioni > Dati utente**.

Imposta o modifica posizione Casa: imposta o modifica la posizione Casa.

Cancella ultimi trovati: elimina tutte le posizioni in Ultimi trovati.

Cancella tutte le posizioni preferite: elimina tutte le posizioni salvate in Mie Posizioni.

Impostazioni mappe

Selezionare **Impostazioni > Mappe**.

Consente di visualizzare le mappe disponibili utilizzate su MAP PILOT.

Ripristino delle impostazioni

NOTA: solo le impostazioni di navigazione MAP PILOT verranno ripristinate. È possibile ripristinare una categoria di impostazioni di navigazione ai valori predefiniti.

1 Selezionare **Impostazioni**.

2 Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.

3 Selezionare **Reimposta tutte le impostazioni**.

Ripristino di tutte le impostazioni

È possibile ripristinare il sistema MAP PILOT alle impostazioni predefinite.

Selezionare **Sistema > Reimposta tutte le impostazioni**.

Contenido

MAP PILOT Manual del usuario	35
Inicio	35
Garantía	35
Actualizaciones	35
Protección contra la copia de la tarjeta SD	35
Instalar la tarjeta SD	35
Controlador Audio 20	35
Ajustar el volumen	35
Señales del satélite	35
Usar el menú principal	35
Usar el teclado en pantalla	36
Buscar ubicaciones	36
Ubicaciones	36
Buscar escribiendo el nombre	36
Cambiar la zona de búsqueda	36
Buscar una ubicación por categoría	36
Herramientas de búsqueda	36
Buscar una ubicación mediante coordenadas	36
Búsqueda de últimos lugares encontrados	37
Almacenamiento de ubicaciones	37
Almacenar una ubicación de Casa	37
Usar el simulador GPS	37
Comando de voz	37
Activar el comando de voz	37
Consejos sobre el comando de voz	37
Iniciar una ruta mediante el comando de voz	37
Usar comandos de voz para navegar por una ruta	37
Navegación	37
Buscar en el mapa	37
Iniciar una ruta	38
Detener la ruta	38
Seguir una ruta	38
Usar Mi ruta	38
Tomar un desvío	38
Evitar funciones de carretera	39
Acerca de los servicios de salida	39
Páginas Mapa	39
Personalización del mapa	39
Visualizar una lista de giros	39
Visualizar cruces	39
Visualizar información de la ubicación actual	39
Acerca del tráfico	39
Acerca del icono de tráfico	40
Proveedores de servicios de tráfico	40
Tráfico en la ruta	40
Descripción de los datos de tráfico	40
Suscripciones de tráfico	40
Personalizar el sistema de navegación	40
Configurar el sistema	40
Configuración de navegación	40
Configuración de la pantalla del mapa	41
Configuración del tráfico	41
Configuración de idioma y teclado	41
Configuración de Mis datos	41
Configuración de Mis mapas	41
Restablecer la configuración	41

MAP PILOT Manual del usuario

Inicio

⚠ ADVERTENCIA

Si no se evitan las siguientes situaciones de posible riesgo, se pueden provocar accidentes o colisiones que tengan como consecuencia la muerte o lesiones graves.

Mantén las tarjetas SD alejadas del alcance de niños pequeños. Los niños pequeños pueden tragarse una tarjeta SD por error. En caso de ingestión de una tarjeta SD, consulta inmediatamente con un doctor.

Utiliza siempre tu mejor criterio y conduce el vehículo de forma segura. **No dejes que el sistema de navegación te distraiga mientras conduces. Presta siempre total atención a todas las condiciones de conducción.** Reduce el tiempo que empleas en visualizar la pantalla de navegación mientras conduces. En la medida de lo posible, usa las indicaciones de voz.

No introduzcas destinos, cambies configuraciones ni accedas a ninguna función que requiera un uso prolongado de los controles del sistema de navegación mientras conduces. Detén el vehículo de forma segura y en un lugar permitido antes de efectuar dichas operaciones.

Al navegar, compara atentamente la información que aparece en el sistema de navegación con todas las fuentes de navegación disponibles, como las señales de tráfico, las carreteras cortadas, las condiciones meteorológicas y de la carretera, los atascos y demás factores que puedan afectar a la seguridad mientras se conduce. Para tu seguridad, resuelve siempre cualquier discrepancia antes de continuar con la navegación y presta atención a las señales de circulación y a las condiciones de la carretera.

El sistema de navegación se ha diseñado para proporcionarte sugerencias para tu ruta. No es un sustituto de la atención y el criterio del conductor. No sigas las sugerencias de rutas si indican una maniobra ilegal o insegura, o si implican que el vehículo quede en una posición no segura.

AVISO

Salvo por las actualizaciones de mapas, no cambies ni manipules el contenido de la tarjeta SD.

Por motivos de seguridad algunas características están restringidas o no están disponibles cuando tu vehículo está en movimiento. Cuando las características están desactivadas, aparece un mensaje.

Lee este manual antes de usar el sistema de navegación MAP PILOT.

Garantía

Ponte en contacto con tu centro autorizado de Mercedes-Benz para obtener información sobre la garantía.

Actualizaciones

- En tu concesionario de Mercedes-Benz hay disponibles actualizaciones de mapas y software. En algunos países, las actualizaciones de mapas y software están disponibles en forma de descargas o de tarjetas SD en <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.
- Puede que reúnas los requisitos para una actualización de mapas gratuita. Consulta a tu concesionario de Mercedes-Benz para obtener más información.

Protección contra la copia de la tarjeta SD

La tarjeta SD solo puede instalarse en un sistema de navegación. No es posible instalarla en un sistema de navegación adicional.

Si recibes un mensaje de error de que los mapas están bloqueados la primera vez que instalas la tarjeta SD en el

sistema de navegación, es posible que esta esté dañada. Ponte en contacto con tu distribuidor de Mercedes-Benz.

Instalar la tarjeta SD

- 1 Comprueba que la tarjeta SD no esté bloqueada.
- 2 Introduce la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD del vehículo hasta que encaje.
- 3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Controlador Audio 20

Usa el controlador del vehículo para maniobrar a través del sistema de navegación y realizar selecciones.

Para obtener instrucciones completas de funcionamiento, consulta el manual del usuario del vehículo.

Usar el controlador Audio 20 en el mapa

- Puedes mover el controlador en 8 direcciones diferentes para desplazarte a una opción o explorar el mapa.
- Pulsa en el controlador para realizar una selección o mostrar el menú.
- Gira el controlador en el sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario para acercar y alejar el mapa.
- En el mapa, pulsa el controlador para usar los accesos directos del menú.
- En el mapa, pulsa ↵ para volver al menú principal.

Ajustar el volumen

Solo es posible ajustar el volumen de los anuncios de navegación mientras se escucha un anuncio.

Señales del satélite

Después de encenderlo, el sistema de navegación comienza a recibir señales de satélite. Es posible que el sistema deba disponer de una vista despejada del cielo para adquirir las señales del satélite.

Para obtener más información sobre GPS, visita www.garmin.com/aboutGPS.

Visualizar el estado de la señal del GPS

Selecciona **Configuración > Sistema > Información de satélite**.

Usar el menú principal

Gira la rueda de herramientas del menú principal para acceder a todas las opciones.



- Selecciona ① para introducir un destino o ver la información de la ruta actual.
- Selecciona ② para ver el mapa.
- Selecciona ③ para iniciar el reconocimiento de voz.
- Selecciona ④ para silenciar y desactivar el silencio para las indicaciones de navegación.
- Selecciona ⑤ para abrir el menú de configuración.
- Selecciona ⑥ para ver las condiciones de tráfico.
- Selecciona ⑦ para escuchar la indicación de navegación más reciente (solo durante la navegación).
- Selecciona ⑧ para detener la ruta actual (solo durante la navegación).

- Selecciona **Ⓞ** para tomar un desvío (solo durante la navegación).

Usar el teclado en pantalla

Usa el controlador para seleccionar letras, caracteres, caracteres diacríticos y otras opciones al crear una entrada de búsqueda. Los caracteres diacríticos disponibles se añaden en una tercera línea, y se muestran de forma dinámica.



- Selecciona **✕** para borrar una entrada de búsqueda.
- Selecciona **ok** para aceptar una entrada.
- Selecciona **🌐** para cambiar el idioma del teclado.
- Selecciona **—** para añadir un espacio entre entradas.

Buscar ubicaciones

El sistema ofrece diversos métodos para buscar ubicaciones.

- Escribiendo el nombre (*Buscar escribiendo el nombre*, página 36)
- Cerca de otra ubicación (*Cambiar la zona de búsqueda*, página 36)
- Por categoría (*Buscar una ubicación por categoría*, página 36)
- Por dirección (*Buscar una dirección*, página 36)
- Mediante coordenadas (*Buscar una ubicación mediante coordenadas*, página 36)
- Mediante las ubicaciones encontradas recientemente (*Búsqueda de últimos lugares encontrados*, página 37)
- Mediante ubicaciones guardadas (*Iniciar una ruta a una ubicación guardada*, página 37)

Ubicaciones

Los mapas cargados en el sistema de navegación contienen ubicaciones, como restaurantes, hoteles y servicios para automóviles. Puedes usar las categorías para buscar comercios y atracciones de la zona.



Buscar escribiendo el nombre

Puedes buscar ubicaciones concretas escribiendo su nombre.

- 1 Selecciona **Introducción del destino > POI > Introducir término de búsqueda**.
- 2 Escribe el nombre de la ubicación completo o parte de él. Las ubicaciones sugeridas aparecen debajo de la barra de búsqueda.
- 3 Selecciona una ubicación.

Cambiar la zona de búsqueda

Por defecto, el dispositivo busca cerca de tu ubicación actual. También puedes buscar en otras zonas, como cerca de tu destino, cerca de otra ciudad o a lo largo de la ruta activa.

- 1 Selecciona **Introducción del destino > POI > Buscar cerca de**.
- 2 Selecciona una opción:
 - **Mi ubicación actual**
 - **Una ciudad distinta**


- **Destino reciente**
- **Una ubicación favorita**
- **Mi ruta actual**
- **Mi destino**

- 3 Si es necesario, selecciona una ubicación.

Buscar una ubicación por categoría

- 1 Selecciona **Introducción del destino > POI**.
- 2 Selecciona una categoría.
- 3 Si es necesario, selecciona una subcategoría.
- 4 Selecciona una ubicación.

NOTA: para ver la ubicación en el mapa ampliado, mueve el controlador hacia la derecha.



Buscar gasolineras

- 1 Selecciona **Introducción del destino > POI > Combustible**.
- 2 Si es necesario, selecciona un tipo de combustible (no disponible en todas las áreas).
- 3 Selecciona una gasolinera.

Buscar un centro de servicio de MB

- 1 Selecciona **Introducción del destino > Servicio de MB**.
- 2 Selecciona un centro de servicio.

Herramientas de búsqueda

Las herramientas de búsqueda te permiten buscar tipos específicos de ubicaciones respondiendo a las indicaciones de la pantalla.

Buscar una dirección

NOTA: el orden de los pasos puede variar en función de los datos de mapas cargados en el sistema de navegación.

- 1 Selecciona **Introducción del destino > Dirección**.
- 2 Si es necesario, selecciona la ciudad, estado, provincia o país.
- 3 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a la dirección.
- 4 Selecciona **Puesta en marcha**.

Buscar una ciudad

- 1 Selecciona **Introducción del destino > Ciudades**.
- 2 Si es necesario, escribe la ciudad y cambia el estado, provincia o país.
- 3 Selecciona **Puesta en marcha**.

Buscar un cruce

- 1 Selecciona **Introducción del destino > Intersecciones**.
- 2 Sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para introducir la información relativa a las calles.
- 3 Selecciona el cruce.

Buscar una ubicación mediante coordenadas

Puedes buscar una ubicación utilizando las coordenadas de latitud y longitud.

- 1 Selecciona **Introducción del destino > Coordenadas**.
- 2 Si es necesario, selecciona **Cambiar formato** y elige el formato de coordenadas correcto para el tipo de mapa usado.

- 3 Selecciona la coordenada de latitud y luego **aceptar**.
- 4 Selecciona la coordenada de longitud y luego **aceptar**.
- 5 Selecciona **Ver en el mapa**.

Búsqueda de últimos lugares encontrados

El dispositivo almacena las últimas 50 ubicaciones encontradas.

- 1 Selecciona **Introducción del destino > Recientes**.
- 2 Selecciona una ubicación.

Eliminar la lista de los últimos lugares encontrados

Selecciona **Introducción del destino > Recientes > Borrar recientes > Sí**.

Almacenamiento de ubicaciones

Almacenar una ubicación

- 1 Busca una ubicación (*Buscar una ubicación por categoría, página 36*).
- 2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
- 3 Selecciona **Guardar**.

La ubicación se guardará en Favoritos.

Almacenar la ubicación actual

- 1 En el mapa, selecciona el icono de ubicación del vehículo.
- 2 Selecciona **≡ > Guardar ubicación en Favoritos**.

Iniciar una ruta a una ubicación guardada

- 1 Selecciona **Introducción del destino > Favoritos**.
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona **Puesta en marcha**.

Editar una ubicación guardada

- 1 Selecciona **Introducción del destino > Favoritos**.
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona **Editar**.
- 4 Selecciona una opción:
 - Selecciona **Cambiar nombre**.
 - Selecciona **Cambiar símbolo de mapa** para cambiar el símbolo utilizado para marcar la ubicación guardada en un mapa.
- 5 Edita la información.

Eliminar una ubicación guardada

NOTA: las ubicaciones eliminadas no se pueden recuperar.

- 1 Selecciona **Introducción del destino > Favoritos**.
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona **Borrar > Sí**.

Borrar todos los favoritos

- 1 Selecciona **Configuración > Mis datos > Suprimir todas las ubicaciones favoritas**.
- 2 Selecciona **Sí**.

Almacenar una ubicación de Casa

Puedes establecer el lugar al que vuelvas más a menudo como ubicación de Casa.

- 1 Selecciona **Introducción del destino > Ir a Casa**.
- 2 Selecciona **Usar mi ubicación actual, Introducir mi dirección o Seleccionar de recientes**.

La ubicación se ha guardado como "Casa".

Ir a Casa

La primera vez que se inicie una ruta a casa, el dispositivo te pedirá que introduzcas la ubicación de Casa.

- 1 Selecciona **Introducción del destino > Ir a Casa**.
- 2 Si es necesario, introduce la dirección de Casa.

Editar la información sobre la ubicación de Casa

- 1 Selecciona **Configuración > Mis datos > Establecer o cambiar la ubicación de casa**.
- 2 Selecciona **Usar mi ubicación actual, Introducir mi dirección o Seleccionar de recientes**.
- 3 Introduce los cambios.

Usar el simulador GPS

Puedes usar el simulador GPS para establecer una ubicación simulada o para simular una ruta.

- 1 Selecciona **Configuración > Sistema > Simulador GPS**.
- 2 En el menú principal, selecciona **Ver mapa**.
- 3 Selecciona un área en el mapa y, a continuación, selecciona **Establecer ubicación**.

Comando de voz

NOTA: la función comando de voz no está disponible para todos los idiomas y podría no estarlo en algunos modelos.

NOTA: es posible que la navegación activada por voz no funcione como se espera en entornos con ruidos.

Esta función permite utilizar el dispositivo mediante palabras y comandos. El menú comando de voz proporciona distintas indicaciones de voz y una lista de los comandos disponibles.

Activar el comando de voz

Pulsa el botón de activación del comando de voz del volante o selecciona **Iniciar entrada por voz**.

Consejos sobre el comando de voz

- Habla con un tono normal y dirige la voz al sistema.
- Reduce el ruido de fondo, como las voces o la radio, para mejorar la precisión del reconocimiento de voz.
- Di los comandos tal como aparecen en la pantalla.
- Responde a las indicaciones de voz del dispositivo cuando sea necesario.
- Cuando introduzcas una dirección, pronúnciala en el orden indicado en la pantalla de muestra. Para que se encuentre una dirección, debes indicar un número de vivienda.

Iniciar una ruta mediante el comando de voz

Puedes decir nombres de ubicaciones populares o muy conocidas.

- 1 Pulsa el botón de activación del comando de voz del volante o selecciona **Iniciar entrada por voz** en el menú principal.
- 2 Di **Buscar lugar**.
- 3 Cuando escuches la indicación de voz, di el nombre de la ubicación.
Aparecerá una lista de ubicaciones.
- 4 Di el número de línea.
- 5 Di **Navegar**.

Usar comandos de voz para navegar por una ruta

- 1 Pulsa el botón de activación del comando de voz del volante o selecciona **Iniciar entrada por voz** en el menú principal.
- 2 Selecciona una opción:
 - Di **Desvío** para desviarte de la ruta.
 - Di **Detener ruta** para detener la ruta actual.

Navegación

Buscar en el mapa

Puedes explorar el mapa para buscar puntos de interés, cambiar la vista del mapa, seleccionar qué capas deben mostrarse, ver detalles de las ubicaciones y mucho más.

- 1 Selecciona **Ver mapa**.

2 Mueve el controlador en cualquier dirección.

El mapa cambia al modo de exploración.

NOTA: también puedes explorar el mapa seleccionando **Introducción del destino > Examinar M..**



3 Pulsa el controlador.

Aparecen las herramientas de mapa.



4 Selecciona una opción:

- Selecciona **Detalles de la ubicación** para mostrar los detalles de la ubicación seleccionada.
- Selecciona **Puntos de interés** para buscar comercios y atracciones de la zona cercanos a la sección actual del mapa.
- Selecciona **Capas** para elegir qué capas de mapa se mostrarán en el mapa. Puedes seleccionar cualquier combinación de **Tráfico**, **Edificios 3D**, **Terreno 3D** y **POI**.
- Selecciona el **Modo girar** para habilitar la rotación de la vista del mapa.
- Selecciona **Cambiar vista** para ver el mapa en 3D o en 2D con el norte arriba.
- Selecciona **Establecer ubicación** para establecer la ubicación actual. Puedes maniobrar el controlador sobre el mapa para buscar ubicaciones concretas.

NOTA: para establecer tu ubicación, MAP PILOT debe estar en el modo **Simulador GPS** y no debes estar navegando por ninguna ruta ([Usar el simulador GPS](#), página 37).

Iniciar una ruta

- 1 Busca una ubicación ([Buscar una ubicación por categoría](#), página 36).
- 2 Selecciona una ubicación.
- 3 Selecciona **Puesta en marcha**.

Detener la ruta

En el menú principal, selecciona **Detener ruta**.

Seguir una ruta

La ruta se marca con una línea azul. La bandera de cuadros indica el destino.

A medida que te desplazas, el dispositivo te guía al destino mediante indicaciones de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa. Si te sales de la ruta original, el dispositivo calcula de nuevo la ruta y te ofrece nuevas indicaciones.



Usar Mi ruta

Cuando estés navegando por una ruta puedes ver los giros, añadir puntos intermedios o tomar un desvío.

1 Durante la navegación por una ruta, selecciona **Introducción del destino > Mi ruta** en el menú principal.

2 Selecciona una opción:

- Selecciona **Lista de giros** para ver los giros de la ruta.
- Selecciona **Desvío** para desviarte de la ruta.
- Selecciona **Añadir punto intermedio** para añadir otro punto en la ruta.
- Selecciona **Vista previa del mapa** para ver la ruta.
- Selecciona **Orden automático** para ordenar automáticamente los puntos intermedios.
- Selecciona un punto intermedio para **Reordenar**, **Borrar** o **Ver detalles**.

NOTA: Vista previa del mapa, Orden automático y las opciones de puntos intermedios solo están disponibles si se ha añadido, como mínimo, un punto intermedio a la ruta.

Añadir un punto intermedio a una ruta

- 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona **Introducción del destino > Mi ruta > Añadir punto intermedio**.
- 2 Busca la ubicación.
- 3 Selecciona **Añadir a ruta**.
- 4 Selecciona **Puesta en marcha**.

Tomar un desvío

Mientras navegas por una ruta, puedes usar desvíos para evitar obstáculos en el camino, por ejemplo, zonas en construcción.

NOTA: si la ruta que estás siguiendo constituye la única opción razonable, es posible que el sistema no calcule ningún desvío.

En el menú principal, selecciona **Desvío**.

Usar desvíos avanzados

Puedes tomar un desvío durante una distancia especificada a lo largo de tu ruta o tomar un desvío por carreteras específicas. Esta función resulta útil en caso de que encuentres zonas en construcción o carreteras cortadas o en malas condiciones.

1 Selecciona **Configuración > Navegación > Desvíos avanzados**.

2 En el menú principal, selecciona **Desvío**.

3 Selecciona una opción:

- Para tomar un desvío durante una distancia especificada a lo largo de la ruta, selecciona una distancia.
- Para tomar un desvío por una carretera específica de la ruta, selecciona **Desvío por carretera(s) en ruta**.

NOTA: si la ruta que estás siguiendo constituye la única opción razonable, es posible que el sistema no calcule ningún desvío.

Borrar desvíos

En el menú principal, selecciona **Desvío > Borrar todos los desvíos**.

Evitar funciones de carretera

Puedes seleccionar características de carretera a evitar, como peajes o tramos sin asfaltar.

- 1 Selecciona **Configuración > Navegación > Elementos a evitar**.
- 2 Selecciona las características de carretera que deseas evitar en las rutas.

Tus selecciones se guardan automáticamente.

Si no es posible evitar ciertas características de carretera al calcular una ruta, el sistema mostrará un mensaje indicándote qué características incluye la ruta.



Acerca de los servicios de salida

Al circular por una autopista principal, puedes encontrar gasolineras, restaurantes, alojamientos y zonas de descanso cerca de las salidas que se aproximan.

Buscar servicios de salida

- 1 Selecciona **Introducción del destino > Servicios de salida**.
- 2 Selecciona una salida próxima ①.
- 3 Selecciona un tipo de servicio ②.



- 4 Selecciona un punto de interés.
- 5 Selecciona **Puesta en marcha**.

Páginas Mapa

Personalización del mapa

Personalización de las capas de mapa

Puedes personalizar la información que aparecerá en el mapa, por ejemplo, iconos para señalar puntos de interés o las condiciones de la carretera.

- 1 Selecciona **Configuración > Visualización del mapa**.
- 2 Selecciona las capas que deseas incluir en el mapa.
El sistema guarda tu selección al salir de la página.

Cambiar los campos de datos de mapas

Puedes cambiar el tipo de información que aparece en los campos de datos del mapa.

- 1 Selecciona **Configuración > Visualización del mapa > Disposición de los campos de datos de mapas**.
- 2 Selecciona una opción:
 - Para cambiar uno de los campos de datos que se muestran cuando no hay activa ninguna ruta, selecciona un campo de datos **Sin rutas**.
 - Para cambiar uno de los campos de datos que se muestran cuando se está navegando por una ruta, selecciona un campo de datos de **Rutas**.

- 3 Selecciona una opción:

- Para los campos de datos de **Sin rutas**, selecciona **Dirección de desplazamiento**, **Altura**, **Velocidad**, **Hora del día** o **Escala del mapa**.
- Para los campos de datos de **Rutas**, selecciona **Hora de llegada**, **Distancia**, **Dirección de desplazamiento**, **Altura**, **Velocidad**, **Hora del día**, **Escala del mapa**, **Tiempo hasta destino**, **Distancia al siguiente punto intermedio** u **Hora de llegada al siguiente punto intermedio**.

Cambiar la perspectiva del mapa

- 1 Selecciona **Configuración > Visualización del mapa > Vista del mapa**.

- 2 Selecciona una opción:

- Selecciona **Track arriba** para mostrar el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior.
- Selecciona **Norte arriba** para mostrar el mapa en 2D con el norte en la parte superior.
- Selecciona **3D** para mostrar el mapa en tres dimensiones.

Visualizar una lista de giros

Mientras navegas por una ruta, puedes ver todos los giros y maniobras de toda la ruta, así como la distancia entre cada giro.

Selecciona **Introducción del destino > Mi ruta > Lista de giros**.

Visualizar el siguiente giro

Mientras navegas por una ruta, puedes acceder a una vista previa de los próximos giros.

La vista previa incluye la distancia que hay al giro o maniobra y el carril al que te debes cambiar, si está disponible.

- 1 Selecciona **Introducción del destino > Mi ruta > Lista de giros**.

- 2 Selecciona un giro.

Visualizar cruces

Durante la navegación por una ruta, puedes ver los cruces de las carreteras principales. Cuando te acerques a un cruce de una ruta, si la imagen del cruce está disponible, esta se mostrará brevemente.



Visualizar información de la ubicación actual

Puedes usar la página **Brújula** para ver información sobre la ubicación actual. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

Selecciona **Introducción del destino > Brújula**.

Mostrar qibla en la brújula

Selecciona **Introducción del destino > Brújula > <=> Mostrar Qibla**.

Acerca del tráfico

AVISO

Garmin y Mercedes-Benz no se hacen responsables de la precisión ni la vigencia de la información de tráfico.

La información sobre el tráfico puede no estar disponible en todos los países o todas las áreas.

Al recibir información de tráfico, aparecerá un icono de tráfico en el mapa. El icono de tráfico cambia de color para indicar la gravedad de las condiciones de tráfico. Para obtener información sobre el tráfico y las zonas de cobertura, acude a tu concesionario de Mercedes-Benz.

NOTA: el mapa de tráfico no muestra mensajes relativos a la fluidez del tráfico.

Acerca del icono de tráfico

Cuando se detecta una incidencia de tráfico, aparece un icono de notificación sobre tráfico en el mapa. El icono de tráfico cambia de color para indicar la gravedad de las condiciones de tráfico.

Color	Gravedad	Significado
Amarillo	Media	El tráfico fluye pero hay retenciones. Hay retenciones de tráfico moderadas.
Naranja y blanco	Media	Hay una zona en construcción.
Rojo	Alta	El tráfico no fluye o fluye despacio. Hay grandes retenciones.
Rojo y negro	Alta	La carretera está cerrada.

Proveedores de servicios de tráfico

Cuando el servicio de tráfico está disponible, el proveedor se muestra en el menú principal, bajo el icono de tráfico.

Tráfico en la ruta

Al calcular la ruta, el sistema de navegación examina el tráfico actual y optimiza automáticamente la ruta para ofrecer la más corta. Si se producen retenciones de tráfico importantes de 15 minutos o más de duración en la ruta mientras te desplazas por ella, el sistema recalcula la ruta de forma automática.

Las notificaciones de tráfico cambian de color para indicar la gravedad de las condiciones de tráfico en la ruta o la carretera por la que conduces en ese momento.

Puede que el sistema te dirija por una retención de tráfico si no existe una ruta alternativa mejor. El tiempo de retraso se añadirá a la hora estimada de llegada de manera automática.

NOTA: el dispositivo recalcula una ruta más rápida solo cuando esta permita reducir el tiempo del viaje al menos 15 minutos. No se sugieren rutas alternativas si están activadas las preferencias de ruta Distancia más corta o Menos combustible, si una ruta se modifica mediante la función Mi ruta o si no están activados los elementos de tráfico a evitar. No se evitan los eventos de tráfico si están activadas las preferencias de ruta Distancia más corta o Menos combustible. La hora estimada de llegada solo se ve afectada por el tiempo de retraso estimado de los eventos de tráfico recibidos.

Indicaciones de voz para tráfico

Puedes escuchar la información sobre el tráfico próximo dentro de tu ruta.

Selecciona **Tráfico > Escuchar tráfico**.

El sistema lee todos los eventos de tráfico de tu ruta.

Visualizar alertas de tráfico

Al viajar por una ruta, podría aparecer una alerta de tráfico.

- 1 Selecciona **Tráfico > Notificaciones**.
- 2 Selecciona una alerta.

Evitar incidencias de tráfico en la ruta

- 1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona **Tráfico > Tráfico en la ruta**.

Aparece una lista de eventos de tráfico, organizados por su ubicación en la ruta.

- 2 Selecciona un evento.
- 3 Selecciona **Evitar incidente**.

Visualizar el mapa de tráfico

Puedes ver el tráfico en el mapa en cualquier momento.

Selecciona **Tráfico > Mapa de tráfico**.

Descripción de los datos de tráfico

La leyenda de tráfico describe los iconos y colores que se usan en el mapa de tráfico.

Selecciona **Tráfico > Leyenda de tráfico**.

Suscripciones de tráfico

NOTA: el servicio de tráfico no está disponible en todas las áreas ni en todas las regiones.

Activar la suscripción

No es necesario que actives la suscripción incluida en el sistema de navegación. La suscripción se activa automáticamente una vez que el sistema obtenga las señales de satélite mientras recibe las señales sobre tráfico emitidas por el proveedor de servicios al que estés abonado.

Reactivar la suscripción

NOTA: en Europa y Norteamérica, es posible que se requiera la reactivación de las suscripciones.

Cuando caduque la suscripción de tráfico, aparecerá un mensaje de notificación en el menú de tráfico. Ponte en contacto con tu centro de Mercedes-Benz o tu proveedor de servicios de tráfico de Norteamérica para volver a activar la suscripción.

Personalizar el sistema de navegación

- 1 Selecciona **Configuración**.
- 2 Selecciona una categoría de configuración.
- 3 Selecciona una configuración para cambiarla.

Configurar el sistema

Selecciona **Configuración > Sistema**.

Reducción del audio: selecciona esta opción para reducir automáticamente el volumen del audio de la radio durante las indicaciones de navegación.

Indicación de voz para navegación: selecciona esta navegación para escuchar las indicaciones de voz de la navegación.

Simulador GPS: cuando no estés conduciendo, puedes evitar que el sistema reciba señales GPS y simular una ruta (*Usar el simulador GPS, página 37*).

Información del sistema: selecciona esta opción para ver el número de versión del software, el número de ID de la unidad e información sobre otras funciones del software.

Información de satélite: selecciona esta opción para ver la página de información de satélite.

Restablecer la configuración del sistema: selecciona esta opción para restablecer los valores predeterminados de la configuración del sistema.

Configuración de navegación

Selecciona **Configuración > Navegación**.

Preferencia de ruta: selecciona tus preferencias para calcular rutas.

Elementos a evitar: establece las características de carretera a evitar en una ruta.

Desvíos avanzados: establece la longitud del desvío.

Indicación de carriles: selecciona esta opción para activar las sugerencias sobre carriles para los siguientes giros.

Restablecer la configuración de navegación: selecciona esta opción para restablecer los valores predeterminados de la configuración de la navegación.

Preferencias de ruta

El cálculo de la ruta se basa en los datos de velocidad de la carretera y los datos de aceleración del vehículo para una ruta determinada.

Selecciona **Configuración > Navegación > Preferencia de ruta**.

Ruta más rápida: calcula las rutas más rápidas, pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.

Distancia más corta: calcula las rutas más cortas en distancia pero que quizá se tarden más en recorrer.

Menos combustible: calcula rutas que utilizarían menos combustible que otras. El sistema evita las carreteras que podrían aumentar el consumo de combustible, como por ejemplo las carreteras con límites de velocidad altos o con pendientes pronunciadas.

Configuración de la pantalla del mapa

Selecciona **Configuración > Visualización del mapa**.

Vista del mapa: establece la perspectiva del mapa.

Nivel de detalle: establece el nivel de detalle en el mapa. Si se muestran más detalles, el mapa podría dibujarse más lentamente.

Tema de mapas: cambia el color de los datos del mapa.

Disposición de los campos de datos de mapas: permite establecer los datos que aparecen en el mapa.

Modo de color: establece el fondo del mapa. Día para un fondo claro, Noche para un fondo oscuro o Auto para alternar entre el modo Día y el modo Noche en función de la configuración de día/noche del Audio 20 CD.

Zoom automático: selecciona automáticamente el nivel de zoom para un uso óptimo del mapa. Cuando se desactiva esta función, tendrás que alejar o acercar el zoom manualmente.

Información de autopistas: muestra los próximos servicios en el mapa. Esta función no está disponible en todas las áreas ni en todas las regiones.

Capas de mapa: permite establecer los datos que aparecen en la página del mapa.

Restablecer la configuración de visualización del mapa: selecciona esta opción para restablecer los valores predeterminados de la configuración del mapa.

Configuración del tráfico

Selecciona **Configuración > Tráfico y alertas**.

Tráfico: activa el tráfico.

Anuncio de las alertas de tráfico: establece el nivel de detalle de las alertas de tráfico. Selecciona Ninguno, Básico o Completo.

NOTA: para poder utilizar esta función, debes seleccionar una voz que pueda pronunciar todas las indicaciones.

Suscripciones: muestra una lista con las suscripciones de tráfico actuales.

Restablecer la configuración de tráfico y alertas: selecciona esta opción para restablecer los valores predeterminados de la configuración del tráfico y las alertas.

Configuración de idioma y teclado

NOTA: el idioma del texto de MAP PILOT coincide con el idioma del texto del Audio 20 CD y no se puede cambiar por separado. El idioma del texto de MAP PILOT no cambia el idioma de los datos introducidos por el usuario ni de los datos de mapas, como los nombres de las calles.

Selecciona **Configuración > Idioma**.

Personalidad de la voz: establece el tipo de voz para las indicaciones de voz. Algunas voces no dicen los nombres de

las calles, los nombres de los puntos de interés o los eventos de tráfico.

Idioma del teclado: establece el idioma del teclado.

Restablecer la configuración del idioma: selecciona esta opción para restablecer los valores predeterminados de la configuración del idioma.

Configuración de Mis datos

Selecciona **Configuración > Mis datos**.

Establecer o cambiar la ubicación de casa: establece o cambia la ubicación de tu casa.

Borrar recientes: suprime todas las últimas ubicaciones encontradas.

Suprimir todas las ubicaciones favoritas: elimina todas las ubicaciones guardadas en los Favoritos.

Configuración de Mis mapas

Selecciona **Configuración > Mis mapas**.

Muestra los mapas disponibles y en uso en MAP PILOT.

Restablecer la configuración

NOTA: solo se restablecerá la configuración de navegación de MAP PILOT. Puedes restablecer los valores predeterminados para una categoría de configuración de navegación.

- 1 Selecciona **Configuración**.
- 2 Si es necesario, selecciona una categoría de configuración.
- 3 Selecciona **Restablecer todas las configuraciones**.

Restablecer la configuración

Puedes restablecer los valores predeterminados del sistema MAP PILOT.

Selecciona **Sistema > Restablecer todas las configuraciones**.

Inhoudsopgave

MAP PILOT Gebruikershandleiding	43
Aan de slag	43
Garantie	43
Updates	43
Kopieerbeveiliging SD-kaart	43
De SD-kaart plaatsen	43
Audio 20 controller	43
Volumeregeling	43
Satellietsignalen	43
Het hoofdmenu gebruiken	43
Werken met het schermtoetsenbord	43
Locaties zoeken	44
Locaties	44
Zoeken door een naam te spellen	44
Het zoekgebied wijzigen	44
Een locatie zoeken op categorie	44
Zoekfuncties	44
Een locatie zoeken met behulp van coördinaten	44
Zoeken naar recent gevonden locaties	44
Locaties opslaan	45
Een thuislocatie opslaan	45
De GPS-simulator gebruiken	45
Spraakopdrachten	45
Spraakopdrachten activeren	45
Tips voor spraakopdrachten	45
Een route starten met een spraakopdracht	45
Spraakopdracht gebruiken tijdens het navigeren van een route	45
Navigatie	45
Bladeren op de kaart	45
Een route starten	46
De route stoppen	46
Een route volgen	46
Mijn route gebruiken	46
Een omweg maken	46
Punten vermijden op de route	46
Over afrit met diensten	47
Kaartpagina's	47
De kaart aanpassen	47
Een lijst met afslagen weergeven	47
Knooppunten weergeven	47
De huidige locatiegegevens weergeven	47
Over verkeersinformatie	47
Over het verkeerspictogram	48
Verkeersinformatieproviders	48
Verkeer op uw route	48
Verkeersinformatie interpreteren	48
Verkeersabonnementen	48
Het navigatiesysteem aanpassen	48
Systeeminstellingen	48
Navigatie-instellingen	48
Kaartweergave-instellingen	49
Verkeersinstellingen	49
Taal- en toetsenbordinstellingen	49
Instellingen voor Mijn gegevens	49
Instellingen voor Mijn kaarten	49
De instellingen herstellen	49

MAP PILOT Gebruikershandleiding

Aan de slag

⚠ WAARSCHUWING

Vermijd de volgende mogelijk gevaarlijke situaties omdat deze kunnen leiden tot een ongeval of aanrijding wat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

Houd SD-kaarten uit de buurt van jonge kinderen. Peuters kunnen een SD-kaart per ongeluk inslikken. Als een SD-kaart per ongeluk wordt ingeslikt, moet u direct een arts raadplegen.

Houd rekening met mogelijke gevaren en bedien het voertuig op een veilige manier. **Zorg dat u tijdens het rijden niet wordt afgeleid door het navigatiesysteem en blijf u volledig bewust van alle rij-omstandigheden.** Kijk tijdens het rijden niet te lang op het navigatiescherm en maak gebruik van spraakaanwijzingen wanneer dat mogelijk is.

Voer tijdens het rijden geen bestemmingen in, wijzig geen instellingen en maak geen gebruik van functies waarvoor u het navigatiesysteem wat langer nodig hebt. Stop op een veilige en toegestane manier voordat u overgaat tot dit soort handelingen.

Vergelijk tijdens het navigeren de informatie die wordt weergegeven op het navigatiesysteem met alle beschikbare navigatiebronnen, waaronder verkeersborden, afgesloten wegen, wegomstandigheden, files en stremmingen, weersomstandigheden en andere factoren die de veiligheid tijdens het rijden in gevaar kunnen brengen. Los uit veiligheidsoverwegingen eventuele onduidelijkheden in de navigatie altijd op voordat u uw reis hervat en houd rekening met verkeersaanwijzingen en wegomstandigheden.

Het navigatiesysteem is ontwikkeld om aanwijzingen over te volgen routes te geven. Het toestel is geen vervanging voor aandachtig rijden. Houd altijd rekening met onverwacht gevaar. Volg geen routevoorstellen als deze een onveilige of niet-toegestane manoeuvre inhouden of het voertuig in een onveilige situatie brengen.

LET OP

Wijzig geen inhoud op de SD-kaart. Het uitvoeren van kaartupdates is hierbij een uitzondering.

Om veiligheidsredenen zijn sommige functies beperkt of helemaal niet beschikbaar als uw voertuig in beweging is. Er wordt een bericht weergegeven als er functies zijn uitgeschakeld.

Lees deze handleiding voordat u uw MAP PILOT navigatiesysteem gebruikt.

Garantie

Neem contact op met uw erkende Mercedes-Benz center voor informatie over de garantie.

Updates

- Kaart- en software-updates zijn beschikbaar bij uw Mercedes-Benz dealer. In een aantal landen zijn de kaart- en software-updates beschikbaar als downloads of SD-kaarten via <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.
- Mogelijk komt u in aanmerking voor een gratis kaartupdate. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer voor meer informatie.

Kopieerbeveiliging SD-kaart

De SD-kaart kan op slechts één navigatiesysteem worden geïnstalleerd. U kunt de SD-kaart niet op een extra navigatiesysteem installeren.

Als u een foutmelding krijgt dat uw kaarten zijn vergrendeld wanneer u de SD-kaart voor het eerst installeert op uw navigatiesysteem, is uw kaart mogelijk beschadigd. Neem contact op met uw Mercedes-Benz dealer.

De SD-kaart plaatsen

- 1 Controleer of de SD-kaart niet is vergrendeld.

- 2 Plaats de SD-kaart in de SD-kaartsleuf in uw voertuig tot deze vastklikt.


- 3 Volg de instructies op het scherm.

Audio 20 controller

Gebruik de controller in uw voertuig om het navigatiesysteem te bedienen en selecties uit te voeren.

Raadpleeg voor de volledige bedieningsinstructies de gebruikershandleiding van uw voertuig.

De Audio 20 controller op de kaart gebruiken

- U kunt de controller in acht verschillende richtingen bewegen om opties te selecteren of om de kaart te verschuiven.
- Druk op de controller om een selectie te maken of het menu te openen.
- Draai de controller linksom of rechtsom om op de kaart in en uit te zoomen.
- Wanneer de kaart is geopend, kunt u op de controller drukken om de menusnelkoppelingen te gebruiken.
- Druk in de kaart op  om terug te keren naar het hoofdmenu.

Volumeregeling

Afstelling van de geluidsterkte van de navigatieberichten is alleen mogelijk tijdens een aankondiging.

Satellietsignalen

Nadat u het navigatiesysteem hebt ingeschakeld, gaat het op zoek naar satellietsignalen. Het systeem dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben om satellietsignalen te kunnen ontvangen.

Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.

GPS-sigitaalstatus weergeven

Selecteer **Instellingen > Systeem > Satellietinformatie**.

Het hoofdmenu gebruiken

Draai het functiewiel van het hoofdmenu voor toegang tot alle opties.



- Selecteer ① om een bestemming op te geven of informatie over uw huidige route weer te geven.
- Selecteer ② om de kaart weer te geven.
- Selecteer ③ om spraakherkenning te starten.
- Selecteer ④ om gesproken navigatie-aanwijzingen in of uit te schakelen.
- Selecteer ⑤ om het instellingenmenu te openen.
- Selecteer ⑥ om verkeerssituaties weer te geven.
- Selecteer ⑦ om de meest recente gesproken navigatie-aanwijzing te beluisteren (alleen tijdens navigeren).
- Selecteer ⑧ om de huidige route te stoppen (alleen tijdens navigeren).
- Selecteer ⑨ om een omleiding te volgen (alleen tijdens navigeren).

Werken met het schermtoetsenbord

Gebruik de controller om letters, tekens, diakritische tekens en andere opties te selecteren bij het invoeren van een

zoekopdracht. Beschikbare diakritische tekens worden toegevoegd in een derde rij en worden dynamisch weergegeven.



- Selecteer **✕** om een zoekitem te verwijderen.
- Selecteer **ok** om ingevoerde tekst te accepteren.
- Selecteer **🌐** om de taal van het toetsenbord te wijzigen.
- Selecteer **—** om een spatie tussen vermeldingen toe te voegen.

Locaties zoeken

Het systeem biedt een groot aantal methoden voor het opzoeken van locaties.

- Door de naam te spellen (*Zoeken door een naam te spellen, pagina 44*)
- Nabij een andere locatie (*Het zoekgebied wijzigen, pagina 44*)
- Op categorie (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 44*)
- Op adres (*Een adres zoeken, pagina 44*)
- Met behulp van coördinaten (*Een locatie zoeken met behulp van coördinaten, pagina 44*)
- Met behulp van recent gevonden locaties (*Zoeken naar recent gevonden locaties, pagina 44*)
- Met behulp van opgeslagen locaties (*Een route naar een opgeslagen locatie starten, pagina 45*)

Locaties

De kaarten in uw navigatiesysteem bevatten locaties zoals restaurants, hotels en garages. Met behulp van categorieën kunt u naar bedrijven en attracties in de buurt zoeken.



Zoeken door een naam te spellen

U kunt zoeken naar specifieke locaties door de naam van de locatie te spellen.

- 1 Selecteer **Bestemming > Nuttige punten > Voer zoekterm in**.
- 2 Voer de locatiernaam geheel of gedeeltelijk in.
Voorgestelde locaties verschijnen onder de balk.
- 3 Selecteer een locatie.

Het zoekgebied wijzigen

Het toestel zoekt standaard in de buurt van uw huidige locatie. U kunt ook zoeken in andere gebieden, bijvoorbeeld in de buurt van uw bestemming, een andere stad of langs de route die u rijdt.

- 1 Selecteer **Bestemming > Nuttige punten > Zoek nabij**.
- 2 Selecteer een optie:
 - **Mijn huidige locatie**
 - **Een andere stad**
 - **Recente bestemming**
 - **Een favoriete locatie**
 - **Mijn huidige route**
 - **Mijn bestemming**

- 3 Selecteer, indien nodig, een locatie.

Een locatie zoeken op categorie

- 1 Selecteer **Bestemming > Nuttige punten**.
- 2 Selecteer een categorie.
- 3 Selecteer indien nodig een subcategorie.
- 4 Selecteer een locatie.

OPMERKING: Duw de controller naar rechts als u de locatie wilt weergeven op de uitgebreide kaart.



Brandstof zoeken

- 1 Selecteer **Bestemming > Nuttige punten > Brandstof**.
- 2 Indien gewenst kunt u het brandstoftype selecteren (niet in alle gebieden beschikbaar).
- 3 Selecteer een tankstation.

Een MB-servicecentrum zoeken

- 1 Selecteer **Bestemming > MB-service**.
- 2 Selecteer een servicecentrum.

Zoekfuncties

Met behulp van de zoekfuncties kunt u bepaalde locatiesoorten zoeken door instructies te volgen op het scherm.

Een adres zoeken

OPMERKING: De volgorde van de stappen is mede afhankelijk van de kaartgegevens die op het navigatiesysteem zijn geladen.

- 1 Selecteer **Bestemming > Adres**.
- 2 Selecteer indien nodig de plaats, staat, provincie of het land.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de adresinformatie in te voeren.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Een stad zoeken

- 1 Selecteer **Bestemming > Steden**.
- 2 Zo nodig kunt u de spelling van de stad controleren of staat, provincie of land wijzigen.
- 3 Selecteer **Ga!**.

Een kruispunt zoeken

- 1 Selecteer **Bestemming > Kruispunt**.
- 2 Volg de instructies op het scherm om de straatnamen in te voeren.
- 3 Selecteer het kruispunt.

Een locatie zoeken met behulp van coördinaten

U kunt een locatie zoeken door de lengtegraad en de breedtegraad in te voeren.

- 1 Selecteer **Bestemming > Coördinaten**.
- 2 Selecteer zo nodig **Wijzig indeling** en selecteer de gewenste notatie voor de coördinaten van het type kaart dat u gebruikt.
- 3 Selecteer de breedtegraadcoördinaat en vervolgens **OK**.
- 4 Selecteer de lengtegraadcoördinaat en vervolgens **OK**.
- 5 Selecteer **Geef weer op kaart**.

Zoeken naar recent gevonden locaties

De 50 laatste gevonden locaties worden op het toestel opgeslagen.

1 Selecteer **Bestemming** > **Recent**.

2 Selecteer een locatie.

De lijst met recent gevonden plaatsen wissen

Selecteer **Bestemming** > **Recent** > **Wis recente zoekresultaten** > **Ja**.

Locaties opslaan

Een locatie opslaan

1 Zoek naar een locatie (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 44*).

2 Selecteer een locatie in de zoekresultaten.

3 Selecteer **Sla op**.

De locatie wordt opgeslagen in Favorieten.

Uw huidige locatie opslaan

1 Selecteer het voertuiglocatiepictogram op de kaart.

2 Selecteer  > **Sla locatie op in favorieten**.

Een route naar een opgeslagen locatie starten

1 Selecteer **Bestemming** > **Favorieten**.

2 Selecteer een locatie.

3 Selecteer **Ga!**.

Een opgeslagen locatie bewerken

1 Selecteer **Bestemming** > **Favorieten**.

2 Selecteer een locatie.

3 Selecteer **Wijzig**.

4 Selecteer een optie:

- Selecteer **Wijzig naam**.
- Selecteer **Wijzig kaartsymbool** om het symbool te wijzigen waarmee de opgeslagen locatie op de kaart wordt gemarkeerd.

5 Wijzig de informatie.

Een opgeslagen locatie verwijderen

OPMERKING: Verwijderde locaties kunnen niet worden teruggezet.

1 Selecteer **Bestemming** > **Favorieten**.

2 Selecteer een locatie.

3 Selecteer **Wis** > **Ja**.

Alle favorieten wissen

1 Selecteer **Instellingen** > **Mijn gegevens** > **Wis alle favoriete locaties**.

2 Selecteer **Ja**.

Een thuislocatie opslaan

U kunt een thuislocatie instellen voor de locatie waar u het vaakst naartoe terugkeert.

1 Selecteer **Bestemming** > **Naar huis**.

2 Selecteer **Gebruik mijn huidige locatie, Voer mijn adres in** of **Selecteer uit Recent**.

De locatie wordt opgeslagen als "Thuis".

Naar huis navigeren

De eerste keer dat u een route naar huis start, vraagt het toestel u om uw thuislocatie op te geven.

1 Selecteer **Bestemming** > **Naar huis**.

2 Voer zo nodig uw thuislocatie in.

De gegevens van uw thuislocatie bewerken

1 Selecteer **Instellingen** > **Mijn gegevens** > **Thuislocatie instellen of wijzigen**.

2 Selecteer **Gebruik mijn huidige locatie, Voer mijn adres in** of **Selecteer uit Recent**.

3 Voer uw wijzigingen in.

De GPS-simulator gebruiken

U kunt de GPS-simulator gebruiken om een gesimuleerde locatie in te stellen of een route te simuleren.

1 Selecteer **Instellingen** > **Systeem** > **GPS-simulator**.

2 Selecteer **Bekijk kaart** in het hoofdmenu.

3 Selecteer een gebied op de kaart en selecteer vervolgens **Stel locatie in**.

Spraakopdrachten

OPMERKING: Spraakopdracht is niet voor alle talen of regio's beschikbaar en is wellicht niet beschikbaar op alle modellen.

OPMERKING: Spraakgestuurde navigatie functioneert mogelijk niet naar wens in een rumoerige omgeving.

Met de functie Spraakopdracht kunt u het toestel bedienen door middel van gesproken opdrachten. Het menu Spraakopdracht biedt gesproken aanwijzingen en een lijst met beschikbare opdrachten.

Spraakopdrachten activeren

Druk op de knop Spraakopdracht activeren op uw stuurwiel of selecteer **Start spraakinvoer**.

Tips voor spraakopdrachten

- Spreek op normale toon in de richting van het systeem.
- Zorg voor weinig achtergrondgeluiden, zoals stemmen of de radio, om de nauwkeurigheid van de stemherkenning te verbeteren.
- Spreek de opdrachten uit zoals deze op het scherm worden weergegeven.
- Reageer indien nodig op de gesproken aanwijzingen van het toestel.
- Om een adres in te voeren moet u het uitspreken in de op het voorbeeldscherm weergegeven volgorde. U moet een huisnummer opgeven om een adres te vinden.

Een route starten met een spraakopdracht

U kunt hierbij de namen van populaire, bekende locaties uitspreken.

1 Druk op de knop Spraakopdracht activeren op uw stuurwiel of selecteer **Start spraakinvoer** in het hoofdmenu.

2 Zeg **Zoek nuttig punt**.

3 Wacht op de gesproken aanwijzing en zeg de naam van een locatie.

Er wordt een lijst met locaties weergegeven.

4 Zeg het regelnummer.

5 Zeg **Navigeren!**.

Spraakopdracht gebruiken tijdens het navigeren van een route

1 Druk op de knop Spraakopdracht activeren op uw stuurwiel of selecteer **Start spraakinvoer** in het hoofdmenu.

2 Selecteer een optie:

- Zeg **Omrijden** als u wilt afwijken van de route.
- Zeg **Stop route** als u de huidige route wilt stoppen.

Navigatie

Bladeren op de kaart

U kunt op de kaart naar nuttige punten zoeken, uw kaartweergave wijzigen, weer te geven lagen selecteren, locatiegegevens bekijken en meer.

1 Selecteer **Bekijk kaart**.

2 Beweeg de controller in een willekeurige richting. De kaart schakelt over naar de bladermodus.

OPMERKING: U kunt ook bladeren door de kaart door **Bestemming > Zoek op kaart** te selecteren.



3 Druk op de controller.

De kaarttools worden weergegeven.



4 Selecteer een optie:

- Selecteer **Locatiegegevens** om details van uw geselecteerde locatie weer te geven.
- Selecteer **Nuttige punten** om te zoeken naar bedrijven en attracties nabij de huidige kaartpositie.
- Selecteer **Lagen** om te kiezen welke kaartlagen moeten worden weergegeven op de kaart. U kunt elke combinatie van **Verkeersinfo**, **3D-gebouwen**, **3D-terrein** en **NP** selecteren.
- Selecteer **Rotatiemodus** om een gedraaide weergave van de kaart in te schakelen.
- Selecteer **Weergaveschakelaar** om de kaart in 2D, 3D of Noord boven weer te geven.
- Selecteer **Stel locatie in** om uw huidige locatie in te stellen. U kunt de controller over de kaart verplaatsen om specifieke locaties te zoeken.

OPMERKING: Uw MAP PILOT dient te zijn ingesteld op **GPS-simulator** en u kunt geen locaties instellen tijdens het navigeren (*De GPS-simulator gebruiken, pagina 45*).

Een route starten

- 1 Zoek een locatie (*Een locatie zoeken op categorie, pagina 44*).
- 2 Selecteer een locatie.
- 3 Selecteer **Ga!**.

De route stoppen

Selecteer in het hoofdmenu **Stop route**.

Een route volgen

De route wordt aangegeven met een blauwe lijn. Uw bestemming wordt aangegeven met een geruite vlag.

Tijdens uw reis leidt het toestel u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaart. Als u de route verlaat, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies.



Mijn route gebruiken

Tijdens het navigeren van een route kunt u afslagen bekijken, via-punten toevoegen of omrijden.

- 1 Selecteer in het hoofdmenu **Bestemming > Mijn route** tijdens het navigeren van een route.
- 2 Selecteer een optie:
 - Selecteer **Lijst met afslagen** om de afslagen op de route weer te geven.
 - Selecteer **Omrijden** als u wilt afwijken van de route.
 - Selecteer **Waypoint toevoegen** om nog een punt toe te voegen aan de route.
 - Selecteer **Toon op kaart** om de route weer te geven.
 - Selecteer **Automatisch Ordenen** om de via-punten automatisch te rangschikken.
 - Selecteer een via-punt voor **Wijzig volgorde**, **Wis** of **Bekijk details**.

OPMERKING: Toon op kaart, Automatisch Ordenen en via-puntopties zijn alleen beschikbaar als ten minste één via-punt aan de route is toegevoegd.

Een via-punt toevoegen aan uw route

- 1 Selecteer terwijl u een route volgt **Bestemming > Mijn route > Waypoint toevoegen**.
- 2 Zoek de locatie op.
- 3 Selecteer **Voeg toe aan route**.
- 4 Selecteer **Ga!**.

Een omweg maken

Tijdens het volgen van een route kunt u via omwegen obstakels vermijden, zoals wegwerkzaamheden.

OPMERKING: Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan uw systeem mogelijk geen omweg berekenen.

Selecteer **Omrijden** in het hoofdmenu.

Geavanceerde omwegen gebruiken

U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen.

- 1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Geavanceerde omwegen**.
 - 2 Selecteer **Omrijden** in het hoofdmenu.
 - 3 Selecteer een optie:
 - Als u voor een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u een afstand.
 - Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u **Omweg op weg(en) in route**.
- OPMERKING:** Als de huidige route de enige redelijke optie is, kan uw systeem mogelijk geen omweg berekenen.

Omwegen verwijderen

Selecteer in het hoofdmenu **Omrijden > Verwijder alle omwegen**.

Punten vermijden op de route

U kunt instellen dat u bepaalde wegkenmerken wilt vermijden, zoals tolwegen of onverharde wegen.

1 Selecteer **Instellingen > Navigatie > Te vermijden**.

2 Selecteer de obstakels die u niet op uw routes wilt tegenkomen.

Uw keuzes worden automatisch opgeslagen.

Als bepaalde wegkenmerken niet kunnen worden vermeden bij het berekenen van een route, geeft uw systeem een bericht weer zodat u weet welke kenmerken zijn opgenomen in de route.



Over afrit met diensten

Als u op een autoweg rijdt, kunt u brandstof, levensmiddelen, logies en toiletten vinden in de buurt van afritten die u nadert.

Afrit met diensten zoeken

1 Selecteer **Bestemming > Diensten**.

2 Selecteer een komende afrit ①.

3 Selecteer een type dienst ②.



4 Selecteer een nuttig punt.

5 Selecteer **Ga!**.

Kaartpagina's

De kaart aanpassen

De kaartlagen aanpassen

U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden.

1 Selecteer **Instellingen > Kaartweergave**.

2 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven.

Het systeem slaat uw selectie op wanneer u de pagina verlaat.

De kaartgegevensvelden aanpassen

U kunt het type informatie wijzigen dat wordt weergegeven in de gegevensvelden op de kaart.

1 Selecteer **Instellingen > Kaartweergave > Lay-out kaartgegevensvelden**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer een **Geen actieve Route** gegevensveld als u een gegevensveld wilt wijzigen dat verschijnt terwijl er geen route actief is.
- Selecteer een **Actieve Route** gegevensveld als u een gegevensveld wilt wijzigen dat verschijnt terwijl u een route volgt.

3 Selecteer een optie:

- Voor **Geen actieve Route** gegevensvelden selecteert u **Reisrichting, Hoogte, Snelheid, Tijd** of **Kaartschaal**.

- Voor **Actieve Route** gegevensvelden selecteert u **Aankomsttijd, Afstand, Reisrichting, Hoogte, Snelheid, Tijd, Kaartschaal, Tijd tot bestemming, Afstand tot volgend waypoint** of **Aankomst bij volgend waypoint**.

Het kaartperspectief wijzigen

1 Selecteer **Instellingen > Kaartweergave > Kaartweergave**.

2 Selecteer een optie:

- Selecteer **Koers boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met uw reisrichting bovenaan.
- Selecteer **Noord boven** om de kaart tweedimensionaal weer te geven, met het noorden bovenaan.
- Selecteer **3D** om de kaart driedimensionaal weer te geven.

Een lijst met afslagen weergeven

Als u een route aflegt, kunt u alle afslagen voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen de afslagen.

Selecteer **Bestemming > Mijn route > Lijst met afslagen**.

Volgende afslag weergeven

Terwijl u een route aflegt, kunt u afslagen die u nadert weergeven.


De weergave bevat de afstand tot de afslag of manoeuvre en, indien beschikbaar, de rijbaan waarin u zich moet bevinden.

1 Selecteer **Bestemming > Mijn route > Lijst met afslagen**.

2 Selecteer een afslag.

Knooppunten weergeven

Tijdens het navigeren van een route kunt u knooppunten op snelwegen weergeven. Als u een knooppunt op een route nadert, wordt de afbeelding van het knooppunt kort weergegeven (indien beschikbaar).



De huidige locatiegegevens weergeven

U kunt de pagina Kompas gebruiken om informatie over uw huidige locatie weer te geven. Deze functie komt van pas als u uw locatie moet doorgeven aan hulpdiensten.

Selecteer **Bestemming > Kompas**.

De qibla op het kompas weergeven

Selecteer **Bestemming > Kompas > ☰ > Toon kibla**.

Over verkeersinformatie

LET OP

Garmin en Mercedes-Benz zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie.

Op sommige plaatsen en in sommige landen is verkeersinformatie mogelijk niet beschikbaar.

Er verschijnt een verkeerspictogram op de kaart als er verkeersinformatie wordt ontvangen. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van de verkeerssituatie aan te geven. Ga naar uw Mercedes-Benz dealer voor meer informatie over verkeersinformatie en dekkinggebieden.

OPMERKING: De verkeerskaart toont geen berichten als het verkeer normaal doorrijdt.

Over het verkeerspictogram

Wanneer een verkeerssituatie wordt gedetecteerd, verschijnt er een verkeerspictogram op de kaart. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van de verkeerssituatie aan te geven.

Kleur	Ernst	Betekenis
Geel	Gemiddeld	Het verkeer rijdt maar er zijn opstoppingen. Er is sprake van enige filevorming.
Oranje en wit	Gemiddeld	Er zijn wegwerkzaamheden.
Rood	Hoog	Het verkeer staat stil of rijdt langzaam. Er zijn ernstige opstoppingen.
Rood en zwart	Hoog	De weg is afgesloten.

Verkeersinformatieproviders

Als er een verkeersinformatieservice beschikbaar is, wordt de aanbieder in het hoofdmenu onder het verkeerspictogram weergegeven.

Verkeer op uw route

Tijdens het berekenen van de route onderzoekt het navigatiesysteem de huidige verkeerssituatie en past het de route automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een file op uw route is van 15 minuten of langer terwijl u aan het navigeren bent, berekent het systeem de route automatisch opnieuw.

De verkeersmeldingen veranderen van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u rijdt aan te geven.

Het kan zijn dat het systeem een druk traject voorstelt als er geen beter alternatief voorhanden is. De tijd van de vertraging wordt dan meegenomen bij het berekenen van de geschatte aankomsttijd.

OPMERKING: Het toestel berekent alleen een snellere route als uw reistijd via de nieuwe route minimaal 15 minuten korter wordt. Er wordt geen alternatieve route voorgesteld als de routevoorkeur Kortere afstand of Minder brandstof is ingeschakeld, als een route wordt aangepast via de functie Mijn route of als het vermijden van verkeerssituaties niet is ingeschakeld. Verkeerssituaties worden niet vermeden als de routevoorkeur Kortere afstand of Minder brandstof is ingeschakeld. Alleen de geschatte aankomsttijd wordt beïnvloed door de geschatte vertragingstijd die ontstaat door de ontvangen verkeerssituaties.

Gesproken verkeersaanwijzingen

U kunt gesproken aanwijzingen over naderende verkeerssituaties op uw route beluisteren.

Selecteer **Verkeersinfo > Hoor verkeer verderop**.

Het systeem geeft gesproken aanwijzingen over alle verkeerssituaties op uw route.

Real-time verkeerswaarschuwingen weergeven

Tijdens het navigeren van een route kunnen er verkeerswaarschuwingen worden weergegeven.

- 1 Selecteer **Verkeersinfo > Meldingen**.
- 2 Selecteer een waarschuwing.

Verkeerssituaties op uw route vermijden

- 1 Selecteer terwijl u een route volgt **Verkeersinfo > Verkeer op route**.

Er wordt een lijst met verkeerssituaties op uw route weergegeven, gesorteerd op locatie op uw route.

- 2 Selecteer een gebeurtenis.
- 3 Selecteer **Verkeersgebeurtenis vermijden**.

De verkeerskaart weergeven

U kunt op elk moment het verkeer op de kaart bekijken.

Selecteer **Verkeersinfo > Verkeerskaart**.

Verkeersinformatie interpreteren

De legenda voor verkeersinformatie bevat een uitleg van de pictogrammen en kleuren die worden gebruikt op de verkeerskaart.

Selecteer **Verkeersinfo > Legenda voor verkeer**.

Verkeersabonnementen

OPMERKING: Verkeersinformatie is niet in alle gebieden of regio's beschikbaar.

Abonnement activeren

U hoeft het abonnement dat bij uw navigatiesysteem werd geleverd niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd zodra uw systeem satellietsignalen ontvangt en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice.

Uw abonnement opnieuw activeren

OPMERKING: Abonnementen in Europa en Noord-Amerika moeten mogelijk opnieuw worden geactiveerd.

Wanneer uw verkeersabonnement verloopt, wordt er een bericht weergegeven in het menu met verkeersinformatie. Neem contact op met uw Mercedes-Benz center of verkeersinformatiedienst in Noord-Amerika om het abonnement opnieuw te activeren.

Het navigatiesysteem aanpassen

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer een instellingscategorie.
- 3 Selecteer een instelling die u wilt wijzigen.

Systeeminstellingen

Selecteer **Instellingen > Systeem**.

Audioreductie: Met deze optie kunt u het volume van de audiobron voor entertainment automatisch verlagen tijdens navigatie-aanwijzingen.

Gesproken navigatie-aanwijzingen: Met deze optie kunt u gesproken navigatie-aanwijzingen beluisteren.

GPS-simulator: Wanneer u niet rijdt, kunt u instellen dat het systeem geen GPS-signaal ontvangt en een route simuleren (*De GPS-simulator gebruiken, pagina 45*).

Systeem informatie: Met deze optie kunt u het versienummer van de software, de toestel-id en informatie over verschillende andere softwarefuncties weergeven.

Satelliet informatie: Hiermee geeft u de pagina met satelliet informatie weer.

Herstel systeeminstellingen: Hiermee herstelt u de systeeminstellingen naar de fabrieksinstellingen.

Navigatie-instellingen

Selecteer **Instellingen > Navigatie**.

Routevoorkeur: Selecteer uw voorkeur voor het herberekenen van routes.

Te vermijden: Hiermee stelt u in welke wegonderdelen u op een route wilt vermijden.

Geavanceerde omwegen: Hiermee stelt u de lengte van een omweg in.

Rijbaanassistent: Hiermee activeert u rijbaanaanwijzingen voor afslagen die u nadert.

Herstel navigatie-instellingen: Hiermee herstelt u de navigatie-instellingen naar de fabrieksinstellingen.

Routevoorkeuren

De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route.

Selecteer **Instellingen > Navigatie > Routevoorkeur**.

Snellere tijd: Hiermee berekent u routes die sneller worden afgelegd, maar mogelijk langer zijn.

Kortere afstand: Hiermee berekent u routes die korter zijn, maar mogelijk langzamer worden afgelegd.

Minder brandstof: Hiermee berekent u routes waarvoor minder brandstof nodig is dan voor andere routes. Het systeem vermijdt wegen waarvoor meer brandstof nodig is, zoals wegen met een hoge maximumsnelheid of steile hellingen.

Kaartweergave-instellingen

Selecteer **Instellingen > Kaartweergave**.

Kaartweergave: Hiermee stelt u het perspectief van de kaart in.

Kaartdetail: Hiermee stelt u het detailniveau van de kaart in. Als er meer details worden weergegeven, wordt de kaart mogelijk langzamer opnieuw getekend.

Kaartthema: Hiermee kunt u de kleuren van de kaartgegevens wijzigen.

Lay-out kaartgegevensvelden: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaart worden weergegeven.

Kleurmodus: Hiermee stelt u de achtergrond van de kaart in. Dag voor een lichte achtergrond, Nacht voor een donkere achtergrond of Auto om te schakelen tussen de dag- en nachtmodus afhankelijk van de dag/nacht-instellingen op de Audio 20-cd.

Automatisch zoomen: Hiermee wordt automatisch het juiste zoomniveau geselecteerd voor optimaal gebruik van de kaart. Als u deze functie uitschakelt, moet u handmatig in- en uitzoomen.

Snelweginformatie: Toont komende diensten op de kaart. Deze functie is niet in alle gebieden of regio's beschikbaar.

Kaartlagen: Hiermee stelt u de gegevens in die op de kaartpagina worden weergegeven.

Kaartweergave-instellingen herstellen: Hiermee herstelt u de kaartinstellingen naar de fabrieksinstellingen.

Verkeersinstellingen

Selecteer **Instellingen > Verkeer en waarschuwingen**.

Verkeersinfo: Hiermee wordt verkeersinformatie ingeschakeld.

Spreek verkeerswaarschuwingen uit: Hiermee stelt u het detailniveau van verkeerswaarschuwingen in. Selecteer Geen, Basis of Vol.

OPMERKING: Voor deze functie moet u een stem selecteren die alle gesproken aanwijzingen kan geven.

Abonnementen: Hiermee worden de huidige verkeersabonnementen weergegeven.

Herstel verkeers- en waarschuwinginstellingen: Hiermee herstelt u de verkeers- en waarschuwinginstellingen naar de fabrieksinstellingen.

Taal- en toetsenbordinstellingen

OPMERKING: De taal van de MAP PILOT volgt de teksttaal van de Audio 20 CD en kan niet afzonderlijk worden gewijzigd. Als u de teksttaal van de MAP PILOT wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, en door de gebruiker ingevoerde gegevens ongewijzigd.

Selecteer **Instellingen > Taal**.

Persoon voor stem: Hiermee stelt u de stem voor gesproken aanwijzingen in. Sommige stemmen spreken geen straatnamen, namen van nuttige punten of verkeerssituaties uit.

Taal voor toetsenbord: Hiermee wijzigt u de taal van het toetsenbord.

Herstel taalinstellingen: Hiermee herstelt u de taalinstellingen naar de fabrieksinstellingen.

Instellingen voor Mijn gegevens

Selecteer **Instellingen > Mijn gegevens**.

Thuislocatie instellen of wijzigen: Hiermee kunt u uw thuislocatie instellen of wijzigen.

Wis recente zoekresultaten: Hiermee wist u alle recent gevonden locaties.

Wis alle favoriete locaties: Hiermee wist u alle in Favorieten opgeslagen locaties.

Instellingen voor Mijn kaarten

Selecteer **Instellingen > Mijn kaarten**.

Hiermee geeft u de kaarten weer die beschikbaar zijn en gebruikt worden op uw MAP PILOT.

De instellingen herstellen

OPMERKING: Alleen de navigatie-instellingen van de MAP PILOT worden hersteld. U kunt een categorie navigatie-instellingen herstellen naar de standaardinstellingen.

- 1 Selecteer **Instellingen**.
- 2 Selecteer indien nodig een instellingencategorie.
- 3 Selecteer **Alle instellingen herstellen**.

Alle instellingen herstellen

U kunt uw MAP PILOT-systeem herstellen naar de fabrieksinstellingen.

Selecteer **Systeem > Alle instellingen herstellen**.

Indholdsfortegnelse

MAP PILOT Brugervejledning	51
Sådan kommer du i gang	51
Garanti	51
Opdateringer	51
Kopibeskyttelse af SD-kort	51
Isætning af SD-kortet	51
Audio 20-kontrolpanel	51
Justering af lydstyrke	51
Satellitsignaler	51
Brug af hovedmenuen	51
Brug af skærmtastaturet	51
Søgning efter positioner	52
Positioner	52
Søgning ved at stave et navn	52
Ændring af søgeområdet	52
Søgning efter en position efter kategori	52
Søgeværktøjer	52
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater	52
Søgning efter nyligt fundne steder	52
Gemme positioner	53
Sådan gemmer du en hjemmeposition	53
Brug af GPS-simulatoren	53
Stemme kommando	53
Aktivering af Stemme kommando	53
Tip til stemme kommando	53
Start af en rute ved hjælp af stemme kommando	53
Brug af stemme kommando under navigering af en rute	53
Navigation	53
Sådan gennemser du kortet	53
Sådan startes en rute	54
Sådan stopper du en rute	54
Sådan følger du en rute	54
Brug af Min rute	54
Valg af en omvej	54
Undgåelse af vejegenskaber	54
Om Afkørsel med service	54
Kortsider	55
Tilpasning af kortet	55
Visning af en liste over sving	55
Visning af vejkryds	55
Visning af oplysninger om aktuel position	55
Om trafik	55
Om trafikikonet	55
Trafikudbydere	55
Trafik på ruten	55
Om trafikdata	56
Trafikabonnementer	56
Tilpasning af navigationssystemet	56
Systemindstillinger	56
Navigationsindstillinger	56
Indstillinger for kortvisning	56
Trafikindstillinger	56
Indstillinger for sprog og tastatur	56
Indstillinger for brugerdata	57
Indstillinger for Mine kort	57
Gendannelse af indstillinger	57

MAP PILOT Brugervejledning

Sådan kommer du i gang

⚠ ADVARSEL

Hvis følgende potentielt farlige situationer ikke undgås, kan det resultere i ulykker eller sammenstød med død eller alvorlige personskader til følge.

Hold SD-kort uden for børns rækkevidde. Små børn kan sluge et SD-kort ved en fejl. Hvis et barn sluger et SD-kort, skal man straks søge læge.

Brug altid din sunde fornuft og dømmekraft, og betjen køretøjet på en sikker måde. **Lad dig ikke distrahere af navigationssystemet under kørslen, og hav altid din fulde opmærksomhed på kørselsforholdene.** Minimer den tid, der går med at se på navigationsskærmen under kørsel, og brug stemmedelelser, når det er muligt.

Undgå at indtaste destinationer, ændre indstillinger eller åbne funktioner, som kræver, at du bruger navigationssystemets kontrolfunktioner i længere tid under kørslen. Træk ind til siden, før du udfører sådanne handlinger.

Når du bruger enheden, bør du omhyggeligt sammenholde angivelserne fra navigationssystemet med alle tilgængelige navigationskilder, bl.a. vejskilte, vejspærringer, vejforhold, kødannelse, vejforhold og andre faktorer, der kan påvirke sikkerheden under kørslen. Af sikkerhedsmæssige grunde skal du altid løse eventuelle uoverensstemmelser, før du fortsætter navigationen, og rette dig efter vejskilte og vejforhold.

Navigationssystemet er designet til at komme med forslag til ruter. Den skal ikke fungere som erstatning for opmærksomhed og god dømmekraft fra førerens side. Undgå at følge forslag til ruter, hvis de foreslår en risikabel eller ulovlig manøvre, eller hvis de placerer køretøjet i en u hensigtsmæssig situation.

BEMÆRK

Bortset fra kortopdateringer må du ikke ændre eller manipulere indholdet på SD-kortet.

Af sikkerhedsmæssige årsager er visse funktioner begrænset eller ikke tilgængelige, når køretøjet er i bevægelse. Der vises en meddelelse, når funktioner deaktiveres.

Læs brugervejledningen, før du bruger MAP PILOT-navigationsystemet.

Garanti

Kontakt dit autoriserede Mercedes-Benz center for at få garantioplysninger.

Opdateringer

- Kort og softwareopdateringer er tilgængelige hos din Mercedes-Benz forhandler. I visse lande er kort og softwareopdateringer tilgængelige som downloads eller SD-kort fra <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.
- Du er muligvis berettiget til at få en gratis kortopdatering. Du kan få flere oplysninger hos din Mercedes-Benz forhandler.

Kopibeskyttelse af SD-kort

Dit SD-kort kan kun installeres på ét navigationssystem. Du kan ikke installere SD-kortet på flere navigationssystemer.

Hvis du får en fejlmeddelelse om, at dine kort er låst, første gang du installerer SD-kortet på dit navigationssystem, er kortet muligvis beskadiget. Kontakt din Mercedes-Benz forhandler.

Isætning af SD-kortet


- 1 Kontroller, at SD-kortet ikke er låst.
- 2 Skub SD-kortet ind i SD-kortstikket, indtil det klikker på plads.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen.

Audio 20-kontrol del

Brug kontrol delen i din bil til at betjene navigationssystemet og foretage valg.

Der findes komplette betjeningsinstruktioner i brugervejledningen til din bil.

Brug af Audio 20 kontrol delen på kortet

- Flyt kontrol delen i otte forskellige retninger for at gå til en valgmulighed eller panorere på kortet.
- Tryk på kontrol delen for at foretage et valg, eller vis menuen.
- Drej kontrol delen med eller mod uret for at zoome ind eller ud på kortet.
- Tryk på kontrol delen fra kortet for at benytte menuens genveje.
- Tryk på  på kortet for at vende tilbage til hovedmenuen.

Justering af lyd styrke

Justering af lyd styrken for navigationsmeddelelser er kun mulig under en meddelelse.

Satellitsignaler

Når navigationssystemet er tændt, begynder det at opfange satellitsignaler. Systemet skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne opfange satellitsignaler.

Du kan finde flere oplysninger om GPS under www.garmin.com/aboutGPS.

Visning af GPS-signalstatus

Vælg **Indstillinger > System > Satellitoplysninger**.

Brug af hovedmenuen

Roter værktøjerne i hovedmenuen for at få adgang til alle indstillinger.






- Vælg ① for at indtaste en destination eller få vist aktuelle ruteoplysninger.
- Vælg ② for at se kortet.
- Vælg ③ for at starte stemmegenkendelsen.
- Vælg ④ for at slå lyden for navigationsmeddelelser til eller fra.
- Vælg ⑤ for at åbne indstillingsmenuen.
- Vælg ⑥ for at få vist trafikoplysninger.
- Vælg ⑦ for at høre den seneste navigationsmeddelelse (kun, mens der navigeres).
- Vælg ⑧ for at stoppe den aktuelle rute (kun, mens der navigeres).
- Vælg ⑨ for at tage en omvej (kun, mens der navigeres).

Brug af skærmtastaturet

Brug kontrol delen til at vælge bogstaver, tegn, diakritiske tegn og andre valgmuligheder, når du indtaster en søgepost. De tilgængelige diakritiske tegn tilføjes i en tredje række og vises dynamisk.



- Vælg  for at slette en søgepost.
- Vælg **ok** for at acceptere en post.
- Vælg  for at vælge sprog for tastaturet.
- Vælg  for at tilføje et mellemrum mellem posterne.

Søgning efter positioner

Systemet giver mange muligheder for at søge efter positioner.

- Ved at stave navnet (*Søgning ved at stave et navn, side 52*)
- I nærheden af en anden position (*Ændring af søgeområdet, side 52*)
- Efter kategori (*Søgning efter en position efter kategori, side 52*)
- Efter adresse (*Søgning efter en adresse, side 52*)
- Ved hjælp af koordinater (*Søgning efter en position ved hjælp af koordinater, side 52*)
- Ved hjælp af nyligt fundne positioner (*Søgning efter nyligt fundne steder, side 52*)
- Ved hjælp af gemte positioner (*Start af en rute til en gemt position, side 53*)

Positioner

De detaljerede kort, der er indlæst i dit navigationssystem, indeholder positioner som f.eks. restauranter, hoteller og bilværksteder. Du kan bruge kategorier til at søge efter virksomheder og attraktioner i nærheden.



Søgning ved at stave et navn

Du kan søge efter specifikke positioner ved at stave positionsnavnet.

- 1 Vælg **Indtastning af destination > PO'ler > Indtast søgeord.**
- 2 Indtast hele eller en del af positionsnavnet.
Foreslåede positioner vises under linjen.
- 3 Vælg en position.

Ændring af søgeområdet

Som standard søger enheden i nærheden af din aktuelle position. Du kan også søge i andre områder, f.eks. i nærheden af din destination, i nærheden af en anden by eller langs din aktive rute.

- 1 Vælg **Indtastning af destination > PO'ler > Søg nær.**
- 2 Vælg en funktion:
 - **Min aktuelle position**
 - **En anden by**
 - **Nylig destination**
 - **En favoritposition**
 - **Min aktuelle rute**
 - **Min destination**
- 3 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.

Søgning efter en position efter kategori

- 1 Vælg **Indtastning af destination > PO'ler.**
- 2 Vælg en kategori.
- 3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
- 4 Vælg en position.

BEMÆRK: Skub kontroldelen mod højre for at få vist positionen på det udvidede kort.



Søgning efter brændstof

- 1 Vælg **Indtastning af destination > PO'ler > Brændstof.**
- 2 Vælg eventuelt brændstofftype (ikke tilgængeligt i alle områder).
- 3 Vælg en tankstation.

Søgning efter et MB-servicecenter

- 1 Vælg **Indtastning af destination > MB-service.**
- 2 Vælg et servicecenter.

Søgeværktøjer

Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.

Søgning efter en adresse

BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes afhængigt af de kortdata, der er indlæst på dit navigationssystem.

- 1 Vælg **Indtastning af destination > Adresse.**
- 2 Vælg om nødvendigt by, stat, provins eller land.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af adresseoplysninger.
- 4 Vælg **Start!**

Søgning efter en by

- 1 Vælg **Indtastning af destination > Byer.**
- 2 Stav om nødvendigt byen, og ret staten, provinsen eller landet.
- 3 Vælg **Start!**

Søgning efter et vejkryds

- 1 Vælg **Indtastning af destination > Vejkryds.**
- 2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af gadeoplysninger.
- 3 Vælg vejkrydset.

Søgning efter en position ved hjælp af koordinater

Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og længdegraden.

- 1 Vælg **Indtastning af destination > Koordinater.**
- 2 Vælg om nødvendigt **Skift format**, og vælg det korrekte koordinatformat for den korttype, du bruger.
- 3 Indtast breddegraden, og vælg **ok.**
- 4 Indtast længdegraden, og vælg **ok.**
- 5 Vælg **Vis på kort.**

Søgning efter nyligt fundne steder

Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.

- 1 Vælg **Indtastning af destination > Nyligt fundne.**
- 2 Vælg en position.

Rydning af listen over nyligt fundne steder

Vælg **Indtastning af destination > Nyligt fundne > Ryd nyligt fundne > Ja.**


Gemme positioner

Sådan gemmer du en position

- 1 Søg efter en position (*Søgning efter en position efter kategori, side 52*).
- 2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
- 3 Vælg **Gem**.

Positionen gemmes i Favoritter.

Lagring af din aktuelle position

- 1 Vælg positionsikonet for køretøjet på kortet.
- 2 Vælg  > **Gem position i Favoritter**.

Start af en rute til en gemt position

- 1 Vælg **Indtastning af destination > Favoritter**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **Start!**.

Redigering af en gemt position

- 1 Vælg **Indtastning af destination > Favoritter**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **Rediger**.
- 4 Vælg en funktion:
 - Vælg **Skift navn**.
 - Vælg **Skift kortsymbol**, hvis du vil ændre det symbol, der bruges til at markere positionen på et kort.
- 5 Rediger oplysningerne.

Sletning af en gemt position

BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.

- 1 Vælg **Indtastning af destination > Favoritter**.
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **Slet > Ja**.

Ryd alle favoritter

- 1 Vælg **Indstillinger > Brugerdata > Ryd alle favoritpositioner**.
- 2 Vælg **Ja**.

Sådan gemmer du en hjemmeposition

Du kan angive din hjemmeposition for den position, som du hyppigst vender tilbage til.

- 1 Vælg **Indtastning af destination > Kør hjem**.
- 2 Vælg **Indsæt aktuel position, Indtast min adresse eller Vælg fra Nyligt fundne**.

Positionen gemmes som "Hjem".

Sådan kører du hjem

Første gang, du starter en rute hjem, beder enheden dig om at indtaste din hjemmeposition.

- 1 Vælg **Indtastning af destination > Kør hjem**.
- 2 Indtast din hjemmeposition, hvis det er nødvendigt.

Redigering af din hjemmeposition

- 1 Vælg **Indstillinger > Brugerdata > Indstil, eller skift HJEM position**.
- 2 Vælg **Indsæt aktuel position, Indtast min adresse eller Vælg fra Nyligt fundne**.
- 3 Indtast ændringerne.

Brug af GPS-simulatoren

Du kan bruge GPS-simulatoren til at angive en simuleret position eller for at simulere en rute.

- 1 Vælg **Indstillinger > System > GPS-simulator**.
- 2 Vælg **Vis kort** fra hovedmenuen.
- 3 Vælg et område på kortet, og vælg **Angiv position**.

Stemmekommando

BEMÆRK: Stemmekommandoer er ikke tilgængelige for alle sprog og områder, og findes måske ikke på alle modeller.

BEMÆRK: Stemmeaktiveret navigation giver muligvis ikke optimal ydeevne i et støjende miljø.

Med Stemmekommando kan du bruge enheden vha. ord eller kommandoer. Menuen Stemmekommando indeholder stemmekommandoer og en liste over tilgængelige kommandoer.

Aktivering af Stemmekommando

Tryk på knappen til aktivering af stemmekommando på rattet, eller vælg **Start stemmeinput**.

Tip til stemmekommando

- Tal med normal stemme mod systemet.
- Reducer baggrundsstøj, som f.eks. stemmer eller radioen, for at øge nøjagtigheden af stemmegenkendelsen.
- Sig kommandoerne, som de vises på skærmen.
- Reager på enhedens stemmemeddelelser efter behov.
- Når du indtaster en adresse, skal du sige adressen i den rækkefølge, der vises på eksempelskærmen. Du skal indtaste et husnummer for at finde en adresse.

Start af en rute ved hjælp af stemmekommando

Du kan sige navnene på meget populære, velkendte positioner.

- 1 Tryk på knappen til aktivering af stemmekommando på rattet, eller vælg **Start stemmeinput** fra hovedmenuen.
- 2 Sig **Find sted**.
- 3 Lyt til stemmemeddelelsen, og sig navnet på positionen. Der vises en liste over positioner.
- 4 Sig linjenummeret.
- 5 Sig **Naviger!**.

Brug af stemmekommando under navigering af en rute

- 1 Tryk på knappen til aktivering af stemmekommando på rattet, eller vælg **Start stemmeinput** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg en funktion:
 - Sig **Omvej** for at tage en omvej fra ruten.
 - Sig **Stop rute** for at stoppe den aktuelle rute.

Navigation

Sådan gennemser du kortet

Du kan gennemse kortet for at finde interessepunkter, skifte visning, vælge hvilke lag der skal vises, få vist positionsdetaljer m.m.

- 1 Vælg **Vis kort**.
- 2 Skub kontroldelen i en vilkårlig retning. Kortet skifter til søgetilstand.

BEMÆRK: Du kan også søge på kortet ved at vælge **Indtastning af destination > Gennemse kort**.



- 3 Tryk på kontroldelen. Kortværktøjerne vises.



4 Vælg en funktion:

- Vælg **Positionsoplysninger** for at få vist oplysninger om din valgte position.
- Vælg **Interessepunkter** for at søge efter virksomheder og attraktioner i nærheden af den nuværende kortposition.
- Vælg **Lag** for at vælge, hvilke kortlag der skal vises på kortet. Du kan vælge enhver kombination af **Trafik**, **3D-bygninger**, **3D-terræn** og **Interessepunkt**.
- Vælg **Rotationstilstand** for at aktivere en roteret visning af kortet.
- Vælg **Visningsskift** for at få vist kortet i 3-D eller 2-D Nord op.
- Vælg **Angiv position** for at angive din aktuelle position. Du kan bevæge kontrolbaren over kortet for at finde specifikke positioner.

BEMÆRK: Din MAP PILOT skal være indstillet til tilstanden **GPS-simulator**, og du må ikke være ved at navigere en rute for at angive din position (*Brug af GPS-simulatoren*, side 53).

Sådan startes en rute

- 1 Søg efter en position (*Søgning efter en position efter kategori*, side 52).
- 2 Vælg en position.
- 3 Vælg **Start!**.


Sådan stopper du en rute

Vælg **Stop rute** fra hovedmenuen.

Sådan følger du en rute

Ruten er markeret med en blå linje. Et ternet flag markerer din destination.

Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.



Brug af Min rute

Under navigation af en rute kan du få vist sving for den nye rute, tilføje waypoints eller tage en omvej.

- 1 Under navigation af en rute skal du vælge **Indtastning af destination** > **Min rute** fra hovedmenuen.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Drejliste** for at få vist svingene på ruten.
 - Vælg **Omvej** for at tage en omvej fra ruten.
 - Vælg **Tilføj waypoint** for at føje endnu et punkt til ruten.
 - Vælg **Forhåndsvisning af kort** for at få vist ruteplanen.

- Vælg **Arranger automatisk** for at arrangere waypoints automatisk.
- Vælg et waypoint for at **Omorganisere**, **Slet** eller **Vis detaljer** for waypointet.

BEMÆRK: Forhåndsvisning af kort, Arranger automatisk og indstillinger for waypoints er kun tilgængelige, hvis der er føjet mindst ét waypoint til ruten.

Tilføjelse af et waypoint til en rute

- 1 Under navigation af en rute skal du vælge **Indtastning af destination** > **Min rute** > **Tilføj waypoint**.
- 2 Søg efter positionen.
- 3 Vælg **Tilføj til rute**.
- 4 Vælg **Start!**.

Valg af en omvej

Mens du navigerer en rute, kan du gøre brug af omveje for at undgå forhindringer som f.eks. vejarbejde.

BEMÆRK: Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner systemet muligvis ikke en omvej.

Fra hovedmenuen vælges **Omvej**.

Brug af avancerede omveje

Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Avancerede omveje**.
- 2 Fra hovedmenuen vælges **Omvej**.
- 3 Vælg en funktion:

- Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs ruten, skal du vælge en strækning.
- Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen, skal du vælge **Omvej efter vej(e) på ruten**.

BEMÆRK: Hvis den rute, du aktuelt befinder dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner systemet muligvis ikke en omvej.

Fjernelse af omveje

Fra hovedmenuen skal du vælge **Omvej** > **Fjern alle omveje**.

Undgåelse af vejegenskaber

Du kan vælge vejegenskaber du vil undgå, f.eks. grusveje og betalingsveje.

- 1 Vælg **Indstillinger** > **Navigation** > **Undgå**.
 - 2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på ruterne.
- Dine valg gemmes automatisk.

Hvis visse vejegenskaber ikke kan undgås under beregning af en rute, viser systemet en meddelelse om, hvilke egenskaber der medtages på ruten.



Om Afkørsel med service

Når du kører på en motorvej, kan du finde benzin, mad, logi og toiletter ved kommende afkørsler.

Søgning efter afkørsler med service

- 1 Vælg **Indtastning af destination** > **Frakørsel med service**.

- 2 Vælg en kommende afkørsel ①.
- 3 Vælg en servicetype ②.



- 4 Vælg et interessepunkt.
- 5 Vælg Start!.

Kortsider

Tilpasning af kortet

Tilpasning af kortlagene

Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks. ikoner for interessepunkter og vejforhold.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kortvisning**.
- 2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet.
Systemet gemmer dit valg, når du forlader siden.

Ændring af datafelter til kort

Du kan ændre den type oplysninger, som vises i datafelterne på kortet.

- 1 Vælg **Indstillinger > Kortvisning > Layout af kortdatafelter**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Hvis du vil ændre et datafelt, der vises, når der ikke er en aktiv rute, skal du vælge et datafelt af typen **Ikke ruteplanlægning**.
 - Hvis du vil ændre et datafelt, der vises, når der navigeres en rute, skal du vælge et datafelt af typen **Ruter**.
- 3 Vælg en funktion:
 - For datafelter af typen **Ikke ruteplanlægning** skal du vælge **Kørselsretning, Højde, Fart, Klokkeslæt** eller **Kortskala**.
 - For datafelter af typen **Ruter** skal du vælge **Ankomsttidspunkt, Distance, Kørselsretning, Højde, Fart, Klokkeslæt, Kortskala, Tid til destination, Afstand til næste waypoint** eller **Ankomsttidspunkt ved næste waypoint**.

Ændring af kortperspektiv

- 1 Vælg **Indstillinger > Kortvisning > Kortvisning**.
- 2 Vælg en funktion:
 - Vælg **Spor op** for at vise kortet i to dimensioner (2D) med retningen for rejsen øverst.
 - Vælg **Nord op** for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
 - Vælg **3-D** for at få vist kortet i tre dimensioner.

Visning af en liste over sving

Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på hele ruten og afstanden mellem svingene.

Vælg **Indtastning af destination > Min rute > Drejliste**.

Visning af siden Næste sving

Du kan få vist kommende sving, mens du navigerer en rute.

Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvreren og vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.

- 1 Vælg **Indtastning af destination > Min rute > Drejliste**.
- 2 Vælg et sving.

Visning af vejkryds

Når du navigerer en rute, kan du få vist vejkryds på større hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.



Visning af oplysninger om aktuel position

Du kan bruge siden Kompas til at få vist oplysninger om din aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse en retningsstjeneste om, hvor du befinder dig.

Vælg **Indtastning af destination > Kompas**.

Visning af Qibla på kompas

Vælg **Indtastning af destination > Kompas > ≡ > Vis Qibla**.

Om trafik

BEMÆRK

Garmin og Mercedes-Benz er ikke ansvarlige for trafikoplysningernes nøjagtighed eller tilgængelighed.

Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder eller lande.

Når du modtager trafikopdateringer, vises der et trafikikon på kortet. Trafikikonet skifter farve for at angive trafikforholdenes intensitet. Du kan få yderligere oplysninger om trafik og dækningsområder hos din Mercedes-Benz forhandler.

BEMÆRK: Trafikkortet viser ikke trafikmeddelelser om fri trafikflow.

Om trafikikonet

Når der registreres en trafikbegivenhed, vises et trafikmeddelelsesikon på kortet. Trafikikonet skifter farve for at angive trafikforholdenes intensitet.

Farve	Intensitet	Betydning
Gul	Mellem	Trafikken bevæger sig, men der er forsinkelser. Der er moderate forsinkelser.
Orange og hvid	Mellem	Der er vejarbejde.
Rød	Høj	Trafikken bevæger sig ikke eller kun langsomt. Der er store forsinkelser.
Rød og sort	Høj	Vejen er lukket.

Trafikudbydere

Når trafikservice er tilgængelig, vises trafikudbyderen under trafikikonet i hovedmenuen.

Trafik på ruten

Når navigationssystemet beregner din rute, undersøger det den aktuelle trafik og prioriterer automatisk ruten med den korteste tid. Hvis der er store forsinkelser i trafikken på 15 minutter eller mere på din rute, mens du navigerer, beregner systemet automatisk ruten igen.

Trafikmeddelelserne skifter farve, alt efter hvor tæt trafikken er på din rute eller den vej, du kører på i øjeblikket.

Systemet kan dirigere dig gennem en trafikforsinkelse, hvis der ikke findes en bedre alternativ rute. Forsinkelsesiden føjes automatisk til det forventede ankomsttidspunkt.

BEMÆRK: Enheden genberegner kun en hurtigere rute, når denne rute vil forkorte rejsetiden med mindst 15 minutter. Alternative ruter foreslås ikke, hvis rutepræferencen Korteste

distance eller Mindre brændstof er aktiveret, hvis en rute ændres ved hjælp af funktionen Min rute, eller hvis trafikundgåelse ikke er aktiveret. Trafikhændelser undgås ikke, hvis rutepræferencen Korteste distance eller Mindre brændstof er aktiveret. Kun det anslåede ankomsttidspunkt påvirkes af den anslåede forsinkelse for modtagne trafikhændelser.

Trafikstemmevejledning

Du kan lytte til oplysninger om kommende trafik på ruten.

Vælg **Trafik > Hør trafik forude**.

Systemet læser alle trafikhændelser på ruten.

Visning af trafikadvarsler

Når du kører på en rute, vises der måske en trafikadvarsel.

1 Vælg **Trafik > Meddelelser**.

2 Vælg en alarm.

Sådan undgår du begivenheder på ruten

1 Vælg **Trafik > Trafik på ruten**, når du navigerer på en rute.

Der vises en liste over trafikbegivenheder, arrangeret efter positionen på ruten.

2 Vælg en begivenhed.

3 Vælg **Undgå begivenhed**.

Visning af trafikkortet

Du kan til enhver tid få vist trafikken på kortet.

Vælg **Trafik > Trafikkort**.

Om trafikdata

Trafikforklaringen beskriver de ikoner og farver, der er brugt på trafikkortet.

Vælg **Trafik > Trafikforklaring**.

Trafikabonnementer

BEMÆRK: Trafikservice er ikke tilgængelig i alle områder eller regioner.

Aktivering af abonnement

Du behøver ikke at aktivere det abonnement, der følger med navigationssystemet. Abonnementet aktiveres automatisk, når systemet har opfanget satellitsignaler, mens den modtager trafiksignaler fra betalings tjenesteudbyderen.

Genaktivering af dit abonnement

BEMÆRK: Abonnementer i Europa og Nordamerika kræver muligvis genaktivering.

Når dit trafikabonnement udløber, vises en meddelelse i trafikmenuen. Kontakt dit Mercedes-Benz center eller din trafikserviceudbyder i Nordamerika for at genaktivere abonnementet.

Tilpasning af navigationssystemet

1 Vælg **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori.

3 Vælg en indstilling for at ændre den.

Systemindstillinger

Vælg **Indstillinger > System**.

Lydreduktion: Vælg for automatisk at reducere underholdningslydkilden under navigationsmeddelelser.

Stemmemeddelelser til navigation: Vælg for at høre stemmemeddelelser til navigation.

GPS-simulator: Når du ikke kører, kan du afbryde systemets modtagelse af et GPS-signal og simulere en rute (*Brug af GPS-simulatoren, side 53*).

Systemoplysninger: Vælg for at få vist softwareversionsnummeret, enheds-id-nummeret og oplysninger om flere andre softwarefunktioner.

Satellitoplysninger: Vælg for at få vist siden med satellitoplysninger.

Gendan systemindstillinger: Vælg for at gendanne systemindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Navigationsindstillinger

Vælg **Indstillinger > Navigation**.

Rutepræference: Vælg din præference for beregning af ruter.

Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.

Avancerede omveje: Indstiller længden på en omvej.

Vognbane-info: Vælg for at aktivere forslag om valg af vognbane for kommende sving.

Gendan navigationsindstillinger: Vælg for at gendanne navigationsindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Rutepræferencer

Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets accelerationsdata for en given rute.

Vælg **Indstillinger > Navigation > Rutepræference**.

Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan være længere afstandsmæssigt.

Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.

Mindre brændstof: Beregner ruter, der bruger mindre brændstof end andre ruter. Systemet undgår veje, der kan bruge mere brændstof, for eksempel veje med høje hastighedsgrænser eller stejle bakker.

Indstillinger for kortvisning

Vælg **Indstillinger > Kortvisning**.

Kortvisning: Indstiller perspektivet for kortet.

Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.

Korttema: Ændrer farven på kortdataene.

Layout af kortdatafelter: Angiver de data, der vises på kortet.

Farvevalg: Angiver kortets baggrund. Dag for en lys baggrund, Nat for en mørk baggrund eller Automatisk for at skifte mellem dag- og nattilstand afhængigt af indstillingerne for dag/nat på Audio 20 CD.

Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du zoome ind eller ud manuelt.

Landevejsoplysninger: Viser kommende services på kortet. Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder eller regioner.

Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden.

Gendan indstillinger for kortvisning: Vælg for at gendanne kortindstillingerne til fabriksindstillingerne.

Trafikindstillinger

Vælg **Indstillinger > Trafik og Alarmer**.

Trafik: Aktiverer trafik.

Sig trafikadvarsler: Angiver detaljeniveauet for trafikalarmer. Vælg Ingen, Grundlæggende eller Fuld.

BEMÆRK: Du skal vælge en stemmepersonlighed, der kan sige alle meddelelserne, for at bruge denne funktion.

Abonnementer: Viser aktuelle FM-trafikabonnementer.

Gendan indstillinger for Trafik og Alarmer: Vælg for at gendanne indstillingerne for trafik og alarmer til fabriksindstillingerne.

Indstillinger for sprog og tastatur

BEMÆRK: Tekstsproget for MAP PILOT følger tekstsproget for Audio 20 CD og kan ikke ændres separat. Tekstsproget for MAP PILOT ændrer ikke sproget for brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne.

Vælg **Indstillinger > Sprog**.

Stemmepersonlighed: Angiver stemmepersonlighedstype for stemmevejledning. Nogle stemmepersonligheder siger ikke gadenavne, navne på interessepunkter eller trafikhændelser.

Tastatursprog: Indstiller sproget for dit tastatur.

Gendan sprogingstillinger: Vælg for at gendanne sprogingstillingerne til fabriksindstillingerne.

Indstillinger for brugerdata

Vælg **Indstillinger > Brugerdata**.

Indstil, eller skift HJEM position: Indstil eller skift din hjemmeposition.

Ryd nyligt fundne: Sletter alle nyligt fundne positioner.

Ryd alle favoritpositioner: Sletter alle positioner, der er gemt til Favoritter.

Indstillinger for Mine kort

Vælg **Indstillinger > Mine kort**.

Viser alle de kort, som er tilgængelige og som anvendes på din MAP PILOT.

Gendannelse af indstillinger

BEMÆRK: Kun MAP PILOT-navigationsindstillingen gendannes. Du kan gendanne en kategori af navigationsindstillinger til fabriksindstillingerne.

1 Vælg **Indstillinger**.

2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.

3 Vælg **Gendan alle indstillinger**.

Gendannelse af alle indstillinger

Du kan gendanne MAP PILOT-systemet til fabriksindstillingerne.

Vælg **System > Gendan alle indstillinger**.

Innehållsförteckning

MAP PILOT Användarhandbok	59
Komma igång.....	59
Garanti.....	59
Uppdateringar.....	59
Kopieringsskydd på SD-kortet.....	59
Installera SD-kortet.....	59
Audio 20 kontrollen.....	59
Justera volymen.....	59
Satellit signaler.....	59
Använda huvudmenyn.....	59
Använda skärmtangentbordet.....	59
Söka efter platser.....	60
Positioner.....	60
Söka genom att stava namnet.....	60
Byta sökområde.....	60
Söka efter en plats efter kategori.....	60
Sökverktyg.....	60
Söka efter en plats med koordinater.....	60
Söka efter senast hittade platser.....	60
Spara platser.....	60
Spara en hemposition.....	61
Använda GPS-simulatore.....	61
Röstkommando.....	61
Aktivera röstkommando.....	61
Tips för röstkommandon.....	61
Starta en rutt med röstkommando.....	61
Använda Röstkommando när du navigerar längs en rutt....	61
Navigering.....	61
Söka på karta.....	61
Påbörja en rutt.....	62
Stoppa rutten.....	62
Följa en rutt.....	62
Använda Min rutt.....	62
Göra en avstickare.....	62
Undvika vägfunktioner.....	62
Om avfartstjänster.....	62
Kartsidor.....	63
Anpassa kartan.....	63
Visa en lista över svängar.....	63
Visa korsningar.....	63
Visa aktuell platsinformation.....	63
Om trafik.....	63
Om trafikikonen.....	63
Trafikleverantörer.....	63
Trafik på rutten.....	63
Förklaring till trafikdata.....	64
Trafikabonnemang.....	64
Anpassa navigeringssystemet.....	64
Systeminställningar.....	64
Navigeringsinställningar.....	64
Skärminställningar för karta.....	64
Trafikinställningar.....	64
Språk- och tangentbordsinställningar.....	64
Inställningar för Min info.....	65
Inställningar för Mina kartor.....	65
Återställa inställningarna.....	65

MAP PILOT Användarhandbok

Komma igång

⚠ VARNING

Om du inte undviker följande farliga situationer kan det resultera i olyckor eller kollisioner som kan sluta med dödsfall eller allvarlig personskada.

Håll SD-kort utom räckhåll för små barn. Små barn kan råka svälja SD-kort av misstag. Kontakta omedelbart läkare om någon av misstag sväljer ett SD-kort.

Använd alltid ditt bästa omdöme och manövrera fordonet på ett säkert sätt. **Låt inte navigeringssystemet distrahera dig under tiden du kör och var alltid aktsam på alla körförhållanden.** Minimera den tid du tittar på navigationsskärmen under tiden du kör och använd talade instruktioner när det är möjligt.

Du ska inte lägga in mål, ändra inställningar eller använda funktioner som kräver långvarig användning av navigeringssystemets kontroller under tiden du kör. Kör åt sidan och stanna på ett säkert och lagligt sätt innan du försöker dig på sådana åtgärder.

När du navigerar ska du noggrant jämföra information som navigeringssystemet visar med alla tillgängliga navigeringskällor inklusive vägs skyltar, avstängda vägar, vägförhållanden, trafikstockning, väderleksförhållanden och andra faktorer som kan påverka säkerheten under körning. Åtgärda alltid för säkerhets skull alla avvikelser innan du fortsätter navigeringen och uppmärksamma alla vägs skyltar och vägförhållanden.

Navigeringssystemet är utformat för att ge förslag på färdvägar. Den ersätter inte förarens uppmärksamhet och goda omdöme. Följ inte rutförslag om de medför en osäker eller olaglig manöver eller skulle försätta fordonet i en situation som inte är säker.

OBS!

Förutom att göra kartuppdateringar får du inte ändra eller manipulera innehållet på SD-kortet.

Av säkerhetsskäl är vissa funktioner begränsade eller otillgängliga medan fordonet är i rörelse. Ett meddelande visas när en funktion är avaktiverad.

Läs den här handboken innan du använder navigeringssystemet MAP PILOT.

Garanti

Mer information om garantin får du på ditt auktoriserade Mercedes-Benz center.

Uppdateringar

- Kart- och programvaruuppdateringar är tillgängliga hos din Mercedes-Benz återförsäljare. I vissa länder är kart- och programvaruuppdateringar tillgängliga för hämtning eller som SD-kort från <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.
- Du kan vara berättigad till en kostnadsfri kartuppdatering. Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare om du vill ha mer information.

Kopieringsskydd på SD-kortet

SD-kortet kan endast installeras på ett navigeringssystem. Du kan inte installera SD-kortet på ett extra navigeringssystem.

Om du får ett felmeddelande som säger att dina kartor är låsta första gången du installerar SD-kortet på navigeringssystemet kan kortet vara skadat. Kontakta din Mercedes-Benz återförsäljare.

Installera SD-kortet

- 1 Kontrollera att SD-kortet inte är låst.
- 2 Sätt i SD-kortet i SD-kortfacket i fordonet så att det klickar på plats.

- 3 Följ instruktionerna på skärmen.

Audio 20 kontrollen

Använd kontrollen i fordonet till att manövrera i navigeringssystemet och göra val.

Fullständiga användarinstruktioner finns i fordonets användarhandbok.

Använda Audio 20 kontrollen på kartan

- Du kan flytta kontrollen i åtta olika riktningar för att förflytta dig till ett alternativ eller panorera kartan.
- Tryck på kontrollen för att göra ett val eller visa menyn.
- Roter kontrollen medurs eller moturs om du vill zooma in på eller ut från kartan.
- På kartan trycker du på kontrollen om du vill använda menyvägar.
- På kartan trycker du på ↵ för att återgå till huvudmenyn.

Justera volymen

Det går bara att justera volymen för navigeringsmeddelanden under ett meddelande.

Satellitsignaler

När navigeringssystemet sätts på börjar det söka satellitsignaler. Det kan vara så att systemet behöver fri sikt mot himlen för att hämta satellitsignaler.

Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.

Visa status för GPS-signal

Välj **Inställningar > System > Satellitinformation**.

Använda huvudmenyn

Vrid på huvudmenyverktygets hjul för att komma åt alla alternativ.





- Välj ① för att ange en destination eller visa aktuell ruttinformation.
- Välj ② för att visa kartan.
- Välj ③ att starta röstigenkänning.
- Välj ④ för att avaktivera eller aktivera navigationsmeddelanden.
- Välj ⑤ för att öppna menyn för inställningar.
- Välj ⑥ om du vill visa trafikförhållanden.
- Välj ⑦ för att höra den senaste navigeringsmeddelandet (endast under navigering).
- Välj ⑧ om du vill stoppa den aktuella rutten (endast under navigering).
- Välj ⑨ för att göra en avstickare (endast under navigering).

Använda skärmtangentbordet

Använd kontrollen till att välja bokstäver, tecken, diakritiska tecken och andra alternativ när du skriver söktexten. Tillgängliga diakritiska tecken läggs till på tredje raden och visas dynamiskt.



- Välj ✕ för att ta bort söktext.
- Välj **ok** om du vill godkänna inmatningen.

- Välj  om du vill ändra språk för knappatsen.
- Välj  om du vill lägga till ett mellanslag mellan inmatningar.

Söka efter platser

Det finns många metoder för att söka efter platser i systemet.

- Genom att stava namnet (*Söka genom att stava namnet, sidan 60*)
- Nära en annan plats (*Byta sökområde, sidan 60*)
- Efter kategori (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 60*)
- Efter adress (*Söka efter en adress, sidan 60*)
- Med koordinater (*Söka efter en plats med koordinater, sidan 60*)
- Med senast hittade platser (*Söka efter senast hittade platser, sidan 60*)
- Med sparade platser (*Starta en rutt till en sparad plats, sidan 61*)

Positioner

De inlästa kartorna i navigeringssystemet innehåller platser, t.ex. restauranger, hotell och platser för fordonsservice. Använd kategorierna för att söka efter företag och sevärdheter i närheten.



Söka genom att stava namnet

Du kan söka efter specifika platser genom att stava namnet på platsen.

- 1 Välj **Inmatning av destination > Intressanta platser > Ange sökord.**
- 2 Ange hela eller en del av platsnamnet.
Föreslagna platser visas under fältet.
- 3 Välj en plats.

Byta sökområde

Som standard söker enheten i närheten av din aktuella plats. Du kan också söka i andra områden, t.ex. i närheten av destinationen, i närheten av en annan stad eller längs den aktiva rutt.

- 1 Välj **Inmatning av destination > Intressanta platser > Sök nära.**
- 2 Välj ett alternativ:
 - **Min position**
 - **Ett annat samhälle**
 - **Senaste sökta**
 - **En favoritplats**
 - **Min aktuella rutt**
 - **Min destination**
- 3 Välj eventuellt en plats.

Söka efter en plats efter kategori

- 1 Välj **Inmatning av destination > Intressanta platser.**
- 2 Välj en kategori.
- 3 Välj vid behov en underkategori.
- 4 Välj en plats.

Obs! Om du vill visa platsen på den utökade kartan trycker du på kontrollen till höger.



Hitta bränsle

- 1 Välj **Inmatning av destination > Intressanta platser > Bränsle.**
- 2 Om det behövs väljer du en bränsletyp (ej tillgängligt för alla områden).
- 3 Välj en bränsleplats.

Hitta ett MB-servicecenter

- 1 Välj **Inmatning av destination > MB-service.**
- 2 Välj ett servicecenter.

Sökverktyg

Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att svara på uppmaningar på skärmen.

Söka efter en adress

Obs! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de kartdata som finns i ditt navigeringssystem.

- 1 Välj **Inmatning av destination > Adress.**
- 2 Välj staden, delstaten, området eller landet vid behov.
- 3 Följ instruktionerna på skärmen för att ange adressinformation.
- 4 Välj **Kör!**

Söka efter en stad

- 1 Välj **Inmatning av destination > Städer.**
- 2 Stava staden, ändra delstat, område eller land vid behov.
- 3 Välj **Kör!**

Söka efter en korsning

- 1 Välj **Inmatning av destination > Korsning.**
- 2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
- 3 Välj korsningen.

Söka efter en plats med koordinater

Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och longitudkoordinater.

- 1 Välj **Inmatning av destination > Koordinater.**
- 2 Välj vid behov **Ändra format** och välj rätt koordinatformat för den typ av karta som du använder.
- 3 Välj latitudkoordinaten och välj **ok.**
- 4 Välj longitudkoordinaten och välj **ok.**
- 5 Välj **Visa på kartan.**

Söka efter senast hittade platser

Enheten lagrar de senast 50 platserna som du hittat.

- 1 Välj **Inmatning av destination > Senaste.**
- 2 Välj en plats.

Rensa listan med senast hittade platser

Välj **Inmatning av destination > Senaste > Rensa senast sökningar > Ja.**

Spara platser

Spara en plats

- 1 Söka efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori, sidan 60*).

2 Välj en plats från sökresultaten.

3 Välj **Spara**.

Platsen sparas i Favoriter.

Spara den aktuella platsen

1 Välj symbolen för fordonets position på kartan.

2 Välj **☰ > Spara platsen i Favoriter**.

Starta en rutt till en sparad plats

1 Välj **Inmatning av destination > Favoriter**.

2 Välj en plats.

3 Välj **Kör!**

Ändra en sparad plats

1 Välj **Inmatning av destination > Favoriter**.

2 Välj en plats.

3 Välj **Ändra**.

4 Välj ett alternativ:

- Välj **Ändra namn**.
- Välj **Byt kartsymbol** för att ändra symbolen som används för att markera den sparade platsen på en karta.

5 Ändra informationen.

Ta bort en sparad plats

Obs! Det går inte att återställa borttagna platser.

1 Välj **Inmatning av destination > Favoriter**.

2 Välj en plats.

3 Välj **Ta bort > Ja**.

Rensa alla favoriter

1 Välj **Inställningar > Min info > Rensa alla favoritplatser**.

2 Välj **Ja**.

Spara en hemposition

Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka till.

1 Välj **Inmatning av destination > Kör hem**.

2 Välj **Använd min aktuella position, Ange min adress eller Välj i Senaste**.

Platsen sparas som "Hem".

Köra hem

Första gången du startar en rutt hem uppmanas du att ange din hemposition.

1 Välj **Inmatning av destination > Kör hem**.

2 Om det behövs anger du din hemposition.

Ändra information om din hemposition

1 Välj **Inställningar > Min info > Ställ in eller ändra hemposition**.

2 Välj **Använd min aktuella position, Ange min adress eller Välj i Senaste**.

3 Ange ändringarna.

Använda GPS-simulatoren

Du kan använda GPS-simulatoren för att ange en simulerad plats eller för att simulera en rutt.

1 Välj **Inställningar > System > GPS-simulator**.

2 Från huvudmenyn, välj **Visa kartan**.

3 Välj ett område på kartan och välj **Välj plats**.

Röstkommando

Obs! Röstkommandot finns inte på alla språk eller regioner och inte nödvändigtvis på alla modeller.

Obs! Röstaktiverad navigering kanske inte fungerar till fullo i en bullrig miljö.

Med röstkommando kan du styra enheten genom att säga ord och kommandon. Meny Röstkommando tillhandahåller röstmeddelanden och en lista över tillgängliga kommandon.

Aktivera röstkommando

Tryck på aktiveringsknappen för röstkommando på ratten, eller välj **Starta röststyrning**.

Tips för röstkommandon

- Tala med normal röst in i systemet.
- Undvik bakgrundsljud, till exempel röster eller radio, för att öka röstigenkännings exakthet.
- Uttala kommandona som de visas på skärmen.
- Besvara röstmeddelanden från enheten efter behov.
- När du anger en adress säger du adressen i den ordning som visas på exempelskärmen. Du måste ange ett gatunummer för att hitta en adress.

Starta en rutt med röstkommando

Du kan säga namnen på populära välkända platser.

1 Tryck på aktiveringsknappen för röstkommando på ratten, eller välj **Starta röststyrning** på huvudmenyn.

2 Säg **Sök efter plats**.

3 Lyssna på röstmeddelandet och säg platsens namn.

En lista med platser visas.

4 Säg radnummer.

5 Säg **Navigera!**.

Använda Röstkommando när du navigerar längs en rutt

1 Tryck på aktiveringsknappen för röstkommando på ratten, eller välj **Starta röststyrning** på huvudmenyn.

2 Välj ett alternativ:

- Säg **Avstickare** om du vill göra en avstickare från din rutt.
- Säg **Stoppa rutt** om du vill stoppa den aktuella ruten.

Navigering

Söka på karta

Du kan söka på kartan efter intressanta platser, ändra vy på kartan, välja vilka lager som ska visas, visa detaljer om platsen med mera.

1 Välj **Visa kartan**.

2 Flytta kontrollen i valfri riktning.


Kartan växlar till bläddringsläge.

Obs! Du kan även söka på kartan genom att välja **Inmatning av destination > Kartsökning**.



3 Tryck på kontrollen.

Kartverktygen visas.



4 Välj ett alternativ:

- Välj **Detaljer om platsen** om du vill visa detaljer om den valda platsen.
- Välj **Intressanta platser** om du vill söka efter företag och sevärdheter i närheten av det aktuella kartområdet.
- Välj **Lager** om du vill välja vilka kartlager som ska visas på kartan. Du kan välja en valfri kombination av **Trafik**, **3D-byggnader**, **3D-terräng** och **Intressant plats**.
- Välj **Roteringsläge** om du vill aktivera en roterad vy av kartan.
- Välj **Visa växla** om du vill visa kartan i 3D eller 2D med norr uppåt.
- Välj **Välj plats** för att ange din aktuella position. Du kan manövrera kontrollen över kartan för att hitta specifika platser.

Obs! MAP PILOT måste vara inställt i läget **GPS-simulator** och du får inte navigera längs en rutt om du vill ställa in din plats (*Använda GPS-simulatore*, sidan 61).

Påbörja en rutt

- 1 Sök efter en plats (*Söka efter en plats efter kategori*, sidan 60).
- 2 Välj en plats.
- 3 Välj **Kör!**

Stoppa rutten

På huvudmenyn väljer du **Stoppa rutt**.

Följa en rutt

Din rutt är markerad med en blå linje. En målflagga anger din destination.

Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen med talade instruktioner, pilar på kartan och anvisningar överst på kartan. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och du får en ny vägbeskrivning.



Använda Min rutt

När du navigerar längs en rutt kan du visa svängar för rutten, lägga till waypoints eller göra en avstickare.

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du **Inmatning av destination > Min rutt** på huvudmenyn.
- 2 Välj ett alternativ:
 - Välj **Svänglista** om du vill visa svängarna längs rutten.
 - Välj **Avstickare** om du vill göra en avstickare från din rutt.
 - Välj **Lägg till waypoint** om du vill lägga till en annan plats i rutten.
 - Välj **Förhandsvisa karta** för att visa rutten.

- Välj **Ordna automatiskt** om du vill att systemet ska ordna dina waypoints automatiskt.
- Välj en waypoint om du vill **Sortera**, **Ta bort** eller **Visa detaljer** för waypointen.

Obs! Förhandsvisa karta, Ordna automatiskt och waypointalternativ är endast tillgängliga när minst en waypoint har lagts till i rutten.

Lägga till en waypoint i en rutt

- 1 När du navigerar längs en rutt väljer du **Inmatning av destination > Min rutt > Lägg till waypoint**.
- 2 Sök efter platsen.
- 3 Välj **Lägg till i rutt**.
- 4 Välj **Kör!**

Göra en avstickare

När du navigerar längs en rutt kan du använda avstickare till att undvika hinder framför dig, t.ex. byggplatser.

Obs! Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att systemet inte beräknar någon avstickare.

På huvudmenyn väljer du **Avstickare**.

Använda avancerade omvägar

Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller dåliga vägförhållanden.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Avancerade avstickare**.
- 2 På huvudmenyn väljer du **Avstickare**.
- 3 Välj ett alternativ:
 - Om du vill göra en avstickare från rutten på en viss sträcka väljer du en sträcka.
 - Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs rutten väljer du **Undvik väg på rutt**.

Obs! Om den rutt du för närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända att systemet inte beräknar någon avstickare.

Ta bort avstickare

På huvudmenyn väljer du **Avstickare > Ta bort alla avstickare**.

Undvika vägfunktioner

Du kan välja de vägfunktioner du vill undvika, t.ex. avgiftsbelagda vägar eller grusvägar.

- 1 Välj **Inställningar > Navigation > Undvikanden**.
- 2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna.
Dina val sparas automatiskt.

Om vissa vägfunktioner inte kan undvikas vid beräkning av en rutt visar systemet ett meddelande så att du vet vilka funktioner som ingår i rutten.



Om avfartstjänster

När du kör på en större motorväg kan du söka efter bränsle, mat, logi och rastplatser nära kommande avfarter.

Söka efter avfartstjänster

- 1 Välj **Inmatning av destination > Avfartstjänster**.

- Välj en kommande avfart ①.
- Välj en servicetyp ②.



- Välj en intressant plats.
- Välj **Kör!**

Kartsidor

Anpassa kartan

Anpassa kartlager

Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för intressanta platser och vägförhållanden.

- Välj **Inställningar > Kartvisning**.
- Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan.
Systemet sparar dina val när du lämnar sidan.

Ändra kartdatafält

Du kan ändra den typ av information som visas i datafälten på kartan.

- Välj **Inställningar > Kartvisning > Kartdatafältlayout**.
- Välj ett alternativ:
 - Om du vill ändra ett datafält som visas när ingen rutt är aktiv väljer du ett **Inga rutter**-datafält.
 - Om du vill ändra ett datafält som visas när du navigerar längs en rutt väljer du ett **Rutter**-datafält.
- Välj ett alternativ:
 - För **Inga rutter**-datafält väljer du **Färdriktning, Höjd, Hastighet, Klocka** eller **Kartskala**.
 - För **Rutter**-datafält väljer du **Ankomsttid, Distans, Färdriktning, Höjd, Hastighet, Klocka, Kartskala, Tid till destination, Avstånd till nästa waypoint** eller **Ankomsttid till nästa waypoint**.

Ändra kartperspektiv

- Välj **Inställningar > Kartvisning > Kartbild**.
- Välj ett alternativ:
 - Välj **Spår uppåt** om du vill visa kartan i två dimensioner (2D) med färdriktningen överst.
 - Välj **Norr uppåt** om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
 - Välj **3D** om du vill visa kartan i tre dimensioner.

Visa en lista över svängar

När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och manövrer för hela ruten och avståndet mellan svängarna.

Välj **Inmatning av destination > Min rutt > Svänglista**.

Visa nästa sväng

När du navigerar längs en rutt kan du förhandsvisa kommande svängar.

Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.

- Välj **Inmatning av destination > Min rutt > Svänglista**.
- Välj en sväng.

Visa korsningar

Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar längs en rutt. När du närmar dig en korsning på ruten visas helt kort sidan för korsningen, om den är tillgänglig.



Visa aktuell platsinformation

Du kan använda sidan Kompass för att visa information om din aktuella position. Det här är en användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.

Välj **Inmatning av destination > Kompass**.

Visa qibla på kompassen

Välj **Inmatning av destination > Kompass > ≡ > Visa qibla**.

Om trafik

OBS!

Garmin och Mercedes-Benz ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller aktuell.

Trafikinformation är kanske inte tillgängligt i alla områden eller länder.

När du tar emot trafikinformation visas en trafikikon på kartan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandenas allvarlighetsgrad. Information om trafik och täckningsområden finns hos din Mercedes-Benz återförsäljare.

Obs! Trafikkartan visar inte meddelanden om att trafiken flyter på fritt.

Om trafikikonen

När en trafikhändelse upptäcks visas en trafikaviseringsikon på kartan. Trafikikonen ändrar färg för att visa trafikförhållandenas allvarlighetsgrad.

Färg	Allvarlighetsgrad	Betydelse
Gul	Medel	Trafiken flyter men med fördröjning. Det finns viss trafikstockning.
Orange och vit	Medel	Vägarbete pågår.
Rött	Hög	Trafiken flyter inte på alls eller flyter på sakta. Allvarlig fördröjning.
Röd och svart	Hög	Vägen är stängd.

Trafikleverantörer

När trafik tjänsten är tillgänglig visas trafikleverantören under trafikikonen på huvudmenyn.

Trafik på ruten

Vid beräkning av ruten undersöker navigeringssystemet den aktuella trafiken och optimerar automatiskt ruten för kortaste tid. Om en allvarlig trafikfördröjning på 15 minuter eller längre inträffar på ruten medan du navigerar beräknas ruten automatiskt om.

Trafikaviseringsarna ändrar färg för att visa trafikförhållandena på den rutt eller väg som du för tillfället kör på.

Ditt system kan leda ruten genom ett trafik hinder om det inte finns någon bättre alternativ rutt. Förseningstiden läggs automatiskt till i den uppskattade ankomsttiden.

Obs! Enheten räknar med en snabbare rutt endast när den ruten förkortar tiden för resan med minst 15 minuter. Alternativa rutter föreslås inte om ruttinställningarna Kortare väg eller

Mindre bränsle har aktiverats, när en rutt modifierats med hjälp av funktionen Min rutt eller när trafikundvikanden inte har aktiverats. Trafikhändelser undviks inte när ruttinställningarna Kortare väg eller Mindre bränsle har aktiverats. Endast beräknad ankomsttid påverkas av beräknad förseningstid för mottagna trafikhändelser.

Talade instruktioner för trafik

Du kan lyssna på information om kommande trafik på rутten.

Välj **Trafik > Hör trafik längre fram**.

Systemet läser alla trafikhändelser på rутten.

Visa trafikvarningar

Vid navigering längs en personbilsrutt kan trafikvarningar visas.

1 Välj **Trafik > Aviseringar**.

2 Välj en varning.

Undvika trafikhändelser längs rутten

1 När du navigerar längs en rutt väljer du **Trafik > Trafik på rутten**.

En lista med trafikhändelser visas, ordnade efter positionen längs rутten.

2 Välj ett evenemang.

3 Välj **Undvik incident**.

Visa trafikkartan

Du kan visa trafik på kartan när som helst.

Välj **Trafik > Trafikkarta**.

Förklaring till trafikdata

I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som används på trafikkartan.

Välj **Trafik > Trafiktext**.

Trafikabonnemang

Obs! Trafiktjänst är inte tillgänglig i alla områden.

Abonnemangsaktivering

Du behöver inte aktivera abonnemanget som medföljer ditt navigationssystem. Abonnemanget aktiveras automatiskt när systemet tar emot satellitsignaler samtidigt som trafiksignalerna tas emot från leverantören av betaltjänsten.

Återaktivera ditt abonnemang

Obs! För abonnemang i Europa och Nordamerika kan abonnemanget behöva aktiveras igen.

När ditt trafikabonnemang har gått ut visas ett meddelande i trafikmenyn. Kontakta ditt Mercedes-Benz center eller din trafiktjänstleverantör i Nordamerika för att återaktivera abonnemanget.

Anpassa navigeringssystemet

1 Välj **Inställningar**.

2 Välj en inställningskategori.

3 Välj en inställning för att ändra den.

Systeminställningar

Välj **Inställningar > System**.

Ljudreducering: Välj det här alternativet för att automatiskt minska volymen på underhållningsljudkällan under navigeringsinstruktionerna.

Talade instruktioner för navigering: Välj det här alternativet om du vill höra talade instruktioner för navigering.

GPS-simulator: Om du inte kör kan du stoppa systemet från att ta emot en GPS-signal och sedan simulera en rutt (*Använda GPS-simulatorn, sidan 61*).

Systeminformation: Välj det här alternativet om du vill visa programvaruversion, enhetens ID-nummer och information om flera andra programvarufunktioner.

Satellitinformation: Välj det här alternativet om du vill visa sidan med satellitinformation.

Återställ systeminställningar: Välj det här alternativet om du vill återställa systeminställningarna till fabriksinställningarna.

Navigeringsinställningar

Välj **Inställningar > Navigation**.

Ruttpreferenser: Välj inställning för beräkning av rutter.

Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.

Avancerade avstickare: Anger längden på en avstickare.

Vägfilshjälp: Välj det här alternativet om du vill aktivera filförslag för kommande svängar.

Återställ navigeringsinställningar: Välj det här alternativet om du vill återställa navigeringsinställningarna till fabriksinställningarna.

Ruttpreferenser

Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och fordonsaccelerationsdata för en given rutt.

Välj **Inställningar > Navigation > Ruttpreferenser**.

Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som kan ha längre körsträcka.

Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som kan ta längre tid att köra.

Mindre bränsle: Beräknar rutter som kan förbruka mindre bränsle än de andra rutterna. Systemet undviker vägar som kan förbruka mer bränsle, t.ex. vägar med hög hastighetsgräns eller branta backar.

Skärminställningar för karta

Välj **Inställningar > Kartvisning**.

Kartbild: Anger perspektiv på kartan.

Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.

Karttema: Ändrar färg på kartdata.

Kartdatafältlayout: Ställer in de data som visas på kartan.

Färgläge: Ställer in kartans bakgrund. Dag för en ljus bakgrund, Natt för en mörk bakgrund eller Automatiskt för att växla mellan dag- och nattläge beroende på dag/nattinställningar på Audio 20 CD.

Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal användning av kartan. När detta är avaktiverat måste du zooma in och ut manuellt.

Motorvägsinformation: Visar kommande tjänster på kartan. Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.

Kartlager: Ställer in vilka typer av information som visas på kartsidan.

Återställ kartvisningsinställningar: Välj det här alternativet om du vill återställa kartinställningarna till fabriksinställningarna.

Trafikinställningar

Välj **Inställningar > Trafik och varningar**.

Trafik: Aktiverar trafik.

Talade trafikvarningar: Ställer in detaljnivån för trafikvarningar. Välj Inget, Allmän eller Fullt.

Obs! Du måste välja en röstpersonlighet som kan läsa upp alla uppmaningar för att använda den här funktionen.

Abonnemang: Listar befintliga trafikabonnemang.

Återställ trafik- och varningsinställningar: Välj det här alternativet om du vill återställa trafik- och varningsinställningarna till fabriksinställningarna.

Språk- och tangentbordsinställningar

Obs! Textspråket i MAP PILOT följer textspråket i Audio 20 CD och kan inte ändras separat. Textspråket i MAP PILOT innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.

Välj **Inställningar > Språk**.

Röstpersonlighet: Ställer in typ av röstpersonlighet för talade instruktioner. Vissa röstpersonligheter uttalar inte gatunamn, namnen på intressanta platser eller trafikhändelser.

Tangentbordsspråk: Anger språk för tangentbordet.

Återställ språkinställningar: Välj det här alternativet om du vill återställa språkinställningarna till fabriksinställningarna.

Inställningar för Min info

Välj **Inställningar > Min info**.

Ställ in eller ändra hemposition: Ställer in eller ändrar din hemposition.

Rensa senaste sökningar: Tar bort alla senast hittade platser.

Rensa alla favoritplatser: Tar bort alla platser som sparats i Favoriter.

Inställningar för Mina kartor

Välj **Inställningar > Mina kartor**.

Visar kartor som är tillgängliga och som används på MAP PILOT.

Återställa inställningarna

Obs! Endast navigeringsinställningarna för MAP PILOT återställs. Du kan återställa en kategori med navigeringsinställningar till fabriksinställningarna.

1 Välj **Inställningar**.

2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.

3 Välj **Återställ alla inställningar**.

Återställa alla inställningar

Du kan återställa systemet MAP PILOT till fabriksinställningarna.

Välj **System > Återställ alla inställningar**.

Índice

MAP PILOT Manual do Utilizador	67
Como começar	67
Garantia	67
Atualizações	67
Proteção contra cópias do cartão SD	67
Instalar o cartão SD	67
Controlador Audio 20	67
Ajuste do volume	67
Sinais de satélite	67
Utilizar o Menu principal	67
Utilizar o teclado no ecrã	68
Encontrar posições	68
Posições	68
Procurar por Nome	68
Mudar a área de pesquisa	68
Encontrar uma posição por categoria	68
Ferramentas de pesquisa	68
Encontrar uma posição através das coordenadas	68
Encontrar locais encontrados recentemente	69
Guardar posições	69
Guardar uma Posição Casa	69
Utilizar o simulador GPS	69
Comandos de voz	69
Ativar os comandos de voz	69
Dicas para utilizar os comandos de voz	69
Iniciar uma rota através dos comandos de voz	69
Utilizar os comandos de voz ao navegar uma rota	69
Navegação	69
Procurar no mapa	69
Iniciar uma rota	70
Parar a rota	70
Seguir uma rota	70
Utilizar a minha rota	70
Fazer um desvio	70
Evitar características da estrada	70
Acerca dos Serviços de saída	71
Páginas de mapa	71
Personalizar o Mapa	71
Ver uma lista de curvas	71
Visualizar cruzamentos	71
Ver as informações da posição atual	71
Acerca do trânsito	71
Acerca do ícone de trânsito	72
Operadores de trânsito	72
Trânsito na sua rota	72
Compreender os dados de trânsito	72
Subscrições de trânsito	72
Personalizar o Sistema de Navegação	72
Definições do sistema	72
Definições de navegação	72
Definições de visualização do mapa	73
Definições de trânsito	73
Definições de idioma e teclado	73
As minhas definições de dados	73
Definições My Maps	73
Repor as definições	73

MAP PILOT Manual do Utilizador

Como começar

⚠️ ATENÇÃO

Não evitar as seguintes situações potencialmente perigosas pode resultar em acidente ou colisão e, conseqüentemente, morte ou ferimentos graves.

Mantenha os cartões SD fora do alcance das crianças. Estas poderão engolir um cartão SD por acidente. Se alguém engolir um cartão SD, consulte um médico imediatamente.

Tenha sempre bom senso e conduza sempre em segurança.

Não se distraia com o sistema de navegação durante a condução e esteja sempre consciente das condições de condução. Durante a condução, reduza o tempo dedicado ao visionamento do ecrã de navegação e utilize os comandos de voz sempre que possível.

Durante a condução, não introduza destinos, não mude definições, nem aceda a funções que exijam a utilização prolongada dos comandos do sistema de navegação. Para efetuar tais operações, encoste de forma legal e segura.

Durante a navegação, compare cuidadosamente as informações apresentadas no sistema de navegação com todas as fontes de navegação disponíveis, incluindo os sinais de trânsito, cortes de estrada, condições do pavimento, trânsito congestionado, condições climatéricas e outros fatores que possam afetar a segurança durante a condução. Por razões de segurança, esclareça todas as discrepâncias antes de continuar a navegação e respeite os sinais de trânsito e as condições do pavimento.

O sistema de navegação destina-se ao fornecimento de sugestões de rota. Não substitui a atenção e o bom senso do condutor. Não siga as sugestões de rota se estas sugerirem manobras perigosas ou ilegais ou se puderem colocar o veículo numa situação de perigo.

AVISO

Excetuando as atualizações de mapas, não altere o conteúdo do cartão SD.

Por razões de segurança, algumas funcionalidades estão restritas ou indisponíveis enquanto o veículo está em movimento. É apresentada uma mensagem quando as funcionalidades são desativadas.

Leia este manual antes de utilizar o sistema de navegação MAP PILOT.

Garantia

Contacte o seu centro Mercedes-Benz autorizado para obter informações sobre a garantia.

Atualizações

- Existem atualizações de mapas e software disponíveis no seu concessionário Mercedes-Benz. Em alguns países, as atualizações de mapas e software estão disponíveis como transferências ou cartões SD em <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.
- Poderá beneficiar de uma atualização de mapas gratuita. Consulte o seu concessionário Mercedes-Benz para mais informações.

Proteção contra cópias do cartão SD

O seu cartão SD só pode ser instalado num sistema de navegação. Não pode instalar o cartão SD num outro sistema de navegação.

Se, ao instalar o cartão SD pela primeira vez no seu sistema de navegação, receber uma mensagem de erro que indica que os seus mapas estão bloqueados, o seu cartão pode estar corrompido. Contacte o seu revendedor Mercedes-Benz.

Instalar o cartão SD

- Certifique-se de que o cartão SD não está bloqueado.
- Insira o cartão SD na ranhura para cartão SD no seu veículo até este encaixar.
- Siga as instruções no ecrã.

Controlador Audio 20

Utilize o controlador no veículo para percorrer o sistema de navegação e efetuar seleções.

Para obter instruções de funcionamento completas, consulte o manual do utilizador do seu veículo.

Utilizar o controlador Audio 20 no mapa

- Mova o controlador em oito direções diferentes para mover para uma opção ou para deslocar o mapa.
- Prima o controlador para efetuar uma seleção ou apresentar o menu.
- Rode o controlador para a esquerda ou para a direita para aumentar ou diminuir o zoom no mapa.
- No mapa, prima o controlador para utilizar atalhos do menu.
- A partir do mapa, prima ↩ para regressar para o menu principal.

Ajuste do volume

Só é possível ajustar o volume dos anúncios de navegação durante um anúncio.

Sinais de satélite

Depois de o sistema de navegação ser ligado este começa a adquirir sinais de satélite. Para o sistema adquirir sinais de satélite, poderá ser necessária uma visão desimpedida do céu.

Para obter mais informações acerca do GPS, visite www.garmin.com/aboutGPS.

Visualizar o estado do sinal de GPS

Selecione **Definições > Sistema > Informações de satélite**.

Utilizar o Menu principal

Rode o disco das ferramentas do menu principal para aceder a todas as opções.



- Selecione ① para introduzir um destino ou ver as atuais informações sobre a rota.
- Selecione ② para ver o mapa.
- Selecione ③ para iniciar o reconhecimento de voz.
- Selecione ④ para ativar ou desativar as indicações de navegação.
- Selecione ⑤ para abrir o menu de definições.
- Selecione ⑥ para ver as condições de trânsito.
- Selecione ⑦ para ouvir a indicação de navegação mais recente (apenas enquanto estiver a navegar).
- Selecione ⑧ para parar a rota atual (apenas enquanto estiver a navegar).
- Selecione ⑨ para fazer um desvio (apenas enquanto estiver a navegar).

Utilizar o teclado no ecrã

Quando introduzir um termo de pesquisa, utilize o controlador para selecionar letras, caracteres, diacríticos e outras opções. Os diacríticos disponíveis serão adicionados numa terceira linha e apresentados dinamicamente.



- Selecione **✕** para eliminar um termo de pesquisa.
- Selecione **ok** para aceitar uma entrada.
- Selecione **globe** para alterar o idioma do teclado.
- Selecione **—** para adicionar um espaço entre entradas.

Encontrar posições

O sistema oferece vários métodos para encontrar posições.

- Ao escrever o nome (*Procurar por Nome*, página 68)
- Perto de outra posição (*Mudar a área de pesquisa*, página 68)
- Por categoria (*Encontrar uma posição por categoria*, página 68)
- Por endereço (*Encontrar um endereço*, página 68)
- Através de coordenadas (*Encontrar uma posição através das coordenadas*, página 68)
- Através de posições encontradas recentemente (*Encontrar locais encontrados recentemente*, página 69)
- Através de posições guardadas (*Iniciar uma rota para uma posição guardada*, página 69)

Posições

Os mapas carregados no seu sistema de navegação contêm posições, como restaurantes, hotéis e estações de serviço. Pode utilizar as categorias para procurar comércio e atrações próximos.



Procurar por Nome

Pode procurar posições específicas introduzindo o nome da posição.

- 1 Selecione **Introduzir destino > POI > Introduzir termo a pesquisar**.
- 2 Introduza parte ou a totalidade do nome da posição.
As posições sugeridas são apresentadas abaixo da barra.
- 3 Selecione uma posição.

Mudar a área de pesquisa

Por predefinição, o dispositivo procura locais próximos da sua posição atual. Também é possível pesquisar outras regiões, próximas do seu destino, próximas de outra cidade ou ao longo da sua rota ativa.

- 1 Selecione **Introduzir destino > POI > Procurar nas proximidades**.
- 2 Selecione uma opção:
 - **A minha posição atual**
 - **Uma cidade diferente**
 - **Um destino recente**
 - **Um local favorito**

- **A minha rota atual**


- **O meu destino**

- 3 Se necessário, selecione uma posição.

Encontrar uma posição por categoria

- 1 Selecione **Introduzir destino > POI**.
- 2 Selecione uma categoria.
- 3 Se necessário, selecione uma subcategoria.
- 4 Selecione uma posição.

NOTA: para visualizar a posição no mapa alargado, empurre o controlador para a direita.



Encontrar Combustível

- 1 Selecione **Introduzir destino > POI > Combustível**.
- 2 Se necessário, selecione um tipo de combustível (não disponível em todas as áreas).
- 3 Selecione uma posição de combustível.

Encontrar um centro de reparações MB

- 1 Selecione **Introduzir destino > Serviço MB**.
- 2 Selecione um centro de reparações.

Ferramentas de pesquisa

As ferramentas de pesquisa permitem-lhe procurar tipos específicos de localizações respondendo a comandos apresentados no ecrã.

Encontrar um endereço

NOTA: a ordem dos passos poderá ser diferente, dependendo dos dados do mapa carregados no sistema de navegação.

- 1 Selecione **Introduzir destino > Endereço**.
- 2 Se necessário, selecione a cidade, o distrito, o concelho ou o país.
- 3 Siga as instruções no ecrã para introduzir o endereço.
- 4 Selecione **Sigla!**.

Procurar uma cidade

- 1 Selecione **Introduzir destino > Cidades**.
- 2 Se necessário, solete o nome da cidade, altere o distrito, o concelho ou o país.
- 3 Selecione **Sigla!**.

Encontrar um Cruzamento

- 1 Selecione **Introduzir destino > Cruzamento**.
- 2 Siga as instruções no ecrã para introduzir as informações da rua.
- 3 Selecione o cruzamento.

Encontrar uma posição através das coordenadas

Pode encontrar uma posição através das coordenadas de latitude e longitude.

- 1 Selecione **Introduzir destino > Coordenadas**.
- 2 Se necessário, selecione **Alterar formato**, e selecione o formato correto de coordenadas para o tipo de mapa que está a utilizar.
- 3 Selecione as coordenadas de latitude e, em seguida, selecione **OK**.

- 4 Selecione as coordenadas de longitude e, em seguida, selecione **OK**.
- 5 Selecione **Ver no mapa**.

Encontrar locais encontrados recentemente

O seu dispositivo guarda as últimas 50 posições encontradas.

- 1 Selecione **Introduzir destino > Recentemente encontrado**.
- 2 Selecione uma posição.

Limpar a lista de locais recentemente encontrados

Selecione **Introduzir destino > Recentemente encontrado > Limpar Descobertas recentes > Sim**.

Guardar posições

Guardar uma posição

- 1 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria, página 68*).
- 2 A partir dos resultados da pesquisa, selecione uma posição.
- 3 Selecione **Guardar**.

A posição é guardada nos Favoritos.

Guardar a sua posição atual

- 1 A partir do mapa, selecione o ícone de posição do veículo.
- 2 Selecione **≡ > Guardar Localização nos Favoritos**.

Iniciar uma rota para uma posição guardada

- 1 Selecione **Introduzir destino > Favoritos**.
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione **Siga!**.

Editar uma posição guardada

- 1 Selecione **Introduzir destino > Favoritos**.
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione **Editar**.
- 4 Selecione uma opção:
 - Selecione **Mudar o nome**.
 - Selecione **Alterar símbolo de mapa** para alterar o símbolo utilizado para marcar a posição guardada num mapa.

- 5 Edite as informações.

Eliminar uma posição guardada

NOTA: não é possível recuperar posições eliminadas.

- 1 Selecione **Introduzir destino > Favoritos**.
- 2 Selecione uma posição.
- 3 Selecione **Eliminar > Sim**.

Limpar todos os favoritos

- 1 Selecione **Definições > Os meus dados > Limpar todas as posições favoritas**.
- 2 Selecione **Sim**.

Guardar uma Posição Casa

Pode definir a sua posição Casa como a posição à qual regressa com maior frequência.

- 1 Selecione **Introduzir destino > Casa**.
- 2 Selecione **Usar a minha posição atual, Introduzir o meu endereço**, ou **Selecionar em Recentes**.

A posição é guardada como "Casa".

Ir para casa

Da primeira vez que iniciar uma rota para casa, o dispositivo pede para introduzir a posição Casa.

- 1 Selecione **Introduzir destino > Casa**.
- 2 Se necessário, introduza a posição Casa.

Editar as informações da sua posição Casa

- 1 Selecione **Definições > Os meus dados > Definir ou alterar a posição Casa**.
- 2 Selecione **Usar a minha posição atual, Introduzir o meu endereço**, ou **Selecionar em Recentes**.
- 3 Introduza as alterações.

Utilizar o simulador GPS

Pode utilizar o simulador GPS para definir uma posição simulada ou simular uma rota.

- 1 Selecione **Definições > Sistema > Simulador GPS**.
- 2 A partir do menu principal, selecione **Ver mapa**.
- 3 Selecione uma área do mapa e selecione **Definir posição**.

Comandos de voz

NOTA: os comandos de voz não se encontram disponíveis para todos os idiomas ou regiões e podem não estar disponíveis em todos os modelos.

NOTA: a navegação ativada por voz pode não atingir o desempenho pretendido num ambiente ruidoso.

Os Comandos de voz permitem-lhe utilizar o dispositivo dizendo palavras e comandos. O menu de Comandos de voz fornece comandos de voz e uma lista de comandos disponíveis.

Ativar os comandos de voz

Prima o botão de ativação dos comandos de voz no volante, ou selecione **Iniciar Comandos de voz**.

Dicas para utilizar os comandos de voz

- Fale num tom normal para o sistema.
- Reduza o ruído de fundo, como vozes ou o rádio, para aumentar a precisão do reconhecimento de voz.
- Diga os comandos conforme aparecem no ecrã.
- Responda aos comandos de voz do dispositivo conforme necessário.
- Ao introduzir um endereço, diga-o pela ordem indicada no ecrã de amostra. Tem de introduzir o número da porta para encontrar um endereço.

Iniciar uma rota através dos comandos de voz

Pode dizer os nomes de posições populares ou reconhecidas.

- 1 Prima o botão de ativação dos comandos de voz no volante, ou selecione **Iniciar Comandos de voz** a partir do menu principal.
- 2 Diga **Encontrar local**.
- 3 Oíça o comando de voz e diga o nome da posição. É apresentada uma lista de posições.
- 4 Diga o número da linha.
- 5 Diga **Navegar!**.

Utilizar os comandos de voz ao navegar uma rota

- 1 Prima o botão de ativação dos comandos de voz no volante, ou selecione **Iniciar Comandos de voz** a partir do menu principal.
- 2 Selecione uma opção:
 - Diga **Desvio** e faça um desvio da sua rota.
 - Diga **Parar rota** para parar a rota atual.

Navegação

Procurar no mapa

Pode procurar POI no mapa, alterar a vista do mapa, selecionar as camadas a apresentar, visualizar detalhes da posição e muito mais.

- 1 Selecione **Ver mapa**.

2 Mova o controlador em qualquer direção.


O mapa alterna para modo de procura.

NOTA: também pode procurar no mapa selecionando **Introduzir destino > Procurar no mapa**.



3 Prima o controlador.

As ferramentas do mapa são apresentadas.



4 Seleccione uma opção:

- Seleccione **Detalhes da posição** para apresentar detalhes sobre a posição selecionada.
- Seleccione **Pontos de interesse** para procurar empresas e atrações próximas da posição atual no mapa.
- Seleccione **Camadas** para seleccionar quais as camadas a apresentar no mapa. Pode seleccionar qualquer combinação de **Trânsito**, **Edifícios 3D**, **Terreno 3D**, e **POI**.
- Seleccione **Modo de rotação** para rodar a vista do mapa.
- Seleccione **Mudar vista** para visualizar o mapa em 3D ou 2D com o norte no topo.
- Seleccione **Definir posição** para definir a sua posição atual. Pode controlar o controlador através do mapa para encontrar posições específicas.

NOTA: deve ter o seu MAP PILOT definido para o modo de **Simulador GPS** e o utilizador não deve estar a navegar para uma rota para definir a sua posição (*Utilizar o simulador GPS*, página 69).

Iniciar uma rota

- 1 Procure uma posição (*Encontrar uma posição por categoria*, página 68).
- 2 Seleccione uma posição.
- 3 Seleccione **Siga!**.

Parar a rota

A partir do menu principal, seleccione **Parar rota**.

Seguir uma rota

A rota é assinalada com uma linha azul. Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Durante a viagem, o dispositivo orienta-o até ao destino, fornecendo comandos de voz e apresentando setas no mapa e indicações na parte superior do mapa. Ao desviar-se da rota original, o dispositivo recalculará a rota e fornecerá novas instruções.



Utilizar a minha rota

Ao navegar uma rota, pode ver as curvas da rota, adicionar pontos de passagem ou realizar um desvio.

- 1 Durante a navegação numa rota, seleccione **Introduzir destino > A minha rota** no menu principal.
- 2 Seleccione uma opção:
 - Seleccione **Lista de curvas** para ver as curvas na rota.
 - Seleccione **Desvio** para fazer um desvio da sua rota.
 - Seleccione **Adicionar ponto de passagem** para adicionar outro ponto à rota.
 - Seleccione **Pré-visualização do mapa** para visualizar a rota.
 - Seleccione **Ordenação automática** para ordenar automaticamente os pontos de passagem.
 - Seleccione um ponto de passagem para **Reordenar**, **Eliminar** ou **Ver detalhes** do ponto de passagem.

NOTA: Pré-visualização do mapa, Ordenação automática, e pontos de passagem estão apenas disponíveis se pelo menos um ponto de passagem tiver sido adicionado à rota.

Adicionar um ponto de passagem a uma rota

- 1 Ao navegar uma rota, seleccione **Introduzir destino > A minha rota > Adicionar ponto de passagem**.
- 2 Procure uma posição.
- 3 Seleccione **Adicionar à rota**.
- 4 Seleccione **Siga!**.

Fazer um desvio

Ao navegar uma rota, pode utilizar os desvios para evitar obstáculos, como zonas de construção.

NOTA: se a rota que segue atualmente é a única opção razoável, o sistema pode não calcular um desvio.

No menu principal, seleccione **Desvio**.

Utilizar desvios avançados

É possível fazer um desvio de uma distância específica ao longo da rota ou desviar-se de estradas específicas. Esta funcionalidade é útil se encontrar zonas em obras, estradas fechadas ou estradas em más condições.

- 1 Seleccione **Definições > Navegação > Desvios avançados**.
- 2 No menu principal, seleccione **Desvio**.
- 3 Seleccione uma opção:
 - Para fazer um desvio da sua rota de uma distância específica, seleccione uma distância.
 - Para fazer um desvio de forma a evitar uma estrada específica da sua rota, seleccione **Desvio por estrada(s) na rota**.

NOTA: se a rota que segue atualmente é a única opção razoável, o sistema pode não calcular um desvio.

Remover desvios

A partir do menu principal, seleccione **Desvio > Remover todos os desvios**.

Evitar características da estrada

Pode seleccionar características da estrada que pretende evitar, como estradas com portagens ou estradas não pavimentadas.

- 1 Selecione **Definições > Navegação > Elementos a evitar**.
- 2 Selecione as características de estrada que pretende evitar nas suas rotas.

As suas seleções são guardadas automaticamente.

Se certas características da estrada não puderem ser evitadas ao calcular uma rota, o sistema apresenta uma mensagem que lhe indicará quais as características presentes na rota.



Acerca dos Serviços de saída

Ao circular numa autoestrada principal, pode encontrar postos de abastecimento de combustível, restaurantes, alojamento e casas de banho próximos das saídas seguintes.

Encontrar Saídas com serviços

- 1 Selecione **Introduzir destino > Serviços de saída**.
- 2 Selecione uma saída próxima ①.
- 3 Selecione um tipo de serviço ②.



- 4 Selecione um ponto de interesse.
- 5 Selecione **Siga!**.

Páginas de mapa

Personalizar o Mapa

Personalizar as camadas do mapa

Pode personalizar os dados que aparecem no mapa, como ícones para pontos de interesse e condições de estrada.

- 1 Selecione **Definições > Visualização do mapa**.
- 2 Selecione as camadas para incluir no mapa.
O sistema guarda a sua seleção quando abandonar a página.

Mudar os Campos de dados do mapa

Pode alterar o tipo de informação que é apresentada nos campos de dados no próprio mapa.

- 1 Selecione **Definições > Visualização do mapa > Esquema dos campos de dados**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Para alterar um campo de dados que aparece quando não está ativa uma rota, selecione um campo de dados **Sem cálculo de rota**.
 - Para alterar um campo de dados que aparece quando estiver a navegar numa rota, selecione um campo de dados **Encaminhamento**.
- 3 Selecione uma opção:
 - Nos campos de dados **Sem cálculo de rota**, selecione **Direção da viagem**, **Elevação**, **Velocidade**, **Hora do dia**, ou **Escala do mapa**.

- Nos campos de dados **Encaminhamento**, selecione **Hora de chegada**, **Distância**, **Direção da viagem**, **Elevação**, **Velocidade**, **Hora do dia**, **Escala do mapa**, **Tempo até ao destino**, **Distância até ao próximo ponto**, ou **Hora de chegada a próximo ponto**.

Alterar a perspetiva do mapa

- 1 Selecione **Definições > Visualização do mapa > Vista de mapa**.
- 2 Selecione uma opção:
 - Selecione **Trajeto para cima** para apresentar o mapa a duas dimensões (2D), com a direção da viagem no topo.
 - Selecione **Norte no topo** para apresentar o mapa em 2D com o norte no topo.
 - Selecione **3D** para apresentar o mapa a três dimensões.

Ver uma lista de curvas

Durante a navegação de uma rota, pode ver todas as curvas e manobras da sua rota completa e a distância entre curvas.

Selecione **Introduzir destino > A minha rota > Lista de curvas**.

Ver a próxima curva

Durante a navegação de uma rota, pode pré-visualizar as próximas curvas.

A pré-visualização inclui a distância para a curva ou manobra e a faixa de rodagem em que deveria estar, se estiver disponível.

- 1 Selecione **Introduzir destino > A minha rota > Lista de curvas**.
- 2 Selecionar uma mudança de direção.

Visualizar cruzamentos

Durante a navegação de uma rota, pode visualizar os cruzamentos das principais estradas. Ao aproximar-se de uma bifurcação numa rota, a imagem dessa bifurcação é apresentada por alguns momentos, se estiver disponível.



Ver as informações da posição atual

Pode utilizar a página Bússola para ver informações acerca da sua posição atual. Esta é uma função útil se precisar de indicar a sua posição ao pessoal de serviços de emergência.

Selecione **Introduzir destino > Bússola**.

Mostrar a Qibla na bússola

Selecione **Introduzir destino > Bússola > ≡ > Mostrar Qibla**.

Acerca do trânsito

AVISO

A Garmin e a Mercedes-Benz não são responsáveis pela precisão ou atualidade das informações de trânsito.

As informações de trânsito podem não estar disponíveis em todas as áreas ou países.

Durante a receção de informações de trânsito, é apresentado um ícone de trânsito no mapa. O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito. Para obter informações sobre trânsito e áreas de cobertura, consulte o seu concessionário Mercedes-Benz.

NOTA: o mapa de trânsito não apresenta mensagens de trânsito fluido.

Acerca do ícone de trânsito

Quando é detetado um evento de trânsito, surge um ícone de notificação de trânsito no mapa. O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito.

Cor	Gravidade	Significado
Amarelo	Média	Trânsito a circular mas com atrasos. Existe congestionamento de trânsito moderado.
Laranja e branco	Média	Existe uma zona de obras.
Vermelho	Alta	Trânsito parado ou em marcha lenta. Existe um grande atraso.
Vermelho e preto	Alta	A estrada está fechada.

Operadores de trânsito

Quando o serviço de trânsito está disponível, o fornecedor de trânsito é apresentado abaixo do ícone de trânsito no menu principal.

Trânsito na sua rota

Durante o cálculo da rota, o sistema de navegação examina o trânsito atual e otimiza automaticamente a rota para o período mais curto. Se durante a navegação, ocorrer um grande atraso de trânsito igual ou superior a 15 minutos, o sistema volta a calcular a rota automaticamente.

O ícone de trânsito muda de cor para indicar a gravidade das condições de trânsito na sua rota ou na estrada em que circula atualmente.

O sistema pode definir a rota para uma zona de atraso de trânsito se não existir uma rota alternativa melhor. O tempo de atraso é automaticamente adicionado à hora de chegada prevista.

NOTA: o dispositivo recalcula uma rota mais rápida apenas quando essa rota diminui o tempo de viagem em, pelo menos, 15 minutos. As rotas alternativas não são sugeridas quando as preferências de rota Distância mais curta ou Menos combustível estão ativadas, quando uma rota é alterada através da funcionalidade A minha rota ou quando os elementos de trânsito a evitar não estão ativados. Os eventos de trânsito não são evitados quando as preferências de rota Distância mais curta ou Menos combustível estão ativadas. Apenas a hora de chegada prevista é influenciada pelo tempo de atraso previsto dos eventos de trânsito recebidos.

Comandos de voz de trânsito

Pode ouvir informações sobre o trânsito existente na sua rota.

Selecione **Trânsito > Ouvir trânsito em frente**.

O sistema lê todos os eventos de trânsito na sua rota.

Ver alertas de trânsito

Pode aparecer um alerta de trânsito enquanto navega numa rota.

- 1 Selecione **Trânsito > Notificações**.
- 2 Selecione um alerta.

Evitar eventos de trânsito na sua rota

- 1 Ao navegar uma rota, selecione **Trânsito > Trânsito na rota**.
É apresentada uma lista de eventos de trânsito, organizada pela sua posição na rota.
- 2 Selecione um evento.
- 3 Selecione **Evitar incidente**.

Ver o Mapa de trânsito

Pode ver o trânsito no mapa em qualquer momento.

Selecione **Trânsito > Mapa de trânsito**.

Compreender os dados de trânsito

A legenda de trânsito explica os ícones e cores utilizados no mapa de trânsito.

Selecione **Trânsito > Legenda de trânsito**.

Subscrições de trânsito

NOTA: o serviço de trânsito não está disponível em todas as áreas ou regiões.

Ativação da subscrição

Não é necessário ativar a subscrição incluída no seu sistema de navegação. Depois do sistema adquirir sinais de satélite, a subscrição ativa-se automaticamente, enquanto recebe sinais de trânsito a partir do fornecedor de serviços pagos.

Reativar a sua subscrição

NOTA: as subscrições na Europa e na América do Norte podem requerer reativação.

Quando a sua subscrição de trânsito expira, é apresentada uma mensagem de notificação no menu de trânsito. Contacte o seu centro Mercedes-Benz ou o seu fornecedor de serviços de trânsito na América do Norte para reativar a subscrição.

Personalizar o Sistema de Navegação

- 1 Selecione **Definições**.
- 2 Selecione uma categoria de definição.
- 3 Selecione a definição que pretende alterar.

Definições do sistema

Selecione **Definições > Sistema**.

Redução de áudio: selecione para reduzir automaticamente a fonte de áudio de entretenimento durante as indicações de navegação.

Comandos de voz de navegação: selecione para ouvir os comandos de voz de navegação.

Simulador GPS: quando não está a conduzir, pode configurar o sistema para deixar de receber um sinal GPS e simular uma rota (*Utilizar o simulador GPS, página 69*).

Informação do sistema: selecione para visualizar o número da versão do software, o número de ID da unidade e informações sobre várias características do software.

Informações de satélite: selecione para visualizar a página de informações de satélite.

Repor definições do sistema: selecione para repor as definições do sistema para as definições de fábrica.

Definições de navegação

Selecione **Definições > Navegação**.

Preferência de rota: selecione a sua preferência para calcular rotas.

Elementos a evitar: define as características de estrada a evitar numa rota.

Desvios avançados: define a extensão de um desvio.

Assistência de faixa: selecione para ativar sugestões de faixa para próximas curvas.

Repor definições de navegação: selecione para repor as definições de navegação para as definições de fábrica.

Preferências de rota

O cálculo da rota baseia-se em velocidades das estradas e dados de aceleração do veículo para determinada rota.

Selecione **Definições > Navegação > Preferência de rota**.

Tempo mais rápido: calcula rotas com menor tempo de condução, mas com distâncias potencialmente mais longas.

Distância mais curta: calcula rotas com distâncias mais curtas, mas com um tempo de condução potencialmente superior.

Menos combustível: calcula rotas com menor utilização de combustível. Este sistema evita as estradas que provocam maior consumo de combustível, como estradas com limite de velocidade superior ou inclinações acentuadas.

Definições de visualização do mapa

Selecione **Definições > Visualização do mapa**.

Vista de mapa: define a perspetiva no mapa.

Detalhe do mapa: define o nível de detalhe no mapa. A apresentação de mais detalhes pode levar a uma atualização mais lenta do mapa.

Tema do mapa: altera a cor dos dados do mapa.

Esquema dos campos de dados: define os dados apresentados no mapa.

Modo de cores: define o fundo do mapa. Dia para um fundo claro, Noite para um fundo escuro, ou Automático para alterar entre o modo diurno e noturno consoante as definições diurnas/noturnas no Audio 20 CD.

Zoom automático: seleciona automaticamente o nível de zoom para uma utilização otimizada do seu mapa. Quando desativado, é necessário aumentar ou reduzir o zoom manualmente.

Informações de autoestradas: apresenta próximos serviços no mapa. Esta funcionalidade não está disponível em todas as áreas ou regiões.

Camadas do mapa: define os dados apresentados na página do mapa.

Repor definições de visualização do mapa: selecione para repor as definições do mapa para as definições de fábrica.

Definições de trânsito

Selecione **Definições > Trânsito e alertas**.

Trânsito: ativa os dados de trânsito.

Alertas de trânsito por voz: define o nível de detalhe dos alertas de trânsito. Selecione Nenhum, Básico ou Cheio.

NOTA: tem de selecionar uma personalidade de voz que fale todas as indicações para utilizar esta funcionalidade.

Subscrições: apresenta as subscrições de trânsito atuais.

Repor definições de trânsito e alertas: selecione para repor as definições de trânsito e de alertas para as definições de fábrica.

Definições de idioma e teclado

NOTA: o idioma do texto do MAP PILOT é igual ao idioma de texto do Audio 20 CD e não pode ser alterado em separado. O idioma do texto do MAP PILOT não altera o idioma dos dados introduzidos pelo utilizador ou os dados do mapa, como os nomes de ruas.

Selecione **Definições > Idioma**.

Personalidade de voz: define o tipo de personalidade da voz dos comandos de voz. Algumas personalidades de voz não indicam os nomes das ruas, os nomes dos pontos de interesse ou os eventos de trânsito.

Idioma do teclado: define o idioma do teclado.

Repor definições de idioma: selecione para repor as definições de idioma para as definições de fábrica.

As minhas definições de dados

Selecione **Definições > Os meus dados**.

Definir ou alterar a posição Casa: defina ou altere a sua posição de casa.

Limpar Descobertas recentes: elimina todas as posições encontradas recentemente.

Limpar todas as posições favoritas: elimina todos os locais guardados nos Favoritos.

Definições My Maps

Selecione **Definições > Meus mapas**.

Apresenta os mapas disponíveis e utilizados no seu MAP PILOT.

Repor as definições

NOTA: apenas as definições de navegação MAP PILOT serão repostas. Pode repor uma categoria das definições para as definições de fábrica.

1 Selecione **Definições**.

2 Se necessário, selecione uma categoria de definições.

3 Selecione **Repor todas as definições**.

Repor todas as definições

Pode repor o seu sistema MAP PILOT para as definições de fábrica.

Selecione **Sistema > Repor todas as definições**.

İçindekiler

MAP PILOT Kullanma Kılavuzu	75
Başlarken	75
Garanti	75
Güncellemeler	75
SD Kart Kopyalama Koruması	75
SD Kartı Takma	75
Audio 20 Kumandası	75
Ses Ayarı	75
Uydu Sinyalleri	75
Ana Menüü Kullanma	75
Ekran Klavyesini Kullanma	75
Konumları Bulma	76
Konumlar	76
Adını Yazarak Arama Yapma	76
Arama Alanını Deęiřtirme	76
Kategoriye Göre Konum Bulma	76
Arama Araçları	76
Koordinatları Kullanarak Konum Bulma	76
Son Bulunan Yerleri Bulma	76
Konumları Kaydetme	76
Ev Konumunu Kaydetme	77
GPS Simülatörünü Kullanma	77
Sesli Komut	77
Sesli Komutu Etkinleřtirme	77
Sesli Komut İpuçları	77
Sesli Komutla Rota Bařlatma	77
Bir Rotada Seyrederken Sesli Komut Özellięini Kullanma	77
Navigasyon	77
Haritayı Tarama	77
Rota Bařlatma	78
Rotayı Durdurma	78
Bir Rotayı Takip Etme	78
Rotamı Kullanma	78
Yeni Rota Alma	78
Yol Tiplerinden Sakınma	78
Çıkıř Hizmetleri Hakkında	78
Harita Sayfaları	79
Haritayı Özelleřtirme	79
Dönüř Listesini Görüntüleme	79
Kavřakları Görüntüleme	79
Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme	79
Trafik Hakkında	79
Trafik Simgesi Hakkında	79
Trafik Saęlayıcıları	79
Rotanızdaki Trafik	79
Trafik Verilerini Anlama	80
Trafik Abonelikleri	80
Navigasyon Sistemini Özelleřtirme	80
Sistem Ayarları	80
Navigasyon Ayarları	80
Harita Görünümü Ayarları	80
Trafik Ayarları	80
Dil ve Klavye Ayarları	81
Verilerim Ayarları	81
Haritalarım Ayarları	81
Ayarları Geri Yükleme	81

MAP PILOT Kullanma Kılavuzu

Başlarken

⚠ UYARI

Aşağıdaki potansiyel tehlike taşıyan durumlardan sakınılamaması, ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olabilen kaza veya çarpışmayla sonuçlanabilir.

SD kartları çocuklardan uzak tutun. Küçük çocuklar SD kartları yanlışlıkla yutabilir. Eğer SD kartı yutarlarsa derhal doktora danışın.

Her zaman azami özen gösterin ve aracınızı güvenli bir şekilde kullanın. **Sürüş sırasında navigasyon sistemi dikkatinizi dağıtmamalı ve sürüş koşullarının tamamen farkında olmalısınız.** Sürüş sırasında navigasyon ekranına bakarak geçirdiğiniz süreyi en aza indirin ve mümkünse sesli istemleri kullanın.

Gidilecek yer girmek, ayarları değiştirmek veya navigasyon sisteminin kumandalarını uzun süreli kullanmanızı gerektiren işlemlere erişmek gibi eylemleri sürüş sırasında yapmayın. Bu gibi işlemleri yapmadan önce taşıtınızı güvenli ve park için uygun bir yere çekin.

Seyir sırasında, navigasyon sisteminde görüntülenen bilgileri mevcut tüm navigasyon kaynaklarıyla (yol işaretleri, kapalı yollar, yol koşulları, trafik sıkışıklığı, hava durumu ve sürüş sırasında güvenliği etkileyebilen diğer etkenler dahil) dikkatle karşılaştırın. Güvenlik için, navigasyona devam etmeden önce tutarsızlıkları çözümlen ve yol işaretlerine ve yol koşullarına öncelik tanıyın.

Navigasyon sistemi rota önerileri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, sürücünün dikkatli olma ve azami özen gösterme gerekliliğini ortadan kaldırmaz. Güvensiz veya kurallara uymayan ya da taşıtı güvensiz bir duruma sokacak bir manevra öneren rota önerilerine uymayın.

DUYURU

Harita güncellemeleri dışında SD kart içeriğinde değişiklik yapmayın.

Güvenlik nedeniyle, aracınız hareket halindeyken bazı özellikler kısıtlanır veya hiç kullanılamaz. Özellikler devre dışı bırakıldığında bir mesaj görüntülenir.

MAP PILOT navigasyon sisteminizi kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

Garanti

Garanti bilgisi için yetkili Mercedes-Benz merkezinizle iletişime geçin.

Güncellemeler

- Harita ve yazılım güncellemelerini Mercedes-Benz bayinizde bulabilirsiniz. Bazı ülkelerde harita ve yazılım güncellemeleri SD karttan veya <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot> adresinden indirilebilir.
- Ücretsiz harita güncelleme hakkınız mevcut olabilir. Daha fazla bilgi için Mercedes-Benz bayinizle görüşün.

SD Kart Kopyalama Koruması

SD kartınız yalnızca bir navigasyon sistemine takılabilir. SD kartı ilave bir navigasyon sistemine takamazsınız.

SD kartı navigasyon sisteminize ilk kez taktığınızda haritalarınızın kilitli olduğunu bildiren bir hata mesajı alırsanız kartınız bozulmuş olabilir. Mercedes-Benz bayinizle iletişime geçin.

SD Kartı Takma

- SD kartın kilitli olmadığını doğrulayın.
- SD kartı yerine oturuncaya kadar aracınızdaki SD kart yuvasına yerleştirin.
- Ekrandaki talimatları izleyin.

Audio 20 Kumandası

Taşıtınızdaki kumandayı navigasyon sisteminde gezinmek ve seçim yapmak için kullanın.

Ayrıntılı kullanım talimatları için taşıtınızın kullanıcı kılavuzuna başvurun.

Audio 20 Kumandasını Haritada Kullanma

- Bir seçeneğin üzerine gelmek veya haritayı kaydırmak için kumandayı sekiz farklı yönde hareket ettirin.
- Seçim yapmak veya menüyü görüntülemek için kumandaya basın.
- Haritaya yaklaşmak veya haritadan uzaklaşmak için kumandayı saat yönüne veya saat yönünün tersine çevirin.
- Haritadan, menü kısayollarını kullanmak için kumandaya basın.
- Ana menüye dönmek için haritadan ↩ ögesine basın.

Ses Ayarı

Navigasyon duyurularının ses ayarı yalnızca duyuru sırasında yapılabilir.

Uydu Sinyalleri

Navigasyon sistemi açıldıktan sonra uydu sinyallerini almaya başlar. Sistemin uydu sinyallerini alabilmesi için gökyüzünü açık bir şekilde görmesi gerekir.

GPS hakkında daha fazla bilgi için www.garmin.com/aboutGPS adresine gidin.

GPS Sinyali Durumunu Görüntüleme

Ayarlar > Sistem > Uydu Bilgileri ögesini seçin.

Ana Menüye Kullanma

Tüm seçeneklere erişmek için ana menü araçlarını döndürün.



- Bir varış noktası girmek veya mevcut rota bilgilerini görüntülemek için ① ögesini seçin.
- Haritayı görüntülemek için ② ögesini seçin.
- Ses tanıma özelliğini başlatmak için ③ ögesini seçin.
- Navigasyon istemlerini sessize almak veya istemlerin sesini açmak için ④ ögesini seçin.
- Ayarlar menüsünü açmak için ⑤ ögesini seçin.
- Trafik şartlarını görüntülemek için ⑥ ögesini seçin.
- En son navigasyon istemini (yalnızca navigasyon sırasında) dinlemek için ⑦ ögesini seçin.
- Mevcut rotayı (yalnızca navigasyon sırasında) durdurmak için ⑧ ögesini seçin.
- Yeni rotadan gitmek için (yalnızca navigasyon sırasında) ⑨ ögesini seçin.

Ekran Klavyesini Kullanma

Arama girişi yaparken harfleri, karakterleri, aksanları ve diğer seçenekleri belirlemek için kumandayı kullanın. Mevcut aksanlar üçüncü sıraya eklenir ve dinamik bir şekilde görüntülenir.



- Arama girişini silmek için ✕ ögesini seçin.

- Bir girişi kabul etmek için **ok** ögesini seçin.
- Klavyenin dilini değiştirmek için **🌐** ögesini seçin.
- Girişler arasında boşluk eklemek için **—** ögesini seçin.

Konumları Bulma

Sistem, konumları bulmak için birçok yöntem sunar.

- Adını yazarak (*Adını Yazarak Arama Yapma, sayfa 76*)
- Başka bir konumun yakınında (*Arama Alanını Değiştirme, sayfa 76*)
- Kategoriye Göre (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 76*)
- Adrese göre (*Adres Bulma, sayfa 76*)
- Koordinatları kullanarak (*Koordinatları Kullanarak Konum Bulma, sayfa 76*)
- Son bulunan konumları kullanarak (*Son Bulunan Yerleri Bulma, sayfa 76*)
- Kayıtlı konumları kullanarak (*Kayıtlı Konuma Rota Başlatma, sayfa 77*)

Konumlar

Navigasyon sisteminizde yüklü haritalarda restoranlar, oteller ve otomobil servisleri gibi konumlar yer alır. Yakındaki işletmeleri ve sinema/müze/parkları bulmak için kategorileri kullanabilirsiniz.



Adını Yazarak Arama Yapma

Konum adını yazarak belirli konumları arayabilirsiniz.

- 1 **Hedef Girişi > POI'ler > Arama Terimi Girin** ögesini seçin.
- 2 Konum adının tamamını veya bir bölümünü girin.
Önerilen konumlar çubuğun altında görünür.
- 3 Bir konum seçin.

Arama Alanını Değiştirme

Varsayılan olarak cihaz, mevcut konumunuzun yakınında arama yapar. Varış noktanızın yakınında, başka bir şehrin yakınında gibi diğer alanlarda veya aktif rotanız boyunca da arama yapabilirsiniz.

- 1 **Hedef Girişi > POI'ler > Yakındakileri Ara** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Geçerli Konumum
 - Farklı İl veya İlçe
 - Son Varış Noktası
 - Sık Kullanılan Konum
 - Geçerli Rotam
 - Hedefim
- 3 Gerekliyse konum seçin.

Kategoriye Göre Konum Bulma

- 1 **Hedef Girişi > POI'ler** ögesini seçin.
- 2 Bir kategori seçin.
- 3 Gerekliyse, alt kategori seçin.
- 4 Bir konum seçin.

NOT: Konumu genişletilmiş harita üzerinde görüntülemek için kumandayı sağa doğru itin.



Yakıt Bulma

- 1 **Hedef Girişi > POI'ler > Yakıt** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse bir yakıt türü seçin (tüm alanlarda bulunmamaktadır).
- 3 Bir yakıt konumu seçin.

Bir MB Servis Merkezi Bulma

- 1 **Hedef Girişi > MB-Servisi** ögesini seçin.
- 2 Bir servis merkezi seçin.

Arama Araçları

Arama araçları, ekranda gösterilen bilgi istemlerini yanıtlayarak belirli konum türlerini aramanıza imkan tanır.

Adres Bulma

NOT: Adımların sırası, navigasyon sisteminizde yüklü olan harita verilerine göre değişebilir.

- 1 **Hedef Girişi > Adres** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse il, ilçe, bölge veya ülkeyi seçin.
- 3 Adres bilgilerini girmek için ekrandaki bilgileri takip edin.
- 4 **Git!** ögesini seçin.

İlçe Bulma

- 1 **Hedef Girişi > İl veya İlçe** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse şehri heceleyin, ilçe, bölge veya ülkeyi değiştirin.
- 3 **Git!** ögesini seçin.

Kavşak Bulma

- 1 **Hedef Girişi > Kesişme** ögesini seçin.
- 2 Sokak/cadde bilgilerini girmek için ekrandaki talimatları takip edin.
- 3 Kavşak seçin.

Koordinatları Kullanarak Konum Bulma

Bir konumu enlem ve boylam koordinatlarını kullanarak bulabilirsiniz.

- 1 **Hedef Girişi > Koordinat** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse **Format Değiştir** ögesini ve ardından kullandığınız harita türü için doğru koordinat formatını seçin.
- 3 Enlem koordinatını seçin ve **tamam** ögesini seçin.
- 4 Boylam koordinatını seçin ve **tamam** ögesini seçin.
- 5 **Haritada Göster** ögesini seçin.

Son Bulunan Yerleri Bulma

Cihazınız en son bulduğunuz 50 konumu saklar.

- 1 **Hedef Girişi > Son'**ı seçin.
- 2 Bir konum seçin.

Son Bulunan Yerler Listesini Temizleme

Hedef Girişi > Son > Son Bulunanları Sil > Evet ögesini seçin.


Konumları Kaydetme

Konum Kaydetme

- 1 Bir konum arayın (*Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 76*).
- 2 Arama sonuçlarından bir konum seçin.
- 3 **Kaydet** ögesini seçin.

Konum, Sık Kullanılanlar ögesine kaydedilir.

Geçerli Konumunuzu Kaydetme

- 1 Haritadan araç konumu simgesini seçin.
- 2  > **Konumu Sık Kullanıl. Kaydet** ögesini seçin.

Kayıtlı Konuma Rota Başlatma

- 1 **Hedef Girişi** > **Sık Kullanılanlar** ögesini seçin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **Git!** ögesini seçin.

Kayıtlı Konumu Düzenleme

- 1 **Hedef Girişi** > **Sık Kullanılanlar** ögesini seçin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **Düzenle**'yi seçin.
- 4 Bir seçenek belirleyin:
 - **İsmi Değiştir** ögesini seçin.
 - Kayıtlı konumu harita üzerinde işaretlemeye kullanılan simgeyi değiştirmek için **Harita Sembolünü Değiştir**'i seçin.
- 5 Bilgileri düzenle.

Kayıtlı Konumu Silme

NOT: Silinen konumlar kurtarılamaz.

- 1 **Hedef Girişi** > **Sık Kullanılanlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir konum seçin.
- 3 Şunu seçin: **Sil** > **Evet**.

Tüm Sık Kullanılanları Temizleme

- 1 **Ayarlar** > **Verilerim** > **Sık Kullanılan Tüm Konumları Temizle** ögesini seçin.
- 2 **Evet** seçeneğini belirleyin.

Ev Konumunu Kaydetme

En sık döndüğünüz konum için Ev Konumu ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Hedef Girişi** > **Eve Git** ögesini seçin.
- 2 **Geçerli Konumumu Kullan, Adresimi Gir veya Son Konumlardan Seç** seçeneğini belirleyin.

Konum, "Ev" olarak kaydedilir.

Eve Gitme

İlk kez bir ev rotası başlattığınızda cihaz, ev konumunuzu girmenizi ister.

- 1 **Hedef Girişi** > **Eve Git** ögesini seçin.
- 2 Gerekirse ev konumunuzu girin.

Ev Konumu Bilgilerinizi Düzenleme

- 1 **Ayarlar** > **Verilerim** > **Ev Konumunu Ayarla veya Değiştir** ögesini seçin.
- 2 **Geçerli Konumumu Kullan, Adresimi Gir veya Son Konumlardan Seç** seçeneğini belirleyin.
- 3 Değişikliklerinizi girin.

GPS Simülatörünü Kullanma

GPS simülatörünü bir simülasyon konumu ayarlamak veya bir rotayı simüle etmek için kullanabilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Sistem** > **GPS Simülatörü** ögesini seçin.
- 2 Ana menüden, **Haritayı Görüntüle** ögesini seçin.
- 3 Haritada bir alan seçin ve **Konum Ayarla** ögesini seçin.

Sesli Komut

NOT: Sesli komut tüm dillerde ve bölgelerde kullanılamaz ve tüm modlarda kullanılamayabilir.

NOT: Ses Komutlu Navigasyon gürültülü ortamlarda istenen performansı sağlayamayabilir.

Sesli komut, cihazınızı sözcükleri ve komutları söyleyerek kullanabilmenizi sağlar. Sesli komut menüsü sesli istemleri ve kullanılabilir komutların listesini içerir.

Sesli Komutu Etkinleştirme

Direksiyonunuzun üzerindeki sesli komut etkinleştirme düğmesine basın veya **Ses Girişini Başlat** ögesini seçin.

Sesli Komut İpuçları

- Sisteme doğru normal bir ses tonuyla konuşun.
- Seslerin daha doğru tanınabilmesi için, insan sesleri veya radyo gibi arka plan gürültülerini azaltın.
- Komutları ekranda gözüktükleri şekilde seslendirin.
- Gerekirse sesli istemlere cihazdan yanıt verin.
- Bir adres girerken adresi örnek ekranda gösterilen sırada söyleyin. Adresi bulmak için bir kapı numarası girmeniz gerekir.

Sesli Komutla Rota Başlatma

İyi bilinen popüler yerlerin adlarını söyleyebilirsiniz.

- 1 Direksiyonunuzun üzerindeki sesli komut etkinleştirme düğmesine basın veya ana menüden **Ses Girişini Başlat** ögesini seçin.
- 2 **Yer Bul** deyin.
- 3 Sesli istemi dinleyin ve konumun adını söyleyin. Bir konum listesi gösterilir.
- 4 Hat numarasını söyleyin.
- 5 **Navigasyon!** deyin.

Bir Rotada Seyrederken Sesli Komut Özelliğini Kullanma

- 1 Direksiyonunuzun üzerindeki sesli komut etkinleştirme düğmesine basın veya ana menüden **Ses Girişini Başlat** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Rotanızda sapma yapmak için **Sapma** deyin.
 - Geçerli rotayı durdurmak için **Rotayı Durdur** deyin.

Navigasyon

Haritayı Tarama

POI'ler için haritayı tarayabilir, haritayı görüntüleme şeklinizi değiştirebilir, görüntülenecek katmanları seçebilir, konum detaylarını görüntüleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

- 1 **Haritayı Görüntüle**'yi seçin.
- 2 Kumandayı herhangi bir yönde hareket ettirin. Harita, gezinme moduna geçer.

NOT: Haritaya **Hedef Girişi** > **H. Gözet** ögesini seçerek de göz atabilirsiniz.



- 3 Kumandaya basın. Harita araçları görüntülenir.



4 Bir seçenek belirleyin:

- Seçilen konumunuzun ayrıntılarını görüntülemek için **Konum Detayları** öğesini seçin.
- Mevcut harita seçiminizin yakınındaki işletmeleri ve görülecek yerleri bulmak için **İlgilenilen Coğrafi Noktalar** öğesini seçin.
- Haritada görüntülenecek harita katmanlarını seçmek için **Katmanlar**'ı seçin. **Trafik, 3D Binalar, 3D Arazi** ve **Özel Yerler** öğelerini dilediğiniz kombinasyonla seçebilirsiniz.
- Haritanın döndürülmüş bir görünümünü etkinleştirmek için **Dönme Modu**'ü seçin.
- Haritayı 3B veya 2B Kuzey Yukarı olarak görüntülemek için **Görünümü Değiştir** öğesini seçin.
- Geçerli konumunuzu ayarlamak için **Konum Ayarla**'yı seçin. Belirli konumları bulmak için kumandayla harita üzerinde manevra yapabilirsiniz.

NOT: Konumunuzu ayarlamak için MAP PILOT'unuzu **GPS Simülatörü** moduna ayarlamamız ve herhangi bir rotayı izlememeniz gerekir (**GPS Simülatörünü Kullanma, sayfa 77**).

Rota Başlatma

- 1 Bir konum arayın (**Kategoriye Göre Konum Bulma, sayfa 76**).
- 2 Bir konum seçin.
- 3 **Git!** öğesini seçin.

Rotayı Durdurma

Ana menüden **Rotayı Durdur** öğesini seçin.

Bir Rotayı Takip Etme

Rota, mavi bir çizgiyle işaretlenir. Damalı bayrak varış noktanızı gösterir.

Yolculuk sırasında cihazınız sizi sesli uyarılarla, harita üzerindeki oklarla ve haritanın üst tarafındaki yol tarifleriyle varış noktanıza yönlendirir. Orijinal rotanızdan ayrılırsanız cihaz, rotayı yeniden hesaplar ve yeni yol tarifleri sunar.



Rotayı Kullanma

Bir rotada seyrederken rotadaki dönüşleri görüntüleyebilir, rota noktaları ekleyebilir veya yeni bir rota belirleyebilirsiniz.

- 1 Bir rotada seyrederken ana menüden **Hedef Girişi > Rotam** öğesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Bir rotadaki dönüşleri görüntülemek için **Dönüş Listesi** öğesini seçin.
 - Yeni rota belirlemek için **Sapma**'yı seçin.
 - Rotanıza yeni bir nokta eklemek için **Rota Noktası Ekle** öğesini seçin.

- Rotayı görüntülemek için **Harita Önizlemesi** öğesini seçin.
- Rota noktalarını otomatik olarak düzenlemek için **Otomatik Düzenle** öğesini seçin.
- Rota noktası ile ilgili olarak **Yeniden Sırala, Sil** veya **Ayrıntıları Görüntüle** komutlarını kullanmak istediğiniz rota noktasını seçin.

NOT: Harita Önizlemesi, Otomatik Düzenle ve rota noktası seçenekleri yalnızca en az bir rota noktası rotaya eklendiğinde kullanılabilir.

Rotaya Bir Rota Noktası Ekleme

- 1 Bir rotada seyrederken **Hedef Girişi > Rotam > Rota Noktası Ekle** öğesini seçin.
- 2 Konumu arayın.
- 3 **Rotaya Ekle** öğesini seçin.
- 4 **Git!** öğesini seçin.

Yeni Rota Alma

Bir rotada seyrederken, inşaat sahası gibi engellerle karşılaşmayı önlemek için yeni rotaları kullanabilirsiniz.

NOT: İzlediğiniz rota tek makul seçenekse sisteminiz yeni bir rota hesaplamayabilir.

Ana menüden **Sapma** öğesini seçin.

Gelişmiş Yeni Rotaları Kullanma

Rotanızda belirli bir mesafe için ya da belirli yolların yakınında yeni rota alabilirsiniz. Bunu yapmanız, inşaat alanlarıyla, kapalı yollarla ya da kötü yol koşullarıyla karşılaşmanız durumunda faydalı olur.

- 1 Şunu seçin: **Ayarlar > Navigasyon > Gelişmiş Sapmalar**.
 - 2 Ana menüden **Sapma** öğesini seçin.
 - 3 Bir seçenek belirleyin:
 - Belirli bir mesafe için rotanızda yeni rota almak istiyorsanız bir mesafe seçin.
 - Rotadaki belirli bir yolun yakınında yeni rota oluşturmak için **Rotadaki Yollardan Sapma** öğesini seçin.
- NOT:** İzlediğiniz rota tek makul seçenekse sisteminiz yeni bir rota hesaplamayabilir.

Yeni Rotaları Kaldırma

Ana menüden **Sapma > Tüm sapmaları kaldır** öğesini seçin.

Yol Tiplerinden Sakınma

Ücretli yollar veya asfaltsız yollar gibi yol tiplerinden sakınmak için yol özelliklerini seçebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar > Navigasyon > Sakınmalar**'ı seçin.
- 2 Rotanızda sakınmak istediğiniz yol özelliklerini seçin. Seçimleriniz otomatik olarak kaydedilir.

Bir rota hesaplanırken belirli yol özelliklerinden sakınılamıyorsa sisteminiz bir mesaj görüntüleyerek rotada hangi özelliklerin yer aldığını bildirir.



Çıkış Hizmetleri Hakkında

Ana otoyolda sürüş yaparken yaklaştığınız çıkışların yakınındaki benzin, yiyecek, konaklama ve dinlenme alanlarını bulabilirsiniz.

Çıkış Hizmetlerini Bulma

- 1 **Hedef Girişi** > **Hizmet**. **Çk** ögesini seçin.
- 2 Yaklaştığınız bir çıkışı ① seçin.
- 3 Bir hizmet türü ② seçin.



- 4 İlgilenilen coğrafi nokta seçin.
- 5 **Git!** ögesini seçin.

Harita Sayfaları

Haritayı Özelleştirme

Harita Katmanlarını Özelleştirme

Harita görünecek önemli nokta ve yol durumu simgeleri gibi verileri özelleştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Harita Görünümü** ögesini seçin.
- 2 Haritaya eklenecek katmanları seçin.
Sayfadan ayrılırken sistem seçimlerinizi kaydeder.

Harita Veri Alanlarını Değiştirme

Harita üzerindeki veri alanlarında görünen bilgi türlerini değiştirebilirsiniz.

- 1 **Ayarlar** > **Harita Görünümü** > **Harita Veri Alanları Düzeni** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Etkin bir rota yokken görünen veri alanını değiştirmek için **Rota Tespiti Yapılmıyor** veri alanını seçin.
 - Bir rotada seyrederken görünen veri alanını değiştirmek için **Rota Tespiti** veri alanını seçin.
- 3 Bir seçenek belirleyin:
 - **Rota Tespiti Yapılmıyor** veri alanları için **Yolculuk Yönü**, **Yükseklik**, **Hız**, **Günün Saati** veya **Harita Ölçeği** seçeneğini belirleyin.
 - **Rota Tespiti** veri alanları için **Varış Zamanı**, **Mesafe**, **Yolculuk Yönü**, **Yükseklik**, **Hız**, **Günün Saati**, **Harita Ölçeği**, **Varış Noktasına Süre**, **Sonraki Rota Noktasına Mesafe** veya **Sonraki Rota Noktasına Varış Zamanı** seçeneğini belirleyin.

Harita Perspektifini Değiştirme

- 1 **Ayarlar** > **Harita Görünümü** > **Harita Görünümü** ögesini seçin.
- 2 Bir seçenek belirleyin:
 - Seyahat yönünüz tepede olmak üzere haritayı iki boyutlu (2-D) görüntülemek için **İzlem Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı Kuzey yukarıda olacak şekilde 2B görüntülemek için **Kuzey Yukarı** ögesini seçin.
 - Haritayı üç boyutlu görüntülemek için **3-D** ögesini seçin.

Dönüş Listesini Görüntüleme

Bir rotada navigasyon halindeyken, rotanız boyunca mevcut tüm dönüş, manevralar ve dönüşler arasındaki mesafeyi görüntüleyebilirsiniz.

Hedef Girişi > **Rotam** > **Dönüş Listesi** ögesini seçin.

Sonraki Dönüşü Görüntüleme

Bir rotayı izlerken yaklaşmakta olan dönüşlerin özizlemesini görebilirsiniz.

Özizleme dönüşü ya da ilgili manevraya olan mesafeyi ve varsa seyahat etmeniz gereken şerit bilgisini içerir.

- 1 **Hedef Girişi** > **Rotam** > **Dönüş Listesi** ögesini seçin.
- 2 Bir dönüş seçin.

Kavşakları Görüntüleme

Bir otomobil rotasında seyrederken, ana yollardaki kavşakları görüntüleyebilirsiniz. Rota üzerindeki bir kavşağa yaklaştığınızda, varsa, o kavşağın resmi kısa bir süre için belirir.



Geçerli Konum Bilgisini Görüntüleme

Mevcut konumunuzla ilgili bilgileri görüntülemek için Pusula sayfasını kullanabilirsiniz. Bu özellik, acil durum personeline konumunuzu söylemek istediğinizde kullanabileceğinizde faydalıdır.

Hedef Girişi > **Pusula** ögesini seçin.

Pusulada Kibleyi Gösterme

Hedef Girişi > **Pusula** > **Kibleyi Göster** ögesini seçin.

Trafik Hakkında

DUYURU

Garmin ve Mercedes-Benz trafik bilgilerinin doğruluğundan veya dakikliğinden sorumlu değildir.

Trafik bilgisi bütün bölgelerde ve ülkelerde kullanılmayabilir.

Trafik bilgisi alırken haritada bir trafik simgesi belirir. Trafik simgesinin rengi trafik koşullarının yoğunluğuna göre değişir. Trafik ve kapsama alanları hakkında bilgi için Mercedes-Benz bayinizle görüşün.

NOT: Trafik haritası, serbest akan trafik mesajlarını göstermez.

Trafik Simgesi Hakkında

Bir trafik olayı algılandığında harita üzerinde bir trafik bildirim simgesi görünür. Trafik simgesinin rengi trafik koşullarının yoğunluğuna göre değişir.

Renk	Yoğunluğu	Anlamı
Sarı	Orta	Trafik ilerliyor ancak bir miktar gecikme var. Biraz trafik sıkışıklığı var.
Turuncu ve Beyaz	Orta	İnşaat alanı var.
Kırmızı	Yüksek	Trafik ilerlemiyor ya da yavaş ilerliyor. Ciddi gecikme var.
Kırmızı ve Siyah	Yüksek	Yol kapalı.

Trafik Sağlayıcıları

Trafik servisi kullanılabilir durumdayken trafik sağlayıcısı, ana menüde trafik simgesinin altında görüntülenir.

Rotanızdaki Trafik

Rotanızı hesaplarken navigasyon sistemi geçerli trafiği inceler ve rotayı en kısa süre için otomatik olarak optimize eder. Bir rotada seyrederken rotanızda 15 dakika veya daha uzun süren ciddi bir trafik gecikmesi olursa sisteminiz rotayı otomatik olarak yeniden hesaplar.

Trafik bildirimleri, rotanız veya seyretmekte olduğunuz yol üzerindeki trafik sıkışıklığının şiddetini göstermek için renk değiştirir.

Daha iyi bir alternatif rota yoksa, sisteminiz rotanızı trafik gecikmesi olan bir yoldan götürebilir. Gecikme süresi tahmini varış sürenize otomatik olarak eklenir.

NOT: Cihaz yalnızca yolculuğunuzu en az 15 dakika kısaltacak daha hızlı bir rota için yeniden hesaplama yapar. Daha Kısa Mesafe veya Daha Az Yakıt rota tercihleri etkinken, bir rota Rotam özelliği kullanılarak değiştirildiğinde veya trafikten sakınımlar etkin değilken alternatif rotalar önerilmez. Daha Kısa Mesafe veya Daha Az Yakıt rota tercihleri etkinken trafik olaylarından sakınılmaz. Yalnızca tahmini varış saati, alınan trafik olayları doğrultusunda hesaplanan tahmini gecikme süresi tarafından etkilenir.

Sesli Trafik İstemleri

Rotanızdaki yaklaşan trafik hakkındaki bilgileri dinleyebilirsiniz.

Trafik > Traf. Raporunu Sesli Söyle ögesini seçin.

Sistem, rotanızdaki tüm trafik olaylarını okur.

Trafik Uyarılarını Görüntüleme

Bir rotada seyrederken bir trafik uyarısı görüntülenebilir.

1 Trafik > Bildirimler ögesini seçin.

2 Bir uyarı seçin.

Rotanızdaki Trafik Olaylarından Sakınma

1 Bir rotada seyrederken **Trafik > Rotadaki Trafik** ögesini seçin.

Trafik olaylarının rotadaki konuma göre düzenlenmiş bir listesi görüntülenir.

2 Bir olay seçin.

3 Kazadan Sakın ögesini seçin.

Trafik Haritasını Görüntüleme

Trafiği dilediğiniz zaman harita üzerinde görüntüleyebilirsiniz.

Trafik > Trafik Haritası ögesini seçin.

Trafik Verilerini Anlama

Trafik haritasında kullanılan simgeler ve renkler trafik göstergesinde açıklanır.

Trafik > Trafik Göstergesi ögesini seçin.

Trafik Abonelikleri

NOT: Trafik hizmeti, bazı alanlarda veya bölgelerde kullanılamaz.

Aboneliği Etkinleştirme

Navigasyon sisteminizle birlikte verilen aboneliği etkinleştirmeniz gerekmez. Sisteminiz uydu sinyallerini aldıktan sonra, ücretli servis sağlayıcıdan trafik sinyallerini alırken abonelik otomatik olarak etkinleşir.

Aboneliğinizi Yeniden Etkinleştirme

NOT: Avrupa ve Kuzey Amerika'daki aboneliklerin yeniden etkinleştirilmesi gerekebilir.

Trafik aboneliğiniz sona erdiğinde, trafik menüsünde bir bildirim mesajı görüntülenir. Aboneliği yeniden etkinleştirmek için Mercedes-Benz merkezinizle veya Kuzey Amerika'daki trafik hizmeti sağlayıcınızla iletişime geçin.

Navigasyon Sistemini Özelleştirme

1 Ayarlar'ı seçin.

2 Bir ayar kategorisi seçin.

3 Değiştirilecek bir ayar seçin.

Sistem Ayarları

Ayarlar > Sistem'i seçin.

Ses Azaltma: Navigasyon istemleri sırasında eğlence ses kaynağını otomatik olarak kısmak için seçin.

Sesli Navigasyon Komutları: Navigasyon sesli istemlerini duymak için seçin.

GPS Simülatörü: Araç kullanmadığınız sırada sistemin GPS sinyali almasını ve rotayı simüle etmesini durdurabilirsiniz (**GPS Simülatörünü Kullanma, sayfa 77**).

Sistem Bilgisi: Yazılım sürüm numarasını, birim numarasını ve yazılım özellikleriyle ilgili diğer bilgileri görüntülemek için seçin.

Uydu Bilgileri: Uydu bilgileri sayfasını görüntülemek için seçin.

Sistem Ayarlarını Geri Yükle: Sistem ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemek için seçin.

Navigasyon Ayarları

Ayarlar > Navigasyon ögesini seçin.

Rota Tercihi: Rotaları hesaplama tercihinizi seçin.

Sakınımlar: Rotada kaçınılacak yol türlerini ayarlar.

Gelişmiş Sapmalar: Yeni rota uzunluğunu ayarlar.

Yol Rehberliği: Yaklaşmakta olan dönüşlere yönelik şerit önerilerini etkinleştirmek için seçin.

Navigasyon Ayarlarını Geri Yükle: Navigasyon ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemek için seçin.

Rota Tercihleri

Rota hesaplaması yol hız limitlerine ve ilgili rotaya ait araç hızlanma verilerine dayanır.

Ayarlar > Navigasyon > Rota Tercihi ögesini seçin.

Daha Kısa Süre: Daha kısa sürecek, fakat mesafe bakımından daha uzun yolları hesaplar.

Daha Kısa Mesafe: Mesafe bakımından daha kısa olan, fakat daha uzun sürecek rotaları hesaplar.

Daha Az Yakıt: Diğer rotalardan daha az yakıt kullanabilecek rotaları hesaplar. Sistem, yüksek hız limitli veya dik yokuş bulunan yollar gibi daha fazla yakıt gerektiren yollardan sakınır.

Harita Görünümü Ayarları

Ayarlar > Harita Görünümü ögesini seçin.

Harita Görünümü: Haritada perspektifi ayarlar.

Harita Detay: Harita üzerinde ayrıntı seviyesini ayarlar. Daha fazla ayrıntı haritanın daha yavaş çizilmesine neden olabilir.

Harita Teması: Haritadaki verilerin rengini değiştirir.

Harita Veri Alanları Düzeni: Harita üzerinde görünen verileri ayarlar.

Renk Modu: Harita arka planını ayarlar. Audio 20 CD'sindeki gündüz/gece ayarlarına bağlı olarak, aydınlık bir arka plan için Gün, karanlık bir arka plan için Gece veya gündüz ile gece modları arasında geçiş yapmak için Otomatik.

Otomatik Yakınlaştırma: Haritanızın optimum kullanımı için yakınlaştırma düzeyini otomatik olarak seçer. Devre dışı bırakıldığında manuel olarak yakınlaştırmanız veya uzaklaştırmanız gerekir.

Otoyol Bilgileri: Yaklaşmakta olan hizmetleri harita üzerinde gösterir. Bu özellik, bazı alanlarda veya bölgelerde kullanılamaz.

Harita Katmanları: Harita sayfasında görünen verileri ayarlar.

Harita Görünümü Ayarlarını Geri Yükle: Harita ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemek için seçin.

Trafik Ayarları

Ayarlar > Trafik ve Uyarılar ögesini seçin.

Trafik: Trafiği etkinleştirir.

Trafik Uyarılarını Sesli Söyle: Trafik uyarılarının ayrıntı düzeyini ayarlar. Hiçbiri, Temel veya Dolu seçeneğini belirleyin.

NOT: Bu özelliği kullanabilmek için tüm istemleri söyleyebilen bir ses kişiliği seçmeniz gerekir.

Abonelikler: Mevcut trafik aboneliklerini listeler.

Trafik ve Uyarı Ayarlarını Geri Yükle: Trafik ve uyarı ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemek için seçin.

Dil ve Klavye Ayarları

NOT: MAP PILOT metin dili, Audio 20 CD metin diline göre belirlenir ve bağımsız olarak değiştirilemez. MAP PILOT metin dili, kullanıcının girdiği verilerin veya sokak adları gibi harita verilerinin dilini değiştirmez.

Ayarlar > Dil öğesini seçin.

Ses Kişiliği: Sesli istemler için ses kişiliği türünü ayarlar. Bazı ses kişilikleri; sokak adlarını, ilgilenilen coğrafi nokta adlarını veya trafik olaylarını okuyamaz.

Klavye Dili: Klavyenizin dilini ayarlar.

Dil Ayarlarını Geri Yükle: Dil ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri yüklemek için seçin.

Verilerim Ayarları

Ayarlar > Verilerim öğesini seçin.

Ev Konumunu Ayarla veya Değiştir: Ev konumunuzu ayarlayın veya değiştirin.

Son Bulunanları Sil: Son bulunan tüm konumları siler.

Sık Kullanılan Tüm Konumları Temizle: Sık Kullanılanlara kaydedilen tüm konumları siler.

Haritalarım Ayarları

Ayarlar > Haritalarım öğesini seçin.

Mevcut olan ve MAP PILOT'ta kullanılabilen haritaları görüntüler.

Ayarları Geri Yükleme

NOT: Yalnızca MAP PILOT navigasyon ayarları geri yüklenir. Bir navigasyon ayarları kategorisini fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

1 Ayarlar'ı seçin.

2 Gerekliyse bir ayar kategorisi seçin.

3 Tüm Ayarları Geri Yükle öğesini seçin.

Tüm Ayarları Geri Yükleme

MAP PILOT sisteminizi fabrika varsayılan ayarlarına geri yükleyebilirsiniz.

Sistem > Tüm Ayarları Geri Yükle öğesini seçin.

Spis treści

MAP PILOT Podręcznik użytkownika	83
Rozpoczęcie pracy z urządzeniem	83
Gwarancja	83
Aktualizacje	83
Karda SD – zabezpieczenie przed kopiowaniem	83
Wkładanie karty pamięci SD	83
Kontroler Audio 20	83
Regulacja głośności	83
Sygnały satelitarne	83
Korzystanie z menu głównego	83
Korzystanie z klawiatury ekranowej	84
Wyszukiwanie pozycji	84
Pozycje	84
Wyszukiwanie poprzez literowanie nazwy	84
Zmiana przeszukiwanego obszaru	84
Wyszukiwanie pozycji wg kategorii	84
Narzędzia wyszukiwania	84
Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych	84
Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc	85
Zapisywanie pozycji	85
Zapisywanie pozycji domowej	85
Korzystanie z funkcji symulacji GPS	85
Polecenia głosowe	85
Włączenie funkcji poleceń głosowych	85
Polecenia głosowe — porady	85
Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń głosowych	85
Korzystanie z funkcji poleceń głosowych podczas podróży wyznaczoną trasą	85
Nawigacja	85
Przeglądanie mapy	85
Rozpoczynanie podróży trasą	86
Zatrzymywanie trasy	86
Podróż wyznaczoną trasą	86
Korzystanie z funkcji Mojej trasa	86
Korzystanie z objazdu	86
Unikanie określonych cech dróg	87
Informacje o opcji Zjazdu z usługami	87
Strony mapy	87
Dostosowywanie mapy	87
Wyświetlanie listy zwrotów	87
Wyświetlanie skrzyżowań	87
Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji	87
Informacje o utrudnieniach drogowych	87
Informacje o ikonie utrudnień drogowych	88
Dostawcy komunikatów drogowych	88
Informacje o ruchu drogowym na trasie	88
Znaczenie danych o ruchu drogowym	88
Subskrypcje komunikatów drogowych	88
Dostosowywanie systemu nawigacji	88
Ustawienia systemowe	88
Ustawienia nawigacji	88
Ustawienia wyświetlania mapy	89
Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych	89
Ustawienia dotyczące języka i klawiatury	89
Ustawienia funkcji Moje dane	89
Ustawienia funkcji Mapy	89
Przywracanie ustawień	89

MAP PILOT Podręcznik użytkownika

Rozpoczęcie pracy z urządzeniem

OSTRZEŻENIE

Niestosowanie się do poniższych zaleceń może być źródłem zagrożeń prowadzących do wypadku lub kolizji, a co za tym idzie śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Kartę SD należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą przez pomyłkę połknąć kartę SD. Jeśli karta SD zostanie przypadkowo połknięta, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Należy zawsze samemu oceniać sytuację i bezpiecznie kierować pojazdem. **Nie należy rozpraszać się komunikatami systemu nawigacji podczas jazdy i należy skupić się na bieżącej sytuacji na drodze.** Czas obserwacji ekranu nawigacji podczas jazdy należy ograniczyć do minimum. O ile jest to możliwe, należy uaktywnić komunikaty głosowe.

Podczas jazdy nie należy wprowadzać nowych pozycji, zmieniać ustawień ani korzystać z funkcji systemu nawigacji, których obsługa wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. Przed przystąpieniem do wykonywania takich czynności należy zatrzymać samochód w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami.

Podczas podróży należy dokładnie porównywać informacje pokazywane przez system nawigacji ze wszystkimi innymi dostępnymi źródłami informacji, w tym ze znakami drogowymi, znakami zamkniętych dróg, warunkami pogodowymi i innymi czynnikami mającymi wpływ na bezpieczną jazdę. Ze względów bezpieczeństwa przed kontynuowaniem jazdy z użyciem urządzenia należy rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości oraz stosować się do znaków i warunków na drodze.

Zadaniem systemu nawigacji jest przekazywanie użytkownikowi wskazówek dotyczących trasy przejazdu. Nie zwalnia to jednak kierowcy z obowiązku zachowania pełnej koncentracji i rozwagi. Nie kierować się wskazówkami dotyczącymi trasy, jeśli proponują one niebezpieczny lub niedozwolony prawem manewr albo stawiają pojazd w niebezpiecznej sytuacji.

NOTYFIKACJA

Z wyjątkiem aktualizacji map nie należy zmieniać ani w żaden inny sposób ingerować w zawartość karty SD.

Z przyczyn bezpieczeństwa możliwość korzystania z niektórych funkcji podczas jazdy jest ograniczona lub zablokowana. W przypadku funkcji, których nie można używać podczas jazdy, wyświetlany jest stosowny komunikat.

Przed rozpoczęciem korzystania z systemu nawigacji MAP PILOT należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem.

Gwarancja

Informacje o gwarancji można uzyskać w autoryzowanym Centrum Mercedes-Benz.

Aktualizacje

- Aktualizacje map i oprogramowania są dostępne u sprzedawcy produktów Mercedes-Benz. W niektórych krajach aktualizacje te są dostępne w formie plików do pobrania lub plików na kartach SD, które można uzyskać na stronie <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.
- Może przysługiwać Ci darmowa aktualizacja map. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów Mercedes-Benz.

Karta SD – zabezpieczenie przed kopiowaniem

Kartę SD mapy można zainstalować tylko w jednym systemie nawigacji. Karty tej nie można zainstalować w dodatkowym systemie nawigacji.

Jeśli podczas pierwszej instalacji karty SD w systemie nawigacji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie zablokowania map,

karta może być uszkodzona. Skontaktuj się z dealerem firmy Mercedes-Benz.

Wkładanie karty pamięci SD


- Sprawdź, czy karta SD nie jest zablokowana.
- Włóż kartę SD do gniazda kart SD w pojeździe, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
- Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Kontroler Audio 20

Użyj kontrolera w pojeździe, aby poruszać się po systemie nawigacji i dokonywać wyborów.

Pełną instrukcję obsługi można znaleźć w podręczniku użytkownika pojazdu.

Korzystanie z kontrolera Audio 20 na mapie

- Przesuwaj kontroler w ośmiu kierunkach, aby przejść do dowolnej opcji albo przesunąć mapę.
- Naciśnij kontroler, aby dokonać wyboru lub otworzyć menu.
- Obróć kontroler w lewo lub w prawo, aby przybliżyć i oddalać mapę.
- Naciśnij kontroler na mapie, aby przejść do skrótów menu.
- Naciśnij przycisk  na mapie, aby wrócić do menu głównego.

Regulacja głośności

Regulacja głośności komunikatów nawigacyjnych jest możliwa wyłącznie podczas ich odtwarzania.

Sygnaly satelitarne

Po włączeniu systemu nawigacji rozpocznie odbieranie sygnałów satelitarnych. System może wymagać czystego widoku nieba w celu odebrania sygnałów z satelitów.

Więcej informacji na temat systemu GPS można znaleźć na stronie www.garmin.com/aboutGPS.

Wyświetlanie stanu sygnału GPS

Wybierz kolejno **Ustawienia > System > Informacji o satelitach**.

Korzystanie z menu głównego

Aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji, kręć kółkiem narzędzi menu głównego.



- Wybierz ①, aby wprowadzić cel podróży lub wyświetlić informacje o bieżącej trasie.
- Wybierz ②, aby wyświetlić mapę.
- Wybierz ③, aby rozpocząć rozpoznawanie mowy.
- Wybierz ④, aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie podpowiedzi nawigacyjnych.
- Wybierz ⑤, aby otworzyć menu ustawień.
- Wybierz ⑥, aby wyświetlić informacje o ruchu drogowym.
- Wybierz ⑦, aby usłyszeć najnowszą podpowiedź nawigacyjną (tylko podczas nawigowania).
- Wybierz ⑧, aby zatrzymać bieżącą trasę (tylko podczas nawigowania).
- Wybierz ⑨, aby pojechać objazdem (tylko podczas nawigowania).

Korzystanie z klawiatury ekranowej

Podczas wyszukiwania tekstowego za pomocą kontrolera możesz wybrać litery, znaki, znaki diakrytyczne oraz inne opcje. Dostępne znaki diakrytyczne zostaną dodane w trzecim rzędzie i będą się pojawiać dynamicznie.



- Wybierz **✕**, aby usunąć wyszukiwaną frazę.
- Wybierz **ok**, aby zatwierdzić wpis.
- Wybierz **🌐**, aby zmienić język klawiatury.
- Wybierz **—**, aby oddzielić wpisy spacją.

Wyszukiwanie pozycji

System umożliwia wyszukiwanie pozycji na wiele sposobów.

- Literowanie nazwy (*Wyszukiwanie poprzez literowanie nazwy, strona 84*)
- Blisko innej pozycji (*Zmiana przeszukiwanego obszaru, strona 84*)
- Według kategorii (*Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 84*)
- Według adresu (*Wyszukiwanie adresu, strona 84*)
- Przy użyciu współrzędnych (*Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych, strona 84*)
- Przy użyciu ostatnio znalezionych pozycji (*Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc, strona 85*)
- Przy użyciu zapisanych pozycji (*Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji, strona 85*)

Pozycje

Mapy załadowane do systemu nawigacji zawierają pozycje, takie jak restauracje, hotele czy autousługi. Za pomocą kategorii wyszukiwania można w łatwy sposób znaleźć okoliczne firmy i atrakcje.



Wyszukiwanie poprzez literowanie nazwy

Pozycje można wyszukiwać poprzez literowanie ich nazw.

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Punkty POI > Podaj szukane hasło**.
- 2 Podaj całą nazwę pozycji lub jej część.
Sugerowane pozycje są wyświetlane pod paskiem.
- 3 Wybierz pozycję.

Zmiana przeszukiwanego obszaru

Urządzenie domyślnie wyszukuje w pobliżu aktualnej pozycji. Możesz również przeszukiwać inne obszary, na przykład w pobliżu celu podróży, w pobliżu innego miasta lub wzdłuż aktualnej trasy.

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Punkty POI > Szukaj blisko**.
- 2 Wybierz opcję:
 - **Moja aktualna pozycja**
 - **Innego miasta**
 - **Ostatniego celu**
 - **Ulubionej pozycji**

- **Aktualnej trasy**
- **Celu podróży**

- 3 W razie potrzeby wybierz pozycję.

Wyszukiwanie pozycji wg kategorii

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Punkty POI**.
- 2 Wybierz kategorię.
- 3 W razie potrzeby wybierz podkategorię.
- 4 Wybierz pozycję.

UWAGA: Aby wyświetlić pozycję na mapie rozszerzonej, przesun kontroler w prawo.



Wyszukiwanie stacji paliw

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Punkty POI > Paliwo**.
- 2 W razie potrzeby wybierz typ paliwa (dostępne w niektórych obszarach).
- 3 Wybierz pozycję, w której znajduje się stacja paliw.

Wyszukiwanie centrum serwisowego Mercedes-Benz

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Usługi MB**.
- 2 Wybierz centrum serwisowe.

Narzędzia wyszukiwania

Narzędzia wyszukiwania umożliwiają wyszukiwanie określonych rodzajów pozycji poprzez reagowanie na wyświetlane na ekranie monity.

Wyszukiwanie adresu

UWAGA: Kolejność czynności może być inna w zależności od map załadowanych do systemu nawigacji.

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Adres**.
- 2 W razie potrzeby wybierz miasto, region, województwo lub kraj.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 4 Wybierz **Jedź!**.

Wyszukiwanie miasta

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Miasta**.
- 2 W razie potrzeby przeliteruj nazwę miasta lub zmień region, województwo lub kraj.
- 3 Wybierz **Jedź!**.

Wyszukiwanie skrzyżowania

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Skrzyżowanie**.
- 2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić informacje adresowe.
- 3 Wybierz skrzyżowanie.

Wyszukiwanie pozycji przy użyciu współrzędnych

Można znaleźć pozycję przy użyciu współrzędnych długości i szerokości geograficznej.

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Współrzędne**.
- 2 W razie potrzeby wybierz **Zmień format** i wybierz właściwy format współrzędnych dla używanego typu mapy.
- 3 Wybierz współrzędne wysokości geograficznej i wybierz **ok**.
- 4 Wybierz współrzędne długości geograficznej i wybierz **ok**.

5 Wybierz **Pokaż na mapie**.

Wyszukiwanie ostatnio znalezionych miejsc

W urządzeniu zapisywanych jest ostatnich 50 znalezionych pozycji.

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Ostatnie**.
- 2 Wybierz pozycję.

Czyszczenie listy ostatnio znalezionych miejsc

Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Ostatnie > Wyczyść ostatnie wyniki > Tak**.

Zapisywanie pozycji

Zapisywanie pozycji

- 1 Wyszukaj pozycję (*Wyszukiwanie pozycji wg kategorii, strona 84*).
- 2 Wybierz pozycję z wyników wyszukiwania.
- 3 Wybierz **Zapisz**.

Pozycja zostanie zapisana w Ulubione.

Zapisywanie aktualnej pozycji

- 1 Wybierz ikonę pozycji pojazdu na mapie.
- 2 Wybierz **☰ > Zapisz pozycję w Ulubionych**.

Rozpoczynanie podróży do zapisanej pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Ulubione**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz **Jedź!**.

Edycja zapisanych pozycji

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Ulubione**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz **Edytuj**.
- 4 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Zmień nazwę**.
 - Wybierz **Zmień symbol**, aby zmienić symbol używany do oznaczenia zapisanej pozycji na mapie.
- 5 Edytuj informacje.

Usuwanie zapisanych pozycji

UWAGA: Usuniętych pozycji nie można odzyskać.

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Ulubione**.
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz kolejno **Usuń > Tak**.

Usuwanie wszystkich ulubionych

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Moje dane > Wyczyść wszystkie ulubione pozycje**.
- 2 Wybierz **Tak**.

Zapisywanie pozycji domowej

Miejsce, do którego użytkownik powraca najczęściej, można ustawić jako pozycję domową.

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Jedź do domu**.
- 2 Wybierz kolejno **Użyj aktualnej pozycji, Podaj mój adres lub Wybierz z listy Ostatnio Znalezionych**.

Pozycja zostanie zapisana jako „Dom”.

Jazda do domu

W momencie wybrania trasy do domu po raz pierwszy urządzenie poprosi o podanie pozycji domowej.

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Do domu**.
- 2 W razie potrzeby podaj pozycję domową.

Edytowanie informacji dotyczących pozycji domowej

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Moje dane > Ustal lub zmień pozycję domową**.

- 2 Wybierz kolejno **Użyj aktualnej pozycji, Podaj mój adres lub Wybierz z listy Ostatnio Znalezionych**.
- 3 Dokonaj zmian.

Korzystanie z funkcji symulacji GPS

Funkcja symulacji GPS służy do ustalania symulowanej pozycji lub symulowania trasy.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > System > Symulacja GPS**.
- 2 W menu głównym wybierz **Pokaż mapę**.
- 3 Wybierz obszar na mapie i wybierz **Ustal pozycję**.

Polecenia głosowe

UWAGA: Funkcja poleceń głosowych nie jest dostępna dla wszystkich języków i regionów oraz może nie być dostępna we wszystkich modelach.

UWAGA: Nawigacja sterowana głosem może nie działać prawidłowo w hałaśliwym otoczeniu.

Funkcja poleceń głosowych umożliwia obsługę urządzenia poprzez wypowiedzanie słów i poleceń. Menu funkcji poleceń głosowych dostarcza komunikaty głosowe oraz listę dostępnych poleceń.

Włączenie funkcji poleceń głosowych

Naciśnij przycisk aktywacji poleceń głosowych na kierownicy lub wybierz opcję **Zacznij mówić**.

Polecenia głosowe — porady

- Mów normalnym głosem w kierunku systemu.
- Zmniejsz hałas pochodzący z otoczenia, taki jak głosy lub radio, aby poprawić dokładność działania funkcji rozpoznawania głosu.
- Formułuj polecenia tak, jak są one wyświetlane na ekranie.
- Reaguj na komunikaty głosowe z urządzenia stosownie do sytuacji.
- Podczas wprowadzania adresu wypowiedz adres, aby został on wyświetlony na przykładowym ekranie. Musisz podać numer domu, aby znaleźć adres.

Rozpoczynanie podróży trasą za pomocą poleceń głosowych

Można wymawiać nazwy popularnych i znanych pozycji.

- 1 Naciśnij przycisk aktywacji poleceń głosowych na kierownicy lub na głównym menu wybierz pozycję **Zacznij mówić**.
- 2 Wymów **Znajdź miejsce**.
- 3 Posłuchaj komunikatu głosowego i wymów nazwę pozycji. Zostanie wyświetlona lista pozycji.
- 4 Wymów numer linii.
- 5 Wymów **Nawiguj!**.

Korzystanie z funkcji poleceń głosowych podczas podróży wyznaczoną trasą

- 1 Naciśnij przycisk aktywacji poleceń głosowych na kierownicy lub w menu głównym wybierz opcję **Zacznij mówić**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wymów **Objazd** (Objazd), aby skorzystać z objazdu na trasie.
 - Wymów **Przerwij trasę** (Przerwij trasę), aby przerwać aktualną trasę.

Nawigacja

Przeglądanie mapy

Możesz przeglądać mapę pod kątem punktów POI, zmienić jej widok, wybrać warstwy do wyświetlenia, wyświetlić szczegóły pozycji i nie tylko.

- 1 Wybierz **Pokaż mapę**.

2 Przesuń kontroler w dowolnym kierunku.

Mapa przełączy się w tryb przeglądania.

UWAGA: Możesz również przeglądać mapę, wybierając kolejno **Podaj cel podróży > Przeglądaj mapę**.



3 Naciśnij kontroler.

Zostaną wyświetlone narzędzia mapy.



4 Wybierz opcję:

- Wybierz **Szczegóły pozycji**, aby wyświetlić szczegółowe informacje o wybranej pozycji.
- Wybierz **Punkty szczególne**, aby znaleźć firmy i atrakcje znajdujące się w pobliżu bieżącej sekcji mapy.
- Wybierz **Warstwy**, aby wybrać warstwy mapy do wyświetlenia. Możesz wybrać dowolną kombinację opcji **Utrudnienia**, **Budynki 3D**, **Teren 3D** oraz **POI**.
- Wybierz **Tryb obrotu**, aby włączyć obrotowy widok mapy.
- Wybierz **Przełącz widok**, aby wyświetlić mapę w trybie Północ u góry 2D lub 3D.
- Wybierz **Ustal pozycję**, aby ustawić aktualną pozycję. Za pomocą kontrolera możesz odszukać na mapie określone pozycje.

UWAGA: Aby ustawić pozycję, w systemie nawigacji MAP PILOT należy ustawić tryb **Symulacja GPS** i nie można mieć aktywnej żadnej trasy (**Korzystanie z funkcji symulacji GPS**, strona 85).

Rozpoczynanie podróży trasą

- 1 Wyszukaj pozycję (**Wyszukiwanie pozycji wg kategorii**, strona 84).
- 2 Wybierz pozycję.
- 3 Wybierz **Jedź!**.


Zatrzymanie trasy

W menu głównym wybierz opcję **Przerwij trasę**.

Podróż wyznaczoną trasą

Trasa jest oznaczona niebieską linią. Flaga w szachownicy wskazuje cel.

Podczas podróży urządzenie kieruje użytkownika do celu za pomocą komunikatów głosowych, strzałek na mapie i wskazówek kierunkowych wyświetlanych przy górnej krawędzi mapy. Gdy użytkownik zjedzie z pierwotnie wyznaczonej trasy, urządzenie ponownie przelicza trasę i podaje nowe wskazówki.



Korzystanie z funkcji Mojej trasy

Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz przeglądać zwroty na trasie, dodawać punkty albo skorzystać z objazdów.

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą w menu głównym wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Moja trasa**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Lista zwrotów**, aby wyświetlić zwroty na trasie.
 - Wybierz **Objazd**, aby skorzystać z objazdu na trasie.
 - Wybierz **Dodaj punkt pośredni**, aby dodać kolejny punkt do trasy.
 - Wybierz **Podgląd mapy**, aby wyświetlić trasę.
 - Wybierz **Ułóż automatycznie**, aby automatycznie uporządkować kolejność punktów.
 - Wybierz odpowiednią opcję, aby **Zmień kolejność**, **Usuń** lub **Szczegóły** punktu.

UWAGA: Opcje **Podgląd mapy**, **Ułóż automatycznie** oraz opcje punktów trasy są dostępne tylko po dodaniu co najmniej jednego punktu do trasy.

Dodawanie punktu do trasy

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Moja trasa > Dodaj punkt pośredni**.
- 2 Wyszukaj pozycję.
- 3 Wybierz **Dodaj do trasy**.
- 4 Wybierz **Jedź!**.

Korzystanie z objazdu

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można stosować objazdy, aby uniknąć przeszkód, takich jak prace drogowe.

UWAGA: Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną rozsądną możliwością, system może nie zaproponować objazdu.

W menu głównym wybierz **Objazd**.

Korzystanie z zaawansowanych objazdów

Można skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie lub objazdu omijającego określone drogi. Funkcja ta jest pomocna w przypadku obszarów w przebudowie, zamkniętych dróg czy złych warunków drogowych.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Zaawansowane objazdy**.
- 2 W menu głównym wybierz **Objazd**.
- 3 Wybierz opcję:
 - Aby skorzystać z objazdu dla określonego dystansu na trasie, wybierz żądany dystans.
 - Aby skorzystać z objazdu omijającego określone drogi na trasie, wybierz **Objazd wg dróg na trasie**.

UWAGA: Jeśli trasa, którą aktualnie podróżujesz, jest jedyną rozsądną możliwością, system może nie zaproponować objazdu.

Usuwanie objazdów

W menu głównym wybierz kolejno **Objazd > Usuń wszystkie objazdy**.

Unikanie określonych cech dróg

Możesz wybrać cechy dróg, których chcesz unikać, takie jak drogi płatne lub drogi gruntowe.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Unikane**.
- 2 Wybierz cechy dróg, których chcesz unikać w wyznaczonych trasach.
Wybór zostanie automatycznie zapisany.

Jeśli pewnych cech dróg nie da się uniknąć podczas obliczania trasy, system wyświetli komunikat informujący o cechach występujących na trasie.



Informacje o opcji Zjazd z usługami

Podczas jazdy autostradą można wyszukiwać stacje benzynowe, punkty gastronomiczne, zakwaterowanie i miejsca odpoczynku w pobliżu zjazdów.

Wyszukiwanie zjazdów z usługami

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Zjazdy z usługami**.
- 2 Wybierz następny zjazd ①.
- 3 Wybierz typ usługi ②.



- 4 Wybierz punkt szczególnie.
- 5 Wybierz **Jedź!**.

Strony mapy

Dostosowywanie mapy

Dostosowywanie warstw mapy

Można ustawić, które dane będą wyświetlane na mapie, takie jak ikony punktów szczególnych i warunki drogowe.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie mapy**.
- 2 Wybierz warstwy, które mają się znaleźć na mapie.
System zapisze wybór po zamknięciu strony.

Zmiana pól danych mapy

Możesz zmienić typ informacji wyświetlanych w polach danych na mapie.

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie mapy > Układ pól danych mapy**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Aby zmienić pole danych wyświetlane wtedy, gdy żadna trasa nie jest aktywna, wybierz pole danych **Trasa nieaktywna**.
 - Aby zmienić pole danych wyświetlane wtedy, gdy trasa jest aktywna, wybierz pole danych **Trasa aktywna**.
- 3 Wybierz opcję:

- Dla pól danych **Trasa nieaktywna** wybierz opcję **Kierunek podróży, Wysokość, Prędkość, Aktualny czas** lub **Skala mapy**.
- Dla pól danych **Trasa aktywna** wybierz **Czas przybycia, Dystans, Kierunek podróży, Wysokość, Prędkość, Aktualny czas, Skala mapy, Czas do celu, Dystans do następnego punktu** lub **Czas przybycia do następnego punktu**.

Zmiana perspektywy mapy

- 1 Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie mapy > Widok mapy**.
- 2 Wybierz opcję:
 - Wybierz **Kierunek u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem podróży u góry.
 - Wybierz **Północ u góry**, aby wyświetlić mapę w 2 wymiarach (2D) i z kierunkiem północnym u góry strony.
 - Wybierz **3D**, aby wyświetlić mapę w trzech wymiarach.

Wyświetlanie listy zwrotów

W trakcie podróży wyznaczoną trasą można wyświetlić listę wszystkich zwrotów i manewrów na trasie oraz odległości pomiędzy kolejnymi zwrotami.

Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Moja trasa > Lista zwrotów**.

Wyświetlanie następnego zwrotu

Podczas podróży wyznaczoną trasą możesz uzyskać podgląd kolejnych zwrotów.

Ten podgląd pokazuje dystans do następnego zwrotu lub manewru oraz pas, którym należy jechać, jeśli dane te są dostępne.

- 1 Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Moja trasa > Lista zwrotów**.
- 2 Wybierz zwrot.

Wyświetlanie skrzyżowań

Podczas podróży wyznaczoną trasą można wyświetlać podgląd skrzyżowań na głównych drogach. Gdy zbliżasz się do skrzyżowania na trasie, na krótki czas zostaje wyświetlony jego obraz (jeśli jest dostępny).



Wyświetlanie informacji o aktualnej pozycji

Na stronie Kompas można wyświetlić informacje o bieżącej pozycji. Ta funkcja jest przydatna, gdy zachodzi konieczność poinformowania służb ratowniczych o swojej pozycji.

Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Kompas**.

Wskazywanie Qibla na kompasie

Wybierz kolejno **Podaj cel podróży > Kompas > <☰ > Pokaż Qibla na kompasie**.

Informacje o utrudnieniach drogowych

NOTYFIKACJA

Garmin i Mercedes-Benz nie są odpowiedzialne za dokładność i punktualność informacji o ruchu drogowym.

Informacje o utrudnieniach drogowych mogą być niedostępne na niektórych obszarach lub w niektórych krajach.

Podczas odbierania informacji dotyczących utrudnień w ruchu, na mapie jest wyświetlana ikona utrudnień drogowych. Zmiana koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natężenie ruchu. Informacje na temat zasięgu komunikatów drogowych można uzyskać u sprzedawcy produktów firmy Mercedes-Benz.

UWAGA: Na mapie ruchu nie są wyświetlane komunikaty dotyczące płynnego ruchu drogowego.

Informacje o ikonie utrudnień drogowych

W przypadku wykrycia zdarzenia drogowego na mapie jest wyświetlana ikona informująca o utrudnieniach drogowych. Zmiana koloru ikony ruchu drogowego wskazuje natężenie ruchu.

Kolor	Ważność	Znaczenie
Żółty	Średnio jasne	Ruch się odbywa, ale są opóźnienia. Ruch jest utrudniony.
Pomarańczowy i biały	Średnio jasne	Trwają prace drogowe.
Czerwone	Bardzo jasne	Ruch się nie odbywa lub jest powolny. Mają miejsce znaczne opóźnienia.
Czerwony i czarny	Bardzo jasne	Droga jest zamknięta.

Dostawcy komunikatów drogowych

Jeśli usługa informacji o ruchu drogowym jest dostępna, dostawca komunikatów drogowych zostanie wyświetlony pod ikoną ruchu drogowego w menu głównym.

Informacje o ruchu drogowym na trasie

Kalkulując trasy, system nawigacji bada bieżący ruch i automatycznie optymalizuje trasę pod kątem najkrótszego czasu przejazdu. Jeśli podczas nawigacji dojdzie do znacznych opóźnień (15-minutowych lub dłuższych) związanych z utrudnieniami w ruchu, system automatycznie ponownie przeliczy trasę.

Zmiana koloru powiadomienia o utrudnieniach drogowych wskazuje natężenie ruchu na trasie lub drodze, którą aktualnie podróżujesz.

System może poprowadzić użytkownika trasą przebiegającą przez obszary utrudnionego ruchu, jeśli nie istnieją alternatywne drogi. Czas opóźnienia jest automatycznie dodawany do szacowanego czasu przybycia.

UWAGA: Urządzenie wyznacza szybszą trasę tylko wtedy, gdy nowa trasa umożliwi skrócenie podróży o co najmniej 15 minut. Alternatywne trasy nie są proponowane, gdy: włączono opcję Najkrótsza trasa lub Mniej paliwa, zmodyfikowano trasę za pomocą funkcji Moja trasa lub włączono unikanie utrudnień drogowych. Zdarzenia drogowe nie są omijane, gdy włączono opcję Najkrótsza trasa lub Mniej paliwa. Szacowany czas opóźnienia związany z odebranymi zdarzeniami drogowymi wpływa tylko na szacowany czas przyjazdu.

Komunikaty głosowe o utrudnieniach drogowych

Możesz słuchać informacji o zbliżających się utrudnieniach drogowych na trasie.

Wybierz kolejno **Utrudnienia > Alerty głosowe o utrudnieniach**.

System odczytuje wszystkie zdarzenia na trasie.

Wyświetlanie alertów o utrudnieniach drogowych

Podczas gdy użytkownik podróżuje wyznaczoną trasą, może zostać wyświetlony alert o utrudnieniach drogowych.

- 1 Wybierz kolejno **Utrudnienia > Powiadomienia**.
- 2 Wybierz alert.

Unikanie zdarzeń drogowych na trasie

- 1 Podczas podróży wyznaczoną trasą wybierz kolejno **Utrudnienia > Utrudnienia na trasie**.

Zostanie wyświetlona lista zdarzeń drogowych według ich rozmieszczenia na trasie.

- 2 Wybierz wydarzenie.
- 3 Wybierz **Omiń zdarzenie**.

Wyświetlanie mapy ruchu

W dowolnej chwili można wyświetlić na mapie utrudnienia drogowe.

Wybierz kolejno **Utrudnienia > Mapa ruchu**.

Znaczenie danych o ruchu drogowym

Legenda ruchu drogowego objaśnia znaczenie ikon i kolorów wykorzystanych na mapie ruchu.

Wybierz kolejno **Utrudnienia > Legenda ruchu**.

Subskrypcje komunikatów drogowych

UWAGA: Usługi informacji o ruchu drogowym nie są dostępne na wszystkich obszarach i we wszystkich regionach.

Aktywacja subskrypcji

Użytkownik nie musi aktywować subskrypcji dołączonej do systemu nawigacji. Subskrypcja jest aktywowana automatycznie, gdy system odbiera sygnały z satelitów oraz sygnały od dostawcy usługi.

Odnawianie subskrypcji

UWAGA: Subskrypcje w Europie i Ameryce Północnej mogą wymagać ponownej aktywacji.

Po wygaśnięciu subskrypcji usługi informacji o ruchu drogowym w menu utrudnień drogowych wyświetlany jest stosowny komunikat. Skontaktuj się z centrum Mercedes-Benz lub dostawcą usług informacji drogowych w Ameryce Północnej w celu odnowienia subskrypcji.

Dostosowywanie systemu nawigacji

- 1 Wybierz **Ustawienia**.
- 2 Wybierz kategorię ustawień.
- 3 Wybierz ustawienie, aby je zmienić.

Ustawienia systemowe

Wybierz kolejno **Ustawienia > System**.

Ograniczenie głośności: Wybierz, aby automatycznie ściszyć źródło dźwięku podczas korzystania ze wskazówek głosowych.

Komunikaty głosowe nawigacji: Wybierz, aby odbierać głosowe komunikaty nawigacyjne.

Symulacja GPS: Gdy nie podróżujesz, możesz wyłączyć odbieranie sygnału GPS przez system i skorzystać z symulacji trasy (*Korzystanie z funkcji symulacji GPS, strona 85*).

Informacje systemowe: Wybierz, aby wyświetlić numer wersji oprogramowania, identyfikator (ID) urządzenia oraz informacje o kilku innych funkcjach oprogramowania.

Informacji o satelitach: Wybierz, aby wyświetlić stronę informacji o satelitach.

Przywróć ustawienia systemowe: Wybierz, aby przywrócić wartości fabryczne ustawień systemu.

Ustawienia nawigacji

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja**.

Preferencje trasy: Wybierz preferencje do przeliczenia trasy.

Unikane: Wybór cech dróg, które mają być unikane w wyznaczonych trasach.

Zaawansowane objazdy: Pozwala określić długość objazdu.

Asystent pasa ruchu: Wybierz, aby aktywować wskazówki dotyczące pasa ruchu dla kolejnych zwozów.

Przywróć ustawienia nawigacji: Wybierz, aby przywrócić wartości fabryczne ustawień nawigacji.

Preferencje trasy

Obliczanie trasy jest oparte na dopuszczalnej prędkości na drogach oraz danych dotyczących przyspieszania pojazdu na danej trasie.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Nawigacja > Preferencje trasy**.

Krótszy czas: Obliczanie tras, które umożliwiają szybszą jazdę, jednak mogą być dłuższe.

Najkrótsza trasa: Obliczanie krótszych tras, których przejechanie może zabrać więcej czasu.

Mniej paliwa: Obliczanie tras, na których zużycie paliwa może być mniejsze niż na innych trasach. System unika dróg, które powodują większe zużycie paliwa, takich jak drogi z wysoką dozwoloną prędkością lub stromymi podjazdami.

Ustawienia wyświetlania mapy

Wybierz kolejno **Ustawienia > Wyświetlanie mapy**.

Widok mapy: Ustawia perspektywę używaną na mapie.

Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy. Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.

Motywy mapy: Zmienia gamę kolorystyczną mapy.

Układ pól danych mapy: Wybór danych wyświetlanych na mapie.

Schemat kolorów: Ustawia tło mapy. Dzień daje jasne tło, Noc daje ciemne tło, a Auto pozwala przełączać pomiędzy trybem dziennym i nocnym w zależności od ustawień dnia/nocy na płycie Audio 20.

Automatyczne przybliżanie: Automatycznie wybiera poziom powiększenia zapewniający optymalne korzystania z mapy. W przypadku wyłączenia operacje powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.

Informacje o autostradzie: Informuje o pobliskich punktach usługowych. Funkcja nie jest dostępna dla wszystkich obszarów lub regionów.

Warstwy mapy: Wybór danych wyświetlanych na stronie mapy.

Przywróć ustawienia wyświetlania mapy: Wybierz, aby przywrócić wartości fabryczne ustawień mapy.

Ustawienia dotyczące utrudnień drogowych

Wybierz kolejno **Ustawienia > Komunikaty drogowe i alerty**.

Utrudnienia: Włącza informacje o utrudnieniach drogowych.

Głosowe alerty o utrudnieniach: Ustawianie szczegółowych poziomów dla alertów o utrudnieniach drogowych. Wybierz Brak, Podstawowe lub Pełne.

UWAGA: Należy wybrać głos, który będzie wypowiadać wszystkie odpowiedzi emitowane przez tę funkcję.

Subskrypcje: Na liście znajdują się bieżące subskrypcje komunikatów o ruchu.

Przywróć ustawienia komunikatów drogowych i alertów:

Wybierz, aby przywrócić ustawienia fabryczne alertów o utrudnieniach drogowych.

Ustawienia dotyczące języka i klawiatury

UWAGA: Język komunikatów tekstowych w systemie MAP PILOT jest zgodny z językiem płyty Audio 20 CD i nie można go oddzielnie zmienić. Zmiana języka komunikatów systemu MAP PILOT nie wiąże się ze zmianą języka danych mapy, takich jak nazwy ulic.

Wybierz kolejno **Ustawienia > Język**.

Język głosu: Wybór płci osoby wypowiadającej komunikaty głosowe. Niektóre osoby nie wypowiadają nazw ulic ani nazw punktów szczególnych czy zdarzeń drogowych.

Język klawiatury: Wybór języka klawiatury.

Przywróć ustawienia języka: Wybierz, aby przywrócić fabryczne ustawienia języka.

Ustawienia funkcji Moje dane

Wybierz kolejno **Ustawienia > Moje dane**.

Ustal lub zmień pozycję domową: Ustal lub zmień pozycję domową.

Wyczyść ostatnie wyniki: Usuwa wszystkie ostatnio znalezione pozycje.

Wyczyść wszystkie ulubione pozycje: Usuwa wszystkie pozycje zapisane w Ulubionych.

Ustawienia funkcji Mapy

Wybierz kolejno **Ustawienia > Mapy**.

Wyświetla mapy dostępne i wykorzystywane w systemie MAP PILOT.

Przywracanie ustawień

UWAGA: Zostaną przywrócone tylko ustawienia nawigacji MAP PILOT. Kategorię ustawień nawigacyjnych można przywrócić do wartości fabrycznych.

- 1 Wybierz **Ustawienia**.
- 2 W razie potrzeby wybierz kategorię ustawień.
- 3 Wybierz **Przywróć wszystkie ustawienia**.

Przywrócić wszystkie ustawienia

Ustawienia systemu MAP PILOT można przywrócić do wartości fabrycznych.

Wybierz kolejno **System > Przywróć wszystkie ustawienia**.

Obsah

MAP PILOT Návod k obsluze	91
Začínáme	91
Záruka	91
Aktualizace	91
Ochrana karty SD proti kopírování	91
Instalace karty SD	91
Ovladač Audio 20	91
Nastavení hlasitosti	91
Družicové signály	91
Používání hlavního menu	91
Používání klávesnice na displeji	91
Hledání poloh	92
Polohy	92
Vyhledávání hláskováním názvu	92
Změna oblasti vyhledávání	92
Hledání polohy podle kategorie	92
Nástroje pro hledání	92
Hledání polohy pomocí souřadnic	92
Hledání naposledy nalezených míst	92
Ukládání poloh	92
Uložení domovské destinace	93
Použití simulátoru GPS	93
Hlasový příkaz	93
Aktivace funkce Hlasový příkaz	93
Tipy pro funkci Hlasový příkaz	93
Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů	93
Použití hlasových příkazů během navigace po trase	93
Navigace	93
Procházení mapy	93
Zahájení trasy	94
Zastavení trasy	94
Jízda po trase	94
Použití možnosti Moje trasa	94
Použití objížďky	94
Funkce vyhnutí se silnicím	94
Informace o službách u dálnice	94
Stránky mapy	95
Přizpůsobení mapy	95
Zobrazení seznamu odboček	95
Zobrazení křížovatek	95
Zobrazení aktuálních informací o poloze	95
Informace o dopravě	95
Informace o ikoně Doprava	95
Poskytovatelé dopravních informací	95
Doprava na vaší trase	95
Porozumění dopravním informacím	96
Předplatné pro dopravní informace	96
Přizpůsobení navigačního systému	96
Nastavení systému	96
Nastavení navigace	96
Nastavení zobrazení mapy	96
Nastavení dopravy	97
Nastavení jazyka a klávesnice	97
Nastavení funkce Moje data	97
Nastavení funkce Moje mapy	97
Obnovení nastavení	97

MAP PILOT Návod k obsluze

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud se nevyhnete následujícím nebezpečným situacím, můžete se vystavit nebezpečí nehody nebo srážky, která může vést ke smrti nebo vážnému zranění.

Udržujte kartu SD mimo dosah dětí. Děti by mohly kartu SD omylem spolknout. Pokud by došlo ke spolknutí karty SD, ihned se obraťte na lékaře.

Vždy se řiďte svým nejlepším úsudkem a obsluhujte vozidlo bezpečným způsobem. **Nedovolte, aby přístroj odpoutával vaši pozornost, a neustále se plně věnujte řízení.** Omezte čas sledování obrazovky pro navigaci na minimum a kdykoli je to možné, využívejte hlasovou nápovědu.

Během řízení do přístroje nezařadíte nové cíle, neměňte nastavení ani nepoužívejte žádné funkce, které vyžadují delší obsluhu navigačního systému. Dříve než se pustíte do podobných úkonů, zaparkujte bezpečným a předepsaným způsobem.

Během jízdy za pomoci navigace pečlivě srovnávejte informace zobrazené v navigačním systému se všemi ostatními zdroji navigace, včetně místního značení, uzávěrek cest, dopravní situace, zhušťování dopravy, aktuálního počasí a dalších faktorů, které by mohly ovlivnit bezpečnost řízení.

Z bezpečnostních důvodů vždy před pokračováním v cestě vyřešte veškeré nesrovnalosti a podívejte se místnímu značení a dopravní situaci.

Navigační systém je zkonstruován tak, že navrhuje jednotlivé trasy. Zařízení nemůže nahradit nutnost řidičovy pozornosti a zdravého úsudku. Nesledujte návrhy tras, pokud tyto návrhy obsahují nebezpečný nebo nezákonný manévr nebo by mohly uvést vozidlo do nebezpečné situace.

OZNÁMENÍ

S výjimkou mapových dat, neměňte ani nemanipulujte s obsahem karty SD.

Pokud se vozidlo pohybuje, jsou z bezpečnostních důvodů některé funkce omezeny nebo nejsou k dispozici. Pokud jsou funkce vypnuty, objeví se zpráva.

Před použitím navigačního systému MAP PILOT si přečtěte tento návod.

Záruka

Informace o záruce vám poskytne autorizované centrum Mercedes-Benz.

Aktualizace

- Aktualizace map a softwaru jsou k dispozici u prodejce vozů Mercedes-Benz. V některých zemích jsou aktualizace map a softwaru k dispozici jako soubory ke stažení nebo karty SD na adrese <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.
- Můžete získat oprávnění k provedení bezplatné aktualizace map. Více informací získáte u svého prodejce Mercedes-Benz.

Ochrana karty SD proti kopírování

Kartu SD lze nainstalovat pouze v jednom navigačním systému. Kartou SD nelze nainstalovat do dalšího navigačního systému.

Pokud se při první instalaci karty SD do navigačního systému zobrazí chybová zpráva, že mapy jsou uzamčeny, může být karta poškozená. Kontaktujte svého prodejce Mercedes-Benz.

Instalace karty SD

- Ověřte, že karta SD není zamčená.
- Zatlačte kartu SD do slotu pro kartu SD ve vozidle, dokud nezapadne na místo.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Ovladač Audio 20

Používejte ovladač pro ovládání navigačního systému a provádění výběrů.

Kompletní pokyny k ovládání naleznete v operačním návodu pro vaše vozidlo.

Používání ovladače Audio 20 na mapě

- Pokud se chcete přesunout na určitou volbu nebo posunovat mapu, můžete ovladačem pohybovat v osmi různých směrech.
- Stisknutím ovladače provedete výběr nebo zobrazíte menu.
- Otáčením ovladače ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček zvětšíte nebo zmenšíte mapu.
- Pokud chcete použít menu pro zkratky, stiskněte na mapě ovladač.
- Stisknutím ikony ↵ na mapě se vrátíte do hlavního menu.

Nastavení hlasitosti

Nastavení hlasitosti navigačních oznámení lze provádět pouze při probíhajícím oznámení.

Družicové signály

Po zapnutí začne navigační systém vyhledávat družicové signály. Systém bude možná potřebovat k vyhledání družicových signálů nezastíněný výhled na oblohu.

Další informace o systému GPS naleznete na stránce www.garmin.com/aboutGPS.

Zobrazení stavu signálu GPS

Vyberte možnost **Nastavení > Systém > Informace o družici**.

Používání hlavního menu

Otáčením kolečka nástrojů hlavního menu získáte přístup ke všem možnostem.





- Pomocí tlačítka ① zadáte cíl nebo zobrazíte informace o aktuální trase.
- Pomocí tlačítka ② zobrazíte mapu.
- Pomocí tlačítka ③ spustíte rozpoznávání hlasu.
- Pomocí tlačítka ④ ztlumíte nebo zapnete navigační výzvy.
- Pomocí tlačítka ⑤ otevřete menu nastavení.
- Pomocí tlačítka ⑥ zobrazíte dopravní situaci.
- Pomocí tlačítka ⑦ přehrajete poslední navigační výzvu (pouze při navigaci).
- Pomocí tlačítka ⑧ zastavíte aktuální trasu (pouze při navigaci).
- Pomocí tlačítka ⑨ můžete udělat objížďku (pouze při navigaci).

Používání klávesnice na displeji

Pomocí ovladače můžete při zadávání vyhledávání vybrat písmena, znaky, diakritiku a další možnosti. Dostupná diakritika bude přidána na třetím řádku a bude se zobrazovat dynamicky.



- Výběrem ikony ⊗ odstraníte položku vyhledávání.

- Výběrem možnosti **ok** přijmete zadání.
- Výběrem ikony  změníte jazyk klávesnice.
- Výběrem ikony  přidáte mezeru mezi zadání.

Hledání poloh

Tento systém nabízí mnoho způsobů hledání poloh.

- Hláskováním názvu (*Vyhledávání hláskováním názvu, strana 92*)
- Blízko jiné pozice (*Změna oblastí vyhledávání, strana 92*).
- Podle kategorie (*Hledání polohy podle kategorie, strana 92*)
- Podle adresy (*Nalezení adresy, strana 92*)
- Pomocí souřadnic (*Hledání polohy pomocí souřadnic, strana 92*)
- Pomocí naposledy nalezených poloh (*Hledání naposledy nalezených míst, strana 92*)
- Pomocí uložených poloh (*Zahájení trasy k oblíbené poloze, strana 93*)

Polohy

Podrobné mapy ve vašem navigačním systému obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely a autoservisy. K procházení blízkých podniků a zajímavostí můžete použít kategorie.



Vyhledávání hláskováním názvu

Konkrétní polohy můžete vyhledat hláskováním názvu polohy.

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > Body zájmu > Zadejte hledaný termín.**
- 2 Zadejte celý název polohy nebo jeho část.
Pod panelem se zobrazí navrhané polohy.
- 3 Vyberte polohu.

Změna oblasti vyhledávání


Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává v blízkosti vaší aktuální polohy. Můžete také vyhledávat v jiných oblastech, například v blízkosti cíle, jiného města nebo na trase.

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > Body zájmu > Vyhledat v blízkosti.**
- 2 Vyberte možnost:
 - **Aktuální polohy**
 - **Jiného města**
 - **Posledního cíle**
 - **Oblíbené polohy**
 - **Aktivní trasy**
 - **U cíle**
- 3 V případě nutnosti vyberte polohu.

Hledání polohy podle kategorie

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > Body zájmu.**
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte polohu.

POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit polohu na rozložené mapě, stiskněte ovladač doprava.



Hledání paliva

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > Body zájmu > Palivo.**
- 2 V případě potřeby vyberte typ paliva (není k dispozici ve všech oblastech).
- 3 Vyberte polohu paliva.

Nalezení servisního střediska MB

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > MB servis.**
- 2 Vyberte servisní středisko.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Nalezení adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v navigačním systému.

- 1 Zvolte možnost **Zadání cíle > Adresa.**
- 2 V případě nutnosti zvolte město, stát, provincii nebo zemi.
- 3 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**

Hledání města

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > Města.**
- 2 V případě nutnosti hláskujte město, změňte stát, provincii nebo zemi.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**

Hledání křižovatky

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > Křižovatky.**
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte křižovátku.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > Souřadnice.**
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Změnit formát** a vyberte správný formát souřadnic pro typ použité mapy.
- 3 Vyberte souřadnici šířky a vyberte možnost **ok.**
- 4 Vyberte souřadnici délky a vyberte možnost **ok.**
- 5 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě.**

Hledání naposledy nalezených míst

Zařízení ukládá posledních 50 poloh, které jste našli.

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > Poslední.**
- 2 Vyberte polohu.

Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic

Vyberte možnost **Zadání cíle > Poslední > Vymazat naposledy nalezené > Ano.**


Ukládání poloh

Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu (*Hledání polohy podle kategorie, strana 92*).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **Uložit.**

Tato poloha se uloží do složky Oblíbené.

Uložení aktuální polohy

- 1 Na mapě vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte možnost  > **Uložit polohu do oblíbených**.

Zahájení trasy k oblíbené poloze

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > Oblíbené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Úprava uložené polohy

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > Oblíbené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **Upravit**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Změnit název**.
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.
- 5 Upravte informace.

Odstranění uložené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > Oblíbené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit > Ano**.

Vymazání všech oblíbených poloh

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Moje data > Vymazat všechny oblíbené polohy**.
- 2 Vyberte možnost **Ano**.

Uložení domovské destinace

Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které se vrátíte nejčastěji.

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > Domů**.
- 2 Vyberte možnost **Použít aktuální polohu, Zadejte vlastní adresu** nebo **Vybrat z Posledních nalezených**.

Poloha se uloží jako poloha „Domů“.

Cesta domů

Při prvním spuštění trasy domů vás zařízení vyzve, abyste zadali domovskou destinaci.

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > Domů**.
- 2 V případě potřeby zadejte domovskou destinaci.

Úprava informací o domovské destinaci

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Moje data > Nastavit nebo změnit domovskou destinaci**.
- 2 Vyberte možnost **Použít aktuální polohu, Zadejte vlastní adresu** nebo **Vybrat z Posledních nalezených**.
- 3 Zadejte změny.

Použití simulátoru GPS

Simulátor GPS lze použít k nastavení simulované polohy nebo k simulaci trasy.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Systém > GPS simulátor**.
- 2 V hlavním menu zvolte možnost **Zobrazit mapu**.
- 3 Vyberte oblast na mapě a vyberte možnost **Nastavit polohu**.

Hlasový příkaz

POZNÁMKA: Hlasový příkaz není dostupný pro všechny jazyky a oblasti a nemusí být k dispozici u všech modelů.

POZNÁMKA: Navigace aktivovaná hlasem nemusí dosáhnout požadovaných výsledků, je-li používána v hlučném prostředí.

Hlasový příkaz umožňuje používat zařízení vyslovením slov a příkazů. Menu Hlasový příkaz zahrnuje hlasové výzvy a seznam dostupných příkazů.

Aktivace funkce Hlasový příkaz

Stiskněte tlačítko pro aktivaci funkce hlasových příkazů na volantu nebo vyberte možnost **Zahájit hlasový vstup**.

Tipy pro funkci Hlasový příkaz

- Mluvte normálním hlasem směrem k systému.
- Snižte okolní hluk, například hlasy nebo rádio, aby se zvýšila přesnost při rozpoznání hlasu.
- Vyslovujte příkazy tak, jak se objevují na displeji.
- Na výzvy ozývající se ze zařízení odpovídejte jak je třeba.
- Při zadávání adresy vyslovte adresu v pořadí zobrazením na ukázkové obrazovce. Pro nalezení adresy musíte zadat číslo domu.

Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů

Můžete vyslovit názvy oblíbených, dobře známých poloh.

- 1 Stiskněte tlačítko pro aktivaci funkce hlasových příkazů na volantu nebo vyberte možnost **Zahájit hlasový vstup** v hlavním menu.
- 2 Vyslovte příkaz **Najít místo**.
- 3 Vyslechněte hlasovou výzvu a poté vyslovte název polohy. Zobrazí se seznam poloh.
- 4 Vyslovte číslo řádku.
- 5 Vyslovte slovo **Navigovat!**.

Použití hlasových příkazů během navigace po trase

- 1 Stiskněte tlačítko pro aktivaci funkce hlasových příkazů na volantu nebo vyberte možnost **Zahájit hlasový vstup** v hlavním menu.
- 2 Vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti **Objížďka** odbočíte ze své trasy.
 - Vyslovením příkazu **Zastavit trasu** zastavte aktuální trasu.

Navigace


Procházení mapy

Můžete procházet mapu a hledat body zájmu, změnit zobrazení mapy, vybrat vrstvy pro zobrazení, zobrazit detaily polohy a další.


- 1 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
- 2 Posuňte ovladač v libovolném směru.

Mapa se přepne do režimu procházení.

POZNÁMKA: Mapu můžete procházet také výběrem možnosti **Zadání cíle > Procházet**.



- 3 Stiskněte ovladač. Zobrazí se nástroje mapy.



4 Vybete možnost:

- Výběrem možnosti **Podrobnosti o poloze** zobrazíte podrobné informace o aktuální nebo vybrané poloze.
- Vybete **Body zájmu** k procházení podniků a zajímavostí v blízkosti aktuální části.
- Výběrem možnosti **Vrstvy** zvolíte, které vrstvy se mají na mapě zobrazit. Můžete vybrat jakoukoli kombinaci možností **Doprava, 3D budovy, 3D terén a BZ**.
- Výběrem možnosti **Režim otočení** povolíte otočené zobrazení mapy.
- Výběrem možnosti **Zobrazení přepínače** zobrazíte mapu ve 3-D nebo 2-D se severem nahore.
- Výběrem možnosti **Nastavit polohu** nastavíte aktuální polohu. Pohybem ovladače po mapě můžete nalézt konkrétní polohy.

POZNÁMKA: Pro nastavení polohy musíte mít systém MAP PILOT nastavený na režim **GPS simulátor** a nesmíte navigovat po trase (*Použití simulátoru GPS, strana 93*).

Zahájení trasy

- 1 Vyhledejte pozici (*Hledání polohy podle kategorie, strana 92*).
- 2 Vybete polohu.
- 3 Vybete možnost **Jet!**.


Zastavení trasy

V hlavním menu vyberte možnost **Zastavit trasu**.

Jízda po trase

Trasa je vyznačena modrou čarou. Kostkovaná vlajka označuje váš cíl.

Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev, šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy. Pokud se odchýlíte od původní trasy, zařízení trasu přepočítá a poskytne nové popisy trasy.



Použití možnosti Moje trasa

Během navigace po trase můžete zobrazovat odbočky na trase, přidávat body zájmu nebo odbočovat.

- 1 Během navigace po trase vyberte v hlavním menu možnost **Zadání cíle > Moje trasa**.
- 2 Vybete možnost:
 - Výběrem možnost **Seznam odboček** zobrazíte odbočky na trase.
 - Výběrem možnosti **Objížďka** odbočíte ze své trasy.
 - Výběrem možnosti **Přidat bod trasy** přidáte do trasy další bod.
 - Výběrem možnosti **Náhled mapy** zobrazíte trasu.

- Výběrem možnosti **Automaticky uspořádat** automaticky uspořádáte trasové body.
- Vybete trasový bod pro možnosti **Uspořádat, Odstranit** nebo **Zobrazit podrobnosti** trasového bodu.

POZNÁMKA: Náhled mapy, Automaticky uspořádat a možnosti trasových bodů jsou k dispozici pouze tehdy, pokud byl k trase přidán alespoň jeden trasový bod.

Přidání trasového bodu k trase

- 1 Během navigace po trase vyberte možnost **Zadání cíle > Moje trasa > Přidat bod trasy**.
- 2 Vyhledejte pozici.
- 3 Vybete možnost **Přidat do trasy**.
- 4 Vybete možnost **Jet!**.

Použití objížďky

Během jízdy podle navigace můžete použít objížďky, abyste se vyhnuli překážkám, například stavenišťům.

POZNÁMKA: Pokud je trasa, po které podle navigace právě jedete, jedinou rozumnou volbou, je možné, že systém nevypočítá objížďku.

V hlavním menu vyberte možnost **Objížďka**.

Použití rozšířených objížďek

Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Rozšířené objížďky**.
- 2 V hlavním menu vyberte možnost **Objížďka**.
- 3 Vybete možnost:
 - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte vzdálenost.
 - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objížďka úseku trasy**.

POZNÁMKA: Pokud je trasa, po které podle navigace právě jedete, jedinou rozumnou volbou, je možné, že systém nevypočítá objížďku.

Odebrání objížďek

V hlavním menu vyberte možnost **Objížďka > Odebrat všechny objížďky**.

Funkce vyhnutí se silnicím

Můžete vybrat vlastnosti silnic, kterým se chcete vyhnout, například placené silnice nebo nezpevněné silnice.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Vyhnut se**.
- 2 Vybete vlastnosti silnic, kterým se chcete na svých cestách vyhnout.

Vybrané možnosti se automaticky uloží.

Pokud se některým vlastnostem silnic nelze při výpočtu trasy vyhnout, systém zobrazí zprávu o tom, které vlastnosti jsou do trasy zahrnuty.



Informace o službách u dálnice

Jedete-li po dálnici, můžete nalézt čerpací stanice, stravovací a ubytovací zařízení a odpočinková místa poblíž nadcházejících výjezdů dálnic.

Hledání služeb u dálnice

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > Služby u dálnice**.
- 2 Vyberte nadcházející výjezd ①.
- 3 Vyberte typ služby ②.



- 4 Vyberte bod zájmu.
- 5 Vyberte možnost **Jet!**.

Stránky mapy

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte **Nastavení > Zobrazení mapy**.
- 2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy.
Systém při opuštění stránky váš výběr uloží.

Změna datových polí mapy

Můžete změnit typ informací, které se zobrazují v datových polích na mapě.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Zobrazení mapy > Rozložení datových polí mapy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete změnit datové pole, které se zobrazuje, když není aktivní žádná trasa, vyberte datové pole **Bez trasování**.
 - Pokud chcete změnit datové pole, které se zobrazuje při navigaci po trase, vyberte datové pole **Trasování**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pro datová pole typu **Bez trasování** vyberte možnost **Směr jízdy, Nadmořská výška, Rychlost, Denní doba** nebo **Měřítka mapy**.
 - Pro datová pole typu **Trasování** vyberte možnost **Čas příjezdu do cíle, Vzdálenost, Směr jízdy, Nadmořská výška, Rychlost, Denní doba, Měřítka mapy, Čas do cíle, Vzdálenost k dalšímu trasovému bodu** nebo **Čas příjezdu do příštího trasového bodu**.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Zobrazení mapy > Zobrazení mapy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Prošlá trasa nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti **Sever nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.

Zobrazení seznamu odboček

Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.

Vyberte možnost **Zadání cíle > Moje trasa > Seznam odboček**.

Zobrazení další odbočky

Během navigace po trase můžete zobrazit náhled nadcházejících odboček.

Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.

- 1 Vyberte možnost **Zadání cíle > Moje trasa > Seznam odboček**.
- 2 Vyberte odbočku.

Zobrazení křižovatek

Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.



Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kompas můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Vyberte možnost **Zadání cíle > Kompas**.

Zobrazit aplikaci Qibla na kompasu

Vyberte možnost **Zadání cíle > Kompas > ≡ > Zobrazit aplikaci Qibla**.

Informace o dopravě

OZNÁMENÍ

Garmin a Mercedes-Benz nejsou odpovědné za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či zemích.

Pokud přijímáte dopravní informace, zobrazí se na mapě ikona dopravy. Ikona dopravy mění barvu podle závažnosti dopravní situace. Další informace o dopravě a oblastech pokrytí vám poskytne váš prodejce vozů Mercedes-Benz.

POZNÁMKA: Mapa dopravy nezobrazuje zprávy o volně se pohybujícím provozu.

Informace o ikoně Doprava

Je-li zjištěno dopravní omezení, na mapě se zobrazí ikona dopravního upozornění. Ikona dopravy mění barvu podle závažnosti dopravní situace.

Barva	Závažnost	Význam
Žlutá	Střední	Doprava se pohybuje, ale dochází ke zpoždění. Doprava se mírně zhušťuje.
Oranžová a bílá	Střední	Je tam staveniště.
Červená	Vysoká	Doprava se nepohybuje nebo se pohybuje pomalu. Dochází k velkému zpoždění.
Červená a černá	Vysoká	Silnice je uzavřena.

Poskytovatelé dopravních informací

Je-li dopravní služba dostupná, zobrazuje se poskytovatel pod ikonou dopravy v hlavní nabídce.

Doprava na vaší trase

Při výpočtu trasy zkoumá navigační systém aktuální hustotu dopravního provozu a automaticky optimalizuje trasu tak, aby bylo dosaženo co nejkratšího času. Pokud dojde během

navigace na trase vlivem husté dopravy k velkému zpoždění (15 a více minut), systém trasu automaticky přepočítá.

Ikona dopravního oznámení mění barvu podle závažnosti dopravní situace na vaší trase nebo na silnici, po které právě jedete.

Navigační systém vás může vést hustou dopravou, pokud neexistuje lepší alternativní trasa. Doba zpoždění je automaticky přidána k odhadovanému času příjezdu do cíle.

POZNÁMKA: Zařízení vypočítá rychlejší trasu pouze v případě, že zkrátí čas vaší cesty alespoň o 15 minut. Alternativní trasy nejsou navrhovány, pokud: je zapnutý režim výpočtu trasy Kratší vzdálenost nebo Méně paliva, dojde ke změně trasy pomocí funkce Moje trasa nebo nejsou zapnuty dopravní informace. Pokud je zapnutý režim výpočtu trasy Kratší vzdálenost nebo Méně paliva, nebude zapnuta funkce pro vyhnout se dopravním událostem. Aktuální dopravní události a s nimi související zpoždění mají vliv pouze na odhadovaný čas příjezdu.

Dopravní hlasové výzvy

Můžete poslouchat informace o dopravní situaci na vaší trase.

Vyberte možnost **Doprava > Poslech dopravních informací**.

Systém bude číst všechny dopravní události na vaší trase.

Zobrazení dopravních upozornění

Během navigace po trase se může objevit dopravní upozornění.

- 1 Vyberte možnost **Doprava > Oznámení**.
- 2 Vyberte upozornění.

Nastavení vyhnout se husté dopravě na trase

- 1 Během navigace po trase vyberte možnost **Doprava > Doprava na trase**.

Zobrazí se seznam dopravních událostí, uspořádaných podle polohy na trase.

- 2 Zvolte událost.
- 3 Vyberte možnost **Vyhnut se dopravní události**.

Zobrazení mapy dopravy

Dopravu na mapě můžete zobrazit kdykoli.

Vyberte možnost **Doprava > Mapa dopravy**.

Porozumění dopravním informacím

Legenda dopravy popisuje ikony a barvy použité na mapě dopravy.

Vyberte možnost **Doprava > Legenda dopravy**.

Předplatné pro dopravní informace

POZNÁMKA: Dopravní služba není k dispozici ve všech oblastech nebo regionech.

Aktivace předplatného

Předplatné zahrnuté v navigačním systému není třeba aktivovat. Předplatné je automaticky aktivováno poté, co váš systém začne přijímat satelitní signály během příjmu dopravních signálů od poskytovatele placených služeb.

Opětovná aktivace předplatného

POZNÁMKA: Služby předplatného v Evropě a v Severní Americe mohou vyžadovat opětovnou aktivaci.

Pokud vyprší platnost vašeho předplatného pro dopravní informace, v menu dopravy se zobrazí zpráva s oznámením. Ohledně opětovné aktivace předplatného kontaktujte své středisko Mercedes-Benz nebo poskytovatele dopravních služeb v Severní Americe.

Prizpůsobení navigačního systému

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení.
- 3 Vyberte nastavení, které chcete změnit.

Nastavení systému

Vyberte **Nastavení > Systém**.

Automaticky upravit pro více úrovní hlasitosti: Výběrem této možnosti automaticky snížíte hlasitost zdroje zvuku zábavního systému během navigačních výzev.

Hlasové navigační výzvy: Výběrem této možnosti zapnete hlasové navigační výzvy.

GPS simulátor: Pokud neřídíte, můžete zastavit příjem signálu GPS do systému a simulovat trasu (*Použití simulátoru GPS, strana 93*).

Informace o systému: Výběrem této možnosti zobrazíte číslo verze softwaru, identifikační číslo jednotky a informace o několika dalších funkcích softwaru.

Informace o družici: Výběrem této možnosti zobrazíte stránku s informacemi o družici.

Obnovit nastavení systému: Výběrem této možnosti obnovíte nastavení systému na výchozí hodnoty od výrobce.

Nastavení navigace

Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.

Režim výpočtu trasy: Slouží k výběru předvoleb výpočtu tras.

Vyhnut se: Nastaví, kterým typům silnic na trase se chcete vyhnout.

Rozšířené objížďky: Nastaví délku objížďky.

Asistent pro jízdní pruhy: Výběrem této možnosti aktivujete doporučení jízdních pruhů pro nadcházející odbočky.

Obnovit nastavení navigace: Výběrem této možnosti obnovíte nastavení navigace na výchozí hodnoty od výrobce.

Předvolby trasy

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu trasy**.

Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.

Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Méně paliva: Vypočítá trasy, které mohou spotřebovat méně paliva. Systém se vyhne cestám, které by mohly znamenat větší spotřebu paliva, například cestám s vysokou povolenou rychlostí nebo cestám vedoucím přes strmé kopce.

Nastavení zobrazení mapy

Vyberte **Nastavení > Zobrazení mapy**.

Zobrazení mapy: Nastaví perspektivu na mapě.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Rozložení datových polí mapy: Nastaví data, která se objeví na mapě.

Režim barev: Nastaví pozadí mapy. Možnost Den nastaví světlé pozadí, Noc nastaví tmavé pozadí a možnost Automaticky přepíná mezi denním a nočním režimem podle nastavení dne a noci na disku Audio 20 CD.

Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět přiblížení nebo oddálení ručně.

Informace o dálnici: Zobrazuje nadcházející služby na mapě. Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech nebo regionech.

Vrstvy mapy: Nastaví data, která se objeví na stránce mapy.

Obnovit nastavení zobrazení mapy: Výběrem této možnosti obnovíte nastavení mapy na výchozí hodnoty od výrobce.

Nastavení dopravy

Vyberte možnost **Nastavení > Doprava a upozornění**.

Doprava: Aktivuje dopravu.

Vyslovovat dopravní upozornění: Umožní nastavit úroveň detailů pro dopravní upozornění. Můžete vybrat možnost Žádné, Základní nebo Plné.

POZNÁMKA: Pro použití této funkce musíte vybrat osobu hlasu, která dokáže vyslovovat všechny výzvy.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Obnovit nastavení dopravy a upozornění: Výběrem této možnosti obnovíte nastavení dopravy a upozornění na výchozí hodnoty od výrobce.

Nastavení jazyka a klávesnice

POZNÁMKA: Jazyk textu systému MAP PILOT se řídí jazykem na disku Audio 20 CD a nelze jej změnit samostatně. Změna jazyka textu systému MAP PILOT nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Vyberte možnost **Nastavení > Jazyk**.

Osoba hlasu: Nastaví typ osoby hlasu pro hlasové výzvy. Některé osoby hlasu nevyslovují názvy ulic, názvy bodů zájmu nebo dopravní události.

Jazyk klávesnice: Nastaví jazyk pro klávesnici.

Obnovit nastavení jazyka: Výběrem této možnosti obnovíte nastavení jazyka na výchozí hodnoty od výrobce.

Nastavení funkce Moje data

Vyberte možnost **Nastavení > Moje data**.

Nastavit nebo změnit domovskou destinaci: Umožňuje nastavit nebo změnit domovskou destinaci.

Vymazat naposledy nalezené: Umožňuje odstranit všechny naposledy nalezené polohy.

Vymazat všechny oblíbené polohy: Umožňuje odstranit všechny polohy uložené do složky Oblíbené.

Nastavení funkce Moje mapy

Vyberte možnost **Nastavení > Moje mapy**.

Zobrazí mapy, které jsou k dispozici, a které se používají v systému MAP PILOT.

Obnovení nastavení

POZNÁMKA: Obnoví se pouze nastavení navigace systému MAP PILOT. Je možné obnovit kategorii nastavení navigace na výchozí nastavení od výrobce.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
- 3 Vyberte možnost **Obnovit všechna nastavení**.

Obnovení všech nastavení

Je možné obnovit nastavení systému MAP PILOT na výchozí nastavení od výrobce.

Vyberte možnost **Systém > Obnovit všechna nastavení**.

Содержание

MAP PILOT Руководство пользователя	99
Начало работы	99
Гарантия	99
Обновления	99
Защита от копирования данных на карте памяти SD	99
Установка карты памяти SD	99
Контроллер системы Audio 20	99
Регулировка громкости	99
Сигналы спутников	99
Главное меню	99
Использование экранной клавиатуры	100
Поиск местоположений	100
местоположения	100
Поиск объекта по буквам названия	100
Изменение области поиска	100
Поиск местоположения по категории	100
Инструменты поиска	100
Поиск местоположения по координатам	101
Поиск недавно найденных объектов	101
Сохранение местоположений	101
Сохранение местоположения «Дом»	101
Имитация GPS	101
Голосовое управление	101
Активация голосового управления	101
Советы по использованию голосового управления	101
Навигация по маршруту при помощи голосового управления	102
Использование голосового управления во время навигации по маршруту	102
Навигация	102
Обзор карты	102
Начало навигации по маршруту	102
Остановка навигации по маршруту	102
Движение по маршруту	102
Использование функции «Мой маршрут»	102
Дорога в объезд	103
Объезд указанных типов дорог	103
Пункты обслуживания на съездах	103
Страницы карты	103
Настройка карты	103
Просмотр списка поворотов	104
Просмотр схем перекрестков	104
Просмотр данных о текущем местоположении	104
Информация о дорожной обстановке	104
Значок трафика	104
Поставщики данных о дорожной обстановке	104
Транспортные заторы по маршруту движения	104
Данные о трафике	105
Подписки на получение информации о дорожной обстановке	105
Настройка навигационной системы	105
Настройки системы	105
Настройки навигации	105
Настройки отображения карты	105
Настройки данных о дорожной обстановке	105
Настройки языка и клавиатуры	105
Настройки раздела «Мои данные»	106
Настройки раздела «Мои Карты»	106
Восстановление настроек	106

MAP PILOT Руководство пользователя

Начало работы

⚠ ОСТОРОЖНО

Если следующие потенциально опасные для здоровья ситуации не будут предотвращены, они могут привести к несчастному случаю или аварии и, как следствие, к получению травм или летальному исходу.

Храните карты памяти SD в недоступном для маленьких детей месте. Существует риск проглатывания карты памяти SD ребенком. В случае проглатывания карты памяти SD немедленно обратитесь к врачу.

Аккуратно управляйте автомобилем, руководствуясь здравым смыслом. **Не отвлекайтесь на навигационную систему во время движения и всегда внимательно следите за дорогой.** Во время движения старайтесь тратить как можно меньше времени на просмотр информации на экране навигационной системы и по мере возможности пользуйтесь голосовыми подсказками.

Во время движения не следует вводить пункты назначения, изменять настройки и работать с любыми функциями, требующими длительного использования элементов управления навигационной системы. Прежде чем приступить к использованию таких функций, припаркуйтесь в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения.

Во время навигации следует внимательно сравнивать информацию, отображаемую на экране навигационной системы, с данными из всех других доступных источников, включая дорожные знаки, указатели, дорожную ситуацию, заторы, погодные условия, а также учитывать другие факторы, которые могут повлиять на безопасность поездки. Для обеспечения безопасности следует прояснить все расхождения, прежде чем продолжить движение по маршруту; при движении следует соблюдать требования дорожных знаков и следить за дорожными условиями.

Навигационная система лишь предлагает возможные маршруты. Использование устройства не отменяет необходимости внимательно следить за дорогой и руководствоваться здравым смыслом. Не следуйте по предложенным маршрутам, если такие маршруты предполагают небезопасные или запрещенные маневры либо создают опасную ситуацию для автомобиля.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Нельзя изменять или перемещать данные на карте памяти SD за исключением обновлений картографических данных.

В целях безопасности некоторые функции ограничены или недоступны во время движения автомобиля. При отключении функций отображается сообщение.

Перед использованием навигационной системы MAP PILOT ознакомьтесь с данным руководством пользователя.

Гарантия

Для получения информации о гарантии обратитесь в авторизованный центр Mercedes-Benz.

Обновления

- Для получения обновлений карт и программного обеспечения обратитесь к дилеру Mercedes-Benz. В некоторых странах обновления карт и программного обеспечения доступны в формате загружаемых файлов или файлов на картах памяти SD через веб-сайт <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.
- Для вас может быть доступно бесплатное обновление карты. Дополнительную информацию можно получить у дилера Mercedes-Benz.

Защита от копирования данных на карте памяти SD

Карта памяти SD может быть установлена только в одну навигационную систему. Установка карты памяти SD в другие навигационные системы невозможна.

Если во время первой установки карты памяти SD в навигационную систему появляется сообщение о том, что картографические данные заблокированы, возможно, карта памяти повреждена. Обратитесь к дилеру Mercedes-Benz.

Установка карты памяти SD


- Убедитесь, что карта памяти SD не заблокирована.
- Вставьте карту памяти SD в гнездо для карт памяти SD в автомобиле и нажмите на нее, пока она не зафиксируется на месте со щелчком.
- Следуйте инструкциям на экране.

Контроллер системы Audio 20

Используйте этот контроллер в автомобиле для управления навигационной системой и выбора настроек и параметров.

Подробные инструкции по эксплуатации см. в руководстве автомобиля.

Использование контроллера системы Audio 20 для управления картой

- Для перемещения по меню или прокрутки карты поворачивайте контроллер в любом из восьми направлений.
- Чтобы выбрать элемент или отобразить меню, нажмите на контроллер.
- Чтобы увеличить или уменьшить масштаб карты, поверните контроллер по или против часовой стрелки.
- На странице карты нажмите на контроллер, чтобы воспользоваться меню быстрого доступа.
- На странице карты нажмите , чтобы вернуться в главное меню.

Регулировка громкости

Громкость голосовых сообщений навигационной системы можно настраивать только во время их воспроизведения.

Сигналы спутников

После включения навигационная система начинает поиск сигналов спутников. Для установки связи со спутниками может потребоваться беспрепятственный обзор неба.

Дополнительные сведения о системе GPS см. по адресу www.garmin.com/aboutGPS.

Просмотр состояния сигнала GPS

Выберите **Настройки > Система > Информация о спутниках**.

Главное меню

Для доступа к различным функциям поворачивайте круг главного меню.



- Выберите ①, чтобы указать пункт назначения или просмотреть сведения о текущем маршруте.
- Выберите ②, чтобы просмотреть карту.

- Выберите чтобы включить функцию распознавания речи.
- Выберите ④, чтобы отключить или включить звук навигационных подсказок.
- Выберите ⑤, чтобы открыть меню настроек.
- Выберите ⑥, чтобы просмотреть информацию о дорожной обстановке.
- Выберите ⑦, чтобы прослушать последнюю навигационную подсказку (только во время навигации).
- Выберите ⑧, чтобы прекратить навигацию по текущему маршруту (только во время навигации).
- Выберите ⑨, чтобы совершить объезд (только во время навигации).

Использование экранной клавиатуры

При вводе поискового запроса используйте контроллер для выбора букв, символов, диакритических знаков и др. опций. Доступные диакритические знаки добавляются в третью строку и отображаются динамически.



- Выберите \times , чтобы удалить поисковый запрос.
- Нажмите **ok**, чтобы подтвердить поисковый запрос.
- Чтобы изменить язык экранной клавиатуры, выберите 🌐 .
- Чтобы добавить пробел между записями, выберите — .

Поиск местоположений

Навигационная система позволяет искать местоположения и объекты несколькими способами:

- по заданному названию (*Поиск объекта по буквам названия, стр. 100*)
- рядом с другим местоположением (*Изменение области поиска, стр. 100*)
- по категории (*Поиск местоположения по категории, стр. 100*)
- по адресу (*Поиск адреса, стр. 100*)
- по координатам (*Поиск местоположения по координатам, стр. 101*)
- по недавно найденным местоположениям (*Поиск недавно найденных объектов, стр. 101*)
- по сохраненным местоположениям (*Навигация по маршруту к сохраненному местоположению, стр. 101*)

местоположения

Загруженные в навигационную систему карты содержат данные о разнообразных объектах, например ресторанах, гостиницах, автосервисах и т.п. Находить расположенные поблизости компании и достопримечательности можно по категориям.



Поиск объекта по буквам названия

Различные места и объекты можно искать по буквам названия.

- 1 Выберите **Ввод пункта назначения > Объекты > Введите поисковый запрос.**

- 2 Введите полностью или частично название местоположения.
Под панелью отобразятся предложенные варианты.
- 3 Выберите нужное местоположение.

Изменение области поиска


По умолчанию устройство выполняет поиск рядом с вашим текущим местоположением. Также можно выполнять поиск в других областях, например, рядом с местом назначения, рядом с другим городом или вдоль активного маршрута.

- 1 Выберите **Ввод пункта назначения > Объекты > Поиск рядом.**
- 2 Выберите один из следующих вариантов:
 - Текущее местоположение
 - Другой город
 - Последний пункт назначения
 - Избранное местоположение
 - Текущий маршрут
 - Пункт назначения
- 3 При необходимости выберите нужное местоположение.

Поиск местоположения по категории

- 1 Выберите пункт **Ввод пункта назначения > Объекты.**
- 2 Выберите категорию.
- 3 Если необходимо, выберите подкатеорию.
- 4 Выберите нужное местоположение.

ПРИМЕЧАНИЕ. для просмотра местоположения на расширенной карте переместите контроллер вправо.



Поиск заправочных станций

- 1 Выберите **Ввод пункта назначения > Объекты > Топливо.**
- 2 При необходимости выберите тип топлива (доступно не везде).
- 3 Выберите заправочную станцию.

Поиск сервисного центра Mercedes-Benz

- 1 Выберите **Ввод пункта назначения > Сервисный центр MB.**
- 2 Выберите сервисный центр.

Инструменты поиска

Инструменты поиска позволяют искать места определенного типа при помощи экранных подсказок.

Поиск адреса

ПРИМЕЧАНИЕ. порядок выполнения действий может отличаться в зависимости от того, какие картографические данные загружены в навигационную систему.

- 1 Выберите пункт **Ввод пункта назначения > Адрес.**
- 2 При необходимости выберите город, область, регион или страну.
- 3 Для ввода адресных данных следуйте инструкциям на экране.
- 4 Выберите **Старт.**

Поиск города

- 1 Выберите **Ввод пункта назначения > Города**.
- 2 При необходимости укажите название города, измените область, регион или страну.
- 3 Выберите **Старт**.

Поиск перекрестка

- 1 Выберите **Ввод пункта назначения > Перекресток**.
- 2 Для ввода информации об улице следуйте инструкциям на экране.
- 3 Выберите перекресток.

Поиск местоположения по координатам

Устройство позволяет находить нужные местоположения по широте и долготе.

- 1 Выберите **Ввод пункта назначения > Координаты**.
- 2 При необходимости выберите **Изменить формат**, а затем выберите правильный формат координат для используемого типа карты.
- 3 Выберите значение широты и нажмите **ok**.
- 4 Выберите значение долготы и нажмите **ok**.
- 5 Выберите пункт **На карте**.

Поиск недавно найденных объектов

На устройстве сохраняется информация о 50 последних найденных объектах.

- 1 Выберите **Ввод пункта назначения > Последние результаты**.
- 2 Выберите нужное местоположение.

Очистка списка последних найденных местоположений

Выберите **Ввод пункта назначения > Последние результаты > Сбросить последние результаты > Да**.

Сохранение местоположений

Сохранение местоположения

- 1 Выполните поиск местоположения (*Поиск местоположения по категории*, стр. 100).
- 2 Выберите местоположение из списка результатов поиска.
- 3 Выберите **Сохранить**.

Местоположение будет сохранено в разделе **Избранное**.

Сохранение текущего местоположения

- 1 На странице карты выберите значок местоположения автомобиля.
- 2 Выберите **☰ > Сохранить местоположение в Избранное**.

Навигация по маршруту к сохраненному местоположению

- 1 Выберите **Ввод пункта назначения > Избранное**.
- 2 Выберите нужное местоположение.
- 3 Выберите **Старт**.

Изменение сохраненного местоположения

- 1 Выберите **Ввод пункта назначения > Избранное**.
- 2 Выберите нужное местоположение.
- 3 Выберите **Изменить**.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
 - Выберите **Изменить имя**.
 - Выберите пункт **Изменить символ карты**, чтобы изменить символ, используемый для отметки сохраненного местоположения на карте.
- 5 Измените данные.

Удаление сохраненного местоположения

ПРИМЕЧАНИЕ. восстановление удаленных местоположений невозможно.

- 1 Выберите пункт **Ввод пункта назначения > Избранное**.
- 2 Выберите нужное местоположение.
- 3 Выберите **Удалить > Да**.

Очистка списка избранных мест

- 1 Выберите **Настройки > Мои данные > Очистить весь список избранных мест**.
- 2 Выберите **Да**.

Сохранение местоположения «Дом»

Место или объект, где вы чаще всего бываете, можно задать как местоположение "Дом".

- 1 Выберите **Ввод пункта назначения > Домой**.
- 2 Выберите **Использовать текущее местоположение, Ввести мой адрес или Выбрать из последнего**.

Местоположение будет сохранено как «Дом».

Навигация к местоположению "Дом"

При первом запуске навигации к местоположению "Дом" выводится запрос на ввод соответствующего местоположения.

- 1 Выберите **Ввод пункта назначения > Домой**.
- 2 При необходимости введите местоположение "Дом".

Редактирование данных местоположения «Дом»

- 1 Выберите **Настройки > Мои данные > Установить или изменить местоположение «Дом»**.
- 2 Выберите **Использовать текущее местоположение, Ввести мой адрес или Выбрать из последнего**.
- 3 Введите новые данные.

Имитация GPS

Функцию имитации GPS можно использовать для имитации поиска местоположения или прохождения маршрута.

- 1 Выберите **Настройки > Система > Имитация GPS**.
- 2 В главном меню выберите **Карта**.
- 3 Выберите область на карте и выберите **Задать местоположение**.

Голосовое управление

ПРИМЕЧАНИЕ. функция голосового управления доступна не для всех языков и регионов и может не поддерживаться в некоторых моделях.

ПРИМЕЧАНИЕ. В условиях сильного окружающего шума с помощью навигации с голосовым управлением можно не достичь необходимого уровня производительности.

Функция голосового управления позволяет управлять устройством путем произнесения слов и команд. Меню голосового управления позволяет использовать голосовые подсказки и список доступных команд.

Активация голосового управления

Нажмите кнопку активации голосового управления на рулевом колесе или выберите **Голосовой ввод**.

Советы по использованию голосового управления

- Говорите обычным голосом в направлении навигационной системы.
- Чтобы повысить точность распознавания голоса, постарайтесь устранить фоновые шумы (голоса людей, звук радио).
- Произносите команды в момент их появления на экране.

- При необходимости следует отвечать на голосовые подсказки.
- При вводе адреса произнесите его в порядке, указанном на экране с примером. Для поиска адреса необходимо ввести номер дома.

Навигация по маршруту при помощи голосового управления

В качестве пункта назначения можно называть популярные места.

- 1 Нажмите кнопку активации голосового управления на рулевом колесе или выберите в главном меню пункт **Голосовой ввод**.
- 2 Произнесите команду **Найти место**.
- 3 Прослушайте голосовую подсказку и произнесите название места.
Отобразится список местоположений.
- 4 Произнесите номер строки.
- 5 Произнесите команду **Начать навигацию!**.

Использование голосового управления во время навигации по маршруту

- 1 Нажмите кнопку активации голосового управления на рулевом колесе или выберите в главном меню пункт **Голосовой ввод**.
- 2 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы добавить к маршруту объезд, произнесите слово **Объезд**.
 - Чтобы остановить движение по текущему маршруту, произнесите **Остановить навигацию**.

Навигация

Обзор карты

Вы можете просматривать на карте различные места и объекты, изменять вид карты, выбирать слои, просматривать сведения о местоположениях и пр.

- 1 Выберите **Карта**.
- 2 Переместите контроллер в любом направлении.

Для карты будет включен режим обзора.

ПРИМЕЧАНИЕ. для обзора карты также можно выбрать **Ввод пункта назначения > Обзор карты**.



- 3 Нажмите на контроллер.
На экране отображаются инструменты для работы с картой.



- 4 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы просмотреть сведения о выбранном местоположении, выберите **Данные о местоположении**.
- Чтобы просмотреть информацию о компаниях и интересных местах, расположенных рядом с текущим местоположением на карте, выберите **Объекты**.
- Для выбора нужных слоев карты нажмите **Слои**. Можно выбрать любую комбинацию слоев **Трафик**, **3D-здания**, **3D-местность** и **Объекты**.
- Чтобы выбрать режим поворота карты, нажмите **Режим поворота**.
- Чтобы карта отображалась в режиме 3-D или 2-D с направлением на север, выберите **Переключение вида**.
- Чтобы установить текущее местоположение, выберите **Задать местоположение**. Для поиска местоположений перемещайте контроллер по карте.
ПРИМЕЧАНИЕ. настройка собственного местоположения будет возможна, только если на системе MAP PILOT включен режим **Имитация GPS**, и если вы не осуществляете навигацию по маршруту (*Имитация GPS*, стр. 101).

Начало навигации по маршруту

- 1 Выполните поиск местоположения (*Поиск местоположения по категории*, стр. 100).
- 2 Выберите нужное местоположение.
- 3 Выберите **Старт**.


Остановка навигации по маршруту

В главном меню выберите **Остановить навигацию**.

Движение по маршруту

Маршрут отображается в виде линии синего цвета. Пункт назначения отмечен клетчатым флажком.

Во время движения устройство направляет вас к пункту назначения с помощью голосовых подсказок, стрелок на карте и указаний в верхней части страницы карты. При отклонении от исходного маршрута устройство вычисляет новый маршрут и выдает новые указания.



Использование функции «Мой маршрут»

Во время навигации по маршруту можно просмотреть повороты, добавить маршрутные точки или выбрать объезд.

- 1 Во время навигации по маршруту в главном меню выберите пункт **Ввод пункта назначения > Мой маршрут**.
- 2 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы просмотреть повороты на маршруте, выберите **Список поворотов**.
 - Чтобы добавить к маршруту объезд, выберите пункт **Объезд**.
 - Чтобы добавить еще одну маршрутную точку к маршруту, выберите **Добавить маршрутную точку**.
 - Чтобы просмотреть маршрут, выберите **Предварительный просмотр карты**.
 - Для автоматической оптимизации порядка маршрутных точек выберите **Автокомпоновка**.

- Выберите маршрутную точку и выполните нужное действие: **Изменить порядок**, **Удалить** или **Показать сведения**.

ПРИМЕЧАНИЕ. функции Предварительный просмотр карты, Автокомпоновка и маршрутные точки доступны, только если к маршруту добавлена минимум одна маршрутная точка.

Добавление маршрутной точки в маршрут

- 1 Во время навигации по маршруту выберите **Ввод пункта назначения > Мой маршрут > Добавить маршрутную точку**.
- 2 Найдите нужное местоположение.
- 3 Выберите **Добавить к маршруту**.
- 4 Выберите **Старт**.

Дорога в объезд

Чтобы избежать обнаруженных впереди препятствий, например, зон строительства, при навигации по маршруту можно использовать функцию объездов.

ПРИМЕЧАНИЕ. если текущий маршрут является единственно возможным, расчет пути объезда может оказаться невозможным.

В главном меню выберите **Объезд**.

Дополнительные объезды

Устройство позволяет настроить объезд для указанного отрезка маршрута или для конкретных типов дорог. Эта функция полезна в том случае, если во время движения по маршруту вам встретятся строительные участки, перекрытые улицы или дороги, находящиеся в плохом состоянии.

- 1 Выберите **Настройки > Навигация > Дополнительные объезды**.
- 2 В главном меню выберите **Объезд**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы добавить объезд для определенного отрезка маршрута, выберите нужное расстояние.
 - Чтобы настроить объезд определенной дороги по маршруту, выберите **Объезд дорог по маршруту**.

ПРИМЕЧАНИЕ. если текущий маршрут является единственно возможным, расчет пути объезда может оказаться невозможным.

Удаление объездов

В главном меню выберите **Объезд > Удалить все объезды**.

Объезд указанных типов дорог

Вы можете исключить из маршрута определенные виды дорог, например грунтовые и платные дороги.

- 1 Выберите пункт **Настройки > Навигация > Объезды**.
- 2 Настройте объезды. Для этого выберите дороги, которые вы хотите исключить из ваших маршрутов.

Выбранные настройки сохраняются автоматически.

Если при расчете маршрута невозможно исключить определенные дороги, система сообщит вам о том, какие именно дороги включены в маршрут.



Пункты обслуживания на съездах

Во время движения по крупным автомагистралям можно выполнять поиск заправочных станций, кафе, гостиниц и зон отдыха рядом со съездами впереди по маршруту.

Поиск пунктов обслуживания на съездах

- 1 Выберите **Ввод пункта назначения > Обслуживание на съездах**.
- 2 Выберите съезд впереди по маршруту ①.
- 3 Выберите тип пункта обслуживания ②.



- 4 Выберите нужный объект.
- 5 Выберите **Старт**.

Страницы карты

Настройка карты

Настройка слоев карты

Отображаемые на карте данные, например, значки объектов и дорожные условия, можно настроить.

- 1 Выберите **Настройки > Отображение карты**.
- 2 Выберите слои, которые должны отображаться на карте. Когда вы покинете страницу, система автоматически сохранит выбранные значения.

Изменение полей данных на карте

Информацию, отображаемую в полях данных на карте, можно изменить.

- 1 Выберите **Настройки > Отображение карты > Вид с полями данных на карте**.
- 2 Выберите один из следующих вариантов:
 - Чтобы изменить поле данных, отображаемое, когда активные маршруты отсутствуют, выберите поле данных **Нет маршрута**.
 - Чтобы изменить поле данных, отображаемое во время навигации по маршруту, выберите поле данных **Прокладка маршрута**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
 - Для полей из категории **Нет маршрута** выберите **Направление движения**, **Высота**, **Скорость**, **Время суток** или **Масштаб карты**.
 - Для полей из категории **Прокладка маршрута** выберите **Время прибытия**, **Расстояние**, **Направление движения**, **Высота**, **Скорость**, **Время суток**, **Масштаб карты**, **Время до пункта назначения**, **Расстояние до следующей маршрутной точки** или **Время прибытия в следующую маршрутную точку**.

Изменение перспективы карты

- 1 Выберите **Настройки > Отображение карты > Вид карты**.
- 2 Выберите один из следующих вариантов:
 - Выберите пункт **По треку** для отображения двухмерной карты (2-D) и расположения текущего направления движения наверху страницы.

- Выберите пункт **Север наверху**, чтобы включить отображение двухмерной карты (2-D); при этом верхняя часть карты ориентируется на север.
- Выберите пункт **3-D**, чтобы включить отображение трехмерной карты.

Просмотр списка поворотов

Во время навигации по маршруту можно просмотреть все повороты и маневры по маршруту с указанием расстояний между ними.

Выберите **Ввод пункта назначения > Мой маршрут > Список поворотов**.

Просмотр следующего поворота

Во время навигации по маршруту можно просматривать предстоящие повороты.

В частности, можно узнать расстояние до поворота или места выполнения маневра, а также полосу, в которой необходимо двигаться (если эти данные доступны).

- 1 Выберите **Ввод пункта назначения > Мой маршрут > Список поворотов**.
- 2 Выберите поворот.

Просмотр схем перекрестков

Во время навигации по маршруту на крупных автомагистралях можно просматривать схемы перекрестков. При приближении к перекрестку на экран будет ненадолго выведена его схема (если она доступна).



Просмотр данных о текущем местоположении

Для просмотра информации о текущем местоположении можно использовать функцию Компас. При необходимости эта функция поможет вам сообщить спасательной службе о вашем местонахождении.

Выберите **Ввод пункта назначения > Компас**.

Отображение киблы на компасе

Выберите **Ввод пункта назначения > Компас > ☰ > Показать киблу**.

Информация о дорожной обстановке

УВЕДОМЛЕНИЕ

Garmin и Mercedes-Benz не несут ответственность за точность информации о дорожной обстановке.

Информация о дорожной обстановке может быть доступна не во всех странах и регионах.

Когда устройство принимает информацию о дорожной обстановке, на странице карты отображается значок трафика. Степень плотности движения по маршруту обозначается изменением цвета значка трафика. Для получения дополнительных сведений о службах передачи данных о дорожной обстановке и зонах их действия обратитесь к дилеру компании Mercedes-Benz.

ПРИМЕЧАНИЕ. на карте дорожной обстановки не отображаются сообщения о том, что дорожное движение не затронуто.

Значок трафика

При обнаружении дорожного события на карте появляется значок трафика. Степень плотности движения по маршруту обозначается изменением цвета значка трафика.

Цвет	Плотность	Описание
Желтый	Средняя	Автомобили движутся, однако имеются небольшие задержки. Движение средней плотности.
Оранжевый и белый	Средняя	Зона строительства.
Красный	Высокая	Автомобили не движутся или движутся медленно. Серьезные задержки движения.
Красный и черный	Высокая	Дорога закрыта.

Поставщики данных о дорожной обстановке

Когда служба передачи данных о дорожной обстановке доступна, под значком трафика в главном меню отображается информация о поставщике данных о дорожной обстановке.

Транспортные заторы по маршруту движения

Во время расчета маршрута навигационная система использует текущие данные о транспортных потоках и оптимизирует маршрут для обеспечения кратчайшего времени поездки. Если во время навигации по маршруту задержка из-за дорожного затора превышает 15 минут, система автоматически рассчитывает новый маршрут.

Степень плотности движения по маршруту или на дороге, по которой вы едете, отображается изменением цвета оповещений трафика.

В случае отсутствия альтернативных дорог система может прокладывать маршрут через участки с плотным движением. При определении предполагаемого времени прибытия время задержки учитывается автоматически.

ПРИМЕЧАНИЕ. устройство составляет более быстрый маршрут, только если он сумеет сократить время поездки не менее чем на 15 минут. Альтернативные маршруты не предлагаются, если в выбраны следующие свойства маршрута: Кратчайшее расстояние или Меньше топлива, а также если маршрут изменен с помощью функции Мой маршрут или если не включены объезды заторов. Объезды дорожных происшествий не производятся, если выбраны свойства маршрута Кратчайшее расстояние или Меньше топлива. Расчетное время задержки из-за ситуации на дороге влияет только на расчетное время прибытия.

Голосовые сообщения о дорожной обстановке

Вы можете прослушивать информацию о дорожной обстановке впереди по маршруту.

Выберите **Трафик > Слушать информацию о пробках впереди**.

Система воспроизводит информацию обо всех событиях на маршруте, связанные с дорожной обстановкой.

Просмотр оповещений о дорожной обстановке

Во время навигации по маршруту на экране могут отображаться оповещения о дорожной обстановке.

- 1 Выберите **Трафик > Уведомления**.
- 2 Выберите оповещение.

Настройка объезда заторов по маршруту вручную

1 Во время навигации по маршруту выберите **Трафик > Заторы по маршруту**.

На экран будет выведен перечень дорожных событий в порядке расположения по маршруту.

- 2 Выберите событие.
- 3 Выберите **Исключать опасные участки**.

Просмотр карты с информацией о дорожной обстановке

Дорожную обстановку можно просмотреть на карте в любой момент.

Выберите **Трафик > Карта трафика**.

Данные о трафике

В условных обозначениях трафика поясняются значки и цвета, используемые на карте трафика.

Выберите **Трафик > Условные обозначения трафика**.

Подписки на получение информации о дорожной обстановке

ПРИМЕЧАНИЕ. служба передачи информации о дорожной обстановке доступна не во всех районах или регионах.

Активация подписки

Активировать подписку, входящую в комплект поставки навигационной системы, не требуется. Подписка активируется автоматически после приема навигационной системой сигнала спутников и сигнала о дорожной обстановке от поставщика соответствующих платных услуг.

Повторная активация подписки

ПРИМЕЧАНИЕ. в Европе и Северной Америке может потребоваться повторная активация подписки.

По истечении срока действия подписки в меню информации о дорожной обстановке отображается сообщение. В Северной Америке для повторной активации подписки следует обратиться в центр обслуживания Mercedes-Benz или к поставщику услуги передачи данных о дорожной обстановке.

Настройка навигационной системы

1 Выберите **Настройки**.

2 Выберите категорию настроек.

3 Выберите настройку, чтобы изменить ее.

Настройки системы

Выберите **Настройки > Система**.

Подавление звука: выбор этой опции обеспечивает автоматическое уменьшение громкости звука медиасистемы во время воспроизведения навигационных подсказок.

Голосовые подсказки навигации: выбор этой опции обеспечивает воспроизведение голосовых подсказок по навигации.

Имитация GPS: когда автомобиль не движется, можно отключить прием сигналов GPS и имитировать прохождение маршрута (*Имитация GPS, стр. 101*).

Информация о системе: отображение версии программного обеспечения, идентификатора прибора и информации о некоторых других программных функциях.

Информация о спутниках: отображение страницы со сведениями о спутниках.

Восстановить настройки системы: восстановление значений по умолчанию для настроек системы.

Настройки навигации

Выберите **Настройки > Навигация**.

Свойства маршрута: выбор предпочтительных параметров для расчета маршрутов.

Объезды: выбор типов дорог, которые не следует включать в маршрут.

Дополнительные объезды: установка длины объезда.

Информация о полосах движения: включение подсказок по выбору полосы движения при прохождении поворотов впереди по маршруту.

Восстановить настройки навигации: восстановление значений по умолчанию для настроек навигации.

Свойства маршрута

Расчет производится на основе скорости и ускорения транспортного средства на выбранном маршруте.

Выберите **Настройки > Навигация > Свойства маршрута**.

Наименьшее время: расчет маршрутов, которые можно пройти за минимальное время; такие маршруты могут иметь большую протяженность.

Кратчайшее расстояние: расчет минимальных по протяженности маршрутов; для прохождения таких маршрутов может потребоваться больше времени.

Меньше топлива: расчет маршрутов, в которых возможно использование меньшего количества топлива, чем в других маршрутах. Система позволяет избежать использования дорог, езда по которым может привести к повышенному расходу топлива, например дорог с значительными ограничениями скорости или дорог с крутым уклоном.

Настройки отображения карты

Выберите **Настройки > Отображение карты**.

Вид карты: выбор перспективы на странице карты.

Детализация карты: выбор уровня детализации карты. Для вывода карт с высоким уровнем детализации может потребоваться больше времени.

Тема карты: изменение цветовой схемы карты.

Вид с полями данных на карте: выбор данных, которые будут отображаться на карте.

Цветовой режим: настройка фона карты. День — светлый фон, Ночь — темный фон, Авто — автоматическое переключение между дневным и ночным режимами в зависимости от настроек дневного/ночного времени в системе Audio 20 CD.

Автомасштаб: автоматический выбор масштаба для удобства просмотра карты. Когда эта функция отключена, изменение масштаба выполняется вручную.

Сведения о шоссе: отображение сведений о пунктах обслуживания впереди по маршруту. Данная функция доступна не во всех районах или регионах.

Слои карты: выбор данных, которые будут отображаться на странице карты.

Восстановить настройки отображения карты: восстановление значений по умолчанию для настроек карты.

Настройки данных о дорожной обстановке

Выберите **Настройки > Трафик и оповещения**.

Трафик: включение приема данных о дорожной обстановке.

Произносить оповещения о трафике: настройка уровня детализации оповещений о дорожной обстановке. Выберите Нет, Произносить важные оповещения о трафике или Полный.

ПРИМЕЧАНИЕ. необходимо выбрать персонажа, голос которого будет использоваться для воспроизведения подсказок при работе с этой функцией.

Подписки: отображение текущих подписок на данные о дорожной обстановке.

Восстановить настройки трафика и оповещений: восстановление значений по умолчанию для настроек передачи данных и оповещений о дорожной обстановке.

Настройки языка и клавиатуры

ПРИМЕЧАНИЕ. язык текста системы MAP PILOT определяется языком текста системы Audio 20 CD, и его невозможно изменить отдельно. Изменение языка текста

для системы MAP PILOT не приводит к изменению языка вводимых пользователем или картографических данных, например названий улиц.

Выберите **Настройки > Язык**.

Персонаж: выбор персонажа, голос которого будет использоваться для воспроизведения подсказок. При выборе некоторых персонажей воспроизведение названий улиц, объектов или информации о событиях, связанных с дорожной обстановкой, не поддерживается.

Язык клавиатуры: выбор языка клавиатуры.

Восстановить настройки языка: восстановление значений по умолчанию для настроек языка.

Настройки раздела «Мои данные»

Выберите **Настройки > Мои данные**.

Установить или изменить местоположение «Дом»:
установка или изменение местоположения «Дом».

Сбросить последние результаты: удаление всех недавно найденных местоположений.

Очистить весь список избранных мест: удаление всех местоположений, сохраненных в категории «Избранное».

Настройки раздела «Мои Карты»

Выберите **Настройки > Мои Карты**.

Отобразятся карты, имеющиеся и используемые на системе MAP PILOT.

Восстановление настроек

ПРИМЕЧАНИЕ. значения по умолчанию восстанавливаются только для навигационных настроек MAP PILOT. Значения по умолчанию можно также восстановить для отдельной категории навигационных настроек.

- 1** Выберите **Настройки**.
- 2** Если необходимо, выберите категорию настроек.
- 3** Выберите **Восстановить все настройки**.

Восстановление всех настроек

Для системы MAP PILOT можно восстановить значения настроек по умолчанию.

Выберите **Система > Восстановить все настройки**.

Tartalomjegyzék

MAP PILOT Felhasználói kézikönyv	108
Első lépések	108
Jótállás	108
Frissítések	108
SD-kártya másolásvédelem	108
Az SD-kártya telepítése	108
Audio 20 vezérlő	108
Hangerő-beállítás	108
Műholdjelek	108
A főmenü használata	108
A képernyőn megjelenő billentyűzet használata	109
Helyek keresése	109
Helyek	109
Keresés név betűzése alapján	109
Keresési terület módosítása	109
Hely keresése kategória szerint	109
Keresési eszközök	109
Hely keresése koordináták használatával	109
Legutóbbi helytalálatok megjelenítése	110
Helyek mentése	110
Kiindulási hely mentése	110
A GPS-szimulátor használata	110
Hangvezérlés	110
A hangvezérlés aktiválása	110
Hangvezérlési tippek	110
Útvonal megkezdése hangvezérléssel	110
Hangvezérlés használata navigáció közben	110
Navigáció	110
A térkép böngészése	110
Útvonal indítása	111
Útvonal leállítása	111
Útvonal követése	111
A Saját útvonal használata	111
Kerülőút tétele	111
Útjellemzők elkerülése	112
A Kijárat szolgáltatásokról	112
Térképoldalak	112
A térkép testreszabása	112
Fordulók listájának megjelenítése	112
Útkereszteződések megjelenítése	112
Az aktuális hely adatainak megtekintése	112
Közlekedési tudnivalók	113
A Forgalom ikon	113
Közlekedésiadat-szolgáltatók	113
Forgalom az útvonalon	113
A forgalmi adatok magyarázata	113
Előfizetések közlekedési információkra	113
A navigációs rendszer testre szabása	113
Rendszerbeállítások	113
Navigációs beállítások	113
Térkép megjelenítési beállítások	114
Forgalombeállítások	114
Nyelvi és billentyűzetbeállítások	114
Saját adatok beállításai	114
Saját térképek beállításai	114
Beállítások visszaállítása	114

MAP PILOT Felhasználói kézikönyv

Első lépések

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A következő potenciálisan veszélyes helyzetek elkerülésének elmulasztása halálos vagy súlyos sérüléssel járó balesetet vagy karambolt eredményezhet.

Az SD-kártyák kisgyermekektől elzárva tartandók. A kisgyermek véletlenül lenyelheti az SD-kártyát. Az SD-kártya lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.

A járművet legjobb tudása szerint, biztonságosan vezesse.

Ügyeljen, hogy vezetés közben ne vonja el figyelmét a navigációs rendszer, és mindig vegye figyelembe az összes forgalmi körülményt. A lehető legkevesebb ideig nézze a navigációs kijelzőt vezetés közben: lehetőség szerint használja inkább a hangos beállítást.

Ne adjon meg célállomásokat, ne módosítson beállításokat, illetve ne keressen funkciókat, ha ehhez vezetés közben hosszabb ideig kell használni a navigációs rendszer kezelőszerveit. Álljon félre biztonságos és megengedett módon az ilyen műveletek elvégzéséhez.

Navigálás közben gondosan hasonlítsa össze a navigációs rendszeren megjelenő információkat az összes rendelkezésre álló navigációs forrás adataival, pl. a közúti jelzésekkel, útlezárásokkal, útviszonyokkal, forgalmi akadályokkal, időjárási viszonyokkal és a vezetés közben a biztonságot esetlegesen befolyásoló más tényezőkkel. Biztonsági okokból a navigálás folytatása előtt minden esetben találjon megoldást az ellentmondásokra, és figyeljen oda a közlekedési táblákra és az útviszonyokra.

A navigációs rendszert úgy tervezték, hogy útvonalajavaslatokat adjon. Nem helyettesíti a vezető figyelmét és megalapozott döntését. Ne kövesse az útvonalajavaslatot, ha nem biztonságos vagy szabályszerű manővert tartalmaz, vagy veszélyeztetné a jármű biztonságát.

ÉRTESÍTÉS

A térképfrissítések kivételével ne módosítsa az SD-kártya tartalmát.

Biztonsági okokból bizonyos funkciók korlátozottan vagy egyáltalán nem elérhetők, amikor a jármű mozgásban van. Az egyes funkciók letiltásakor üzenet jelenik meg a kijelzőn.

A MAP PILOT navigációs rendszer használata előtt olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet.

Jótállás

A jótállással kapcsolatos információkért forduljon az Ön hivatalos Mercedes-Benz központjához.

Frissítések

- A térkép- és szoftverfrissítések a Mercedes-Benz kereskedőnél érhetők el. Bizonyos országokban a térkép- és szoftverfrissítések letölthetők, illetve SD-kártyán érhetők el a <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot> oldalon.
- Ön is jogosult lehet ingyenes térképfrissítésre. További információért forduljon a Mercedes-Benz kereskedőjéhez.

SD-kártya másolásvédelem

Az SD-kártyát csak egy navigációs rendszerbe telepítheti. Az SD-kártyáját nem telepítheti egy további navigációs rendszerbe.

Ha az SD-kártya navigációs rendszerben történő első telepítésekor kap egy hibaüzenetet, amely azt mondja, hogy a térképek zárolva vannak, akkor a kártya feltehetőleg sérült. Vegye fel a kapcsolatot Mercedes-Benz kereskedőjével.

Az SD-kártya telepítése

- Ellenőrizze, hogy az SD-kártya nincs zárolva.
- Helyezze be az SD-kártyát a jármű SD-kártyanyílásába, amíg a helyére nem kattann.

- Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Audio 20 vezérlő

A járműben a vezérlő segítségével navigálhat a navigációs rendszerben és választhat ki opciókat.

A teljes működési útmutatóhoz tekintse meg a jármű felhasználói kézikönyvét.

Az Audio 20 vezérlő használata a térképen

- A vezérlő nyolc különböző irányban mozgatható. Ennek segítségével lépkedhet az egyes opciók között, vagy mozgathatja a térképet.
- Kiválasztáshoz vagy a menü megjelenítéséhez nyomja meg a vezérlőt.
- A vezérlőt balra/jobbra forgatva nagyíthat, illetve kicsinyíthet a térképen.
- A térképen nyomja meg a vezérlőt a menü parancsikonzainak használatához.
- Nyomja meg a térkép ⇌ elemét a főmenühez való visszatéréshez.

Hangerő-beállítás

A navigációs bejelentések hangerő-beállítása csak a bejelentések során lehetséges.

Műholdjelek

A navigációs rendszer a bekapcsolása után elkezd műholdjeleket venni. Előfordulhat, hogy a műholdas jelek vételéhez a rendszernek szabad rálátással kell rendelkeznie az égboltra.

A GPS-készülékkel kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra: www.garmin.com/aboutGPS.

A GPS-jel állapotának megjelenítése

Válassza a **Settings > System > Satellite Information** lehetőséget.

A főmenü használata

Forgassa el a főmenü eszközkerekét, hogy elérje az összes beállítást.



- Az úti cél megadásához vagy az aktuális útvonal-információk megtekintéséhez válassza az ①-es lehetőséget.
- A térkép megtekintéséhez válassza a ②-es lehetőséget.
- A hangfelismerés elindításához válassza a ③-as lehetőséget.
- A navigációs utasítások némításához vagy némításuk feloldásához válassza a ④-es lehetőséget.
- A beállítási menü megnyitásához válassza az ⑤-ös lehetőséget.
- A forgalmi viszonyok megtekintéséhez válassza a ⑥-os lehetőséget.
- A legutóbbi navigációs utasítás ismételt meghallgatásához válassza a ⑦-es lehetőséget (csak navigálás közben).
- Az aktuális útvonal leállításához válassza a ⑧-as lehetőséget (csak navigálás közben).
- Kerülőúthoz válassza a ⑨-es lehetőséget (csak navigálás közben).

A képernyőn megjelenő billentyűzet használata

A vezérlő segítségével válassza ki a betűket, karaktereket, mellékjeleket és egyéb beállításokat a keresési bevitelkor. Az elérhető mellékjelek egy harmadik sorhoz lesznek hozzáadva, és dinamikus módon fognak megjelenni.



- Keresőkifejezés törléséhez válassza ki a elemet.
- Bejegyzés elfogadásához válassza az **ok** lehetőséget.
- A billentyűzetnyelv módosításához válassza a elemet.
- Bejegyzések közti szököz hozzáadásához válassza a elemet.

Helyek keresése

A rendszer számos módszert kínál helyek keresésére.

- A név betűzésével (*Keresés név betűzése alapján*, 109. oldal)
- Másik hely közelében (*Keresési terület módosítása*, 109. oldal)
- Kategória szerint (*Hely keresése kategória szerint*, 109. oldal)
- Cím szerint (*Cím keresése*, 109. oldal)
- Koordináták használatával (*Hely keresése koordináták használatával*, 109. oldal)
- Legutóbb talált helyek használatával (*Legutóbbi helytalálatok megjelenítése*, 110. oldal)
- Elmentett helyek használatával (*Útvonal megkezdése egy elmentett helyre*, 110. oldal)

Helyek

A navigációs rendszerbe betöltött térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve járműszervizeket. A kategóriák segítségével a közelben található üzleti vállalkozásokat és látványosságokat kereshet.



Keresés név betűzése alapján

Kikereshet megadott helyeket a hely nevének betűzésével.

- 1 Válassza ki az **Destination Entry > POIs > Enter Search Term** lehetőségeket.
- 2 Írja be részben vagy teljesen a hely nevét.
A javasolt helyek megjelennek a sáv alatt.
- 3 Válasszon ki egy helyet.

Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék az Ön aktuális pozíciója közelében végez keresést. Emellett azonban lehetőség van arra, hogy a készülék az úti cél közelében, egy másik városban, vagy az aktív útvonal mentén keressen.

- 1 Válassza az **Destination Entry > POIs > Search Near** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - **My Current Location**
 - **A Different City**
 - **A Recent Destination**

- **A Favorite Location**
- **My Current Route**
- **My Destination**

- 3 Válasszon ki egy helyet.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza ki a **Destination Entry > POIs** lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válasszon ki egy helyet.

MEGJEGYZÉS: a hely bővített térképen történő megtekintéséhez tolja jobbra a vezérlőt.



Benzinkutak keresése

- 1 Válassza az **Destination Entry > POIs > Fuel** lehetőséget.
- 2 Ha szükséges, válassza ki az üzemanyag-típust (nem minden területen érhető el).
- 3 Válasszon egy üzemanyagtöltő állomást.

MB-szervizközpont keresése

- 1 Válassza ki az **Destination Entry > MB-Service** lehetőséget.
- 2 Válasszon szervizközpontot.

Keresési eszközök

A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.

Cím keresése

MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a navigációs rendszerre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza a **Destination Entry > Address** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint válassza ki a várost, az államot, a tartományt vagy az országot.
- 3 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg a címre vonatkozó adatokat.
- 4 Válassza az **Go!** lehetőséget.

Város keresése

- 1 Válassza ki a **Destination Entry > Cities** lehetőséget.
- 2 Szükség szerint betűzze a várost, változtassa meg az államot, a tartományt vagy az országot.
- 3 Válassza az **Go!** lehetőséget.

Útkereszteződés keresése

- 1 Válassza a **Destination Entry > Intersect.** lehetőséget.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja meg az utcára vonatkozó adatokat.
- 3 Válassza ki az útkereszteződést.

Hely keresése koordináták használatával

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is.

- 1 Válassza az **Destination Entry > Coord.** lehetőséget.
- 2 Ha szükséges, válassza a **Change Format** elemet, és jelölje ki a használt térképnek megfelelő koordináta formátumát.
- 3 Adja meg a szélességi fok koordinátáját, majd nyomja meg az **ok** gombot.

4 Adja meg a hosszúsági fok koordinátáját, majd nyomja meg az **OK** gombot.

5 Válassza a **View on Map** lehetőséget.

Legutóbbi helytalálatok megjelenítése

A készülék tárolja a legutóbbi 50 hely találatát.

1 Válassza a **Destination Entry > Recently.** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy helyet.

A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza a **Destination Entry > Recently. > Clear Recent Finds > Yes** lehetőséget.

Helyek mentése

Hely mentése

1 Keresse meg az adott helyet (*Hely keresése kategória szerint*, 109. oldal).

2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.

3 Válassza a **Save** lehetőséget.

Helyszín mentve a Favorites közé.

Az aktuális hely mentése

1 A térképen válassza ki a járműhelyzet-ikont.

2 Válassza az **Save Location to Favorites** lehetőséget.

Útvonal megkezdése egy elmentett helyre

1 Válassza ki a **Destination Entry > Favorites** lehetőségeket.

2 Válasszon ki egy helyet.

3 Válassza az **Go!** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

1 Válassza ki a **Destination Entry > Favorites** lehetőségeket.

2 Válasszon ki egy helyet.

3 Válassza a **Edit** lehetőséget.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza a **Change Name** lehetőséget.
- Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt szimbólum módosításához válassza ki a **Change Map Symbol** lehetőséget.

5 Szerkessze az adatokat.

Mentett hely törlése

MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.

1 Válassza a **Destination Entry > Favorites** elemet.

2 Válasszon ki egy helyet.

3 Válassza ki a **Delete > Yes** lehetőséget.

Összes kedvenc törlése

1 Válassza a **Settings > My Data > Clear All Favorite Locations** lehetőséget.

2 Válassza az **Yes** lehetőséget.

Kiindulási hely mentése

Beállíthatja lakcímként azt a helyet, ahová a leggyakrabban tér vissza.

1 Válassza az **Destination Entry > Go Home** lehetőséget.

2 Válassza a **Use My Current Location, Enter My Address** vagy **Select From Recents** lehetőséget.

A helyet a rendszer eltárolja „Otthon” néven.

Kiindulási helyre utazás

A hazavezető útvonal első elindításakor, a készülék az otthoni cím megadására kéri.

1 Válassza a **Destination Entry > Go Home** lehetőséget.

2 Szükség esetén adja meg otthoni lakcímét.

A lakcímről vonatkozó információk szerkesztése

1 Válassza a **Settings > My Data > Set or Change Home Location** lehetőséget.

2 Válassza a **Use My Current Location, Enter My Address** vagy **Select From Recents** lehetőséget.

3 Adja meg a módosításokat.

A GPS-szimulátor használata

A GPS-szimulátorral beállíthat egy szimulált helyet, vagy szimulálhat egy útvonalat.

1 Válassza a **Settings > System > GPS Simulator** lehetőséget.

2 A főmenüben válassza a **View Map** lehetőséget.

3 Válasszon egy területet a térképen, és jelölje ki a **Set Location** lehetőséget.

Hangvezérlés

MEGJEGYZÉS: a hangvezérlés nem érhető el minden nyelven, illetve régióhoz, és lehetséges, hogy nem érhető el minden modell esetében.

MEGJEGYZÉS: zajos környezetben előfordulhat, hogy a Hangvezérelt navigáció nem a kívánt módon működik.

A Hangvezérlés segítségével a készüléket szavak és parancsok kimondásával is használhatja. A Hangvezérlés menü hangvezérlési parancsokat és az elérhető parancsok listáját tartalmazza.

A hangvezérlés aktiválása

Nyomja meg a hangvezérlést aktiváló gombot a kormányon, vagy válassza ki a **Start Voice Input** lehetőséget.

Hangvezérlési tippek

- Beszéljen a készülék irányába a szokásos hangon.
- A hangfelismerés pontosságának fokozása érdekében csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját.
- A parancsokat ugyanúgy ejtse ki, ahogy a képernyőn megjelennek.
- Szükség szerint válaszoljon a készülék hangutasításaira.
- Cím megadásakor olyan sorrendben mondja be a címet, ahogy az a mintaképernyőn látható. A cím megkereséséhez meg kell adnia egy házszámot.

Útvonal megkezdése hangvezérléssel

Kimondhatja a népszerű, jól ismert helyek nevét.

1 Nyomja meg a hangvezérlést aktiváló gombot a kormányon, vagy válassza ki a főmenü **Start Voice Input** lehetőséget.

2 Mondja ki a **Find Place** parancsot.

3 Várja meg a hangutasítást, majd mondja ki a hely nevét. A helynevek listája jelenik meg.

4 Mondja ki a sor számát.

5 Mondja ki a **Navigate!** parancsot.

Hangvezérlés használata navigáció közben

1 Nyomja meg a hangvezérlést aktiváló gombot a kormányon, vagy válassza ki a főmenü **Start Voice Input** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Kerülőút választásához mondja ki a **Detour** parancsot.
- Mondja, hogy **Stop Route**, hogy megállítsa a jelenlegi útvonalat.

Navigáció

A térkép böngészése


Böngészhet a térképen ÉH-k után, módosíthatja a térkép nézetét, kiválaszthatja a megjeleníteni kívánt rétegeket, megtekintheti a hely adatait és így tovább.

- 1 Válassza a **View Map** lehetőséget.
- 2 Mozgassa a vezérlőt bármilyen irányba.
A térkép átvált böngészés módba.

MEGJEGYZÉS: böngészhet a térképen az **Destination Entry > Browse M.** lehetőség kiválasztásával is.



- 3 Nyomja meg a vezérlőt.
Megjelennek a térképeszközök.



- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Location Details** lehetőséget a kiválasztott hely adatainak megjelenítéséhez.
 - Válassza az **Points of Interest** lehetőséget az aktuális térképrész közelében lévő üzletek és érdekességek megjelenítéséhez.
 - A térképen megjelenő térképrétegek kiválasztásához válassza a **Layers** lehetőséget. Kiválaszthatja a **Traffic**, **3D Buildings**, **3D Terrain** és **POI** tetszőleges kombinációját.
 - A Térkép elforgatott nézetének bekapcsolásához válassza a **Rotate Mode** lehetőséget.
 - A térkép 3D-s vagy 2D-s nézetben való megjelenítéséhez válassza a **View Toggle** lehetőséget.
 - Az aktuális hely beállításához válassza a **Set Location** lehetőséget. A vezérlővel végigmanőverezhet a térképen, hogy megtalálja bizonyos helyeket.

MEGJEGYZÉS: a MAP PILOT rendszert állítsa **GPS Simulator** módba, és nem navigálhat beállított helyre (*A GPS-szimulátor használata*, 110. oldal).

Útvonal indítása

- 1 Keressen egy helyet (*Hely keresése kategória szerint*, 109. oldal).
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza az **Go!** lehetőséget.

Útvonal leállítása

A főmenüben válassza az **Stop Route** lehetőséget.

Útvonal követése

A követendő útvonal két vonalként jelenik meg. A célt egy kockás zászló ikon jelzi.

Útközben a készülék hangutasításokkal, a térképen látható nyilakkal és a térkép felső részén található irányjelzésekkel navigálja el a célállomásig. Ha eltér az eredeti útvonaltól, a készülék újratervezi az útvonalat, és megadja az új irányt.



A Saját útvonal használata

Navigáció közben lehetőség van az útvonalon lévő fordulók megtekintésére, útvonalpontok hozzáadására vagy kerülőút választására.

- 1 Navigáció közben válassza a főmenü **Destination Entry > My Route** opcióját.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az útvonalon lévő fordulók megtekintéséhez válassza a **Turn List** lehetőséget.
 - Kerülőúthoz válassza a **Detour** lehetőséget.
 - Útvonalpont hozzáadásához válassza az **Add Waypoint** lehetőséget.
 - Az útvonal megtekintéséhez válassza a **Map Preview** lehetőséget.
 - Az útvonalpontok automatikus elrendezéséhez válassza az **Auto Arrange** lehetőséget.
 - Egy útvonalpont kiválasztása után választhat az **Reorder**, a **Delete** és a **View Details** opciók közül.

MEGJEGYZÉS: a Map Preview, az Auto Arrange és a útvonalpont opciók csak akkor érhetőek el, ha legalább egy útvonalpont hozzá van adva az útvonalhoz.

Útvonalpont hozzáadása útvonalhoz

- 1 Navigáció közben válassza az **Destination Entry > My Route > Add Waypoint** lehetőséget.
- 2 Keresse meg a helyet.
- 3 Válassza a **Add to Route** lehetőséget.
- 4 Válassza az **Go!** lehetőséget.

Kerülőút tétele

Egy útvonalon navigálás közben kerülőutakat használhat akadályok, például építési területek elkerülésére.

MEGJEGYZÉS: ha az az út az egyetlen ésszerű megoldás, amelyen éppen halad, előfordulhat, hogy a rendszer nem javasol kerülőutat.

Válassza a főmenü **Detour** elemét.

Speciális kerülőutak használata

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozunk.

- 1 Válassza ki a **Settings > Navigation > Advanced Detours** lehetőséget.
- 2 Válassza a főmenü **Detour** elemét.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális útvonalat, akkor adja meg a távolságot.
 - Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon, akkor válassza a **Detour by Road(s) on Route** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ha az az út az egyetlen ésszerű megoldás, amelyen éppen halad, előfordulhat, hogy a rendszer nem javasol kerülőutat.

Kerülőutak törlése

A főmenüben válassza ki a **Detour > Remove all detours** lehetőséget.

Útjellemzők elkerülése

Elkerülendő útjellemzőket, mint például fizetős utakat vagy földutakat is kiválaszthat.

1 Válassza a **Settings > Navigation > Avoidances** elemet.

2 Válassza ki az útvonaltervezés során kerülendő útjellemzőket.

A kiválasztások automatikusan mentésre kerülnek.

Ha egyes útjellemzőket nem lehet elkerülni az útvonal kiszámításakor, a rendszer megjelenít egy üzenetet, hogy közölje, milyen útjellemzők szerepelnek az útvonalon.



A Kijárat szolgáltatásokról


Egy főútvonalon haladva benzinkutakat, éttermeket, szállást és mosdót, WC-t kereshet a soron következő kijáratok közelében.

Kijárat szolgáltatásokkal keresése

1 Válassza az **Destination Entry > Exit Serv.** lehetőséget.

2 Válasszon egy következő kijáratot.

3 Válassza ki a szolgáltatási típust.



4 Válasszon ki egy érdekes helyet.

5 Válassza az **Go!** lehetőséget.

Térképoldalak

A térkép testreszabása

A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

1 Válassza a **Settings > Map Display** lehetőséget.

2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket.

A rendszer menti a kiválasztásokat, amikor elhagyja az oldalt.

Térkép adatmezők módosítása

Módosíthatja, hogy milyen információ típusok jelenjenek meg a térkép adatmezőiben.

1 Válassza a **Settings > Map Display > Map Data Fields Layout** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Egy olyan adatmező módosításához, mely akkor jelenik meg, ha nincs aktív útvonal, válasszon ki egy **Not Routing** adatmezőt.

- Egy olyan adatmező módosításához, mely akkor jelenik meg, ha egy útvonalon navigál, válasszon ki egy **Routing** adatmezőt.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A **Not Routing** adatmezők esetében válassza ki a **Direction of Travel, Elevation, Speed, Time of Day** vagy **Map Scale** lehetőséget.
- Az **Routing** adatmezők esetében válassza ki az **Arrival Time, Distance, Direction of Travel, Elevation, Speed, Time of Day, Map Scale, Time to Destination, Distance to Next Waypoint** vagy **Arrival Time at Next Waypoint** lehetőséget.

A térkép perspektívájának módosítása

1 Válassza a **Settings > Map Display > Map View** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza a(z) **Track Up** lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
- Válassza az **North Up** lehetőséget a térkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy Észak fent legyen látható.
- Válassza a(z) **3-D** lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.

Fordulók listájának megjelenítése

Útvonalon való navigáláskor a teljes útvonalra vonatkozóan megjelenítheti a fordulókat és manővereket, valamint a fordulók közötti távolságot.

Válassza az **Destination Entry > My Route > Turn List** lehetőségeket.

A Következő forduló megjelenítése

Miközben navigál, megtekintheti a közelgő fordulókat.

Az előnézetben (ha elérhető) látható a fordulóig és a szükséges sávváltásig hátralévő távolság.

1 Válassza az **Destination Entry > My Route > Turn List** lehetőségeket.

2 Válassza ki az egyik fordulót.

Útkereszteződések megjelenítése

Útvonalon való haladáskor megjelenítheti a nagyobb utakon található útkereszteződéseket. Amikor már közel van az útkereszteződés, röviden megjelenik annak képe (ha van olyan).



Az aktuális hely adatainak megtekintése

Az **Compass** oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

Válassza az **Destination Entry > Compass** lehetőséget.

A Kibla megjelenítése az iránytűn

Válassza ki az **Destination Entry > Compass > ☰ > Show Qibla** lehetőséget.

Közlekedési tudnivalók

ÉRTESÍTÉS

Garmin és Mercedes-Benz nem felelős a közlekedési információk pontosságáért és időszerűségéért.

Előfordulhat, hogy a közlekedési információk nem érhetőek el minden területen és országban.

Forgalmi információ fogadásakor a térképen megjelenik a forgalom ikon. A forgalom ikon a közlekedési helyzet állapotától függően eltérő színű. A közlekedési adatokkal és a lefedett területekkel kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot Mercedes-Benz kereskedőjével.

MEGJEGYZÉS: a forgalmi térkép nem jeleníti meg a folyamatos haladási forgalmi információkat.

A Forgalom ikon

Forgalmi esemény észlelésekor a térképen a forgalom ikon látható. A forgalom ikon a közlekedési helyzet állapotától függően eltérő színű.

Szín	Súlyosság	Jelentés
Sárga	Közepes	A forgalom halad, de késés várható. A forgalom mérsékelten torlódik.
Narancssárga és fehér	Közepes	Építkezés zajlik.
Piros	Magas	A forgalom nem, vagy csak lassan halad. Komoly késés várható.
Piros és fekete	Magas	Az út lezárva.

Közlekedésiadat-szolgáltatók

Ha elérhető közlekedésiadat-szolgáltatás, a közlekedésiadat-szolgáltató megjelenik a főmenüben a forgalom ikon alatt.

Forgalom az útvonalon

Az útvonal tervezésekor a navigációs rendszer megvizsgálja a jelenlegi forgalmi helyzetet, és automatikusan a legrövidebb időre optimalizálja az útvonalat. Ha navigálás közben legalább 15 perces súlyos forgalmi akadály alakul ki az útvonalon, a rendszer automatikusan újratervezi az útvonalat.

A forgalmi értesítések az aktuális útvonalon vagy úton kialakult forgalmi helyzet súlyosságának megfelelően változtatják színüket.

Előfordulhat, hogy a készülék forgalmi akadályon át navigálja Önt, ha nincs másik lehetséges útvonal. A késés idejét a rendszer automatikusan hozzáadja az érkezés számított idejéhez.

MEGJEGYZÉS: a készülék csak akkor tervez újra gyorsabb útvonalra, ha az legalább 15 perccel lerövidíti az utazást. Ha Ön engedélyezte a Shorter Dist. vagy Less Fuel útvonal-beállítást, ha a My Route funkcióval átállította az útvonalát, vagy ha nem engedélyezte a forgalomkerülő rendszert, a készülék nem javasol alternatív útvonalakat. Ha engedélyezte a Shorter Dist. vagy Less Fuel útvonal-beállítást, a forgalmi események elkerülése inaktív. A forgalmi események által okozott várható késés csak az érkezés várható időpontját befolyásolja.

Forgalmi hangüzenetek

Meghallgathatja az útvonalán lévő forgalommal kapcsolatos információkat.

Válassza a **Traffic > Hear Traffic Ahead** lehetőséget.

A rendszer felolvassa az útvonalán lévő összes forgalmi eseményt.

Forgalmi riasztások megtekintése

Útvonalon való haladásakor forgalmi riasztás jelenhet meg.

1 Válassza ki a **Traffic > Notifications** lehetőséget.

2 Válasszon ki egy riasztást.

Forgalmi események elkerülése az útvonalon

1 Navigáció közben válassza a **Traffic > Traffic on Route** lehetőséget.

Megjelenik a forgalmi események listája, az útvonalon található helyzetük szerint rendezve.

2 Válasszon ki egy eseményt.

3 Válassza ki az **Avoid Incident** lehetőséget.

A Forgalmi térkép megtekintése

Bármikor megnézheti a forgalmat a térképen.

Válassza a **Traffic > Traffic Map** lehetőséget.

A forgalmi adatok magyarázata

A közlekedési jelölések magyarázata tartalmazza a forgalmi térképen található ikonokat és színeket.

Válassza a **Traffic > Traffic Legend** lehetőséget.

Előfizetések közlekedési információkra

MEGJEGYZÉS: a közlekedésiadat-szolgáltatás nem minden területen és régióban érhető el.

Az előfizetés aktiválása

Nem szükséges aktiválni a navigációs rendszerhez tartozó előfizetést. Az előfizetés automatikusan aktiválódik, amint a rendszer műholdas jelet kap, miközben a készülék közlekedési adatokat vesz a szolgáltatótól.

Az előfizetés újraaktiválása

MEGJEGYZÉS: Európában és Észak-Amerikában az előfizetések újraaktiválást igényelhetnek.

Amikor a forgalomszolgáltatás-előfizetés lejár, egy értesítő üzenet jelenik meg a forgalom menüben. Forduljon a Mercedes-Benz központhoz vagy az észak-amerikai forgalomszolgáltatójához, hogy újraaktiválja az előfizetését.

A navigációs rendszer testre szabása

1 Válassza ki a **Settings** elemet.

2 Válasszon ki egy beállításkategóriát.

3 Válassza ki azokat a beállításokat, amelyeket módosítani szeretne.

Rendszerbeállítások

Válassza a **Settings > System** lehetőséget.

Audio Reduction: a szórakoztató hangforrás automatikus lehalkítása a navigációs utasítások alatt.

Navigation Voice Prompts: válassza ki, ha hallani szeretné a navigációs hangutasításokat.

GPS Simulator: ha nem vezet, leállíthatja a rendszert, hogy ne fogja a GPS-jelet, és szimulálhat egy útvonalat (**A GPS-szimulátor használata, 110. oldal**).

System Information: a szoftver verziószáma, a készülékazonosító és az egyéb szoftverjellemzők megtekintése.

Satellite Information: a műholdadatok információs oldalának megtekintése.

Restore System Settings: válassza ki a rendszerbeállítások gyári alapértékre történő visszaállításához.

Navigációs beállítások

Válassza a **Settings > Navigation** lehetőséget.

Route Preference: adjon meg prioritásokat az útvonaltervezéshez.

Avoidances: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.

Advanced Detours: kerülőút hosszának megadása.

Lane Guidance: a közelgő kanyarokra vonatkozó sávjavaslatok aktiválása.

Restore Navigation Settings: a navigációs beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.

Útvonal-beállítások

Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.

Válassza a **Settings > Navigation > Route Preference** lehetőséget.

Faster Time: olyan útvonalak tervezése, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig.

Shorter Dist.: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart.

Less Fuel: olyan útvonalak tervezése, amelyek kisebb üzemanyag-fogyasztással járnak, mint a többi útvonal. A rendszer elkerüli azokat az utakat, ahol több üzemanyag fogyna, például a nagy sebességhatárral vagy meredek emelkedőkkel rendelkező utakat.

Térkép megjelenítési beállítások

Válassza a **Settings > Map Display** lehetőséget.

Map View: a térkép perspektívájának beállítása.

Map Detail: a térkép részletességi szintjének beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép megjelenését.

Map Theme: a térképadatok színének módosítása.

Map Data Fields Layout: a térképen megjelenő adatok beállítása.

Color Mode: a térkép háttérének beállítása Day a világos háttérhez, Night a sötét háttérhez vagy Auto az éjjeli vagy nappali mód közötti váltáshoz az Audio 20 CD nappal/éjjel beállításaitól függően.

Auto Zoom: a nagyítási szint automatikus kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében. Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/kicsinyítenie a térképen.

Highway Information: mutatja a közelgő szolgáltatásokat a térképen. Ez a funkció nem érhető el minden területen vagy régióban.

Map Layers: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása.

Restore Map Display Settings: a térképbeállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.

Forgalombeállítások

Válassza a **Settings > Traffic & Alerts** lehetőséget.

Traffic: a forgalom engedélyezése.

Speak Traffic Alerts: beállítja a közlekedési riasztások részletességének szintjét. Válassza a None, Basic vagy Full lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ennek a funkciónak a használatához ki kell választania egy hangszemélyiséget, mely az összes utasítást elmondja.

Subscriptions: listázza a forgalmi információkra vonatkozó aktuális előfizetéseket.

Restore Traffic & Alerts Settings: válassza ki a forgalmi és riasztási beállítások gyári alapértékekre történő visszaállításához.

Nyelvi és billentyűzetbeállítások

MEGJEGYZÉS: a MAP PILOT szövegnyelve követi az Audio 20 CD szövegnyelvét, és külön nem módosítható. A MAP PILOT szövegnyelvének módosítása nem befolyásolja a térképadatokat, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt adatok nyelvét.

Válassza a **Settings > Language** lehetőséget.

Voice Personality: a hangutasítások hangszemélyiség-típusának beállítása. Néhány hangszemélyiség nem mondja

be az utcaneveket vagy az érdekes helyek nevét vagy a közlekedési eseményeket.

Keyboard Language: a billentyűzet nyelvének megadása.

Restore Language Settings: a nyelvi beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre.

Saját adatok beállításai

Válassza a **Settings > My Data** lehetőséget.

Set or Change Home Location: otthon helyének beállítása vagy módosítása.

Clear Recent Finds: az összes nemrégiben talált hely törlése.

Clear All Favorite Locations: a kedvencek közé mentett összes hely törlése.

Saját térképek beállításai

Válassza a **Settings > My Maps** lehetőséget.

A MAP PILOT-on elérhető és használt térképeket mutatja.

Beállítások visszaállítása

MEGJEGYZÉS: csak a MAP PILOT navigációs beállítások lesznek visszaállítva. Lehetőség van bizonyos navigációs beállítási kategóriák visszaállítására a gyári alapértékekre.

1 Válassza ki a **Settings** elemet.

2 Szükség szerint válasszon kategóriát.

3 Válassza a **Restore All Settings** lehetőséget.

Összes beállítás visszaállítása

Visszaállíthatja a MAP PILOT rendszert a gyári alapértékekre.

Válassza a **System > Restore All Settings** lehetőséget.

Kazalo vsebine

MAP PILOT Priročnik za uporabo	116
Uvod	116
Jamstvo	116
Posodobitve	116
Zaščita kartice SD pred kopiranjem	116
Nameščanje kartice SD	116
Kontrolnik Audio 20	116
Nastavitev glasnosti	116
Satelitski signali	116
Uporaba glavnega menija	116
Uporaba tipkovnice na zaslonu	116
Iskanje lokacij	117
Lokacije	117
Iskanje s črkovanjem imena	117
Spreminjanje območja iskanja	117
Iskanje lokacije po kategoriji	117
Orodja za iskanje	117
Iskanje lokacije z uporabo koordinat	117
Iskanje nedavno najdenih krajev	117
Shranjevanje lokacij	117
Shranjevanje domače lokacije	118
Uporaba simulacije GPS-a	118
Glasovni ukaz	118
Aktiviranje glasovnih ukazov	118
Namigi za glasovne ukaze	118
Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi	118
Uporaba glasovnih ukazov med navigacijo po načrtovani poti	118
Navigacija	118
Pregledovanje zemljevida	118
Začetek načrtovane poti	119
Ustavitev načrtovane poti	119
Sledenje načrtovani poti	119
Uporaba moje načrtovane poti	119
Izbira obvoza	119
Izogibanje tipom cest in manevrom	119
O storitvah na izvozih	119
Strani zemljevida	120
Prilagajanje zemljevida	120
Ogled seznama zavojev	120
Ogled odcepov	120
Ogled informacij o trenutni lokaciji	120
O prometu	120
Ikona prometa	120
Ponudniki prometnih informacij	120
Promet na načrtovani poti	120
Razumevanje prometnih informacij	121
Naročnine na prometne informacije	121
Prilagajanje navigacijskega sistema	121
Nastavitve sistema	121
Nastavitve navigacije	121
Nastavitve prikaza zemljevida	121
Nastavitve prometnih informacij	121
Nastavitve jezika in tipkovnice	122
Nastavitve možnosti Moji podatki	122
Nastavitve možnosti Moji zemljevidi	122
Povrnitev tovarniških nastavitev	122

MAP PILOT Priročnik za uporabo

Uvod

⚠ OPOZORILO

Če se ne izognete naslednjim potencialno nevarnim situacijam, lahko povzročite nesrečo ali trčenje ter s tem smrt ali hude telesne poškodbe.

Kartice SD naj ne bodo na doseg majhnih otrok. Majhni otroci lahko kartico SD po pomoti pogoltnejo. Če se to zgodi, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Vedno ravnajte razumno in vozilo upravljajte na varen način. **Ne dovolite, da vas navigacijski sistem med vožnjo zmoti, in bodite ves čas pozorni na vse razmere vožnje.** Skrajšajte čas opazovanja zaslona enote med vožnjo in uporabljajte glasovne pozive, ko je to mogoče.

Med vožnjo ne vnašajte ciljev, spreminjajte nastavitve in dostopajte do funkcij, ki zahtevajo daljšo uporabo navigacijskega sistema. Pred izvajanjem takih opravil varno ustavite vozilo v skladu s predpisi.

Pri uporabi navigacije pazno primerjajte informacije, ki so prikazane v navigacijskem sistemu, z vsemi razpoložljivimi viri za navigacijo, vključno s prometnimi znaki, zaporami cest, razmerami na cesti, prometnimi zastoji, vremenskimi razmerami in drugimi dejavniki, ki lahko vplivajo na varno vožnjo. Iz varnostnih razlogov vedno odpravite neskladja, preden nadaljujete z navigacijo, in upoštevajte prometne znake ter razmere na cesti.

Navigacijski sistem je zasnovan tako, da vam predlaga pot vožnje. Ni pa nadomestek za voznikovo pozornost in razumnost. Ne sledite predlogom poti, če ti zahtevajo nevaren ali nezakonit manever ali bi vozilo postavili v nevarno situacijo.

OBVESTILO

Razen posodabljanja zemljevidov ne spreminjajte ali prirejte vsebine na kartici SD.

Iz varnostnih razlogov so nekatere funkcije med vožnjo omejene ali niso na voljo. Ko so funkcije onemogočene, se prikaže sporočilo.

Preden začnete uporabljati navigacijski sistem MAP PILOT, preberite ta priročnik.

Jamstvo

Za informacije o jamstvu se obrnite na pooblaščen center Mercedes-Benz.

Posodobitve

- Posodobitve zemljevidov in programske opreme so na voljo pri prodajalcu vozil Mercedes-Benz. V nekaterih državah so posodobitve zemljevidov in programske opreme na voljo kot prenosi ali kartice SD na spletnem naslovu <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.
- Morda izpolnujete pogoje za brezplačno posodobitev zemljevidov. Za več informacij se obrnite na prodajalca vozil Mercedes-Benz.

Zaščita kartice SD pred kopiranjem

Kartico SD lahko namestite samo v en navigacijski sistem. Kartice SD ne morete namestiti v drug navigacijski sistem.

Če pri prvi namestitvi kartice SD v navigacijski sistem prejmete sporočilo o napaki, ki navaja, da so vaši zemljevidi zaklenjeni, je kartica morda poškodovana. Obrnite se na prodajalca Mercedes-Benz.

Nameščanje kartice SD

- 1 Prepričajte se, da kartica SD ni zaklenjena.
- 2 Kartico SD vstavite v režo za kartice SD v vozilu in jo pritiskajte, dokler se ne zaskoči v pravi položaj.
- 3 Sledite navodilom na zaslonu.

Kontrolnik Audio 20

S kontrolnikom v vozilu se lahko pomikate med možnostmi navigacijskega sistema in jih izbirate.

Vsa navodila za upravljanje si lahko ogledate v navodilih za uporabo vozila.

Uporaba kontrolnika Audio 20 na zemljevidu

- Za premik na možnost ali sukanje zemljevida lahko kontrolnik premikate v osmih različnih smereh.
- Za izbiro možnosti ali prikaz menija pritisnite kontrolnik.
- Zavrtite kontrolnik v smeri urinega kazalca ali v nasprotni smeri urinega kazalca, če želite povečati ali zmanjšati zemljevid.
- Če želite uporabljati menijske bližnjice, pritisnete kontrolnik na zemljevidu.
- Če se želite vrniti v glavni meni, na zemljevidu pritisnite ↩.

Nastavitev glasnosti

Glasnost obvestil navigacije lahko nastavljate samo med obvestilom.

Satelitski signali

Po vklopu navigacijskega sistema začne ta pridobivati satelitske signale. Za pridobitev satelitskih signalov bo sistem morda potreboval neoviran pogled na nebo.

Za več informacij o GPS-u obiščite www.garmin.com/aboutGPS.

Ogled stanja signala GPS

Izberite **Settings > System > Satellite Information**.

Uporaba glavnega menija

Za dostop do vseh možnosti zavrtite kolesce orodij v glavnem meniju.




- Izberite ①, če želite vnesti cilj ali si ogledati informacije o trenutni načrtovani poti.
- Izberite ②, če si želite ogledati zemljevid.
- Izberite ③, če želite vklopiti glasovno prepoznavanje.
- Izberite ④, če želite vklopiti ali izklopiti zvok navigacijskih pozivov.
- Izberite ⑤, če želite odpreti meni nastavitvev.
- Izberite ⑥, če si želite ogledati prometne razmere.
- Izberite ⑦, če želite slišati najnovejši navigacijski poziv (samo med uporabo navigacije).
- Izberite ⑧, če želite ustaviti trenutno načrtovano pot (samo med uporabo navigacije).
- Izberite ⑨, če želite narediti obvoz (samo med uporabo navigacije).

Uporaba tipkovnice na zaslonu

Pri iskalnem vnosu uporabite kontrolnik za izbiro črk, znakov, diakritičnih znakov in drugih možnosti. Razpoložljivi diakritični znaki se dodajo v tretjo vrstico in se prikazujejo dinamično.



- Če želite izbrisati iskalni vnos, izberite ✕.

- Za potrditev vnosa izberite **ok**.
- Če želite spremeniti jezik tipkovnice, izberite .
- Če želite vnesti presledek med vnosoma, izberite **—**.

Iskanje lokacij

Sistem omogoča veliko načinov iskanja lokacij.

- S črkovanjem imena (*Iskanje s črkovanjem imena, stran 117*)
- Blizu druge lokacije (*Spreminjanje območja iskanja, stran 117*)
- Po kategoriji (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 117*)
- Po naslovu (*Iskanje naslova, stran 117*)
- S koordinatami (*Iskanje lokacije z uporabo koordinat, stran 117*)
- Z nedavno najdenimi lokacijami (*Iskanje nedavno najdenih krajev, stran 117*)
- S shranjenimi lokacijami (*Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije, stran 118*)

Lokacije

V navigacijski sistem naloženi zemljevidi vsebujejo lokacije, kot so na primer restavracije, hoteli in storitve za vozila. S kategorijami lahko poiščete bližnja podjetja in znamenitosti.



Iskanje s črkovanjem imena

Določene lokacije lahko poiščete s črkovanjem njihovega imena.

- 1 Izberite **Destination Entry > POIs > Enter Search Term**.
- 2 Vnesite celotno ali delno ime lokacije.
Predlagane lokacije se prikažejo pod vrstico.
- 3 Izberite lokacijo.

Spreminjanje območja iskanja


Naprava v skladu s privzetimi nastavitvami išče v bližini trenutne lokacije. Iščete lahko tudi v drugih območjih, denimo blizu cilja, blizu drugega mesta ali na aktivni načrtovani poti.

- 1 Izberite **Destination Entry > POIs > Search Near**.
- 2 Izberite možnost:
 - **My Current Location**
 - **A Different City**
 - **A Recent Destination**
 - **A Favorite Location**
 - **My Current Route**
 - **My Destination**
- 3 Po potrebi izberite lokacijo.

Iskanje lokacije po kategoriji

- 1 Izberite **Destination Entry > POIs**.
- 2 Izberite kategorijo.
- 3 Po potrebi izberite podkategorijo.
- 4 Izberite lokacijo.

OPOMBA: za ogled lokacije na razširjenem zemljevidu kontrolnik potisnite v desno.



Iskanje bencinskih črpalk

- 1 Izberite **Destination Entry > POIs > Fuel**.
- 2 Po potrebi izberite vrsto goriva (ni na voljo na vseh območjih).
- 3 Izberite lokacijo bencinske črpalke.

Iskanje servisnega centra Mercedes-Benz

- 1 Izberite **Destination Entry > MB-Service**.
- 2 Izberite servisni center.

Orodja za iskanje

Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z odzivanjem na pozive na zaslonu.

Iskanje naslova

OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov zemljevidov, ki so naloženi v navigacijski sistem.

- 1 Izberite **Destination Entry > Address**.
- 2 Po potrebi izberite mesto, okrožje, provinco ali državo.
- 3 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 4 Izberite **Go!**.

Iskanje mesta

- 1 Izberite **Destination Entry > Cities**.
- 2 Po potrebi črkujte mesto ali spremenite okrožje, provinco ali državo.
- 3 Izberite **Go!**.

Iskanje križišča

- 1 Izberite **Destination Entry > Intersect..**
- 2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na zaslonu.
- 3 Izberite križišče.

Iskanje lokacije z uporabo koordinat

Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.

- 1 Izberite **Destination Entry > Coord..**
- 2 Po potrebi izberite **Change Format** in nato izberite ustrezno obliko zapisa koordinat za vrsto zemljevida, ki ga uporabljate.
- 3 Vnesite koordinato zemljepisne širine in izberite **ok**.
- 4 Vnesite koordinato zemljepisne dolžine in izberite **ok**.
- 5 Izberite **View on Map**.

Iskanje nedavno najdenih krajev

Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.

- 1 Izberite **Destination Entry > Recently..**
- 2 Izberite lokacijo.

Brisanje seznama nedavno najdenih krajev

Izberite **Destination Entry > Recently. > Clear Recent Finds > Yes**.

Shranjevanje lokacij

Shranjevanje položaja

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 117*).
- 2 Izberite lokacijo med rezultati iskanja.

3 Izberite **Save**.

Lokacija se shrani v mapo Favorites.

Shranjevanje trenutne lokacije

1 Na zemljevidu izberite ikono lokacije vozila.

2 Izberite **<☰> Save Location to Favorites**.

Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije

1 Izberite **Destination Entry > Favorites**.

2 Izberite lokacijo.

3 Izberite **Go!**.

Urejanje shranjene lokacije

1 Izberite **Destination Entry > Favorites**.

2 Izberite lokacijo.

3 Izberite **Edit**.

4 Izberite možnost:

- Izberite **Change Name**.
- Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija označena na zemljevidu, izberite **Change Map Symbol**.

5 Uredite podatke.

Brisanje shranjene lokacije

OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.

1 Izberite **Destination Entry > Favorites**.

2 Izberite lokacijo.

3 Izberite **Delete > Yes**.

Brisanje vseh priljubljenih

1 Izberite **Settings > My Data > Clear All Favorite Locations**.

2 Izberite **Yes**.

Shranjevanje domače lokacije

Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo lokacijo.

1 Izberite **Destination Entry > Go Home**.

2 Izberite **Use My Current Location, Enter My Address** ali **Select From Recents**.

Lokacija se shrani kot "Dom".

Pot domov

Ko prvič izberete pot domov, vas naprava pozove k vnosu domače lokacije.

1 Izberite **Destination Entry > Go Home**.

2 Po potrebi vnesite domačo lokacijo.

Urejanje informacij o domači lokaciji

1 Izberite **Settings > My Data > Set or Change Home Location**.

2 Izberite **Use My Current Location, Enter My Address** ali **Select From Recents**.

3 Vnesite spremembe.

Uporaba simulacije GPS-a

Simulacijo GPS-a lahko uporabite za nastavitev simulirane lokacije ali simulacijo poti.

1 Izberite **Settings > System > GPS Simulator**.

2 V glavnem meniju izberite **View Map**.

3 Izberite območje na zemljevidu, nato pa izberite **Set Location**.

Glasovni ukaz

OPOMBA: glasovno upravljanje ni na voljo za vse jezike in regije, prav tako pa morda ni na voljo na vseh modelih.

OPOMBA: navigacija z glasovnimi ukazi v hrupnem okolju morda ne bo učinkovita.

S funkcijo glasovnega upravljanja lahko napravo uporabljate tako, da izgovarjate besede in ukaze. V meniju glasovnih ukazov so na voljo glasovni pozivi in seznam razpoložljivih ukazov.

Aktiviranje glasovnih ukazov

Pritisnite gumb za aktiviranje glasovnih ukazov na volanu ali izberite **Start Voice Input**.

Namigi za glasovne ukaze

- Govorite z običajnim glasom in obrnjeni proti sistemu.
- Zmanjšajte hrup v ozadju, kot so glasovi in radio, da povečate natančnost prepoznavanja glasu.
- Ukaze izgovarjajte tako, kot so prikazani na zaslonu.
- Ko se pojavijo, se odzovite na glasovne pozive naprave.
- Pri vnašanju naslova izgovorite naslov v vrstnem redu, ki je prikazan na vzorčnem zaslonu. Če želite najti naslov, morate vnesti hišno številko.

Začetek načrtovane poti z glasovnimi ukazi

Izgovorite lahko imena priljubljenih ali znanih lokacij.

1 Pritisnite gumb za aktiviranje glasovnih ukazov na volanu ali v glavnem meniju izberite **Start Voice Input**.

2 Izgovorite **Find Place**.

3 Počakajte na glasovni poziv in izgovorite ime lokacije. Prikaže se seznam lokacij.

4 Izgovorite številko vrstice.

5 Izgovorite **Navigate!**.

Uporaba glasovnih ukazov med navigacijo po načrtovani poti

1 Pritisnite gumb za aktiviranje glasovnih ukazov na volanu ali v glavnem meniju izberite **Start Voice Input**.

2 Izberite možnost:

- Če želite na načrtovani poti narediti obvoz, izgovorite **Detour**.
- Če želite ustaviti trenutno načrtovano pot, izgovorite **Stop Route**.

Navigacija

Pregledovanje zemljevida


S pregledovanjem zemljevida lahko najdete destinacije, spremenite prikaz zemljevida, izberete plasti za prikaz, si ogledate podatke o lokaciji in še več.

1 Izberite **View Map**.

2 Potisnite kontrolnik v katero koli smer.

Zemljevid preklopi v način pregledovanja.

OPOMBA: zemljevid lahko pregledujete tudi tako, da izberete **Destination Entry > Browse M..**



3 Pritisnite kontrolnik.

Prikažejo se orodja zemljevida.



4 Izberite možnost:

- Izberite **Location Details** za prikaz podatkov o izbrani lokaciji.
- Izberite **Points of Interest**, če želite poiskati podjetja in znamenitosti blizu trenutnega odseka zemljevida.
- Izberite **Layers**, da izberete plasti za prikaz na zemljevidu. Izberete lahko katero koli kombinacijo možnosti **Traffic**, **3D Buildings**, **3D Terrain** in **POI**.
- Če želite omogočiti obrnjen pogled zemljevida, izberite **Rotate Mode**.
- Izberite **View Toggle** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah ali dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
- Za nastavitev trenutne lokacije izberite **Set Location**. Določene lokacije lahko poiščete s pomikanjem kontrolnika po zemljevidu.

OPOMBA: če želite nastaviti lokacijo, mora biti sistem MAP PILOT nastavljen na način **GPS Simulator** in ne smete uporabljati navigacije po načrtovani poti (*Uporaba simulacije GPS-a, stran 118*).

Začetek načrtovane poti

- 1 Poiščite lokacijo (*Iskanje lokacije po kategoriji, stran 117*).
- 2 Izberite lokacijo.
- 3 Izberite **Go!**.

Ustavitev načrtovane poti

V glavnem meniju izberite **Stop Route**.

Sledenje načrtovani poti

Načrtovana pot je označena z modro črto. Cilj je označen s karirasto zastavo.

Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi, puščicami na zemljevidu in usmeritvami na vrhu zemljevida. Če skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava ponovno izračuna načrtovano pot in posreduje navodila zanj.



Uporaba moje načrtovane poti

Med uporabo navigacije po načrtovani poti si lahko ogledate zavoje, dodate točke poti ali naredite obvoz.

- 1 Med uporabo navigacije po načrtovani poti v glavnem meniju izberite **Destination Entry > My Route**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če si želite ogledati zavoje na načrtovani poti, izberite **Turn List**.
 - Če želite na načrtovani poti narediti obvoz, izberite **Detour**.

- Če želite načrtovani poti dodati točko, izberite **Add Waypoint**.
- Če si želite ogledati načrtovano pot, izberite **Map Preview**.
- Če želite samodejno razvrstiti točke poti, izberite **Auto Arrange**.
- Izberite točko poti, za katero želite uporabiti možnost **Reorder**, **Delete** ali **View Details**.

OPOMBA: možnosti Map Preview in Auto Arrange ter možnosti za točke poti so na voljo samo, če je načrtovani poti dodana najmanj ena točka poti.

Dodajanje točke poti načrtovani poti

- 1 Med uporabo navigacije po načrtovani poti izberite **Destination Entry > My Route > Add Waypoint**.
- 2 Poiščite lokacijo.
- 3 Izberite **Add to Route**.
- 4 Izberite **Go!**.

Izbira obvoza

Med usmerjanjem po načrtovane poti lahko uporabite obvoze, da se izognete oviram, kot so gradbišča.

OPOMBA: če je trenutna načrtovana pot edina primerna možnost, sistem morda ne bo mogel izračunati obvoza.

V glavnem meniju izberite **Detour**.

Uporaba dodatnih obvozov

Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte ceste ali slabe razmere na cesti.

- 1 Izberite **Settings > Navigation > Advanced Detours**.
- 2 V glavnem meniju izberite **Detour**.
- 3 Izberite možnost:
 - Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti, navedite razdaljo.
 - Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti, izberite **Detour by Road(s) on Route**.

OPOMBA: če je trenutna načrtovana pot edina primerna možnost, sistem morda ne bo mogel izračunati obvoza.

Odstranjevanje obvozov

V glavnem meniju izberite **Detour > Remove all detours**.

Izogibanje tipom cest in manevrom

Izberete lahko tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti, kot so ceste s cestnino ali neasfaltirane ceste.

- 1 Izberite **Settings > Navigation > Avoidances**.
- 2 Izberite značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Vaše izbire se samodejno shranijo.

Če se pri izračunavanju načrtovane poti nekaterim tipom cest in manevrom ni mogoče izogniti, sistem prikaže sporočilo, kateri tipi cest in manevri so vključeni v načrtovano pot.




O storitvah na izvozih

Med vožnjo po avtocesti lahko poiščete gorivo, hrano, prenočišča in počivališča blizu izvozov, ki so pred vami.

Iskanje storitev na izvozih

- 1 Izberite **Destination Entry > Exit Serv..**
- 2 Izberite izvoz, ki je pred vami ①.
- 3 Izberite vrsto storitve ②.



- 4 Izberite destinacijo.
- 5 Izberite **Go!**.

Strani zemljevida

Prilagajanje zemljevida

Prilagajanje plasti zemljevida

Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.

- 1 Izberite **Settings > Map Display**.
- 2 Izberite plasti, ki jih želite vključiti na zemljevid.
Ko zapustite stran, sistem shrani vašo izbiro.

Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu

Spremenite lahko vrste informacij, ki se prikažejo v podatkovnih poljih na zemljevidu.

- 1 Izberite **Settings > Map Display > Map Data Fields Layout**.
- 2 Izberite možnost:
 - Če želite spremeniti podatkovno polje, ki je prikazano, kadar ni aktivna nobena načrtovana pot, izberite podatkovno polje **Not Routing**.
 - Če želite spremeniti podatkovno polje, ki je prikazano, kadar uporabljate navigacijo po načrtovani poti, izberite podatkovno polje **Routing**.
- 3 Izberite možnost:
 - Za podatkovna polja **Not Routing** izberite **Direction of Travel, Elevation, Speed, Time of Day** ali **Map Scale**.
 - Za podatkovna polja **Routing** izberite **Arrival Time, Distance, Direction of Travel, Elevation, Speed, Time of Day, Map Scale, Time to Destination, Distance to Next Waypoint** ali **Arrival Time at Next Waypoint**.

Spreminjanje perspektive zemljevida

- 1 Izberite **Settings > Map Display > Map View**.
- 2 Izberite možnost:
 - Izberite **Track Up** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah, pri čemer je na vrhu smer potovanja.
 - Izberite **North Up** za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah (2D), pri čemer je na vrhu sever.
 - Izberite **3-D** za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.

Ogled seznama zavojev

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.

Izberite **Destination Entry > My Route > Turn List**.

Ogled naslednjega zavoja

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate prihajajoče zavoje.

Predogled prikazuje razdaljo do zavoja ali manevra in, če je na voljo, pas, po katerem morate voziti.

- 1 Izberite **Destination Entry > My Route > Turn List**.

- 2 Izberite zavoj.

Ogled odcepov

Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate odcepe večjih cest. Ko se približate križišču na poti, se za kratek čas prikaže slika križišča, če je na voljo.



Ogled informacij o trenutni lokaciji

Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Compass. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati, kje ste.

Izberite **Destination Entry > Compass**.

Prikaz smeri qibla na kompasu

Izberite **Destination Entry > Compass > ☰ > Show Qibla**.

O prometu

OBVESTILO

Garmin in Mercedes-Benz ne odgovarjata za natančnost ali pravočasnost prometnih informacij.

Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali državah.

Ko prejmete prometne informacije, se na zemljevidu pojavi ikona prometa. Ikona prometa spreminja barve in tako označuje gostoto prometa. Za informacije o prometnih informacijah in območjih pokritosti se obrnite na prodajalca vozil Mercedes-Benz.

OPOMBA: zemljevid prometa ne prikazuje informacij o tekočem prometu.

Ikona prometa

Ko sistem zazna prometni dogodek, se na zemljevidu pojavi ikona z obvestili o prometu. Ikona prometa spreminja barve in tako označuje gostoto prometa.

Barva	Resnost	Pomen
Rumena	Srednja	Promet se premika, vendar prihaja do zamud. Na cesti je nekaj zastojev.
Oranžna in bela	Srednja	Pred vami je delovišče.
Rdeča	Visoka	Promet se ne premika ali se premika počasi. Na cesti je veliko zastojev.
Rdeča in črna	Visoka	Cesta je zaprta.

Ponudniki prometnih informacij

Ko so prometne informacije na voljo, se pod ikono prometa v glavnem meniju prikaže ponudnik prometnih informacij.

Promet na načrtovani poti

Med izračunavanjem načrtovane poti navigacijski sistem pregleda trenutno stanje prometa in samodejno optimira načrtovano pot za najkrajši čas potovanja. Če med uporabo navigacije na načrtovani poti nastane daljši prometni zastoj, ki traja 15 minut ali dlje, sistem samodejno znova izračuna načrtovano pot.

Barva prometnih obvestil se spremeni tako, da prikazuje resnost prometnih razmer na načrtovani poti ali cesti, po kateri trenutno potujete.

Načrtovana pot bo morda potekala skozi zastoj, če boljše poti ni mogoče izračunati. Čas zamude se samodejno prišteje k predvidenemu času prihoda.

OPOMBA: naprava ponovno izračuna hitrejšo načrtovano pot samo, če ta pot skrajša čas potovanja za najmanj 15 minut. Naprava ne predlaga nadomestne načrtovane poti, če je omogočena nastavev načrtovane poti Shorter Dist. ali Less Fuel, če je načrtovana pot spremenjena s funkcijo My Route ali če ni omogočeno izogibanje prometu. Naprava se ne izogne prometnim dogodkom, če je omogočena nastavev načrtovane poti Shorter Dist. ali Less Fuel. Predvideni čas zamude na podlagi prejetih informacij o prometnih dogodkih vpliva samo na predvideni čas prihoda.

Prometni glasovni pozivi

Poslušate lahko informacije o prometnih razmerah na načrtovani poti, ki je pred vami.

Izberite **Traffic > Hear Traffic Ahead**.

Sistem prebere informacije o vseh prometnih dogodkih na načrtovani poti.

Ogled prometnih opozoril

Med navigacijo po načrtovani poti se lahko prikaže prometno opozorilo.

1 Izberite **Traffic > Notifications**.

2 Izberite opozorilo.

Izogibanje prometnim dogodkom na načrtovani poti

1 Med uporabo navigacije po načrtovani poti izberite **Traffic > Traffic on Route**.

Prikaže se seznam prometnih dogodkov, ki so razporejeni glede na lokacijo na načrtovani poti.

2 Izberite dogodek.

3 Izberite **Avoid Incident**.

Ogled zemljevida prometa

Promet si lahko kadar koli ogledate na zemljevidu.

Izberite **Traffic > Traffic Map**.

Razumevanje prometnih informacij

Legenda prometa razlaga ikone in barve na zemljevidu prometa.

Izberite **Traffic > Traffic Legend**.

Naročnine na prometne informacije

OPOMBA: prometne informacije niso na voljo v vseh območjih ali regijah.

Aktivacija naročnine

Ni vam treba aktivirati naročnine, ki je priložena navigacijskemu sistemu. Naročnina se aktivira samodejno, ko sistem zazna satelite med prejemanjem signala ponudnika prometnih informacij.

Ponovna aktivacija naročnine

OPOMBA: naročnine v Evropi in Severni Ameriki bo morda treba ponovno aktivirati.

Ob poteku naročnine na prometne informacije se v meniju prometa prikaže sporočilo. Za ponovno aktivacijo naročnine se obrnite na center Mercedes-Benz ali ponudnika prometnih storitev v Severni Ameriki.

Prilagajanje navigacijskega sistema

1 Izberite **Settings**.

2 Izberite kategorijo nastavev.

3 Izberite nastavev, ki jo želite spremeniti.

Nastavitve sistema

Izberite **Settings > System**.

Audio Reduction: izberite to možnost, če želite, da se med navigacijskimi pozivi glasnost razvedrilnega zvočnega vira samodejno zmanjša.

Navigation Voice Prompts: izberite to možnost, če želite poslušati navigacijske glasovne pozive.

GPS Simulator: ko ne vozite, lahko prekinete sprejemanje signala GPS v sistemu in simulirate načrtovano pot (*Uporaba simulacije GPS-a, stran 118*).

System Information: izberite to možnost, če si želite ogledati različico programske opreme, številko ID naprave in informacije o drugih funkcijah programske opreme.

Satellite Information: izberite to možnost, če si želite ogledati stran z informacijami o satelitih.

Restore System Settings: izberite to možnost, če želite sistemske nastavitve povrniti na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve navigacije

Izberite **Settings > Navigation**.

Route Preference: izberite zeleno nastavev za izračun načrtovanih poti.

Avoidances: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na vaših načrtovanih poteh.

Advanced Detours: določa dolžino obvoza.

Lane Guidance: izberite to možnost, če želite vklopiti predloge za razvrščanje na pasove na zavojih, ki so pred vami.

Restore Navigation Settings: izberite to možnost, če želite nastavitve navigacije povrniti na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve načrtovanih poti

Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.

Izberite **Settings > Navigation > Route Preference**.

Faster Time: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so lahko daljše.

Shorter Dist.: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.

Less Fuel: izračun poti, na kateri bo poraba goriva morda manjša. Sistem se izogiba cestam, na katerih bi bila poraba goriva lahko večja, denimo cestam z visokimi omejitvami hitrosti ali strmimi nakloni.

Nastavitve prikaza zemljevida

Izberite **Settings > Map Display**.

Map View: nastavi perspektivo na zemljevidu.

Map Detail: nastavi raven podrobnosti zemljevida. Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje zemljevida.

Map Theme: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.

Map Data Fields Layout: nastavi podatke, ki so prikazani na zemljevidu.

Color Mode: nastavi ozadje zemljevida. Day za svetlo ozadje, Night za temno ozadje ali Auto za preklapljanje med dnevnim in nočnim glede na nastavitve dneva/noči v sistemu Audio 20 CD.

Auto Zoom: samodejno izbere raven povečave za optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate pogled približati in oddaljiti ročno.

Highway Information: prikazuje prihodnje storitve na zemljevidu. Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih ali v vseh regijah.

Map Layers: nastavi podatke, ki so prikazani na strani zemljevida.

Restore Map Display Settings: izberite to možnost, če želite nastavitve zemljevida povrniti na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve prometnih informacij

Izberite **Settings > Traffic & Alerts**.

Traffic: omogoči prometne informacije.

Speak Traffic Alerts: nastavi raven podrobnosti prometnih opozoril. Izberite None, Basic ali Full.

OPOMBA: izbrati morate osebnost glasu, ki lahko izgovarja vse pozive za uporabo te funkcije.

Subscriptions: prikaže trenutne naročnine na prometne informacije.

Restore Traffic & Alerts Settings: izberite to možnost, če želite nastavitve prometa in opozoril povrniti na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve jezika in tipkovnice

OPOMBA: jezik besedila sistema MAP PILOT je enak jeziku besedila sistema Audio 20 CD in ga ni mogoče ločeno spremeniti. Jezik besedila sistema MAP PILOT ne spremeni jezika podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali zemljevidnih podatkov, kot so imena ulic.

Izberite **Settings > Language**.

Voice Personality: nastavi vrsto osebnosti glasu za glasovne pozive. Nekatere osebnosti glasu ne izgovarjajo imen ulic, imen destinacij ali prometnih dogodkov.

Keyboard Language: določa jezik tipkovnice.

Restore Language Settings: izberite to možnost, če želite nastavitve jezika povrniti na privzete tovarniške nastavitve.

Nastavitve možnosti Moji podatki

Izberite **Settings > My Data**.

Set or Change Home Location: nastavi ali spremeni domačo lokacijo.

Clear Recent Finds: izbriše vse nedavno najdene lokacije.

Clear All Favorite Locations: izbriše vse lokacije, shranjene med priljubljene.

Nastavitve možnosti Moji zemljevidi

Izberite **Settings > My Maps**.

Prikaže zemljevide, ki so na voljo in se uporabljajo v sistemu MAP PILOT.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

OPOMBA: ponastavijo se samo nastavitve navigacije MAP PILOT. Na tovarniške privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo nastavitvev navigacije.

1 Izberite **Settings**.

2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitvev.

3 Izberite **Restore All Settings**.

Obnovi vse nastavitve

Sistem MAP PILOT lahko povrnete na privzete tovarniške nastavitve.

Izberite **System > Restore All Settings**.

Obsah

MAP PILOT Príručka používateľa	124
Začínáme	124
Záruka	124
Aktualizácie	124
Ochrana proti kopírovaniu karty SD	124
Inštalácia karty SD	124
Ovládač Audio 20	124
Nastavenie hlasitosti	124
Satelitné signály	124
Použitie hlavnej ponuky	124
Postup používania: klávesnica na obrazovke	125
Vyhľadávanie polôh	125
Miesta	125
Vyhľadávanie pomocou zadania názvu	125
Zmena oblastí vyhľadávania	125
Vyhľadanie polohy podľa kategórie	125
Nástroje vyhľadávania	125
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc	125
Vyhľadanie naposledy nájdených miest	126
Uloženie polôh	126
Uloženie domovskej polohy	126
Používanie simulácie GPS	126
Hlasový príkaz	126
Zapnutie funkcie Hlasové príkazy	126
Tipy k používaniu hlasových príkazov	126
Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu	126
Používanie hlasových príkazov počas navigácie po trase	126
Navigácia	126
Prezeranie mapy	126
Spustenie cesty	127
Zastavenie cesty	127
Nasledovanie cesty	127
Ako používať Moju trasu	127
Použitie obchádzky	127
Vyhýbanie sa úsekom ciest	128
O diaľničných službách	128
Stránky mapy	128
Prispôbenie mapy	128
Zobrazenie zoznamu odbočiek	128
Zobrazenie križovatiek	128
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	128
O cestnej premávke	128
O ikone cestnej premávky	129
Poskytovatelia dopravných služieb	129
Dopravná situácia na vašej trase	129
Pochopenie dopravných údajov	129
Predplatné dopravných správ	129
Prispôbenie navigačného systému	129
Nastavenia systému	129
Nastavenia navigácie	129
Nastavenia zobrazenia mapy	130
Nastavenia cestnej premávky	130
Nastavenia jazyka a klávesnice	130
Nastavenia vlastných údajov	130
Nastavenia funkcie vlastných máp	130
Obnovenie nastavení	130

MAP PILOT Príručka používateľa

Začíname

⚠ VAROVANIE

Ak sa nevyhnete nasledujúcim potenciálne nebezpečným situáciám, môže dôjsť k nehode alebo zrážke a následnej smrti alebo vážnemu zraneniu.

Karty SD uchovávajte mimo dosahu detí. Malé deti by mohli kartu SD omylom prehltnúť. Ak k tomu dôjde, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Pri jazde s vozidlom sa riadte svojim úsudkom a snažte sa ho viesť bezpečným spôsobom. **Počas jazdy sa nenechajte rozptyľovať navigačným systémom a vždy si plne uvedomujte všetky podmienky jazdy.** Počas jazdy minimalizujte množstvo času, ktoré venujete pozeraniu na obrazovku navigácie, a pokiaľ je to možné, používajte hlasové výzvy.

Počas jazdy nezaďavajte cieľové miesta, nemeňte nastavenia a nepoužívajte funkcie, ktoré si vyžadujú dlhšiu manipuláciu s ovládacími prvkami navigačného systému. Pred vykonaním takýchto činností zastavte bezpečným a legálnym spôsobom.

Pri navigácii pozorne porovnávajte informácie zobrazené na navigačnom systéme so všetkými dostupnými zdrojmi navigácie vrátane cestného značenia, cestných uzávierok, stavu vozovky, dopravných zápch, poveternostných podmienok a iných faktorov, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť jazdy. Z dôvodu bezpečnosti vždy objasnite akékoľvek nehody skôr, ako budete pokračovať v navigácii a rešpektujte dopravné značenie a stav cestnej premávky.

Navigačný systém je navrhnutý tak, aby poskytoval návrhy trasy. Nedokáže nahradiť pozornosť a zdravý úsudok vodiča. Návrhy trás nedodržiavajte v prípade, ak vám odporúčajú realizáciu nebezpečného alebo protizákonného manévru alebo by vozidlo vystavili nebezpečnej situácii.

OZNÁMENIE

Nemeňte obsah karty SD ani s ním nemanipulujte okrem prípadu, keď si to vyžaduje aktualizácia máp.

Z bezpečnostných dôvodov sú niektoré funkcie obmedzené alebo nedostupné, keď je vozidlo v pohybe. Keď sú funkcie vypnuté, zobrazí sa správa.

Pred použitím navigačného systému MAP PILOT si prečítajte túto príručku.

Záruka

Ak chcete získať informácie o záruke, kontaktujte autorizované stredisko spoločnosti Mercedes-Benz.

Aktualizácie

- Aktualizácie máp a softvéru sú k dispozícii u miestneho predajcu spoločnosti Mercedes-Benz. V niektorých krajinách sú aktualizácie máp a softvéru dostupné vo forme súborov na prevzatie alebo kariet SD na webovej stránke <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.
- Je možné, že máte nárok na prístup k bezplatnej aktualizácii máp. Ďalšie informácie vám poskytne miestny predajca spoločnosti Mercedes-Benz.

Ochrana proti kopírovaniu karty SD

Vašu kartu SD je možné nainštalovať len do jedného navigačného systému. Nie je možné nainštalovať ju do ďalšieho navigačného systému.

Ak sa pri prvej inštalácii karty SD do navigačného systému zobrazí chybové hlásenie, že mapy sú zablokované, môže to znamenať, že karta je poškodená. Obráťte sa na predajcu spoločnosti Mercedes-Benz.

Inštalácia karty SD

1 Skontrolujte, či karta SD nie je uzamknutá.

2 Vložte kartu SD do priečinka na kartu SD vo vozidle, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto.


3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Ovládač Audio 20

Tento ovládač slúži na prechádzanie v navigačnom systéme a na výber možností.

Kompletné pokyny na používanie nájdete v používateľskej príručke k vášmu vozidlu.

Používanie ovládača Audio 20 na mape

- Ovládačom je možné pohybovať v ôsmich rôznych smeroch a posúvať sa tak po jednotlivých možnostiach alebo posúvať mapu.
- Stlačením ovládača vykonáte výber alebo zobrazíte ponuku.
- Ak chcete zväčšiť/zmenšiť mapu, otáčajte ovládačom v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.
- Po stlačení ovládača v prostredí mapy sa zobrazia skratky ponuky.
- Po stlačení tlačidla  v prostredí mapy sa vrátite do hlavnej ponuky.

Nastavenie hlasitosti

Nastavenie hlasitosti navigačných hlásení je možné vykonať len počas samotného oznámenia.

Satelitné signály

Po zapnutí začne navigačný systém vyhľadávať satelitné signály. Systém môže na vyhľadanie satelitných signálov vyžadovať priamy výhľad na oblohu.


Ďalšie informácie o systéme GPS nájdete na stránke www.garmin.com/aboutGPS.

Zobrazenie stavu signálu GPS

Vyberte položky **Settings > System > Satellite Information**.

Použitie hlavnej ponuky

Otáčaním kolieska nástrojov hlavnej ponuky získate prístup ku všetkým možnostiam.



- Ak chcete zadať cieľové miesto alebo zobraziť informácie o aktuálnej trase, vyberte možnosť **1**.
- Ak chcete zobraziť mapu, vyberte možnosť **2**.
- Ak chcete spustiť rozpoznávanie hlasu, vyberte možnosť **3**.
- Ak chcete vypnúť alebo zapnúť zvuk navigačných pokynov, vyberte možnosť **4**.
- Ak chcete otvoriť ponuku nastavení, vyberte možnosť **5**.
- Ak chcete zobraziť dopravné podmienky, vyberte možnosť **6**.
- Ak si chcete vypočítať posledný navigačný pokyn, vyberte možnosť **7** (len počas navigácie).
- Ak chcete zastaviť aktuálnu trasu, vyberte možnosť **8** (len počas navigácie).
- Ak chcete ísť obchádzkou, vyberte možnosť **9** (len počas navigácie).

Postup používania: klávesnica na obrazovke

Pri zadávaní položky vyhľadávania použite na výber písmen, znakov, diakritiky a iných možností ovládač. Dostupná diakritika sa pridá do tretieho riadka a bude sa zobrazovať dynamicky.



- Dotykom vymažte položku vyhľadávania.
- Výberom položky **ok** prijmete záznam.
- Dotykom zmeníte jazyk klávesnice.
- Ak chcete pridať medzeru medzi záznamy, vyberte .

Vyhľadávanie polôh

Systém poskytuje viaceré spôsoby na vyhľadanie polohy.

- Zadaním názvu (*Vyhľadávanie pomocou zadania názvu, strana 125*)
- V blízkosti inej polohy (*Zmena oblasti vyhľadávania, strana 125*)
- Podľa kategórie (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 125*)
- Podľa adresy (*Vyhľadanie adresy, strana 125*)
- Pomocou súradníc (*Vyhľadanie polohy pomocou súradníc, strana 125*)
- Pomocou nedávno nájdených polôh (*Vyhľadanie naposledy nájdených miest, strana 126*)
- Pomocou uložených polôh (*Spustenie trasy na uloženú polohu, strana 126*)

Miesta

Mapy načítané vo vašom navigačnom systéme obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely a autoslužby. Na vyhľadávanie prevádzok a atrakcií v blízkosti môžete použiť kategórie.



Vyhľadávanie pomocou zadania názvu

Konkrétne polohy je možné vyhľadávať zadaním názvu danej polohy.

- 1 Vyberte položky **Destination Entry > POIs > Enter Search Term**.
- 2 Zadajte celý názov polohy alebo jeho časť.
Navrhované polohy sa zobrazia pod panelom vyhľadávania.
- 3 Vyberte polohu.

Zmena oblasti vyhľadávania

Predvolené zariadenie vyhľadáva v blízkosti vašej aktuálnej polohy. Vyhľadávať môžete aj v iných oblastiach, napríklad v blízkosti vášho cieľového miesta, v blízkosti iného mesta alebo pozdĺž vašej aktívnej trasy.

- 1 Vyberte položky **Destination Entry > POIs > Search Near**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - **My Current Location**
 - **A Different City**
 - **A Recent Destination**
 - **A Favorite Location**
 - **My Current Route**

• My Destination

- 3 V prípade potreby vyberte polohu.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte položky **Destination Entry > POIs**.
- 2 Vyberte kategóriu.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.

POZNÁMKA: ak chcete zobrazíť polohu na rozšírenej mape, potlačte ovládač doprava.



Vyhľadanie čerpacích staníc

- 1 Vyberte položky **Destination Entry > POIs > Fuel**.
- 2 V prípade potreby vyberte typ paliva (nie je k dispozícii vo všetkých oblastiach).
- 3 Vyberte miesto na doplnenie paliva.

Vyhľadanie servisného strediska MB

- 1 Vyberte položky **Destination Entry > MB-Service**.
- 2 Vyberte servisné stredisko.

Nástroje vyhľadávania

Nástroje vyhľadávania vám umožňujú vyhľadávať konkrétne typy miest reagovaním na výzvy na obrazovke.

Vyhľadanie adresy

POZNÁMKA: poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v navigačnom systéme.

- 1 Vyberte položku **Destination Entry > Address**.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto, štát, provinciu alebo krajinu.
- 3 Pri zadávaní informácií o adrese postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4 Vyberte položku **Go!**.

Vyhľadanie mesta

- 1 Vyberte položky **Destination Entry > Cities**.
- 2 V prípade potreby zadajte mesto, zmeňte štát, provinciu alebo krajinu.
- 3 Vyberte položku **Go!**.

Vyhľadanie križovatky

- 1 Vyberte položky **Destination Entry > Intersect**.
- 2 Pri zadávaní informácií o ulici postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 3 Vyberte križovatku.

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete vyhľadať na základe súradníc zemepisnej šírky a dĺžky.

- 1 Vyberte položky **Destination Entry > Coord..**
- 2 V prípade potreby vyberte položku **Change Format** a vyberte správny formát súradníc pre daný typ mapy, ktorý používate.
- 3 Vyberte súradnicu zemepisnej šírky a potom položku **ok**.
- 4 Vyberte súradnicu zemepisnej dĺžky a potom položku **ok**.
- 5 Vyberte položku **View on Map**.

Vyhľadanie naposledy nájdených miest

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 miest, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte **Destination Entry > Recently..**
- 2 Vyberte polohu.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte položky **Destination Entry > Recently. > Clear Recent Finds > Yes.**

Uloženie polôh

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie, strana 125*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 3 Vyberte položku **Save**.

Poloha sa uloží do zoznamu Favorites.

Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu polohy vozidla.
- 2 Vyberte položku **☰ > Save Location to Favorites.**

Spustenie trasy na uloženú polohu

- 1 Vyberte položky **Destination Entry > Favorites.**
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku **Go!**

Upravenie uloženej polohy

- 1 Vyberte položky **Destination Entry > Favorites.**
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku **Edit.**
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Change Name.**
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie uloženej polohy na mape, vyberte položku **Change Map Symbol.**
- 5 Upravte informácie.

Vymazanie uloženej polohy

POZNÁMKA: vymazané polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte **Destination Entry > Favorites.**
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku **Delete > Yes.**

Vymazanie všetkých obľúbených polôh

- 1 Vyberte položky **Settings > My Data > Clear All Favorite Locations.**
- 2 Vyberte položku **Yes.**

Uloženie domovskej polohy

Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.

- 1 Vyberte položky **Destination Entry > Go Home.**
- 2 Vyberte možnosť **Use My Current Location, Enter My Address** alebo **Select From Recents.**

Poloha sa uloží ako „Home“ (Domov).

Cesta domov

Pri prvom spustení cesty domov vás zariadenie vyzve, aby ste zadali domovskú polohu.

- 1 Vyberte položky **Destination Entry > Go Home.**
- 2 V prípade potreby zadajte domovskú polohu.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe

- 1 Vyberte položky **Settings > My Data > Set or Change Home Location.**
- 2 Vyberte možnosť **Use My Current Location, Enter My Address** alebo **Select From Recents.**

- 3 Zadajte zmeny.

Používanie simulácie GPS

Simuláciu GPS je možné použiť na nastavenie simulovanej polohy alebo na simuláciu trasy.

- 1 Vyberte **Settings > System > GPS Simulator.**
- 2 V hlavnej ponuke vyberte **View Map.**
- 3 Vyberte oblasť na mape a potom možnosť **Set Location.**

Hlasový príkaz

POZNÁMKA: Funkcia Hlasový príkaz nie je dostupná pre všetky jazyky a oblasti a možno nebude k dispozícii na všetkých modeloch.

POZNÁMKA: Hlasom aktivovaná navigácia možno nebude v hlučnom prostredí dosahovať želaný výkon.

Funkcia hlasových príkazov vám umožňuje zariadenie používať vyslovovaním slov a príkazov. V ponuke Hlasové príkazy sa nachádzajú hlasové výzvy a zoznam dostupných príkazov.

Zapnutie funkcie Hlasové príkazy

Stlačte tlačidlo na aktiváciu hlasových príkazov na volante alebo vyberte položku **Start Voice Input.**

Tipy k používaniu hlasových príkazov

- Vyslovujte normálnym hlasom smerom k systému.
- Znížte zvuky v pozadí, ako napríklad hlasy alebo rádio, čím zvýšite presnosť rozpoznávania hlasu.
- Príkazy vyslovujte tak, ako sa zobrazia na obrazovke.
- V prípade potreby reagujte na hlasové výzvy zo zariadenia.
- Pri zadávaní adresy vyslovte adresu v poradí zobrazenom na vzorovej obrazovke. Ak chcete nájsť určitú adresu, musíte zadať aj číslo domu.

Spustenie trasy pomocou hlasového príkazu

Vysloviť môžete názvy populárnych a dobre známych polôh.

- 1 Stlačte tlačidlo na aktiváciu hlasových príkazov na volante alebo v hlavnej ponuke vyberte položku **Start Voice Input.**
- 2 Vyslovte príkaz **Find Place.**
- 3 Počkajte na hlasovú výzvu a potom vyslovte názov polohy. Zobrazí sa zoznam polôh.
- 4 Vyslovte číslo linky.
- 5 Vyslovte príkaz **Navigate!**

Používanie hlasových príkazov počas navigácie po trase

- 1 Stlačte tlačidlo na aktiváciu hlasových príkazov na volante alebo v hlavnej ponuke vyberte položku **Start Voice Input.**
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete použiť obchádzku, vyslovte príkaz **Detour.**
 - Ak chcete zastaviť aktuálnu trasu, vyslovte príkaz **Stop Route.**

Navigácia

Prezeranie mapy

Počas prezerania mapy môžete hľadať body záujmu (POI), zmeniť zobrazenie mapy, vybrať, ktoré vrstvy sa majú zobraziť, zobraziť podrobnosti o polohe a používať ďalšie funkcie.

- 1 Vyberte položku **View Map.**
- 2 Posuňte ovládač ľubovoľným smerom. Mapa sa prepne na režim prezerania.

POZNÁMKA: mapu si môžete prezerat' aj výberom položiek **Destination Entry > Browse M..**



- 3 Stlačte ovládač.
Zobrazia sa nástroje mapy.



- 4 Vyberte možnosť:
- Ak chcete zobraziť podrobné informácie o zvolenej polohe, vyberte položku **Location Details**.
 - Ak si chcete prezerať firmy alebo atrakcie v blízkosti aktuálnej časti mapy, vyberte možnosť **Points of Interest**.
 - Ak chcete vybrať, ktoré vrstvy sa majú zobrazovať a mape, vyberte položku **Layers**. Vybrať môžete ľubovoľnú kombináciu položiek **Traffic**, **3D Buildings**, **3D Terrain** a **POI**.
 - Ak chcete aktivovať otočené zobrazenie mapy, vyberte položku **Rotate Mode**.
 - Ak chcete zobraziť mapu v režime 3D alebo 2D so severom na hornej strane, vyberte položku **View Toggle**.
 - Ak chcete nastaviť aktuálnu polohu, vyberte položku **Set Location**. Manévrovaním ovládačom po mape môžete vyhľadávať konkrétne polohy.

POZNÁMKA: ak chcete nastaviť svoju polohu, systém MAP PILOT musí byť nastavený na režim **GPS Simulator** a nesmie byť spustená navigácia po trase (*Používanie simulácie GPS*, strana 126).

Spustenie cesty

- 1 Vyhľadajte polohu (*Vyhľadanie polohy podľa kategórie*, strana 125).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku **Go!**.

Zastavenie cesty

V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Stop Route**.

Nasledovanie cesty

Trasa je vyznačená modrou čiarou. Šachovnicová vlajka označuje váš cieľ.

Ako bude ubiehať vaša jazda, zariadenie vás bude sprevádzať k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a pokynov, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti mapy. Ak opustíte pôvodnú trasu, zariadenie znova prepočíta trasu a poskytne vám nové navigačné pokyny.



Ako používať Moju trasu

Počas navigácie po trase je možné zobraziť odbočky na trase, pridať zemepisné body alebo použiť obchádzku.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte v hlavnej ponuke položku **Destination Entry > My Route**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť odbočky na trase, vyberte položku **Turn List**.
 - Ak chcete použiť obchádzku, vyberte položku **Detour**.
 - Ak chcete pridať ďalší bod na trase, vyberte položku **Add Waypoint**.
 - Ak chcete zobraziť trasu, vyberte položku **Map Preview**.
 - Ak chcete automaticky usporiadať zemepisné body, vyberte položku **Auto Arrange**.
 - Po výbere konkrétneho zemepisného bodu môžete na daný bod použiť funkcie **Reorder**, **Delete** alebo **View Details**.

POZNÁMKA: Map Preview, Auto Arrange a možnosti zemepisného bodu sú k dispozícii, až keď k trase pridáte aspoň jeden zemepisný bod.

Pridanie zemepisného bodu k ceste

- 1 Počas navigácie po trase vyberte položku **Destination Entry > My Route > Add Waypoint**.
- 2 Vyhľadajte polohu.
- 3 Vyberte položku **Add to Route**.
- 4 Vyberte položku **Go!**.

Použitie obchádzky

Počas navigácie po ceste môžete použiť obchádzku, aby ste sa vyhli prekážkam pred vami, ako napríklad miestam stavebných prác.

POZNÁMKA: ak je cesta, po ktorej idete, jedinou rozumnou možnosťou, systém nemusí vypočítať obchádzku.

V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Detour**.

Používanie rozšírených obchádzok

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.

- 1 Vyberte položky **Settings > Navigation > Advanced Detours**.
- 2 V hlavnej ponuke vyberte možnosť **Detour**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku určenej dĺžky, vyberte dĺžku.
 - Ak chcete počas trasy použiť obchádzku po konkrétnej ceste, vyberte položku **Detour by Road(s) on Route**.

POZNÁMKA: ak je cesta, po ktorej idete, jedinou rozumnou možnosťou, systém nemusí vypočítať obchádzku.

Odstránenie obchádzok

V hlavnej ponuke vyberte položku **Detour > Remove all detours**.

Vyhýbanie sa úsekmi ciest

Môžete si vybrať úseky ciest, ktorým sa chcete vyhnúť, ako sú napríklad spoplatnené cesty alebo nevyasfaltované cesty.

- 1 Vyberte **Settings > Navigation > Avoidances**.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na svojej trase vyhnúť. Vaše voľby sa automaticky uložia.

Ak pri výpočte trasy nebude možné vyhnúť sa niektorým úsekmi cesty, systém zobrazí hlásenie upozorňujúce na konkrétne úseky, ktoré boli zahrnuté do trasy.



O diaľničných službách

Pri jazde na hlavných diaľničných ťahoch môžete nájsť čerpacie stanice, reštauračné a ubytovacie zariadenia a odpočívadlá v blízkosti nadchádzajúcich zjazdov.

Vyhľadanie diaľničných služieb

- 1 Vyberte položky **Destination Entry > Exit Serv..**
- 2 Vyberte niektorý z nadchádzajúcich zjazdov ①.
- 3 Vyberte typ služby ②.



- 4 Vyberte bod záujmu.
- 5 Vyberte položku **Go!**.

Stránky mapy

Prispôsobenie mapy

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a podmienky na ceste.

- 1 Vyberte položky **Settings > Map Display**.
- 2 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť do mapy. Systém uloží váš výber pri odchode z tejto stránky.

Zmena údajových polí mapy

Systém umožňuje zmeniť typ informácií zobrazovaných v údajových poliach na mape.

- 1 Vyberte položky **Settings > Map Display > Map Data Fields Layout**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť údajové pole zobrazené v čase, keď nie je aktívna žiadna trasa, vyberte údajové pole **Not Routing**.
 - Ak chcete zmeniť údajové pole zobrazené v čase navádzania po trase, vyberte údajové pole **Routing**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Z údajových polí **Not Routing** máte na výber tieto možnosti: **Direction of Travel**, **Elevation**, **Speed**, **Time of Day** alebo **Map Scale**.

- Z údajových polí **Routing** máte na výber tieto možnosti: **Arrival Time**, **Distance**, **Direction of Travel**, **Elevation**, **Speed**, **Time of Day**, **Map Scale**, **Time to Destination**, **Distance to Next Waypoint** alebo **Arrival Time at Next Waypoint**.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položky **Settings > Map Display > Map View**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Track Up** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy na hornej strane.
 - Výberom položky **North Up** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom na hornej strane.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie na trase môžete zobraziť všetky odbočky a manévry na celej vašej trase a vzdialenosť medzi odbočkami.

Vyberte položky **Destination Entry > My Route > Turn List**.

Zobrazenie ďalšej odbočky

Počas navigácie na trase si môžete zobraziť náhľad nasledujúcich odbočiek.

Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a, ak je dostupný, jazdný pruh, v ktorom by ste mali ísť.

- 1 Vyberte položky **Destination Entry > My Route > Turn List**.
- 2 Vyberte odbočku.

Zobrazenie križovatiek

Počas navigácie na ceste môžete zobraziť križovatky na hlavných cestách. Ak sa priblížite ku križovatke na ceste, v prípade dostupnosti sa na krátky okamih zobrazí obrázok tejto križovatky.



Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku **Compass** môžete použiť na zobrazenie informácií o svojej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Vyberte položky **Destination Entry > Compass**.

Zobrazenie smeru modlitby (kibla) na kompase

Vyberte položky **Destination Entry > Compass > Show Qibla**.

O cestnej premávke

OZNÁMENIE

Garmin a Mercedes-Benz nenesú zodpovednosť za presnosť ani včasnosť informácií o cestnej premávke.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo krajinách.

Keď prijímate informácie o cestnej premávke, na mape sa zobrazí ikona cestnej premávky. Ikona cestnej premávky mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok v cestnej doprave. Informácie o dopravných informáciách a oblastiach pokrytia vám poskytne predajca spoločnosti Mercedes-Benz.

POZNÁMKA: na dopravnej mape sa nezobrazujú hlásenia o plynulej premávke.

O ikone cestnej premávky

Keď sa zaznamená dopravná udalosť, na mape sa zobrazí ikona upozornenia na premávku. Ikona cestnej premávky mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok v cestnej doprave.

Farba	Závažnosť	Význam
Žltá	Stredná	Doprava sa hýbe, avšak so zdržaním. Zápcha v doprave je stredne závažná.
Oranžová a biela	Stredná	Vyskytuje sa tu zóna prác na ceste.
Červená	Vysoká	Doprava sa nepohybuje alebo sa pohybuje pomaly. Dochádza k vážnemu zdržaniu.
Červená a čierna	Vysoká	Cesta je uzavretá.

Poskytovatelia dopravných služieb

Ak je k dispozícii dopravná služba, pod ikonou cestnej premávky na hlavnej ponuke sa zobrazí poskytovateľ dopravnej služby.

Dopravná situácia na vašej trase

Keď vypočítavate svoju trasu, navigačný systém preskúma aktuálnu cestnú premávku a automaticky optimalizuje cestu na zaistenie najkratšieho času. Ak sa počas navigácie vyskytne vážne 15 alebo viacminútové zdržanie cestnej premávky na vašej trase, systém trasu automaticky prepočíta.

Upozornenia na cestnú premávku menia farbu, čím indikujú závažnosť dopravných podmienok na vašej trase alebo na ceste, po ktorej práve idete.

Systém vás môže navádzať cez zdržanie premávky, ak neexistuje žiadna lepšia alternatívna cesta. Čas zdržania sa automaticky pridá do vášho predpokladaného času prízjazdu.

POZNÁMKA: zariadenie prepočítava rýchlejšiu trasu iba v prípade, že sa touto trasou skrátí čas prízjazdu aspoň o 15 minút. Alternatívne trasy sa nenavrhuju, keď je zapnutá preferencia cesty Shorter Dist. alebo Less Fuel, keď je trasa upravená pomocou funkcie My Route alebo keď je vypnutá funkcia upozornení na dopravné obmedzenia. Keď je zapnutá preferencia cesty Shorter Dist. alebo Less Fuel, zariadenie sa nevyhýba dopravným udalostiam. Odhadované zdržanie v dôsledku prijatých dopravných udalostí má vplyv iba na odhadovaný čas príchodu.

Dopravné hlasové pokyny

Môžete si vypočítať informácie o nadchádzajúcej dopravnej situácii na svojej trase.

Vyberte položky **Traffic > Hear Traffic Ahead**.

Systém prečíta informácie o všetkých dopravných udalostiach na vašej trase.

Zobrazenie upozornení o cestnej premávke

Počas navigácie po ceste sa môže zobrazit' upozornenie na cestnú premávku.

- 1 Vyberte položky **Traffic > Notifications**.
- 2 Vyberte upozornenie.

Vyhnutie sa dopravným udalostiam na trase

- 1 Počas navigácie po trase, vyberte položku **Traffic > Traffic on Route**.

Zobrazí sa zoznam dopravných udalostí, ktoré sú usporiadané podľa ich polohy na ceste.

- 2 Vyberte udalosť.
- 3 Vyberte položku **Avoid Incident**.

Zobrazenie dopravnej mapy

Cestnú premávku je možné zobrazit' na mape kedykoľvek.

Vyberte položky **Traffic > Traffic Map**.

Pochopenie dopravných údajov

Legenda dopravy vysvetľuje ikony a farby použité na mape cestnej premávky.

Vyberte položky **Traffic > Traffic Legend**.

Predplatné dopravných správ

POZNÁMKA: dopravná služba nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo regiónoch.

Aktivácia predplatného

Predplatenie, ktoré je súčasťou vášho navigačného systému, nie je potrebné aktivovať. Predplatenie sa aktivuje automaticky po tom, ako systém rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby.

Reaktivácia predplatného

POZNÁMKA: predplatné v Európe a Severnej Amerike môže vyžadovať reaktiváciu.

Po vypršaní predplatného dopravných informácií sa v ponuke dopravy zobrazí hlásenie s oznámením. Ak chcete reaktivovať predplatné, kontaktujte stredisko spoločnosti Mercedes-Benz alebo svojho poskytovateľa dopravných služieb v Severnej Amerike.

Prispôsobenie navigačného systému

- 1 Vyberte položku **Settings**.
- 2 Vyberte kategóriu nastavení.
- 3 Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.

Nastavenia systému

Vyberte položky **Settings > System**.

Audio Reduction: výberom tejto možnosti sa počas navigačných pokynov automaticky stíši zdroj zvuku systému zábavy.

Navigation Voice Prompts: výberom tejto možnosti si vypočujete navigačné pokyny.

GPS Simulator: ak nešoférujete, môžete zastaviť príjem signálu GPS systémom a simulovať trasu (*Používanie simulácie GPS, strana 126*).

System Information: výberom tejto možnosti zobrazíte číslo verzie softvéru, ID jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.

Satellite Information: výberom tejto možnosti zobrazíte stránku s informáciami o satelitoch.

Restore System Settings: výberom tejto možnosti obnovíte predvolené nastavenia systému z výroby.

Nastavenia navigácie

Vyberte položky **Settings > Navigation**.

Route Preference: výber preferencií na výpočet trás.

Avoidances: nastavuje vlastnosti cesty, ktorým sa chcete na ceste vyhnúť.

Advanced Detours: nastavuje dĺžku obchádzky.

Lane Guidance: výberom aktivujete návrhy na výber jazdného pruhu pri nadchádzajúcich odbočkách.

Restore Navigation Settings: výberom tejto možnosti obnovíte predvolené nastavenia navigácie z výroby.

Preferencie trasy

Výpočet trasy je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej trase.

Vyberte položky **Settings > Navigation > Route Preference**.

Faster Time: vypočíta trasy, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.

Shorter Dist.: vypočíta trasy, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.

Less Fuel: vypočíta trasy, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva ako na iných. Systém sa vyhne cestám s vyššou spotrebou paliva, napríklad cestám s rýchlostnými obmedzeniami alebo strmým stúpaním.

Nastavenia zobrazenia mapy

Vyberte položky **Settings > Map Display**.

Map View: nastavuje perspektívu mapy.

Map Detail: nastavuje úroveň detailov na mape. Zobrazenie viacerých detailov môže spôsobiť pomalšie prekršľovanie mapy.

Map Theme: mení farbu údajov mapy.

Map Data Fields Layout: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na mape.

Color Mode: nastavuje pozadie mapy. Pri nastavení Day je pozadie svetlé, pri nastavení Night tmavé a pri možnosti Auto sa prepína medzi denným a nočným režimom v závislosti od nastavenia dňa/noci na prehrávači CD Audio 20.

Auto Zoom: automaticky vyberá úroveň priblíženia na optimálne použitie vašej mapy. Keď je táto možnosť vypnutá, musíte približovať alebo oddaľovať manuálne.

Highway Information: zobrazuje nasledujúce služby na mape. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach alebo regiónoch.

Map Layers: nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na stránke mapy.

Restore Map Display Settings: výberom tejto možnosti obnovíte predvolené nastavenia mapy z výroby.

Nastavenia cestnej premávky

Vyberte položky **Settings > Traffic & Alerts**.

Traffic: aktivuje cestnú premávku.

Speak Traffic Alerts: nastavuje, nakoľko detailné dopravné upozornenia budete dostávať. Na výber máte možnosti None, Basic alebo Full.

POZNÁMKA: ak chcete používať túto funkciu, musíte vybrať osobitosť hlasu, ktorá dokáže hovoriť všetky pokyny.

Subscriptions: zobrazuje zoznam aktuálnych predplatných dopravných informácií.

Restore Traffic & Alerts Settings: výberom tejto možnosti obnovíte pre funkciu cestnej premávky a upozornení predvolené nastavenia z výroby.

Nastavenia jazyka a klávesnice

POZNÁMKA: jazyk textu systému MAP PILOT sa riadi jazykom textu prehrávača Audio 20 CD a nie je možné ich meniť nezávisle od seba. Jazyk textu systému MAP PILOT nemá vplyv na jazyk údajov zadaných používateľom ani údajov máp, ako sú napríklad názvy ulíc.

Vyberte položky **Settings > Language**.

Voice Personality: nastavuje typ hlasu pre hlasové výzvy. Niektoré osobitosti hlasu nehovoria názvy ulíc, názvy bodov záujmu alebo dopravné udalosti.

Keyboard Language: nastavuje jazyk pre vašu klávesnicu.

Restore Language Settings: výberom tejto možnosti obnovíte predvolené nastavenia jazyka z výroby.

Nastavenia vlastných údajov

Vyberte položky **Settings > My Data**.

Set or Change Home Location: umožňuje nastaviť alebo zmeniť domovskú polohu.

Clear Recent Finds: odstráni sa všetky naposledy nájdené polohy.

Clear All Favorite Locations: odstráni sa všetky polohy uložené v zozname Obľúbené.

Nastavenia funkcie vlastných máp

Vyberte položky **Settings > My Maps**.

Zobrazí mapy, ktoré sú dostupné a používajú sa na navigačnom systéme MAP PILOT.

Obnovenie nastavení

POZNÁMKA: obnovia sa len nastavenia navigácie systému MAP PILOT. Na predvolené nastavenia z výroby môžete obnoviť vybranú kategóriu nastavení navigácie.

1 Vyberte položku **Settings**.

2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.

3 Vyberte položku **Restore All Settings**.

Obnovenie všetkých nastavení

Systém MAP PILOT môžete obnoviť na predvolené hodnoty z výroby.

Vyberte položky **System > Restore All Settings**.

Sisällysluettelo

MAP PILOT Käyttöopas	132
Aloitus	132
Takuu	132
Päivitykset	132
SD-kortin kopiosuojaus	132
SD-kortin asettaminen	132
Audio 20 Controller -ääniohjain	132
Äänvoimakkuuden säätäminen	132
Satelliittisignaali	132
Päävalikon käyttäminen	132
Näyttönäppäimistön käyttäminen	132
Paikkojen etsiminen	133
Sijainnit	133
Hakeminen nimellä	133
Hakualueen muuttaminen	133
Sijainnin etsiminen luokan mukaan	133
Hakutyökalut	133
Paikan etsiminen koordinaateilla	133
Viimeksi löytyneet paikat	133
Sijaintien tallentaminen	133
Kotisijainnin tallentaminen	134
GPS-simulaattorin käyttäminen	134
Äänikomento	134
Äänikomentojen aktivoiminen	134
Äänikomentovihjeitä	134
Reitin aloittaminen äänikomennoilla	134
Äänikomentojen käyttäminen navigoitaessa reittiä	134
Navigointi	134
Kartan selaaminen	134
Reitin aloittaminen	135
Reitin pysäyttäminen	135
Reitin seuraaminen	135
Oma reitti -toiminnon käyttäminen	135
Kiertotien käyttäminen	135
Tien ominaisuuksien välttäminen	135
Tietoja liittymäpalveluista	135
Karttasivut	136
Kartan mukauttaminen	136
Käännösluettelon näyttäminen	136
Risteysten tarkasteleminen	136
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen	136
Tietoja liikenteestä	136
Tietoja liikennekuvakkeesta	136
Liikennepalveluntarjoajat	136
Liikenne reitillä	136
Liikennetiedot	137
Liikennetilaukset	137
Navigointijärjestelmän mukauttaminen	137
Järjestelmäasetukset	137
Navigointiasetukset	137
Kartan näyttöasetukset	137
Liikenneasetukset	137
Kieli- ja näppäimistöasetukset	137
Omat tiedot -asetukset	137
Omat kartat -asetukset	138
Asetusten palauttaminen	138

MAP PILOT Käyttöopas

Aloituis

VAROITUS

Jos et välttä seuraavia mahdollisesti vaarallisia tilanteita, voit joutua kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavaan onnettomuuteen tai törmäykseen.

Pidä SD-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta. Pikkulapset saattavat nielaista SD-kortin vahingossa. Jos joku nielaistaa SD-kortin, ota heti yhteys lääkäriin.

Käytä ajoneuvoa aina turvallisesti ja harkiten. **Älä anna navigointijärjestelmän häiritä ajamista ja tarkkaile kaikkia ajo-olosuhteita.** Katso navigointinäyttöä mahdollisimman vähän ajamisen aikana ja käytä ääniopastusta aina mahdollisuuksien mukaan.

Älä syötä määränpäitä, muuta asetuksia tai käytä paljon aikaa vieviä navigointijärjestelmän toimintoja ajamisen aikana. Siirry tien sivuun turvallisesti ja lain määräysten mukaisesti ennen näitä toimenpiteitä.

Vertaa navigointijärjestelmän antamia tietoja navigoinnin aikana kaikkiin muihin mahdollisiin navigointikeinoihin, kuten tienviittoihin, tiesulkuihin, tielosuhteisiin, liikennerruuhkiin, sääolosuhteisiin ja muihin ajoturvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Selvitä turvallisuuden vuoksi kaikki epäselvyydet aina ennen navigoinnin jatkamista, noudata liikennemerkkejä ja huomioi tielosuhteet.

Navigointijärjestelmä antaa reittiehdotuksia. Se ei korvaa kuljettajan tarkkaavaisuutta ja harkintaa. Älä seuraa reittiehdotuksia, jos ne edellyttävät vaarallista tai laitonta ohjausliikettä tai asettavat ajoneuvon vaaralliseen tilanteeseen.

HUOMAUTUS

Älä muuta SD-kortin sisältöä lukuun ottamatta karttapäivityksiä.

Jotkin ominaisuudet ovat turvallisuussyistä rajoitettuja tai poissa käytöstä ajoneuvon liikkeessä. Näyttöön tulee ilmoitus, kun ominaisuuksia on poissa käytöstä.

Tutustu tähän oppaaseen, ennen kuin käytät MAP PILOT -navigointijärjestelmää.

Takuu

Kysy takuutietoja valtuutetusta Mercedes-Benz keskukselta.

Päivitykset

- Kartta- ja ohjelmistopäivityksiä on saatavilla Mercedes-Benz-kauppiaalta. Joissakin maissa kartta- ja ohjelmistopäivityksiä on saatavilla latauksina tai SD-kortilla osoitteesta <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.
- Sinulla voi olla oikeus maksuttomaan karttapäivitykseen. Kysy lisätietoja Mercedes-Benz-kauppiaalta.

SD-kortin kopiosuojaus

SD-kortin voi asettaa vain yhteen navigointijärjestelmään. Sitä ei voi asettaa toiseen navigointijärjestelmään.

Jos saat virheilmoituksen, jonka mukaan kartat ovat lukittuja, kun asetat SD-kortin järjestelmään ensimmäisen kerran, kortti on ehkä viallinen. Ota yhteys Mercedes-Benz myyjään.

SD-kortin asettaminen

- Varmista, että SD-kortti ei ole lukittu.
- Työnnä SD-kortti ajoneuvon SD-korttipaikkaan siten, että se napsahtaa paikalleen.
- Seuraa näytön ohjeita.

Audio 20 Controller -ääniohjain

Voit selata navigointijärjestelmää ja tehdä valintoja ajoneuvon ohjaimesta.

Katso täydelliset käyttöohjeet ajoneuvon käyttöoppaasta.

Audio 20 -ohjaimen käyttäminen kartassa

- Ohjaimella voit valita vaihtoehtoja kahdeksassa suunnassa tai panoroida karttaa.
- Painamalla ohjainta voit tehdä valinnan tai näyttää valikon.
- Voit lähentää ja loitontaa karttaa kiertämällä ohjainta myötä- tai vastapäivään.
- Painamalla ohjainta kartassa voit käyttää valikon pikavalintoja.
- Voit palata päävalikkoon painamalla kartassa ↵-painiketta.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Navigointi-ilmoitusten äänenvoimakkuuden säätäminen on mahdollista ainoastaan ilmoituksen aikana.

Satelliittisignaalit

Navigointijärjestelmä alkaa hakea satelliittisignaaleja käynnistämisen jälkeen. Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä näköyhteyttä taivaalle.

Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.

GPS-signaalin tilan näyttäminen

Valitse **Settings > System > Satellite Information**.

Päävalikon käyttäminen

Kääntämällä päävalikon työkaluvalitsinta voit käyttää kaikkia vaihtoehtoja.



- Valitsemalla ① voit määrittää määränpään tai tarkastella nykyisen reitin tietoja.
- Voit näyttää kartan valitsemalla ②.
- Voit aloittaa puheentunnistuksen valitsemalla ③.
- Voit mykistää navigointiohjeet valitsemalla ④ tai poistaa niiden mykistykseen.
- Voit avata asetusvalikon valitsemalla ⑤.
- Voit näyttää liikenneolosuhteet valitsemalla ⑥.
- Voit kuunnella viimeisimmän navigointiohjeen (ainoastaan navigoinnin aikana) valitsemalla ⑦.
- Voit pysäyttää nykyisen reitin (ainoastaan navigoinnin aikana) valitsemalla ⑧.
- Voit ajaa kiertotielle (ainoastaan navigoinnin aikana) valitsemalla ⑨.

Näyttönäppäimistön käyttäminen

Kun kirjoitat hakusanaa, voit valita merkit ja muut vaihtoehdot ohjaimella. Käytävissä olevat diakriittiset merkit lisätään kolmannelle riville, ja ne näkyvät dynaamisesti.



- Valitsemalla ✕ voit poistaa hakumerkinnän.
- Voit hyväksyä merkinnän valitsemalla **OK**.
- Voit valita näppäimistön kielen valitsemalla 🌐.
- Voit lisätä välin merkintöjen väliin valitsemalla —.

Paikkojen etsiminen

Järjestelmässä voi etsiä paikkoja useilla tavoilla.

- kirjoittamalla nimen (*Hakeminen nimellä, sivu 133*)
- toisen sijainnin läheltä (*Hakualueen muuttaminen, sivu 133*)
- luokan mukaan (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 133*)
- osoitteella (*Osoitteen etsiminen, sivu 133*)
- koordinaattien avulla (*Paikan etsiminen koordinaateilla, sivu 133*)
- viimeksi löydettyjen paikkojen avulla (*Viimeksi löytyneet paikat, sivu 133*)
- tallennettujen sijaintien avulla (*Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin, sivu 134*)

Sijainnit

Navigointijärjestelmään ladatut kartat sisältävät sijainteja, kuten ravintoloita, hotelleja ja autopalveluja. Luokkien avulla voit selata lähellä sijaitsevia yrityksiä ja nähtävyyksiä.



Hakeminen nimellä

Voit hakea tiettyjä sijainteja kirjoittamalla sijainnin nimen.

- 1 Valitse **Destination Entry > POIs > Enter Search Term**.
- 2 Kirjoita sijainnin koko nimi tai sen osa.
Ehdotetut sijainnit näkyvät palkin alla.
- 3 Valitse sijainti.

Hakualueen muuttaminen

Laite hakee oletusarvoisesti nykyisen sijainnin läheltä. Voit hakea myös muualta, kuten määränpään tai jonkin toisen kaupungin läheltä tai aktiivisen reitin varrelta.

- 1 Valitse **Destination Entry > POIs > Search Near**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - **My Current Location**
 - **A Different City**
 - **A Recent Destination**
 - **A Favorite Location**
 - **My Current Route**
 - **My Destination**
- 3 Valitse tarvittaessa sijainti.

Sijainnin etsiminen luokan mukaan

- 1 Valitse **Destination Entry > POIs**.
- 2 Valitse luokka.
- 3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
- 4 Valitse sijainti.

HUOMAUTUS: voit näyttää sijainnin laajennetussa kartassa työntämällä ohjainta oikealle.



Huoltoasemien etsiminen

- 1 Valitse **Destination Entry > POIs > Fuel**.
- 2 Valitse tarvittaessa polttoaineen tyyppi (ei käytettävissä kaikilla alueilla).
- 3 Valitse huoltoaseman sijainti.

MB-huoltokeskuksen etsiminen

- 1 Valitse **Destination Entry > MB-Service**.
- 2 Valitse huoltokeskus.

Hakutyökalut

Hakutyökaluilla voit hakea tiettyntyyppisiä sijainteja vastaamalla näyttöön tuleviin kehotteisiin.

Osoitteen etsiminen

HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella navigointijärjestelmään ladattujen karttatietojen mukaan.

- 1 Valitse **Destination Entry > Address**.
- 2 Tarvittaessa voit valita kaupungin, osavaltion, provinssin tai maan.
- 3 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 4 Valitse **Go!**.

Kaupungin etsiminen

- 1 Valitse **Destination Entry > Cities**.
- 2 Tarvittaessa voit kirjoittaa kaupungin nimen tai vaihtaa osavaltiota, provinssia tai maata.
- 3 Valitse **Go!**.

Risteyksen etsiminen

- 1 Valitse **Destination Entry > Intersect..**
- 2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
- 3 Valitse risteys.

Paikan etsiminen koordinaateilla

Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirin koordinaateilla.

- 1 Valitse **Destination Entry > Coord..**
- 2 Valitse tarvittaessa **Change Format** ja valitse käytettävän kartan tyyppiä vastaava oikea koordinaattimuoto.
- 3 Valitse leveysasteen koordinaatti ja valitse **ok**.
- 4 Valitse pituusasteen koordinaatti ja valitse **ok**.
- 5 Valitse **View on Map**.

Viimeksi löytyneet paikat

Laite tallentaa viimeksi löydetty 50 sijaintia.

- 1 Valitse **Destination Entry > Recently..**
- 2 Valitse sijainti.

Viimeksi löydettyjen paikkojen luettelon tyhjentäminen

Valitse **Destination Entry > Recently. > Clear Recent Finds > Yes**.


Sijaintien tallentaminen

Sijainnin tallentaminen

- 1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 133*).
- 2 Valitse sijainti hakutuloksista.
- 3 Valitse **Save**.

Sijainti tallennetaan Favorites-kohtaan.

Nykyisen sijainnin tallentaminen

- 1 Kosketa ajoneuvon sijaintikuvaketta kartassa.
- 2 Valitse  > **Save Location to Favorites**.

Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin

- 1 Valitse **Destination Entry** > **Favorites**.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **Go!**.

Tallennetun sijainnin muokkaaminen

- 1 Valitse **Destination Entry** > **Favorites**.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **Edit**.
- 4 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Change Name**.
 - Valitsemalla **Change Map Symbol** voit vaihtaa tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
- 5 Muokkaa tietoja.

Tallennetun sijainnin poistaminen

HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.

- 1 Valitse **Destination Entry** > **Favorites**.
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **Delete** > **Yes**.

Kaikkien suosikkien poistaminen

- 1 Valitse **Settings** > **My Data** > **Clear All Favorite Locations**.
- 2 Valitse **Yes**.

Kotisijainnin tallentaminen

Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon useimmiten palaat.

- 1 Valitse **Destination Entry** > **Go Home**.
- 2 Valitse **Use My Current Location, Enter My Address** tai **Select From Recents**.

Sijainti tallennetaan nimellä Home.

Palaaminen kotiin

Kun aloitat reitin kotiin ensimmäisen kerran, laite kehottaa antamaan kotisijainnin.

- 1 Valitse **Destination Entry** > **Go Home**.
- 2 Anna kotisijainti tarvittaessa.

Kotisijainnin tietojen muokkaaminen

- 1 Valitse **Settings** > **My Data** > **Set or Change Home Location**.
- 2 Valitse **Use My Current Location, Enter My Address** tai **Select From Recents**.
- 3 Tee muutokset.

GPS-simulaattorin käyttäminen

GPS-simuloinnilla voit asettaa simuloidun sijainnin tai simuloida reittiä.

- 1 Valitse **Settings** > **System** > **GPS Simulator**.
- 2 Valitse päävalikosta **View Map**.
- 3 Valitse alue kartassa ja valitse **Set Location**.

Äänikomento

HUOMAUTUS: äänikomentotoiminto ei ole käytettävissä kaikilla kielillä ja alueilla eikä kaikissa malleissa.

HUOMAUTUS: ääniohjattu navigointi ei välttämättä toimi odotetusti meluisassa ympäristössä.

Äänikomentotoiminnolla voit käyttää laitetta sanomalla sanoja ja komentoja. Äänikomentovalikosta voi valita ääniopastuksen ja käytettävissä olevien komentojen luettelon.

Äänikomentojen aktivoiminen

Paina ohjauspyörässä olevaa äänikomentojen aktivointipainiketta tai valitse **Start Voice Input**.

Äänikomentovihjeitä

- Puhu normaalilla äänellä järjestelmään päin.
- Voit parantaa puheentunnistuksen tarkkuutta vähentämällä taustahälyä esimerkiksi hiljentämällä radion.
- Sano komennot täsmälleen siinä muodossa, jossa ne näkyvät näytössä.
- Vastaa laitteen äänikehotuksiin tarvittaessa.
- Kun lisäät osoitetta, sano se esimerkinäytön osoittamassa järjestyksessä. Osoitehaussa on määritettävä talonnumero.

Reitin aloittaminen äänikomennoilla

Voit sanoa suosittujen, tunnettujen sijaintien nimiä.

- 1 Paina ohjauspyörässä olevaa äänikomentojen aktivointipainiketta tai valitse päävalikosta **Start Voice Input**.
- 2 Sano **Find Place**.
- 3 Kuuntele äänikehote ja sano sijainnin nimi. Näyttöön tulee sijaintiluettelo.
- 4 Sano rivinnumero.
- 5 Sano **Navigate!**.

Äänikomentojen käyttäminen navigoitaessa reittiä

- 1 Paina ohjauspyörässä olevaa äänikomentojen aktivointipainiketta tai valitse päävalikosta **Start Voice Input**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Käytä kiertotietä sanomalla **Detour**.
 - Pysäytä nykyinen reitti sanomalla **Stop Route**.


Navigointi

Kartan selaaminen


Voit esimerkiksi etsiä kartasta kohdepisteitä, vaihtaa karttanäkymää, valita näytettävät tasot ja tarkastella sijainnin tietoja.

- 1 Valitse **View Map**.
- 2 Siirrä ohjainta johonkin suuntaan. Kartta siirtyy selaustilaan.

HUOMAUTUS: voit selata karttaa myös valitsemalla **Destination Entry** > **Browse M..**



- 3 Paina ohjainta. Karttatyökälyt tulevat näkyviin.



4 Valitse vaihtoehto:

- Voit näyttää valitun sijainnin tiedot valitsemalla **Location Details**.
 - Valitsemalla **Points of Interest** voit selata nykyisen karttasijainnin lähellä olevia yrityksiä ja nähtävyyksiä.
 - Valitsemalla **Layers** voit valita, mitkä karttatasot näytetään. Valittavissa on mikä tahansa seuraavien yhdistelmä: **Traffic**, **3D Buildings**, **3D Terrain** ja **POI**.
 - Valitsemalla **Rotate Mode** voit ottaa käyttöön kartan käännetyt näkymän.
 - Valitsemalla **View Toggle** voit näyttää kartan 3D- tai 2D-muodossa pohjoinen ylöspäin.
 - Aseta nykyinen sijainti valitsemalla **Set Location**. Voit etsiä tiettyjä sijainteja liikuttamalla ohjainta kartan päällä.
- HUOMAUTUS:** mAP PILOT -järjestelmän on oltava **GPS Simulator** -tilassa etkä voi navigoida reittiä, jotta voit määrittää sijainnin (*GPS-simulaattorin käyttäminen*, sivu 134).

Reitin aloittaminen

- 1 Hae sijaintia (*Sijainnin etsiminen luokan mukaan*, sivu 133).
- 2 Valitse sijainti.
- 3 Valitse **Go!**.

Reitin pysäyttäminen

Valitse päävalikosta **Stop Route**.

Reitin seuraaminen

Reitti on merkitty sinisellä viivalla. Määränpään merkinä on ruutulippu.

Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolten ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin uudelleen ja antaa uudet ajo-ohjeet.



Oma reitti -toiminnon käyttäminen

Kun navigoit reittiä, voit tarkastella reitin käännoiksi, lisätä reittipisteitä tai käyttää kiertotietä.

- 1 Kun navigoit reittiä, valitse päävalikosta **Destination Entry > My Route**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Turn List** voit näyttää reitin käännökset.
 - Valitsemalla **Detour** voit lähteä kiertotielle reitiltä.
 - Valitsemalla **Add Waypoint** voit lisätä pisteen reitille.
 - Valitsemalla **Map Preview** voit näyttää reitin.
 - Valitsemalla **Auto Arrange** voit järjestää reittipisteet automaattisesti.
 - Valitsemalla reittipisteen voit **Reorder**, **Delete** tai **View Details**.

HUOMAUTUS: Map Preview, Auto Arrange ja reittipisteasetukset ovat käytettävissä ainoastaan, kun reitille on lisätty vähintään yksi reittipiste.

Reittipisteen lisääminen reitille

- 1 Kun navigoit reittiä, valitse **Destination Entry > My Route > Add Waypoint**.
- 2 Etsi sijainti.

3 Valitse **Add to Route**.

4 Valitse **Go!**.

Kiertotien käyttäminen

Reittiä ajettaessa voit käyttää kiertoteitä edessäpäin olevien esteiden, kuten rakennustyömaiden välttämiseksi.

HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, järjestelmä ei ehkä laske kiertotietä.

Valitse päävalikosta **Detour**.

Kiertoteiden lisätietojen käyttäminen

Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet. Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja teitä tai heikot tieolosuhteet.

1 Valitse **Settings > Navigation > Advanced Detours**.

2 Valitse päävalikosta **Detour**.

3 Valitse vaihtoehto:

- Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla matkan.
- Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla **Detour by Road(s) on Route**.

HUOMAUTUS: jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, järjestelmä ei ehkä laske kiertotietä.

Kiertoteiden poistaminen

Valitse päävalikosta **Detour > Remove all detours**.

Tien ominaisuuksien välttäminen

Voit valita vältettäviä tien ominaisuuksia, kuten tietulleja tai päällystämättömiä teitä.

1 Valitse **Settings > Navigation > Avoidances**.

2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet.

Valintasi tallentuvat automaattisesti.

Jos tiettyjä tien ominaisuuksia ei voi välttää laskettaessa reittiä, järjestelmä ilmoittaa, mitkä ominaisuudet sisältyvät reittiin.




Tietoja liittymäpalveluista

Kun ajat valtatiellä, voit etsiä tulevien liittymien lähellä olevia huoltoasemia, ruokapaikkoja, majapaikkoja ja levähdysalueita.

Liittymäpalvelujen etsiminen

- 1 Valitse **Destination Entry > Exit Serv..**
- 2 Valitse edessäpäin oleva liittymä ①.
- 3 Valitse huollon tyyppi ②.



4 Valitse kohdepiste.

5 Valitse **Go!**.

Karttasivut

Kartan mukauttaminen

Karttatasojen mukauttaminen

Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.

- 1 Valitse **Settings > Map Display**.
- 2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot.
Järjestelmä tallentaa valintasi, kun poistut sivulta.

Kartan tietokenttien muuttaminen

Voit muuttaa kartan tietokentissä näkyvien tietojen tyyppiä.

- 1 Valitse **Settings > Map Display > Map Data Fields Layout**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Voit muuttaa tietokenttää, joka näkyy, kun mikään reitti ei ole aktiivinen, valitsemalla **Not Routing** -tietokentän.
 - Voit muuttaa tietokenttää, joka näkyy, kun navigoit reittiä, valitsemalla **Routing**-tietokentän.
- 3 Valitse vaihtoehto:
 - Valitse **Not Routing** -tietokenttien yhteydessä **Direction of Travel, Elevation, Speed, Time of Day** tai **Map Scale**.
 - Valitse **Routing**-tietokenttien yhteydessä **Arrival Time, Distance, Direction of Travel, Elevation, Speed, Time of Day, Map Scale, Time to Destination, Distance to Next Waypoint** tai **Arrival Time at Next Waypoint**.

Kartan perspektiivin muuttaminen

- 1 Valitse **Settings > Map Display > Map View**.
- 2 Valitse vaihtoehto:
 - Valitsemalla **Track Up** voit näyttää kartan kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **North Up** voit näyttää kartan kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
 - Valitsemalla **3-D** voit näyttää kartan kolmiulotteisena.

Käännösluettelon näyttäminen

Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännökset ja ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.

Valitse **Destination Entry > My Route > Turn List**.

Seuraavan käännöksen tarkasteleminen

Kun navigoit reittiä, voit esikatsella edessäpäin olevia käännöksiä.

Esikatselu sisältää mahdollisuuksien mukaan etäisyyden seuraavaan käännökseen tai ohjausliikkeeseen ja ajokaistan, joka tulee valita.

- 1 Valitse **Destination Entry > My Route > Turn List**.
- 2 Valitse käännös.

Risteysten tarkasteleminen

Kun navigoit reittiä, voit näyttää pääteiden risteykset. Kun lähestyt risteystä reitillä, kyseisen risteuksen kuva näkyy lyhyesti, jos se on käytettävissä.



Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen

Compass-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista. Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.

Valitse **Destination Entry > Compass**.

Qiblan näyttäminen kompassissa

Valitse **Destination Entry > Compass > ☰ > Show Qibla**.

Tietoja liikenteestä

HUOMAUTUS

Garmin ja Mercedes-Benz eivät vastaa liikennetietojen tarkkuudesta tai ajantasaisuudesta.

Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla tai kaikissa maissa.

Kun vastaanotat liikennetietoja, kartassa näkyy liikennekuvake. Liikennekuvakkeen vaihtuva väri osoittaa liikenneolosuhteiden vakavuuden. Kysy lisätietoja liikennetiedoista ja taajuusalueista Mercedes-Benz jälleenmyyjältä.

HUOMAUTUS: liikennekartassa ei näy ilmoituksia sujuvasta liikenteestä.

Tietoja liikennekuvakkeesta

Kun liikennetapahtuma havaitaan, karttaan ilmestyy liikenneilmoituskuvake. Liikennekuvakkeen vaihtuva väri osoittaa liikenneolosuhteiden vakavuuden.

Väri	Vakavuus	Merkitys
Keltainen	Keskitaso	Liikenne etenee, mutta on hiukan ruuhkaista. Tiellä on jonkin verran ruuhkaa.
Oranssi ja valkoinen	Keskitaso	Rakennustyömaa.
Punainen	Suuri	Liikenne ei etene tai etenee hitaasti. Tiellä on vakavia ruuhkia.
Punainen ja musta	Suuri	Tie on suljettu.

Liikennepalveluntarjoajat

Kun liikennepalvelu on saatavilla, liikennepalveluntarjoaja näkyy päävalikossa liikennekuvakkeen alapuolella.

Liikenne reitillä

Reitin laskemisen aikana navigointijärjestelmä tarkkailee liikennettä ja optimoi reitin automaattisesti siten, että ajamiseen kuluu mahdollisimman vähän aikaa. Jos reitillä on vakava vähintään 15 minuutin ruuhka navigoinnin aikana, järjestelmä laskee reitin automaattisesti uudelleen.

Liikenneilmoitukset vaihtavat väriä sen mukaan, millaiset liikenneolosuhteet reitillä tai ajatulla tiellä on.

Järjestelmä opastaa sinut ruuhkan läpi, jos parempaa vaihtoehtoista reittiä ei ole. Viiveaika lisätään arvioituun saapumisaikaasi automaattisesti.

HUOMAUTUS: laite laskee nopeamman reitin uudelleen ainoastaan, jos uusi reitti lyhentää matkustusaikaa vähintään 15 minuuttia. Vaihtoehtoisia reittejä ei ehdoteta, kun Shorter Dist.- tai Less Fuel -reitiasetus on käytössä, kun reittiä muutetaan My Route -toiminnolla tai kun liikenteen välttäminen ei ole käytössä. Liikennetapahtumia ei vältetä, kun Shorter Dist.- tai Less Fuel -reitiasetus on käytössä. Vastaanotettujen liikennetapahtumien arvioitu viiveaika vaikuttaa ainoastaan arvioituun saapumisaikaan.

Liikenteen ääniopasteet

Voit kuunnella reitillä edessäpäin olevan liikenteen tietoja.

Valitse **Traffic > Hear Traffic Ahead**.

Järjestelmä lukee kaikki reitin liikennetapahtumat.

Liikennehälytysten tarkasteleminen

Näyttöön voi tulla navigoinnin aikana liikennehälytyksiä.

1 Valitse **Traffic > Notifications**.

2 Valitse hälytys.

Liikennetapahtumien välttäminen reitillä

1 Kun navigoit reittiä, valitse **Traffic > Traffic on Route**.

Liikennetapahtumaluettelo tulee näyttöön sen mukaan, missä kohdassa reittiä tapahtumat sijaitsevat.

2 Valitse tapahtuma.

3 Valitse **Avoid Incident**.

Liikennekartan tarkasteleminen

Voit tarkastella liikennettä kartassa milloin tahansa.

Valitse **Traffic > Traffic Map**.

Liikennetiedot

Liikenneselitteessä esitellään liikennekartassa käytettävät kuvakkeet ja värit.

Valitse **Traffic > Traffic Legend**.

Liikennetilaukset

HUOMAUTUS: liikennepalvelu ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Tilauksen aktivoiminen

Navigointijärjestelmän mukana mahdollisesti toimitettua tilausta ei tarvitse aktivoida. Tilaus aktivoidaan automaattisesti, kun järjestelmä hakee satelliittisignaaleja ja vastaanottaa maksullisen palveluntarjoajan liikennesignaaleja.

Tilauksen uudelleenaktivointi

HUOMAUTUS: tilaukset Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa saattavat edellyttää uudelleenaktivointia.

Kun liikennetilaus päättyy, liikennevalikossa näkyy ilmoitus. Ota yhteys Mercedes-Benz keskuksen tai liikennepalvelun tarjoajaan Pohjois-Amerikassa, kun haluat uudelleenaktivoida tilauksen.

Navigointijärjestelmän mukauttaminen

1 Valitse **Settings**.

2 Valitse asetusluokka.

3 Voit muuttaa asetusta valitsemalla sen.

Järjestelmäasetukset

Valitse **Settings > System**.

Audio Reduction: valitsemalla tämän voit hiljentää viihdejärjestelmän äänet automaattisesti navigointiohjeiden ajaksi.

Navigation Voice Prompts: valitsemalla tämän kuulet navigointiopastuksen.

GPS Simulator: kun et aja, voit määrittää, että järjestelmä ei vastaanota GPS-signaalia eikä simuloi reittiä (*GPS-simulaattorin käyttäminen*, sivu 134).

System Information: valitsemalla tämän voit näyttää ohjelmiston versionumeron, laitteen tunnuksen ja tietoja monista muista ohjelmiston ominaisuuksista.

Satellite Information: valitsemalla tämän voit näyttää satelliittitietosivun.

Restore System Settings: valitsemalla tämän voit palauttaa järjestelmäasetusten oletukset.

Navigointiasetukset

Valitse **Settings > Navigation**.

Route Preference: valitse reittien laskenta-asetus.

Avoidances: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.

Advanced Detours: määrittää kiertotien pituuden.

Lane Guidance: valitsemalla tämän voit ottaa käyttöön tulevien käännoisten kaistaehdotukset.

Restore Navigation Settings: valitsemalla tämän voit palauttaa navigointiasetusten oletukset.

Reittiasetukset

Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon kiihdytystietoihin.

Valitse **Settings > Navigation > Route Preference**.

Faster Time: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.

Shorter Dist.: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.

Less Fuel: polttoainetehokkaimpien reittien laskemiseen. Järjestelmä välttää teitä, joilla kuluu tavallista enemmän polttoainetta, kuten teitä, joilla käytetään suuria nopeusrajoituksia tai joilla on jyrkkiä mäkiä.

Kartan näyttöasetukset

Valitse **Settings > Map Display**.

Map View: määrittää perspektiivin kartassa.

Map Detail: määrittää kartan yksityiskohtien määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä hitaammin kartta piirtyy.

Map Theme: karttatietojen värin muuttaminen.

Map Data Fields Layout: määrittää kartassa näkyvät tiedot.

Color Mode: määrittää kartan taustan. Day-valinnalla tausta on vaalea, Night-valinnalla se on tumma, ja Auto-valinnalla se vaihtuu Audio 20 CD -ohjaimen vuorokausiasetusten mukaan.

Auto Zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä manuaalisesti.

Highway Information: näyttää edessäpäin olevat palvelut kartassa. Tämä ominaisuus ei ole saatavissa kaikilla alueilla.

Map Layers: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot.

Restore Map Display Settings: valitsemalla tämän voit palauttaa kartta-asetusten oletukset.

Liikenneasetukset

Valitse **Settings > Traffic & Alerts**.

Traffic: ottaa liikenteen käyttöön.

Speak Traffic Alerts: määrittää liikennehälytysten yksityiskohtien tason. Valitse None, Basic tai Full.

HUOMAUTUS: valitse ääni, joka sanoo kaikki opasteet, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.

Subscriptions: näyttää nykyiset liikennetilaukset.

Restore Traffic & Alerts Settings: valitsemalla tämän voit palauttaa liikenne- ja hälytysasetusten oletukset.

Kieli- ja näppäimistöasetukset

HUOMAUTUS: mAP PILOT -järjestelmän tekstin kieli määräytyy Audio 20 CD -ohjaimen tekstin kielen mukaan, eikä sitä voi vaihtaa erikseen. MAP PILOT -järjestelmän tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.

Valitse **Settings > Language**.

Voice Personality: määrittää ääniopastuksen äänen tyyppin. Jotkin äänet eivät sano kadunnimiä, kohdepisteiden nimiä eivätkä liikennetapahtumia.

Keyboard Language: määrittää näppäimistön kielen.

Restore Language Settings: valitsemalla tämän voit palauttaa kieliasetusten oletukset.

Omat tiedot -asetukset

Valitse **Settings > My Data**.

Set or Change Home Location: määritä tai vaihda kotisijainti.

Clear Recent Finds: poistaa kaikki viimeksi löytyneet sijainnit.

Clear All Favorite Locations: poistaa kaikki suosikkeihin tallennetut sijainnit.

Omat kartat -asetukset

Valitse **Settings > My Maps**.

Näyttää MAP PILOT -järjestelmässä käytettävissä ja käytössä olevat kartat.

Asetusten palauttaminen

HUOMAUTUS: vain MAP PILOT -navigointiasetukset palautetaan. Voit palauttaa navigointiasetusluokan oletusasetukset.

- 1** Valitse **Settings**.
- 2** Valitse tarvittaessa asetusluokka.
- 3** Valitse **Restore All Settings**.

Kaikkien asetusten palauttaminen

Voit palauttaa MAP PILOT -järjestelmän oletusasetukset.

Valitse **System > Restore All Settings**.

Cuprins

MAP PILOT Manual de utilizare	140
Inițiere	140
Garanție	140
actualizare	140
Protejarea cardului SD împotriva copierii	140
Instalarea cardului SD	140
Controlerul sistemului Audio 20	140
Reglarea volumului	140
Semnale de la sateliți	140
Utilizarea meniului principal	140
Utilizarea tastaturii de pe ecran	140
Găsirea locațiilor	141
Locații	141
Căutare prin introducerea numelui	141
Schimbarea zonei de căutare	141
Găsirea unui loc după categorie	141
Instrumente de căutare	141
Găsirea unei locații folosind coordonatele	141
Găsirea locațiilor găsite recent	141
Salvarea locurilor	142
Salvarea unui loc de reședință	142
Utilizarea simulatorului GPS	142
Comanda vocală	142
Activarea comenzii vocale	142
Sfaturi referitoare la comanda vocală	142
Inițierea unei rute utilizând comanda vocală	142
Utilizarea comenzilor vocale în timpul navigării pe o rută ..	142
Navigare	142
Parcurgerea hărții	142
Inițierea unei rute	143
Oprirea rutei	143
Urmarea unei rute	143
Utilizarea meniului Ruta mea	143
Alegerea unei ocoliri	143
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor	143
Despre Servicii la ieșiri	144
Pagini hartă	144
Personalizarea hărții	144
Vizualizarea unei liste de viraje	144
Vizualizarea intersecțiilor	144
Vizualizarea informațiilor despre locația curentă	144
Despre Trafic	144
Despre pictograma de trafic	144
Furnizori de informații din trafic	145
Trafic pe rută	145
Înțelegerea datelor din trafic	145
Abonamente de trafic	145
Particularizarea sistemului de navigație	145
Setări de sistem	145
Setările de navigare	145
Setările de afișare a hărții	145
Setări pentru trafic	146
Setările pentru limbă și tastatură	146
Setările pentru Datele mele	146
Setările pentru Hărțile mele	146
Restabilirea setărilor	146

MAP PILOT Manual de utilizare

Inițiere

⚠️ AVERTISMENT

Imposibilitatea de a evita următoarele situații potențial periculoase poate cauza un accident sau o coliziune cu răniri mortale sau grave.

Păstrați cardurile SD departe de accesul copiilor mici. Copiii mici pot înghiți un card SD din greșeală. În cazul înghițirii unui card SD, adresați-vă imediat medicului.

Luați întotdeauna cele mai bune decizii și conduceți vehiculul într-o manieră sigură. **Nu vă lăsați distras de sistemul de navigare în timp ce șofați și acordați în permanență atenție tuturor condițiilor de trafic.** Reduceți la minim durata de vizualizare a ecranului de navigare în timp ce șofați și folosiți instrucțiuni vocale, atunci când este posibil.

Nu introduceți destinații, nu modificați setări și nu accesați funcții ce necesită un timp îndelungat de utilizare a comenzilor sistemului de navigare în timp ce șofați. Parcați vehiculul într-un mod sigur și legal înainte de a efectua astfel de operații.

În timpul navigării, comparați cu atenție informațiile afișate pe sistemul de navigare cu toate sursele de navigare disponibile, inclusiv semne de circulație, drumuri blocate, condiții de drum, congestii în trafic, condiții meteorologice și alți factori ce pot influența siguranța în timpul condusului. Din motive de siguranță, rezolvați întotdeauna nepotrivirile înainte de a continua navigarea și țineți cont de semnele rutiere și de condițiile de drum.

Sistemul de navigare este conceput să ofere sugestii pentru rută. Acesta nu înlocuiește atenția și judecata sănătoasă a șoferului. Nu urmați sugestiile pentru rute dacă acestea recomandă o manevră nesigură sau ilegală sau dacă pun vehiculul într-o situație periculoasă.

ATENȚIONARE

Cu excepția situațiilor în care actualizați harta, nu modificați și nu manipulați conținutul cardului SD.

Din motive de siguranță, unele caracteristici sunt restricționate sau indisponibile în timp ce vehiculul este în mișcare. Când caracteristicile sunt dezactivate apare un mesaj.

Citiți acest manual înainte de a utiliza sistemul de navigare MAP PILOT.

Garanție

Pentru informații despre garanție, adresați-vă centrului autorizat din zona dvsMercedes-Benz.

actualizare

- Actualizările pentru hartă și software sunt disponibile la furnizorul Mercedes-Benz. În unele țări, actualizările pentru hartă și software sunt disponibile ca fișiere care pot fi descărcate sau sub formă de carduri SD, pe <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.
- Puteți fi eligibil pentru o actualizare gratuită a hărților. Pentru mai multe informații, adresați-vă dealerului Mercedes-Benz.

Protejarea cardului SD împotriva copierii

Cardul SD poate fi instalat numai pe un singur sistem de navigare. Nu puteți instala cardul SD pe un sistem de navigare suplimentar.

Dacă primiți un mesaj de eroare prin care sunteți informat că hărțile sunt blocate, când instalați prima dată cardul SD pe sistemul de navigare, este posibil ca acest card SD să fie corupt. Contactați dealerul Mercedes-Benz.

Instalarea cardului SD

- Verificați cardul SD pentru a vă asigura că nu este blocat.
- Introduceți cardul SD în slotul pentru card SD din vehicul, până când se fixează în poziție cu un clic.


- Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Controlerul sistemului Audio 20

Utilizați controlerul din vehicul pentru a manevra sistemul de navigare și a selecta elemente.

Pentru instrucțiuni de operare complete, consultați manualul de operare a vehiculului dvs.

Utilizarea controlerului sistemului Audio 20 pe hartă

- Deplasați controlerul în opt direcții diferite pentru a accesa o opțiune sau pentru a panorama harta.
- Apăsăți pe controler pentru a selecta un element sau pentru a afișa meniul.
- Rotiți controlerul spre dreapta sau spre stânga pentru a mări și a micșora pe hartă.
- De pe hartă, apăsați controlerul pentru a folosi scurtăturile de meniu.
- De pe hartă, apăsați pe  pentru a reveni la meniul principal.

Reglarea volumului

Reglarea volumului anunțurilor despre trafic este posibilă numai în timpul anunțului.

Semnale de la sateliți

După ce este pornit, sistemul de navigare începe recepționarea semnalelor de la sateliți. Este posibil ca sistemul să necesite o vizibilitate neobstrucționată asupra cerului pentru a recepționa semnale de la sateliți.

Pentru mai multe informații despre GPS, vizitați www.garmin.com/aboutGPS.

Vizualizarea stării semnalului GPS

Selectați **Setări > Sistem > Informații satelit**.

Utilizarea meniului principal

Răsuciți roțița cu instrumente a meniului principal, pentru a accesa opțiunile.



- Selectați ① pentru a introduce o destinație sau a vizualiza informațiile despre ruta curentă.
- Selectați ② pentru a vizualiza harta.
- Selectați ③ pentru a porni recunoașterea vocală.
- Selectați ④ pentru a dezactiva sau a activa sonorul indicațiilor de navigare.
- Selectați ⑤ pentru a deschide meniul de setări.
- Selectați ⑥ pentru a vizualiza condițiile de trafic.
- Selectați ⑦ pentru a auzi indicațiile de navigare cele mai recente (numai în timp ce navigați).
- Selectați ⑧ pentru a opri ruta curentă (numai în timp ce navigați).
- Selectați ⑨ pentru a ocoli (numai în timp ce navigați).

Utilizarea tastaturii de pe ecran

Utilizați controlerul pentru a selecta litere, caractere, diacritice și alte opțiuni când introduceți un element de căutat. Diacriticele disponibile sunt disponibile pe rândul al treilea și apar dinamic.



- Selectați **X** pentru a șterge o înregistrare de căutare.
- Selectați **ok** pentru a accepta un element introdus.
- Selectați **G** pentru a modifica limba pentru tastatură.
- Selectați **—** pentru a adăuga un spațiu între elementele introduse.

Găsirea locațiilor

Sistemul oferă mai multe metode de găsire a locațiilor.

- Prin introducerea numelui (*Căutare prin introducerea numelui, pagina 141*)
- Lângă o altă locație (*Schimbarea zonei de căutare, pagina 141*)
- După categorie (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 141*)
- După adresă (*Găsirea unei adrese, pagina 141*)
- Utilizând coordonate (*Găsirea unei locații folosind coordonatele, pagina 141*)
- Utilizând locațiile căutate recent (*Găsirea locațiilor găsite recent, pagina 141*)
- Utilizând locațiile salvate (*Inițierea unei rute către o locație salvată, pagina 142*)

Locații

Hărțile încărcate pe sistemul dvs. de navigare conțin locații cum ar fi restaurante, hoteluri și service-uri auto. Puteți utiliza categoriile pentru a parcurge magazinele și punctele de atracție din apropiere.



Căutare prin introducerea numelui

Puteți căuta locații specifice introducând numele locației.

- 1 Selectați **Introducere destinație > POI-uri > Introducere termen de căutare**.
- 2 Introduceți numele întreg al locației sau o parte a acestuia. Locațiile sugerate apar sub bară.
- 3 Selectați o locație.

Schimbarea zonei de căutare


În mod prestabilit, aplicația găsește locații în apropierea locației dvs. curente. De asemenea, puteți căuta și alte zone, în apropierea destinației dvs., în apropierea unui oraș sau de-a lungul rutei active.

- 1 Selectați **Introducere destinație > POI-uri > Căutare în apropiere**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - **Locația mea curentă**
 - **Alt oraș**
 - **O destinație recentă**
 - **O locație favorită**
 - **Ruta mea curentă**
 - **Destinația mea**
- 3 Dacă este necesar, selectați un loc.

Găsirea unui loc după categorie

- 1 Selectați **Introducere destinație > POI-uri**.
- 2 Selectați o categorie.
- 3 Dacă este necesar, selectați o subcategorie.
- 4 Selectați o locație.

NOTĂ: pentru a vizualiza locația pe harta extinsă, împingeți controlerul spre dreapta.



Găsirea de stații de alimentare cu combustibil

- 1 Selectați **Introducere destinație > POI-uri > Combustibil**.
- 2 Dacă este necesar, selectați un tip de carburant (nu este disponibilă în toate zonele).
- 3 Selectați o locație pentru servicii de alimentare cu combustibil.

Găsirea unui centru de service MB

- 1 Selectați **Introducere destinație > Serviciu MB**.
- 2 Selectați un centru de service.

Instrumente de căutare

Instrumentele de căutare vă permit să căutați anumite tipuri de locații răspunzând solicitărilor de pe ecran.

Găsirea unei adrese

NOTĂ: este posibil ca ordinea pașilor să se modifice, în funcție de datele hărții încărcate pe sistemul de navigare.

- 1 Selectați **Introducere destinație > Adresă**.
- 2 Dacă este necesar, selectați orașul, statul, provincia sau țara.
- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile adresei.
- 4 Selectați **Start!**.

Găsirea unui oraș

- 1 Selectați **Introducere destinație > Orașe**.
- 2 Dacă este necesar, scrieți numele orașului, schimbați statul, provincia sau țara.
- 3 Selectați **Start!**.

Găsirea unei intersecții

- 1 Selectați **Introducere destinație > Intersecție**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce informațiile străzii.
- 3 Selectați intersecția.

Găsirea unei locații folosind coordonatele

Puteți să găsiți o locație utilizând coordonatele de latitudine și longitudine.

- 1 Selectați **Introducere destinație > Coord.**
- 2 Dacă este necesar, selectați **Modificare format** și selectați formatul corect al coordonatelor pentru tipul de hartă pe care îl utilizați.
- 3 Selectați coordonatele latitudinii și selectați **ok**.
- 4 Selectați coordonatele longitudinii și selectați **ok**.
- 5 Selectați **Vizualizare pe hartă**.

Găsirea locațiilor găsite recent

Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locații găsite.

1 Selectați **Introducere destinație > Recent..**

2 Selectați o locație.

Golirea listei de locuri găsite recent

Selectați **Introducere destinație > Recent. > Ștergere găsite recent > Da.**

Salvarea locurilor

Salvarea unei locații

1 Căutați o locație (*Găsirea unui loc după categorie, pagina 141*).

2 Din rezultatele căutării, selectați o locație.

3 Selectați **Salvare**.

Locația este salvată în Favorite.

Salvarea locației curente

1 De pe hartă, selectați pictograma locației vehiculului.

2 Selectați **☰ > Salvare locații la favorite**.

Inițierea unei rute către o locație salvată

1 Selectați **Introducere destinație > Favorite**.

2 Selectați o locație.

3 Selectați **Start!**.

Editarea unei locații salvate

1 Selectați **Introducere destinație > Favorite**.

2 Selectați o locație.

3 Selectați **Editare**.

4 Selectați o opțiune:

- Selectați **Schimbare nume**.
- Selectați **Schimbare simbol hartă** pentru a modifica simbolul utilizat la marcarea pe hartă a locației salvate.

5 Editați informațiile.

Ștergerea unei locații salvate

NOTĂ: locațiile șterse nu mai pot fi recuperate.

1 Selectați **Introducere destinație > Favorite**.

2 Selectați o locație.

3 Selectați **Ștergere > Da**.

Ștergerea tuturor setărilor preferate

1 Selectați **Setări > Datele mele > Ștergere toate locațiile favorite**.

2 Selectați **Da**.

Salvarea unui loc de reședință

Puteți salva în calitate de reședință locul în care reveniți cel mai des.

1 Selectați **Introducere destinație > Acasă**.

2 Selectați **Utilizare locație curentă, Introducere adresă proprie sau Selectați dintre recente**.

Locația este salvată ca „Acasă”.

Deplasarea la locul de reședință

Prima dată când porniți o rută spre reședință, dispozitivul va cere introducerea locației de reședință.

1 Selectați **Introducere destinație > Acasă**.

2 Dacă este necesar, introduceți locația dvs. de reședință.

Editarea informațiilor cu privire la locația dvs. de reședință

1 Selectați **Setări > Datele mele > Setare sau schimbare locație reședință**.

2 Selectați **Utilizare locație curentă, Introducere adresă proprie sau Selectați dintre recente**.

3 Introduceți modificările.

Utilizarea simulatorului GPS

Puteți utiliza simulatorul GPS pentru a seta o locație simulată sau pentru a simula o rută.

1 Selectați **Setări > Sistem > Simulator GPS**

2 Din meniul principal, selectați **Vizualizare hartă**.

3 Selectați o zonă pe hartă și selectați **Setare locație**.

Comanda vocală

NOTĂ: comanda vocală nu este disponibilă pentru toate limbile și regiunile, eventual nici pe toate modelele.

NOTĂ: este posibil ca Navigarea activată vocal să nu realizeze performanța dorită într-un mediu zgomotos.

Comanda vocală vă permite să utilizați dispozitivul prin rostirea de cuvinte și comenzi. Meniul Comandă vocală furnizează instrucțiuni vocale și o listă a comenzilor disponibile.

Activarea comenzii vocale

Apăsați pe butonul de activare a instrucțiunilor vocale, de pe volan, sau selectați **Începeți introducerea vocală**.

Sfaturi referitoare la comanda vocală

- Vorbiți pe un ton normal, adresându-vă sistemului.
- Reduceți zgomotele de fundal, precum vocile sau radioul, pentru a îmbunătăți precizia funcției de recunoaștere vocală.
- Pronunțați comenzile exact cum apar pe ecran.
- Răspundeți la instrucțiunile vocale în funcție de necesități.
- Când introduceți o adresă, rostiți adresa în ordinea indicată pe ecranul ilustrativ. Pentru a găsi o adresă, trebuie să introduceți numărul imobilului.

Inițierea unei rute utilizând comanda vocală

Puteți rosti numele unor locații populare, bine cunoscute.

1 Apăsați pe butonul de activare a instrucțiunilor vocale, de pe volan, sau selectați **Începeți introducerea vocală** din meniul principal.

2 Rostiți **Căutare loc**.

3 Ascultați instrucțiunea vocală și rostiți numele locației.
Va apărea o listă cu locații.

4 Rostiți numărul rândului.

5 Rostiți **Navigați!**.

Utilizarea comenzilor vocale în timpul navigării pe o rută

1 Apăsați pe butonul de activare a instrucțiunilor vocale, de pe volan, sau selectați **Începeți introducerea vocală** din meniul principal.

2 Selectați o opțiune:

- Rostiți **Ocolire** pentru a alege un traseu ocolitor.
- Rostiți **Oprire rută** pentru a opri ruta curentă.

Navigare

Parcurearea hărții

Puteți naviga pe hartă pentru a căuta puncte de interes, a schimba modul de vizualizare a hărții, a selecta ce straturi doriți să fie afișate, a vizualiza detalii despre o locație etc.

1 Selectați **Vizualizare hartă**.


2 Deplasați controlerul în orice direcție.

Harta comută la modul de navigare.

NOTĂ: de asemenea, puteți naviga pe hartă selectând **Introducere destinație > Parcurgere M..**



- 3 Apăsați controlerul.
Apar instrumentele hărții.



- 4 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Detalii locație** pentru a afișa detalii despre locația selectată.
 - Selectați **Puncte de interes** pentru a naviga căutând afaceri și atracții în zona secțiunii curente a hărții.
 - Selectați **Straturi** pentru a alege ce straturi ale hărții doriți să fie afișate pe hartă. Puteți selecta orice combinație dintre **Trafic**, **Clădiri 3D**, **Teren 3D** și **POI**.
 - Selectați **Mod rotire** pentru a activa o vizualizare rotită a hărții.
 - Selectați **Comutare vizualizare** pentru a vizualiza harta în format 3D sau 2D cu nordul orientat în sus.
 - Selectați **Setare locație** pentru a seta locația în care vă aflați în momentul respectiv. Puteți manevra controlerul pe hartă pentru a găsi anumite locații.

NOTĂ: pentru a seta locația dvs., trebuie să aveți MAP PILOT setat la modul **Simulator GPS** și să nu fiți în curs de navigare pe o rută ([Utilizarea simulatorului GPS](#), pagina 142).

Inițierea unei rute

- 1 Căutarea unei locații ([Găsirea unui loc după categorie](#), pagina 141).
- 2 Selectați o locație.
- 3 Selectați **Start!**.

Oprirea rutei

Din meniul principal, selectați **Oprire rută**.

Urmarea unei rute

Ruta este marcată cu o linie albastră. Un steag în tablă de șah vă marchează destinația.

Pe parcursul călătoriei, dispozitivul vă ghidează către destinație prin instrucțiuni vocale, săgeți pe hartă și instrucțiuni afișate în partea de sus a hărții. Dacă deviați de la ruta inițială, dispozitivul recalculază ruta și furnizează instrucțiuni noi.



Utilizarea meniului Ruta mea

În timp ce navigați pe o rută, puteți vizualiza virajele de pe parcurs, puteți adăuga puncte de traseu sau puteți face un ocol.

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați **Introducere destinație** **Ruta mea** din meniul principal.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Selectați **Listă de viraje** pentru a vizualiza virajele de pe parcurs.
 - Selectați **Ocolire** pentru a alege un traseu ocolitor.
 - Selectați **Adăugare punct intermediar** pentru a adăuga un alt punct pe traseu.
 - Selectați **Previzualizare hartă** pentru a vizualiza ruta.
 - Selectați **Aranjare automată** pentru a ordona punctele de pe traseu automat.
 - Selectați un punct de pe traseu pentru **Reordonare**, **Ștergere** sau **Vizualizare detalii**.

NOTĂ: opțiunile Previzualizare hartă, Aranjare automată și opțiunile pentru punctele de pe traseu sunt disponibile numai când la rută a fost adăugat cel puțin un punct de traseu.

Adăugarea unui punct la o rută

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați **Introducere destinație** > **Ruta mea** > **Adăugare punct intermediar**.
- 2 Căutați locația dorită.
- 3 Selectați **Adăugare la rută**.
- 4 Selectați **Start!**.

Alegerea unei ocoliri

În timp ce navigați pe o rută, puteți utiliza ocoliri pentru evitarea obstacolelor din față, de tipul zonelor în construcție.

NOTĂ: dacă ruta pe care navigați în prezent constituie singura opțiune rezonabilă, este posibil ca sistemul să nu calculeze o ocolire.

Din meniul principal, selectați **Ocolire**.

Utilizarea caracteristicii pentru ocoliri avansate

Puteți alege o ocolire pe o anumită distanță de-a lungul rutei dvs. sau puteți ocoli anumite drumuri. Această funcție este utilă atunci când ajungeți la porțiuni de drum în lucru, drumuri închise sau care se află într-o stare deficitară.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Opțiuni avansate ocoliri**.
- 2 Din meniul principal, selectați **Ocolire**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanță, selectați o distanță.
 - Pentru a ocoli o anumită șosea de pe ruta dvs., selectați **Ocolire în funcție de drum(uri) pe rută**.

NOTĂ: dacă ruta pe care navigați în prezent constituie singura opțiune rezonabilă, este posibil ca sistemul să nu calculeze o ocolire.

Eliminarea ocolirilor

Din meniul principal, selectați **Ocolire** > **Eliminare toate ocolirile**.

Evitarea unor caracteristici ale drumurilor

Puteți selecta ce caracteristici ale drumurilor doriți să evitați, de exemplu drumurile cu taxă sau drumurile nepavate.

- 1 Selectați **Setări** > **Navigare** > **Rute ocolitoare**.
 - 2 Selectați caracteristicile drumurilor pe care să le evitați pe rute.
- Elementele selectate sunt salvate automat.

Dacă anumite caracteristici ale drumurilor nu pot fi evitate când calculați o rută, sistemul afișează un mesaj care vă informează ce caracteristici sunt incluse în ruta respectivă.



Despre Servicii la ieșiri

Când navigați pe o autostradă importantă, puteți găsi puncte pentru alimentare cu combustibil, mâncare, cazare și toalete în dreptul ieșirilor care urmează pe traseu.

Găsirea de servicii la ieșirile de pe autostrăzi

- 1 Selectați **Introducere destinație** > **Ieșire serviciu**.
- 2 Selectați o ieșire care urmează ①.
- 3 Selectați un tip de servicii ②.



- 4 Selectați un punct de interes.
- 5 Selectați **Start!**.

Pagini hartă

Personalizarea hărții

Personalizarea straturilor hărții

Datele ce apar pe hartă, precum pictogramele de puncte de interes și condiții de drum, pot fi configurate.

- 1 Selectați **Setări** > **Afișare hartă**.
- 2 Selectați straturile de inclus pe hartă.
Când părăsiți pagina, sistemul salvează elementele pe care le-ați selectat.

Schimbarea câmpurilor de date pe hartă

Puteți schimba tipul informațiilor care apar în câmpurile de date de pe hartă.

- 1 Selectați **Setări** > **Afișare hartă** > **Configurație câmpuri de date de pe hartă**.
- 2 Selectați o opțiune:
 - Pentru a modifica un câmp de date care apare când nu este activă nicio rută, selectați un câmp de date **Fără stabilire traseu**.
 - Pentru a modifica un câmp de date care apare când navigați pe o rută, selectați un câmp de date **Rutare**.
- 3 Selectați o opțiune:
 - În cazul câmpurilor de date **Fără stabilire traseu**, selectați **Direcție de deplasare**, **Altitudine**, **Viteză**, **Momentul zilei** sau **Scară hartă**.
 - În cazul câmpurilor de date **Rutare**, selectați **Ora sosirii**, **Distanță**, **Direcție de deplasare**, **Altitudine**, **Viteză**, **Momentul zilei**, **Scară hartă**, **Timp până la destinație**, **Distanță până la următorul punct intermediar** sau **Ora sosirii la următorul punct intermediar**.

Schimbarea perspectivei hărții

- 1 Selectați **Setări** > **Afișare hartă** > **Vizualizare hartă**.
- 2 Selectați o opțiune:

- Selectați **Direcție în sus** pentru a afișa harta în două dimensiuni (2-D), cu direcția dvs. de deplasare în partea de sus.
- Selectați **Nord-Sus** pentru a afișa harta în 2-D, cu nordul în partea de sus.
- Selectați **3-D** pentru a afișa harta în trei dimensiuni.

Vizualizarea unei liste de viraje

În timp ce navigați pe o rută, puteți să vizualizați toate virajele și manevrele pentru întreaga rută, precum și distanța dintre viraje.

Selectați **Introducere destinație** > **Ruta mea** > **Listă de viraje**.

Vizualizarea virajului următor

În timp ce navigați pe o rută, puteți previzualiza virajele care urmează.

Previzualizarea include distanța până la viraj sau manevră și banda pe care trebuie să vă încadrați, dacă este disponibilă.

- 1 Selectați **Introducere destinație** > **Ruta mea** > **Listă de viraje**.
- 2 Selectați un viraj.

Vizualizarea intersecțiilor

În timp ce navigați pe o rută, puteți să vizualizați intersecțiile de pe drumurile principale. Când vă apropiați de o intersecție pe o rută, imaginea intersecției respective este afișată pentru scurt timp, dacă este disponibilă.



Vizualizarea informațiilor despre locația curentă

Puteți utiliza pagina Busolă pentru a vizualiza informații despre locația curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă trebuie să comunicați personalului de urgență locul unde vă aflați.

Selectați **Introducere destinație** > **Busolă**.

Afișarea Qibla pe busolă

Selectați **Introducere destinație** > **Busolă** > **Afișare Qibla**.

Despre Trafic

ATENȚIONARE

Garmin și Mercedes-Benz nu sunt responsabile pentru acuratețea sau oportunitatea informațiilor de trafic.

Este posibil ca informațiile despre trafic să nu fie disponibile în toate zonele sau țările.

Când primiți informații despre condițiile rutiere, pe hartă apare pictograma de trafic. Pictograma de trafic își schimbă culoarea pentru a indica gravitatea condițiilor de trafic. Pentru informații despre trafic și zonele cu acoperire, adresați-vă dealerului Mercedes-Benz.

NOTĂ: harta traficului nu afișează mesaje despre traficul liber.

Despre pictograma de trafic

Când este detectat un eveniment de trafic, pe hartă apare o pictogramă de notificare. Pictograma de trafic își schimbă culoarea pentru a indica gravitatea condițiilor de trafic.

Culoare	Dificultate	Semnificație
Galben	Medie	Traficul se desfășoară, dar există o întârziere. Există o congestie moderată a traficului.
Portocaliu și alb	Medie	Există o zonă în construcție.
Roșu	Ridicat	Traficul este staționar sau se desfășoară lent. Există o întârziere majoră.
Roșu și negru	Ridicat	Drumul este închis.

Furnizori de informații din trafic

Când sunt disponibile servicii de trafic, furnizorul de servicii de trafic este afișat sub pictograma de trafic din meniul principal.

Trafic pe rută

Când calculați ruta, sistemul de navigare examinează starea curentă a traficului și optimizează automat ruta pentru un timp cât mai scurt. Dacă survine o întârziere mare, de 15 minute sau mai mult, pe ruta dvs. în timp ce navigați, sistemul recalculază automat ruta.

Notificările cu informații despre trafic își schimbă culoarea pentru a indica dificultatea condițiilor de trafic de pe ruta dvs. sau de pe drumul pe care vă deplasați în momentul respectiv.

Sistemul poate să vă direcționeze pentru a parcurge ruta care a determinat întârzierea în trafic, dacă nu există o rută alternativă mai bună. Timpul de întârziere este adăugat automat la ora de sosire estimată.

NOTĂ: dispozitivul recalculază o rută mai rapidă numai atunci când ruta va scurta timpul călătoriei cu cel puțin 15 minute. Rutele alternative nu sunt sugerate atunci când preferința pentru rută Dist. mai mică sau Mai puțin combustibil este activată, atunci când ruta este modificată utilizând funcția Ruta mea sau când rutele alternative nu sunt activate. Evenimentele din trafic nu sunt evitate atunci când preferința pentru rută Dist. mai mică sau Mai puțin combustibil este activată. Numai timpul de sosire estimat este influențat de timpul de întârziere estimat conform evenimentelor din trafic primite.

Instrucțiuni vocale pentru trafic

Puteți asculta informațiilor despre traficul de pe ruta următoare.

Selecți **Trafic > Ascultare trafic în față.**

Sistemul citește toate evenimentele de trafic de pe rută.

Vizualizarea alertelor de trafic

În timp ce navigați pe o rută, este posibil să apară o alertă de trafic.

- 1 Selectați **Trafic > Notificări.**
- 2 Selectați o alertă.

Evitarea evenimentelor de trafic pe ruta dvs.

- 1 În timp ce navigați pe o rută, selectați **Trafic > Trafic pe rută.** Va apărea o listă de evenimente de trafic, ordonate în funcție de localizarea pe rută.
- 2 Selectați un eveniment.
- 3 Selectați **Evitare incident.**

Vizualizarea hărții traficului

Puteți vizualiza oricând traficul pe hartă.

Selecți **Trafic > Harta traficului.**

Înțelegerea datelor din trafic

Legenda pentru trafic explică pictogramele și culorile utilizate pe harta traficului.

Selecți **Trafic > Legendă trafic.**

Abonamente de trafic

NOTĂ: serviciul despre trafic nu este disponibil pentru toate zonele sau regiunile.

Activarea abonamentului

Nu este necesar să activați abonamentul inclus cu sistemul dvs. de navigare. Abonamentul se activează automat atunci când sistemul recepționează semnale de la sateliți, în timp ce primește semnale de trafic de la furnizorul de servicii cu plată.

Reînnoirea abonamentului

NOTĂ: este posibil ca abonamentele din Europa și America de Nord să necesite reactivare.

Când abonamentul la informațiile despre trafic expiră, în meniul pentru trafic apare un mesaj de notificare. Pentru a reînnoi abonamentul, adresați-vă centrului Mercedes-Benz din zona dvs. sau furnizorului din America de Nord de servicii privind traficul.

Particularizarea sistemului de navigație

- 1 Selectați **Setări.**
- 2 Selectați o categorie de setări.
- 3 Selectați o setare pentru a o modifica.

Setări de sistem

Selecți **Setări > Sistem.**

Reducere audio: selectați pentru a reduce automat sonorul sursei audio de divertisment pe durata indicațiilor de navigare.

Indicații vocale pentru navigare: selectați pentru a auzi indicațiile de navigare vocale.

Simulator GPS: când nu șofați, puteți opri recepționarea semnalului GPS de către sistem și simula o rută (*Utilizarea simulatorului GPS, pagina 142*).

Informații sistem: selectați pentru a vizualiza numărul versiunii software, numărul ID al unității și informații despre diverse alte caracteristici ale software-ului.

Informații satelit: selectați pentru a vizualiza pagina cu informații despre sateliți.

Restabilire setări de sistem: selectați pentru a restabili setările sistemului la setările prestabilite din fabrică.

Setările de navigare

Selecți **Setări > Navigare.**

Preferință rută: selectați preferința pentru calcularea rutelor.

Rute ocolitoare: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe o rută.

Opțiuni avansate ocoliri: setează lungimea ocolului.

Ghidare pe bandă: selectați pentru a activa furnizarea de sugestii pentru schimbarea benzii de circulație înainte de viraje.

Restabilire setări de navigare: selectați pentru a restabili setările de navigare la setările prestabilite, prevăzute din fabrică.

Preferințele pentru rute

Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de deplasare și accelerarea vehiculului pe o anumită rută.

Selecți **Setări > Navigare > Preferință rută.**

Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanță.

Dist. mai mică: calculează rutele cu distanță mai mică, dar pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.

Mai puțin combustibil: calculează rutele care utilizează mai puțin combustibil decât alte rute. Sistemul evită drumurile care ar necesita un consum mai mare de carburant, de exemplu drumurile cu restricție de viteză sau dealurile abrupte.

Setările de afișare a hărții

Selecți **Setări > Afișare hartă.**

Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.

Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărții. Mai multe detalii pot determina încărcarea mai lentă a hărții.

Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.

Configurație câmpuri de date de pe hartă: setează datele care apar pe hartă.

Mod culoare: setează fundalul hărții. Zi – fundal deschis, Noapte – fundal închis sau Automat – comutare între modurile pentru zi și pentru noapte, în funcție de setările pentru zi/noapte de pe CD-ul sistemului Audio 20.

Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea mai bună utilizare a hărții. Când este dezactivat, trebuie să măriți sau să micșorați harta manual.

Informații despre autostradă: arată pe hartă punctele de servicii următoare. Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate zonele sau regiunile.

Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărții.

Restaurare setări de afișare hartă: selectați pentru a restabili setările hărții la setările prestabilite, prevăzute din fabrică.

Setări pentru trafic

Selectați **Setări > Trafic și alerte**.

Trafic: activează funcția Trafic.

Rostire alerte de trafic: setează nivelul de detalii al alertelor de trafic. Selectați Niciunul, De bază sau Complete.

NOTĂ: pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să utilizați o voce care poate rosti toate indicațiile.

Abonamente: prezintă lista cu abonamentele de trafic curente.

Restabilire setări de trafic și alerte: selectați pentru a restabili setările de trafic și alerte la setările prestabilite din fabrică.

Setările pentru limbă și tastatură

NOTĂ: limba utilizată pentru scriere de text de sistemul MAP PILOT este limba utilizată pentru scriere de text pe Audio 20 CD și nu poate fi schimbată separat. Limba utilizată pentru scriere de text de sistemul MAP PILOT nu schimbă limba datelor introduse de utilizator sau a datelor hărții, de exemplu numele străzilor.

Selectați **Setări > Limbă**.

Personalitate voce: setează tipul de voce pentru indicațiile vocale. Unele voci nu rostesc numele străzilor, numele punctelor de interes sau evenimentele din trafic.

Limbă tastatură: setează limba pentru tastatură.

Restabilire setări limbă: selectați pentru a restabili setările limbii la setările prestabilite, prevăzute din fabrică.

Setările pentru Datele mele

Selectați **Setări > Datele mele**.

Setare sau schimbare locație reședință: setați sau schimbați locația reședinței

Ștergere găsite recent: șterge toate locațiile găsite recent.

Ștergere toate locațiile favorite: șterge toate locațiile salvate în Preferințe.

Setările pentru Hărțile mele

Selectați **Setări > Hărțile mele**.

Afișează hărțile disponibile utilizate pe MAP PILOT.

Restabilirea setărilor

NOTĂ: vor fi restabilite numai setările sistemului de navigare MAP PILOT. Puteți restabili o categorie de setări de navigare la setările prestabilite, prevăzute din fabrică.

1 Selectați **Setări**.

2 Dacă este necesar, selectați o categorie de setări.

3 Selectați **Restabilire toate setările**.

Restabilirea globală a setărilor

Puteți restabili sistemul MAP PILOT la setările prestabilite, prevăzute din fabrică.

Selectați **Sistem > Restabilire toate setările**.

جدول المحتويات

149	لعملاء في ف عشرولاً
149	الضمان
149	تحديثات
149	الحماية ضد نسخ بطاقة SD
149	تثبيت بطاقة SD
149	أداة مراقبة Audio 20
149	ضبط مستوى الصوت
149	إشارات الأقمار الصناعية
149	استخدام القائمة الرئيسية
149	استخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة
149	البحث عن مواقع
150	مواقع
150	البحث حسب تهجئة اسم
150	تغيير منطقة البحث
150	البحث عن موقع حسب الفئة
150	أدوات البحث
150	البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات
150	البحث عن أماكن عثر عليها مؤخراً
150	حفظ المواقع
151	حفظ موقع المنزل
151	استخدام محاكي GPS
151	الأوامر الصوتية
151	تنشيط ميزة الأوامر الصوتية
151	تلميحات حول الأوامر الصوتية
151	بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية
151	استخدام الأوامر الصوتية أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة
151	ملاحة
151	استعراض الخريطة
152	بدء مسار رحلة
152	إيقاف مسار الرحلة
152	اتباع مسار رحلة
152	استخدام مسار رحلتى
152	سلوك تحويلة
152	تجنب ميزات الطرق
152	حول الخدمات عند المخارج
152	صفحات الخريطة
152	تخصيص الخريطة
153	عرض قائمة بالمنعطفات
153	عرض ملتقيات الطرق
153	عرض معلومات الموقع الحالي
153	حول حركة المرور
153	حول رمز حركة المرور
153	مزودو حركة المرور
153	حركة المرور في مسار رحلتك
153	فهم بيانات حركة المرور
154	اشتراقات في حركة المرور
154	تخصيص نظام الملاحة
154	إعدادات النظام
154	إعدادات الملاحة
154	إعدادات إظهار الخريطة
154	إعدادات حركة المرور
154	إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح
154	إعدادات بياناتي
154	إعدادات خرائطي
154	استعادة الإعدادات

الشروع في العمل

تحذير

قد يؤدي عدم تفادي الأوضاع التالية التي يُحتمل أن تكون خطيرة إلى حادث أو تصادم يقود إلى الوفاة أو إلى وقوع إصابة خطيرة.

أبق بطاقات SD بعيداً عن متناول الأطفال. فقد يبتلع الأطفال عن طريق الخطأ بطاقة SD. يجب استشارة الطبيب على الفور، إذا ابتلعت بطاقة SD.

اعتمد دوماً على أفضل تقدير للأمور لديك وشغّل المركبة بطريقة آمنة. لا تدع نظام الملاحة يصرف انتباهك عن القيادة وكن دائماً على إدراك تام بكافة أوضاع القيادة. خفض فترة الوقت التي تمضيها في النظر إلى شاشة الملاحة أثناء القيادة، واستخدم المطالبات الصوتية متى كان ذلك ممكناً.

لا تقم بإدخال الواجهات أو تغيير الإعدادات أو الوصول إلى أي وظائف تتطلب استخداماً مطولاً لعناصر التحكم بنظام الملاحة أثناء القيادة. توقف بطريقة آمنة ومشروعة قبل محاولة تنفيذ مثل هذه العمليات.

أثناء الملاحة، قم بمقارنة المعلومات الميَّنة على نظام الملاحة بعناية مع كل مصادر الملاحة المتوفرة بما في ذلك إشارات الطرق وإغلاق الطرق وحالات الطرق وازدحام السير وحالات الطقس وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على السلامة أثناء القيادة. لسلايمتك، قم دائماً بتسوية أي خلافات قبل متابعة الملاحة واتبع الإشارات الميَّنة على الطريق وحالات الطرق.

تم تصميم نظام الملاحة لتقديم اقتراحات لمسار الرحلة. وهو لا يحل مكان حاجة السائق إلى الانتباه وتوخي الحذر وحسن التقدير. لا تتبع اقتراحات مسار الرحلة في حال اقترحت مناورة غير آمنة أو غير قانونية أو إذا كانت تعرض المركبة لظرف غير آمن.

ملاحظة

باستثناء تحديثات الخرائط، لا تقم بتغيير محتوى بطاقة SD أو التلاعب بها.

حرصاً على سلامتك، إن بعض الميزات محظورة أو غير متوفرة أثناء قيادة السيارة. تظهر رسالة حين تكون الميزات غير ممكنة.

اقرأ هذا الدليل قبل استخدام نظام الملاحة MAP PILOT.

الضمان

اتصل بمركز Mercedes-Benz® المعتمد للحصول على معلومات حول الضمان.

تحديثات

أصبحت تحديثات الخرائط والبرامج متوفرة لدى وكيل Mercedes-Benz. في بعض البلدان، تتوفر تحديثات الخرائط والبرامج كتنزيلات أو على بطاقات SD على الصفحة <http://shop.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot>.

قد يحق لك الحصول على تحديث مجاني للخريطة. راجع وكالة Mercedes-Benz للحصول على مزيد من المعلومات.

الحماية ضد نسخ بطاقة SD

يمكن تثبيت بطاقة SD على نظام ملاحه واحد فقط. ويتعذر تثبيت بطاقة SD على نظام ملاحه إضافي.

في حال تلقيت رسالة خطأ مفادها أنه تم تأمين خرائطك أثناء تثبيت بطاقة SD للمرة الأولى على نظام الملاحة لديك، فقد تكون البطاقة تالفة. اتصل بوكيل Mercedes-Benz.

تثبيت بطاقة SD

- 1 تحقق من أن بطاقة SD غير مؤمنة.
- 2 أدخل بطاقة SD في الفتحة المخصصة لها في المركبة واضغط حتى تستقر في مكانها.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

أداة مراقبة Audio 20

استخدم أداة المراقبة في مركبتك للمناورة ضمن نظام الملاحة والقيام بالاختيارات.

للحصول على تعليمات التشغيل الكاملة، راجع دليل التشغيل الخاص بمركبتك.

استخدام أداة مراقبة Audio 20 على الخريطة

- حرّك أداة المراقبة في ثمانية اتجاهات مختلفة للانتقال إلى خيار ما أو تحريك الخريطة.
- اضغط على أداة المراقبة للاختيار أو عرض القائمة.
- قم بتدوير أداة المراقبة باتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة لتكبير الخريطة أو تصغيرها.

- من الخريطة، اضغط على أداة المراقبة لاستخدام اختصارات القائمة.
- من الخريطة، اضغط على **↩** للعودة إلى القائمة الرئيسية.

ضبط مستوى الصوت

من الممكن ضبط مستوى صوت إعلانات الملاحة أثناء إعلان فقط.

إشارات الأقمار الصناعية

يبدأ نظام الملاحة بالبتقاط إشارات الأقمار الصناعية بعد تشغيله. يجب أن يكون النظام مكشوفاً لالتقاط إشارات الأقمار الصناعية.

للمزيد من المعلومات عن GPS، انتقل إلى www.garmin.com/aboutGPS.

عرض حالة إشارة GPS

اختر إعدادات < نظام > معلومات الأقمار الصناعية.

استخدام القائمة الرئيسية

قم بتدوير عجلة أدوات القائمة الرئيسية للوصول إلى جميع الخيارات.



- اختر ① لإدخال وجهة أو لعرض معلومات حول مسار الرحلة الحالي.
- اختر ② لعرض الخريطة.
- اختر ③ لبدء تشغيل التعرف على الصوت.
- اختر ④ لكتم صوت مطالبات الملاحة أو إلغاء كتم صوتها.
- اختر ⑤ لفتح قائمة الإعدادات.
- اختر ⑥ لعرض ظروف حركة المرور.
- اختر ⑦ لسماع مطالبات الملاحة الأحدث (أثناء الملاحة فقط).
- اختر ⑧ لإيقاف مسار الرحلة الحالي (أثناء الملاحة فقط).
- اختر ⑨ لسلوك تحويلة (أثناء الملاحة فقط).

استخدام لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة

استخدم أداة المراقبة لاختيار الأحرف والأحرف التشكيلية وخيارات أخرى أثناء إجراء إدخال بحث. ستم إضافة الأحرف التشكيلية المتوفرة في صف ثالث وستظهر بشكل ديناميكي.



- اختر **X** لحذف إدخال بحث.
- اختر **OK** للموافقة على إدخال.
- اختر **↻** لتغيير لغة لوحة المفاتيح.
- اختر **←** لإضافة مسافة بين الإدخالات.

البحث عن مواقع

يوفر النظام العديد من الطرق للبحث عن مواقع.

- من خلال تهجئة الاسم (البحث حسب تهجئة اسم، الصفحة)
- بالقرب من موقع آخر (تغيير منطقة البحث، الصفحة)
- حسب الفئة (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة)
- حسب العنوان (البحث عن عنوان، الصفحة)
- باستخدام الإحداثيات (البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات، الصفحة)
- باستخدام المواقع التي عُثِر عليها مؤخراً (البحث عن أماكن عُثِر عليها مؤخراً، الصفحة)
- باستخدام المواقع المحفوظة (بدء مسار رحلة إلى موقع محفوظ، الصفحة)

مواقع

تحتوي الخرائط التي تم تحميلها على نظام الملاحة على مواقع، كالمطاعم والفنادق وخدمات السيارات. ويمكنك استخدام فئات للاستعراض بحثاً عن الأعمال التجارية والمواقع السياحية المجاورة.



البحث حسب تهجئة اسم

يمكنك البحث عن مواقع محددة حسب تهجئة اسم الموقع.

- 1 اختر إدخال الوجهة < نقاط الاهتمام > إدخال مصطلح تريد البحث عنه.
- 2 أدخل اسم الموقع كاملاً أو جزءاً منه.
- 3 تظهر المواقع المقترحة أسفل الشريط. اختر موقعاً.

تغيير منطقة البحث

افتراضياً، يبحث الجهاز في المنطقة المجاورة لموقعك الحالي. يمكنك أيضاً البحث في مناطق أخرى، كالمنطقة المجاورة لوجهتك أو بجوار مدينة أخرى أو على مشارف النش.

- 1 اختر إدخال الوجهة < نقاط الاهتمام > ابحث بالقرب من.
- 2 حدد خياراً:

- موقعي الحالي
 - مدينة مختلفة
 - وجهة حديثة
 - موقع مفضل
 - مسار رحلتي الحالي
 - وجهتي
- 3 إذا لزم الأمر، اختر موقعاً.

البحث عن موقع حسب الفئة

- 1 اختر إدخال الوجهة < نقاط الاهتمام > اختر فئة.
- 2 اختر فئة.
- 3 إذا لزم الأمر، اختر فئة فرعية.
- 4 اختر موقعاً.

ملاحظة: لعرض الموقع على الخريطة الموسّعة، ادفع أداة المراقبة إلى اليمين.



البحث عن الوقود

- 1 اختر إدخال الوجهة < نقاط الاهتمام > وقود.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر نوعاً من الوقود (غير متوفر في المناطق كلها).
- 3 اختر موقعاً لتعبئة الوقود.

البحث عن مركز لخدمة MB

- 1 اختر إدخال الوجهة < خدمة MB >.
- 2 اختر مركز خدمة.

أدوات البحث

تسمح لك أدوات البحث بالبحث عن أنواع مواقع محددة عبر الاستجابة للمطالبات المعروضة على الشاشة.

البحث عن عنوان

ملاحظة: قد يتغير ترتيب الخطوات استناداً إلى بيانات الخريطة المحملة على نظام الملاحة.

- 1 اختر إدخال الوجهة < عنوان >.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر المدينة أو الولاية أو المقاطعة أو البلد.
- 3 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات العنوان.
- 4 اختر انطلق!.

البحث عن مدينة

- 1 اختر إدخال الوجهة < مدن >.
- 2 إذا لزم الأمر، قم بتهجئة المدينة أو تغيير الولاية أو المقاطعة أو البلد.
- 3 اختر انطلق!.

البحث عن تقاطع

- 1 اختر إدخال الوجهة < التقاطع >.
- 2 اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإدخال معلومات الشارع.
- 3 اختر التقاطع.

البحث عن موقع باستخدام الإحداثيات

يمكنك البحث عن موقع باستخدام إحداثيات خطوط العرض والطول.

- 1 اختر إدخال الوجهة < الإحداثيات >.
- 2 إذا لزم الأمر، اختر تغيير التنسيق، ثم اختر التنسيق الصحيح للإحداثيات لنوع الخريطة التي تستخدمها.
- 3 اختر إحداثية العرض، ثم اختر موافق.
- 4 اختر إحداثية الطول، ثم اختر موافق.
- 5 اختر عرض على الخريطة.

البحث عن أماكن عُثر عليها مؤخراً

يقوم الجهاز بتخزين آخر 50 موقعاً تم العثور عليها.

- 1 اختر إدخال الوجهة < مؤخراً >.
- 2 اختر موقعاً.

مسح قائمة بالأماكن التي عُثر عليها مؤخراً

اختر إدخال الوجهة < مؤخراً > مسح النتائج الأخيرة < نعم >.

حفظ المواقع

حفظ موقع

- 1 ابحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة، الصفحة).
- 2 اختر موقعاً من نتائج البحث.
- 3 اختر حفظ.

تم حفظ الموقع في المفضلات.

حفظ موقعك الحالي

- 1 من الخريطة، اختر رمز موقع المركبة.
- 2 اختر < حفظ الموقع في المفضلات >.

بدء مسار رحلة إلى موقع محفوظ

- 1 اختر إدخال الوجهة < المفضلات >.
- 2 اختر موقعاً.
- 3 اختر انطلق!.

تعديل موقع محفوظ

- 1 اختر إدخال الوجهة < المفضلات >.
- 2 اختر موقعاً.
- 3 اختر تعديل.
- 4 حدد خياراً:

- اختر تغيير الاسم.

- اختر تغيير رمز الخريطة من أجل تغيير الرمز المستخدم لوضع علامة على الموقع المحفوظ على خريطة.

5 قم بتعديل المعلومات.

حذف موقع محفوظ

ملاحظة: لا يمكن استعادة المواقع المحذوفة.

1 اختر إدخال الوجهة < المفضلات.

2 اختر موقعاً.

3 اختر حذف < نعم.

مسح كافة المفضلات

1 اختر إعدادات < بياناتي < مسح كافة المواقع المفضلة.

2 اختر نعم.

حفظ موقع المنزل

يمكنك تعيين موقع المنزل للموقع الذي غالباً ما تعود إليه.

1 اختر إدخال الوجهة < انتقل إلى المنزل.

2 اختر استخدام موقعي الحالي أو إدخال عنواني أو اختيار من المواقع الأخيرة.

تم حفظ الموقع كـ "المنزل".

الانتقال إلى المنزل

عندما تبدأ مسار رحلة إلى المنزل للمرة الأولى، يطالبك الجهاز بإدخال موقع منزلك.

1 اختر إدخال الوجهة < انتقل إلى المنزل.

2 عند الضرورة، أدخل موقع منزلك.

تعديل معلومات موقع منزلك

1 اختر إعدادات < بياناتي < تعيين موقع المنزل أو تغييره.

2 اختر استخدام موقعي الحالي أو إدخال عنواني أو اختيار من المواقع الأخيرة.

3 أدخل تغييراتك.

استخدام محاكي GPS

يمكنك استخدام محاكي GPS لتعيين موقع تمت محاكاته أو لمحاكاة مسار رحلة.

1 اختر إعدادات < نظام < محاكي GPS.

2 من القائمة الرئيسية، اختر عرض الخريطة.

3 اختر منطقة على الخريطة، ثم اختر تعيين موقع.

الأوامر الصوتية

ملاحظة: لا تتوفر الأوامر الصوتية لكل اللغات والمناطق، وقد لا تتوفر أيضاً في كل الطرازات.

ملاحظة: قد لا تتمكن الملاحية المنشطة بالصوت من تحقيق الأداء المطلوب عند التواجد في بيئة يكثر فيها الضجيج.

تسمح لك ميزة الأوامر الصوتية باستخدام جهازك عبر نطق كلمات وأوامر. وتوفر قائمة الأوامر الصوتية المطالبات الصوتية بالإضافة إلى قائمة بالأوامر المتوفرة.

تنشيط ميزة الأوامر الصوتية

اضغط على زر تنشيط الأوامر الصوتية الموجود على عجلة القيادة أو اختر بدء الإدخال الصوتي.

تلميحات حول الأوامر الصوتية

- تحدث بصوت عادي موجه نحو النظام.
- خفّف الضجيج في الخلفية، مثل الأصوات أو الراديو، لزيادة دقة التعرف إلى الصوت.
- انطق الأوامر كما تظهر على الشاشة.
- قم بالرد على المطالبات الصوتية الصادرة عن الجهاز، كما هو مطلوب.
- عند إدخال عنوان، قُل العنوان بالترتيب المبيّن على الشاشة النمذجية.
- عليك إدخال رقم منزل للعثور على عنوان.

بدء مسار رحلة باستخدام الأوامر الصوتية

يمكنك نطق أسماء المواقع المشهورة والمعروفة جيداً.

- 1 اضغط على زر تنشيط الأوامر الصوتية الموجود على عجلة القيادة أو اختر بدء الإدخال الصوتي من القائمة الرئيسية.
- 2 انطق البحث عن مكان.
- 3 استمع للمطالبة الصوتية، ثم انطق اسم الموقع.
- 4 تظهر قائمة بالمواقع.
- 4 الفظ رقم الخط.
- 5 انطق الملاحه!

استخدام الأوامر الصوتية أثناء الملاحه ضمن مسار رحلة

- 1 اضغط على زر تنشيط الأوامر الصوتية على عجلة القيادة أو اختر بدء الإدخال الصوتي من القائمة الرئيسية.
- 2 حدد خياراً:
 - انطق تحويلة لسلوك تحويلة على مسار الرحلة.
 - انطق إيقاف مسار الرحلة لإيقاف مسار الرحلة الحالي.

ملاحه

استعراض الخريطة

يمكنك استعراض الخريطة بحثاً عن نقاط اهتمام وتغيير عرضك للخريطة واختيار الطبقات التي يجب عرضها وعرض تفاصيل الموقع والمزيد.

1 اختر عرض الخريطة.

2 حرّك أداة المراقبة بأي اتجاه.

تتبدّل الخريطة إلى وضع الاستعراض.

ملاحظة: يمكنك أيضاً استعراض الخريطة عبر اختيار إدخال الوجهة < استعراض.



3 اضغط على أداة المراقبة.

تظهر أدوات الخريطة.



4 حدد خياراً:

- اختر تفاصيل الموقع لعرض تفاصيل حول الموقع المختار.
- اختر نقاط الاهتمام لاستعراض الأعمال التجارية والمواقع السياحية المجاورة لموقع الخريطة الحالي.
- اختر طبقات لاختيار طبقات الخريطة التي يجب عرضها على الخريطة. يمكنك اختيار أي تركيبة من حركة المرور ومبانٍ ثلاثية الأبعاد وعرض ثلاثي الأبعاد ونقاط اهتمام.
- اختر وضع التدوير لتمكين عرض مدور للخريطة.
- اختر عرض التبديل لعرض الخريطة بشكل ثلاثي أو ثنائي الأبعاد شمالاً نحو الأعلى.
- اختر تعيين موقع لتعيين موقعك الحالي. يمكنك مناورة أداة المراقبة فوق الخريطة لإيجاد مواقع محددة.

ملاحظة: يجب تعيين MAP PILOT إلى وضع محاكي GPS ويجب ألا تقوم بالملاحة ضمن مسار رحلة لتعيين موقعك (استخدام محاكي GPS, الصفحة).

- لسلوك تحويلة على مسار رحلتك لمسافة معينة، اختر مسافة.
 - لتحويل مسار رحلتك عن طريق محدد على مسار الرحلة، اختر تحويلة حسب الطريق (الطرق) في مسار الرحلة.
- ملاحظة:** إذا كان مسار الرحلة الذي تتم الملاحة ضمنه حالياً هو الخيار المنطقي الوحيد، فقد لا يحتسب النظام تحويلة.

إزالة التحويلات

من الشاشة الرئيسية، اختر تحويلة < إزالة التحويلات كافة.

تجنب ميزات الطرق

يمكنك اختيار ميزات الطرق التي يجب تجنبها، كالطرق برسوم أو الطرق غير المعبدة.

- 1 اختر إعدادات < ملاحه < تجنبات.
 - 2 حدد ميزات الطريق التي تريد تجنبها في مسارات الرحلة. يتم حفظ الاختيارات التي أجريتها تلقائياً.
- إذا تعذر تجنب بعض ميزات الطرق عند احتساب مسار رحلة، يعرض النظام رسالة تعلمك بالميزات المضمنة في مسار الرحلة.



حول الخدمات عند المخارج

أثناء القيادة على طريق سريع رئيسي، يمكنك العثور على محطات وقود ومطاعم وأماكن للسكن ومناطق استراحة بالقرب من المخارج الآتية.

البحث عن الخدمات عند المخارج

- 1 اختر إدخال الوجهة < خدمات عند.
- 2 اختر مخرجاً آتياً ①.
- 3 اختر نوع خدمة ②.



- 4 اختر نقطة اهتمام.
- 5 اختر انطلق!.

صفحات الخريطة

تخصيص الخريطة

تخصيص طبقات الخريطة

يمكنك تخصيص البيانات التي تظهر على الخريطة، كرموز نقاط الاهتمام وحالات الطرق.

- 1 اختر إعدادات < عرض الخريطة.
- 2 اختر الطبقات التي تريد تضمينها في الخريطة. يحفظ النظام اختيارك عندما تغادر الصفحة.

تغيير حقول البيانات الخريطة

يمكنك تغيير نوع المعلومات التي تظهر في حقول البيانات على الخريطة.

- 1 اختر إعدادات < عرض الخريطة < تخطيط حقول بيانات الخريطة.

بدء مسار رحلة

- 1 البحث عن موقع (البحث عن موقع حسب الفئة, الصفحة).
- 2 اختر موقعاً.
- 3 اختر انطلق!.

إيقاف مسار الرحلة

من القائمة الرئيسية، اختر إيقاف مسار الرحلة.

اتباع مسار رحلة

يتم تمييز مسار الرحلة بخط أزرق. ويميز علم ذو مربعات وجهتك. أثناء سفرك، يرشدك الجهاز إلى الوجهة بواسطة مطالبات صوتية وأسهم على الخريطة واتجاهات في أعلى الخريطة. إذا انحرفت عن المسار الأصلي، فسيعيد الجهاز احتساب مسار الرحلة ويوفر اتجاهات جديدة.

استخدام مسار رحلتك

أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، يمكنك عرض منعطفات مسار الرحلة أو إضافة إحدائيات أو سلوك تحويلة.

- 1 أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر إدخال الوجهة < مسار رحلتك من القائمة الرئيسية.
- 2 حدد خياراً:

- اختر قائمة المنعطفات لعرض المنعطفات على مسار الرحلة.
- اختر تحويلة لسلوك تحويلة على مسار الرحلة.
- اختر إضافة إحدائية لإضافة نقطة أخرى إلى مسار الرحلة.
- اختر معاينة الخريطة لعرض مسار الرحلة.
- اختر الترتيب التلقائي لترتيب الإحدائيات تلقائياً.
- اختر إحدائية إعادة ترتيب أو حذف أو عرض التفاصيل الإحدائية.

ملاحظة: تتوفر خيارات معاينة الخريطة والترتيب التلقائي والإحدائيات عند إضافة إحدائية واحدة على الأقل إلى مسار الرحلة.

إضافة إحدائية إلى مسار رحلة

- 1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر إدخال الوجهة < مسار رحلتك < إضافة إحدائية.
- 2 ابحث عن الموقع.
- 3 اختر إضافة إلى مسار الرحلة.
- 4 اختر انطلق!.

سلوك تحويلة

أثناء الملاحة على مسار رحلة، يمكنك استخدام التحويلات لتجنب العوائق أمامك، مثل مناطق مشاريع البناء.

ملاحظة: إذا كان مسار الرحلة الذي تتم الملاحة ضمنه حالياً هو الخيار المنطقي الوحيد، فقد لا يحتسب النظام تحويلة.

من القائمة الرئيسية، اختر تحويلة.

استخدام التحويلات المتقدمة

يمكنك أن تسلك تحويلة لمسافة معينة على طول مسار رحلتك أو تحويلة حول طرق محددة. وهذا يعد أمراً مفيداً إذا صادفت مناطق مشاريع البناء أو طرقاً مغلقة أو ظروف طريق سيئة.

- 1 اختر إعدادات < ملاحه < تحويلات متقدمة.
- 2 من القائمة الرئيسية، اختر تحويلة.
- 3 حدد خياراً:

على معلومات حول مناطق التغطية وحركة المرور، راجع وكيل Mercedes-Benz.

ملاحظة: لا تعرض خريطة حركة المرور رسائل حركة المرور الطبيعية.

حول رمز حركة المرور

عندما يتم الكشف عن حدث حركة مرور، يظهر رمز إشعار حركة مرور على الخريطة. يتغير لون رمز حركة المرور للإشارة إلى حدة ظروف حركة المرور.

اللون	الحدة	المعنى
أصفر	متوسطة	حركة المرور تتقدم ولكن هناك تأخير. تشهد حركة المرور ازدحامًا معتدلاً.
برتقالي وأبيض	متوسطة	هناك مشروع بناء.
أحمر	مرتفعة	حركة المرور لا تتقدم أو أنها تتقدم ببطء شديد. ثمة تأخير هائل.
أحمر وأسود	مرتفعة	الطريق مغلق.

مزود حركة المرور

حين تكون خدمة حركة المرور متوفرة، يظهر مزود حركة المرور أسفل رمز حركة المرور على القائمة الرئيسية.

حركة المرور في مسار رحلتك

عند احتساب مسار رحلتك، يفحص نظام الملاحة حركة المرور الحالية ويحسّن تلقائيًا مسار الرحلة للوقت الأقصر. في حال حدوث ازدحام مروري كئيف لمدة 15 دقيقة أو أكثر على مسار رحلتك أثناء الملاحة، يعيد النظام تلقائيًا احتساب مسار الرحلة.

ويتغير لون إشعارات حركة المرور للإشارة إلى حدة ظروف حركة المرور على مسار رحلتك أو على الطريق الذي تسلكه حاليًا.

يمكن للنظام أن يرشدك عند حدوث تأخير بسبب حركة المرور وذلك إذا ما تعذر العثور على مسار آخر بديل. تمت إضافة وقت التأخير إلى الوقت المقدر لك للوصول تلقائيًا.

ملاحظة: يعيد الجهاز الاحتساب إلى مسار رحلة أسرع عندما يقلل مسار الرحلة ذلك من وقت رحلتك لـ 15 دقيقة على الأقل فقط. لا يتم اقتراح مسارات الرحلة البديلة عندما يتم تمكين تفضيل مسار الرحلة أقصر أو وقود أقل أو حين يعدل مسار رحلة باستخدام ميزة مسار رحلتك أو عند عدم تمكين تجنب حركة المرور. لا يتم تجنب أحداث حركة المرور عندما يتم تمكين تفضيل مسار الرحلة أقصر أو وقود أقل. يتأثر وقت الوصول المقدر فقط في وقت التأخير المقدر لأحداث حركة المرور التي تم تلقيها.

المطالبات الصوتية لحركة المرور

يمكنك الاستماع إلى معلومات حول حركة المرور القادمة على مسار الرحلة.

اختر حركة المرور < سماع حركة المرور أمامك.

يقرأ النظام كل أحداث حركة المرور على مسار رحلتك.

عرض تنبيهات حركة المرور

أثناء الملاحة في مسار رحلة، قد يظهر تنبيه حركة مرور.

1 اختر حركة المرور < الإشعارات.

2 اختر تنبيهها.

تجنب أحداث حركة المرور في مسار رحلتك

1 أثناء الملاحة في مسار رحلة، اختر حركة المرور < مرور على مسار الرحلة.

تظهر قائمة بأحداث حركة المرور تم تنظيمها حسب موقعها على مسار الرحلة.

2 اختر حدثًا.

3 اختر تفادي الحادث.

عرض خريطة حركة المرور

يمكنك عرض حركة المرور على الخريطة في أي وقت.

اختر حركة المرور < خريطة حركة المرور.

فهم بيانات حركة المرور

يفسر مفتاح حركة المرور الرموز والألوان المستخدمة على خريطة حركة المرور.

اختر حركة المرور < مفتاح حركة المرور.

2 حدد خيارًا:

• لتغيير حقل البيانات الذي يظهر عند عدم وجود مسار رحلة نشط، اختر حقل البيانات لا يتم التوجيه.

• لتغيير حقل البيانات الذي يظهر عند الملاحة ضمن مسار رحلة، اختر حقل البيانات توجيه.

3 حدد خيارًا:

• لحقول البيانات لا يتم التوجيه، اختر وجهة الرحلة أو ارتفاع أو السرعة أو وقت من اليوم أو مقياس الخريطة.

• لحقول البيانات توجيه، اختر وقت الوصول أو مسافة أو وجهة الرحلة أو ارتفاع أو السرعة أو وقت من اليوم أو مقياس الخريطة أو الوقت للوصول إلى الوجهة أو المسافة إلى الإحداثية التالية أو وقت الوصول إلى الإحداثية التالية.

تغيير الرسم المنظوري للخريطة

1 اختر إعدادات < عرض الخريطة < عرض الخريطة.

2 حدد خيارًا:

• اختر المسار نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار اتجاه الرحلة في الأعلى.

• اختر شمالًا نحو الأعلى لعرض الخريطة بشكل ثنائي الأبعاد مع إظهار الشمال في الأعلى.

• اختر ثلاثي الأبعاد لعرض الخريطة بشكل ثلاثي الأبعاد.

عرض قائمة بالمنعطفات

عند الملاحة على مسار رحلة، يمكنك عرض كل الانعطافات والمناورات الموجودة في مسار الرحلة بأكمله والمسافة بين الانعطافات.

اختر إدخال الوجهة < مسار رحلتك < قائمة المنعطفات.

عرض المنعطف التالي

أثناء الملاحة ضمن مسار رحلة، يمكنك معاينة المنعطفات الآتية.

تتضمن المعاينة مقدار المسافة إلى المنعطف أو المناورة وكذلك المسار الذي يجب سلوكه، إذا كان متوفرًا.

1 اختر إدخال الوجهة < مسار رحلتك < قائمة المنعطفات.

2 اختر انعطافًا.

عرض ملتقيات الطرق

أثناء الملاحة ضمن مسار الرحلة، يمكنك عرض ملتقيات الطرق الموجودة على مسالك الطرق الرئيسية. عند الاقتراب من ملتقى طرق في مسار رحلة، تظهر صورة لهذا الملتقى لفترة وجيزة، إذا كان ذلك متوفرًا.



عرض معلومات الموقع الحالي

يمكنك استخدام صفحة بوصلة لعرض معلومات حول موقعك الحالي. إن هذه الميزة مفيدة إذا كنت بحاجة إلى إبلاغ طاقم الطوارئ بموقعك.

اختر إدخال الوجهة < بوصلة.

تحديد اتجاه القبلة على البوصلة

اختر إدخال الوجهة < بوصلة < تحديد اتجاه القبلة.

حول حركة المرور

ملاحظة

لا تتحمل كل من Mercedes-Benz وGarmin مسؤولية عن دقة المعلومات حول حركة المرور أو توقيتها.

قد لا تتوفر معلومات حول حركة المرور في المناطق أو البلدان كافةً.

أثناء تلقي معلومات عن حركة المرور، يظهر رمز حركة المرور على الخريطة. يتغير لون رمز حركة المرور للإشارة إلى حدة ظروف حركة المرور. للحصول

اشتراقات في حركة المرور

ملاحظة: لا تتوفر خدمة حركة المرور في كل المناطق أو الأقاليم.

تنشيط الاشتراك

لا تحتاج إلى تنشيط الاشتراك المضمّن في نظام الملاحة. يتم تنشيط الاشتراك تلقائياً بعد أن يلتقط النظام إشارات الأقمار الصناعية عند تلقي إشارات حركة المرور من مزود خدمة الدفع.

إعادة تنشيط اشتراكك

ملاحظة: قد تتطلب الاشتراكات في أوروبا وأميركا الشمالية إعادة تنشيط. عندما تنتهي صلاحية الاشتراك في حركة المرور، تظهر رسالة إشعار في قائمة حركة المرور. اتصل بمركز Mercedes-Benz أو موفر خدمة حركة المرور في أميركا الشمالية لإعادة تنشيط الاشتراك.

تخصيص نظام الملاحة

1 اختر إعدادات.

2 حدد فئة إعدادات.

3 اختر إعداداً لتغييره.

إعدادات النظام

اختر إعدادات < نظام.

خفض الصوت: اختر لخفض مصدر صوت الترفيه تلقائياً أثناء مطالبات الملاحة.

مطالبات الملاحة الصوتية: اختر لسماع المطالبات الصوتية للملاحة.

محاكي GPS: عند عدم القيادة، يمكنك إيقاف النظام عن تلقي إشارة GPS والبدء بمحاكاة مسار رحلة (استخدام محاكي GPS، الصفحة 3).

معلومات النظام: اختر لعرض رقم إصدار البرنامج ورقم معرف الوحدة ومعلومات حول عدة ميزات برمجية أخرى.

معلومات الأقمار الصناعية: اختر لعرض صفحة معلومات الأقمار الصناعية.

استعادة إعدادات النظام: اختر لاستعادة إعدادات النظام إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

إعدادات الملاحة

اختر إعدادات < ملاحة.

تفضيل مسار الرحلة: اختر التفضيل الذي تريده لاحتساب مسارات الرحلة. تجنبات: لتعيين ميزات الطرق التي يجب تجنبها في مسار رحلة.

تحويلات متقدمة: لتعيين طول التحويلة.

توجيه لمعرفة المسار: اختر لتنشيط اقتراحات المسار للمنعطفات الآتية.

استعادة إعدادات الملاحة: اختر لاستعادة إعدادات الملاحة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

تفضيلات مسار الرحلة

يستند احتساب مسار الرحلة إلى بيانات سرعات الطريق وتسارع المركبة لمسار رحلة معين.

اختر إعدادات < ملاحة < تفضيل مسار الرحلة.

الأسرع زمنياً: لاحتساب مسارات الرحلة التي يمكن قطعها بسرعة أكبر رغم أنها قد تكون أطول مسافة.

مسافة أقصر: لاحتساب مسارات الرحلة الأقل مسافةً ولكنها قد تستغرق وقتاً أطول في القيادة.

وقود أقل: لاحتساب مسارات الرحلة التي تستهلك وقوداً أقل من المسارات الأخرى. يتجنب النظام الطرق التي قد تستهلك وقوداً أكثر، مثل الطرق ذات حدود أعلى للسرعة أو تلال شديدة الانحدار.

إعدادات إظهار الخريطة

اختر إعدادات < عرض الخريطة.

عرض الخريطة: لتعيين الرسم المنظوري على الخريطة.

تفاصيل الخريطة: لتعيين مستوى التفاصيل المعروضة على الخريطة. وقد يتسبب عرض المزيد من التفاصيل برسم الخريطة بوتيرة أبطأ.

سمة الخريطة: لتغيير لون بيانات الخريطة.

تخطيط حقل بيانات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على الخريطة.

وضع الألبان: لتعيين خلفية الخريطة. نهاري لخلفية مضيئة أو ليلي لخلفية مظلمة أو تلقائي للتبديل تلقائياً بين وضعي الليل والنهار بحسب إعدادات النهار/الليل على Audio 20 CD.

تكبير/تصغير تلقائي: لاختيار مستوى التكبير/التصغير المناسب للاستخدام المثالي على خريطةك تلقائياً. عند إلغاء التمكين، عليك التكبير أو التصغير يدوياً.

معلومات الطريق السريع: وتعرض الخدمات الآتية على الخريطة. لا تتوفر هذه الميزة في المناطق أو الأقاليم كافة.

طبقات الخريطة: لتعيين البيانات التي تظهر على صفحة الخريطة.

استعادة إعدادات عرض الخريطة: اختر لاستعادة إعدادات الخريطة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

إعدادات حركة المرور

اختر إعدادات < حركة المرور والتنبيهات.

حركة المرور: لتمكين حركة المرور.

انطق تنبيهات حركة المرور: لتعيين مستوى تفاصيل تنبيهات حركة المرور. اختر لا يوجد أو أساسي أو بالكامل.

ملاحظة: عليك اختيار لهجات الصوت التي تنطق بكل المطالبات لاستخدام هذه الميزة.

اشتراقات: لسرد الاشتراكات الحالية في حركة المرور.

استعادة إعدادات التنبيهات وحركة المرور: اختر لاستعادة إعدادات التنبيهات وحركة المرور إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح

ملاحظة: تتبع لغة نص MAP PILOT لغة نص Audio 20 CD ويتعذر تغييرها بشكل منفصل. لا يؤدي تغيير لغة النص الخاصة بنظام MAP PILOT إلى تغيير لغة البيانات التي يدخلها المستخدم أو بيانات الخرائط، مثل أسماء الشوارع.

اختر إعدادات < لغة.

لهجات الصوت: لتعيين نوع لهجات الصوت للمطالبات الصوتية. لا تنطق بعض لهجات الصوت بأسماء الشوارع أو أسماء نقاط الاهتمام أو أحداث حركة المرور.

لغة لوحة المفاتيح: لتعيين لغة لوحة المفاتيح.

استعادة إعدادات اللغة: اختر لاستعادة إعدادات اللغة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

إعدادات بياناتي

اختر إعدادات < بياناتي.

تعيين موقع المنزل أو تغييره: تعيين موقع منزلك أو تغييره.

مسح النتائج الأخيرة: حذف كافة المواقع التي عثر عليها مؤخراً.

مسح كافة المواقع المفضلة: حذف كافة المواقع المحفوظة في المفضلات.

إعدادات خرائطي

اختر إعدادات < خرائطي.

يعرض الخرائط المتوفرة والمستخدم على نظام MAP PILOT لديك.

استعادة الإعدادات

ملاحظة: ستم استعادة إعدادات ملاحة MAP PILOT فقط. يمكنك استعادة فئة من إعدادات الملاحة إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

1 اختر إعدادات.

2 إذا لزم الأمر، اختر فئة إعدادات.

3 اختر استعادة كل الإعدادات.

استعادة كل الإعدادات

يمكنك استعادة نظام MAP PILOT إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

اختر نظام < استعادة كل الإعدادات.

